

BEST-P

D. 空調操作マニュアル

2025 年 12 月

<更新履歴>

・2025 年 12 月版

- ・1 章に統合モジュールによる方法を追加した（1.1 節、1.3.4 項、1.3.5 項）。
- ・3 章「統合モジュールによるシステム構築」を追加した。

・2023 年 3 月版

- ・5 章「各種テンプレートの解説」について更新した。

・2020 年 8 月版

- ・Best 媒体について最新の情報に修正した。

・2018 年 3 月版 初版（2018.3.31）

- ・既存マニュアルから空調操作に関するものを整理し、空調操作マニュアルとしてまとめた。

空調操作マニュアル

BEST-P

The BEST Program

1	はじめに	1
1.1	本書の位置づけ	1
1.2	空調計算の特徴	1
1.3	計算モデルの作成方法における特徴と使い分けの方法.....	5
1.3.1	モジュールによる方法	5
1.3.2	インポートによる方法	6
1.3.3	テンプレートによる方法.....	7
1.3.4	統合モジュールによる方法	8
1.3.5	それぞれの作成方法の特徴と使い分けの方法.....	9
2	モジュールによるモデリング	10
2.1	本章におけるモデルの概要	10
2.2	建築データの読み込み.....	11
2.3	設備モジュールの設定・スペックの入力	11
2.3.1	「Stop and Run」モジュール.....	11
2.3.2	「空調記録」モジュール.....	12
2.3.3	「計算結果の記録の指定」モジュール	12
2.3.4	「気象」モジュール	13
2.3.5	「ゾーン (Z AirSysS 接続 2015)」モジュール.....	13
2.3.6	「ファン」モジュール	14
2.3.7	「発停制御 (発停 3envObs2012)」モジュール	14
2.3.8	「空調機制御」モジュール	15
2.4	シーケンス接続	16
2.4.1	「空調記録」モジュール.....	16
2.4.2	「空調機制御」モジュール	17
2.4.3	「発停制御」モジュール.....	18
2.4.4	「OA ファン」モジュール	19
2.4.5	「EA ファン」モジュール	19
2.5	計算の実行・結果の確認.....	20

2.5.1	計算の実行	20
2.5.2	結果の確認	20
3	統合モジュールによるシステム構築	21
3.1	概要	21
3.2	本章における建物モデルの概要	21
3.3	作成済みデータによる動作の確認	22
3.3.1	建築データの作成	22
3.3.2	建物全体テンプレートの登録	23
3.3.3	計算の実行・確認	24
3.4	建物全体テンプレートの内容の確認	25
3.4.1	建物全体テンプレートの構成と 2 次側の統合モジュール	25
3.4.2	熱源側の統合モジュール	28
4	テンプレートによる作成方法	33
4.1	はじめに	33
4.2	建築設備の概要	34
4.2.1	基準階のゾーンと 2 次側の空調設備	34
4.2.2	2 次側空調設備と熱源	34
4.2.3	建物全体テンプレートの中の 2 次側空調設備と熱源	36
4.2.4	建物全体テンプレート直下のモジュールの概要	37
4.2.5	主な建物全体構成テンプレートの概要	43
4.2.6	換気設備	66
4.2.7	その他の設備	67
4.3	例題 1. ヒートポンプチラー 2 台の台数制御システム	69
4.4	例題 2. 水蓄熱システム	79
4.5	例題 3. コージェネシステム	83
4.6	例題 4. 冷温水発生機 2 台の台数制御システム	94
4.7	例題 5. ヒートポンプチラー+冷温水発生機の台数制御システム	98
4.8	例題 6. 冷温水発生機+ヒートポンプチラーの台数制御システム	102
4.9	例題 7. ターボ冷凍機+真空温水ヒータの台数制御システム	106
4.10	例題 8. HP チラー 2 台の台数制御+ 2 次側空調 VAV システム	110
4.11	例題 9. 冷温水発生機 2 台の台数制御 + 2 次側空調 VAV システム	115
4.12	例題 10. テンプレートの入れ替え（熱源群、熱源）	117
4.13	例題 1 1. ゾーン空調 AHU VAV システム HP チラー 2 台の台数制御	124
4.14	例題 1 2. 空調系統数を変更する（空調系統テンプレートの使用）	131
4.15	例題 1 3. 外調機+BM システム（ゾーン空調テンプレートの応用編）	142
4.16	例題 1 4. 外調機+BM システム（冷暖同時）	157

4.17	例題 1 5. 外調機+BM システム (冷暖同時) EHP を GHP とする	161
4.18	例題 1 6. 外調機+BM システム (冷暖同時) 水冷 EHP とする	166
5	各種テンプレートの解説	178
5.1	テンプレート「ゾーン」の概要	178
5.1.1	テンプレート「ゾーン」の Shell について	180
5.1.2	テンプレート「ゾーン」の実装例	181
5.1.3	テンプレート「ゾーン」のモジュール構成と内側のノード接続について ..	182
5.2	テンプレート「ゾーン空調」の概要	189
5.2.1	テンプレート「ゾーン空調」の Shell について	195
5.2.2	テンプレート「ゾーン空調」の実装例	197
5.2.3	テンプレート「ゾーン空調」のモジュール構成と内側のノード接続について 199	
5.3	テンプレート「空調系統」の概要	209
5.3.1	「空調系統テンプレート」について	209
5.4	テンプレート「空調機」の概要	211
5.4.1	テンプレート「空調機テンプレート」の Shell について	211
5.4.2	テンプレート「空調機テンプレート」の種類	214
5.4.3	モジュール構成と内側のノード接続について	215
5.4.4	機器表・計装図からの入力	217
5.4.5	テンプレートのノード接続方法	220
5.5	テンプレート「2次ポンプ」の概要	222
5.5.1	テンプレート「2次ポンプテンプレート」の Shell について	223
5.5.2	テンプレート「2次ポンプテンプレート」の種類	225
5.5.3	モジュール構成と内側のノード接続について	226
5.5.4	変流量制御内容の詳細	228
5.5.5	機器表・計装図からの入力例	232
5.6	テンプレート「熱源」の概要	237
5.6.1	テンプレート「熱源」の Shell について	238
5.6.2	テンプレート「熱源」の種類	239
5.6.3	テンプレート「熱源」のモジュール構成と内側のノード接続について ..	240
5.6.4	機器仕様の入力方法	242
5.6.5	テンプレートのノード接続方法	245
6	各種モジュールの解説	249
6.1	アースチューブ (クール/ヒートチューブ) モジュール EarthTube	249
6.1.1	入力項目と入力方法	249
6.1.2	接続ノード	249

6.1.3	計算例	250
6.1.4	計算方法	253
6.2	多数室の換気計算用モジュール ゾーン Airs 換気計算用 20120505	260
6.2.1	入力項目と入力方法	263
6.2.2	接続ノード	265
6.2.3	計算例	266
6.2.4	計算方法（換気回路網）	268
6.3	CO2 濃度制御に係るモジュール	270
6.3.1	CO2 濃度計算の実装の概要	270
6.3.2	CO2 濃度制御に係る入力画面と項目	272
6.3.3	CO2 濃度制御の計算例	277
6.4	外気冷房制御モジュール ControlAHUFreeCoolingModule2013	282
6.4.1	入力項目と入力方法	283
6.4.2	接続ノード	285
6.4.3	記録への出力項目	286
6.4.4	outputs()の処理動作	287
6.4.5	update()の処理動作	287
6.5	空調機制御モジュール ControlAHUModule20120303	288
6.5.1	入力項目と入力方法	289
6.5.2	接続ノード	295
6.5.3	記録への出力項目	297
6.5.4	outputs()の処理動作	298
6.5.5	update()の処理動作	302
6.6	熱源制御モジュール ControlHSMModule20120303	303
6.6.1	入力項目と入力方法	305
6.6.2	接続ノード	311
6.6.3	記録への出力項目	313
6.6.4	outputs()の処理動作	313
6.6.5	update()の処理動作	315
6.6.6	valOutSP_T***の使用例	315
6.7	空調機制御モジュール ControlAHUModule20101212	319
6.7.1	入力項目と入力方法	320
6.7.2	接続ノード	324
6.7.3	記録への出力項目	325
6.7.4	outputs()の処理動作	326
6.7.5	update()の処理動作	330

6.8	熱源台数制御（n台用冷暖別）モジュール	
	ControlnUnitsOperatingCHModule20101111	331
6.8.1	入力項目と入力方法	332
6.8.2	接続ノード	337
6.8.3	記録への出力項目	341
6.8.4	outputs()の処理動作	342
6.8.5	update()の処理動作	343
6.9	ポンプ台数制御 CWV VWV（n台用）モジュール	
	ControlnUnitsPumpFPOperatingModule20111111	344
6.9.1	入力項目と入力方法	345
6.9.2	接続ノード	348
6.9.3	記録への出力項目	352
6.9.4	outputs()の処理動作	353
6.9.5	update()の処理動作	356
6.10	ファン台数制御 CAV VAV（n台用）モジュール	
	ControlnUnitsFanFPOperatingModule20111111	357
6.10.1	入力項目と入力方法	358
6.10.2	接続ノード	361
6.10.3	記録への出力項目	365
6.10.4	outputs()の処理動作	366
6.10.5	update()の処理動作	369
6.11	BEST 媒体とは	370
6.11.1	BestAir クラス jp.or.ibec.best.DO.BestAir	372
6.11.2	BestWater クラス jp.or.ibec.best.DO.BestWater	374
6.11.3	BestBrine クラス jp.or.ibec.best.DO.BestBrine	374
6.11.4	BestElectricity クラス jp.or.ibec.best.DO.BestElectricity	375
6.11.5	BestGas クラス jp.or.ibec.best.DO.BestGas	375
6.11.6	BestOil クラス jp.or.ibec.best.DO.BestOil	376
6.11.7	BestSteam クラス jp.or.ibec.best.DO.BestSteam	376
6.11.8	BestValue クラス jp.or.ibec.best.DO.BestValue	377
6.11.9	BestSun クラス jp.or.ibec.best.DO.BestSun	378
6.11.10	BestWind クラス jp.or.ibec.best.DO.BestWind	378
6.11.11	Airswc クラス jp.or.ibec.best.domain.sample.air.Airswc	379
6.11.12	Airmod クラス jp.or.ibec.best.domain.sample.air.Airmod	380
6.11.13	BestDHC クラス jp.or.ibec.best.DO.BestDHC	381
6.11.14	BestECU クラス jp.or.ibec.best.DO.BestECU	382

1 はじめに

1.1 本書の位置づけ

空調設備操作マニュアルは The BEST Program（以下、「BEST」とする。）全体のユーザーズマニュアルである「BEST-P 操作マニュアル」を補完するもので、「設備プログラム」の空調部分についての解説書である。

2 章は設備プログラムにおけるモデルの構築方法を解説したものである。

「モジュールによる作成方法」、「テンプレートによる作成方法」、「他バージョンからのインポートによる作成方法」、「統合モジュールによる作成方法」の4つの方法のうち、「モジュールによる作成方法」を解説している。

3 章は統合モジュールによる作成方法を解説している。

4 章はテンプレートによる設備プログラムの入力例を解説したものである。

16 の例題を用いて、テンプレートの活用方法、構成要素及びそれらを使用した設備プログラムの入力方法を解説している。

5 章は設備プログラムのモデルを構築する際に使用できる「テンプレート」について解説したものである。

6 つのテンプレートについて概要や接続ノードの種類、仕様の入力方法、ノードの接続方法など詳細に解説している。

6 章は設備プログラムのモデルを構築する際に使用できる「モジュール」について解説したものである。

空調設備モジュールの中で、特徴的な設備の計算方法、制御機器モジュールに関して解説している。

1.2 空調計算の特徴

以下、空調計算の特徴を示す。

① 多様な設備システムに対応

様々な熱源システムや空調システム（中央式・個別分散）、コージェネレーションシステム、蓄熱システムのシミュレーションが可能であり、ほぼすべての設備システムを網羅している。

② 建物全体だけでなく、部分的な検討が可能

検討建物の全ての設備を設定入力することで建物全てのエネルギー消費量計算を行うことができる。また部分的な検討として、例えば基準階における空調システムだけとか、熱源や空調の一部システムだけなどの計算も可能である。また、熱源のみのエネルギー消費量や COP など確認することができる。

③ 多様な機器特性データの整備

次頁の表のように熱源機器、熱源補機、搬送機器等の機器特性データが整備されている。

④ 負荷計算との連成したエネルギー計算が可能

建築計算ではインプリシット法を用いているが、空調計算（連成計算）では、エクスプリシット法を用いて計算する。非線形・不連続な現象が多い設備計算において適した計算方法を用いている。

⑤ 室内環境（温湿度、OT、PMV）状態の計算が可能

エネルギー消費量計算だけでなく、室ごとの室内環境（温湿度、OT、PMV）の状態も計算することが可能である。

⑥ 多様な制御設定値によるシミュレーションが可能

空調制御におけるパラメータを温度だけでなく、OT や PMV としてシミュレーションをすることが可能である。

表 1-1 機器特性データの整理状況

中 央 熱 源	ターボ冷凍機	冷水/氷蓄熱用		ベーン制御/インバータ制御
	ダブルバンドルターボ冷凍機	冷水・冷温水		ベーン制御
	空冷ヒートポンプチャラー	冷温水用/ 氷蓄熱用	スクュー(SCW) スクロール(SCL)	スライト弁制御/インバータ制御 圧縮台数制御/インバータ制御※1 /インバータ+モジュール制御
		熱回収	スクュー(SCW)	インバータ制御
		ガスエンジン		
	水冷チャラー	冷水用/ 氷蓄熱用	スクュー(SCW) スクロール(SCL)	スライト弁制御/インバータ制御 圧縮台数制御
	水熱源ヒートポンプチャラー	冷水・冷温水	スクュー(SCW) スクロール(SCL)	インバータ制御 インバータ制御
	吸収式冷凍機	直焚	三重効用	標準/高効率/高期間効率
		二重効用	標準/高効率/高期間効率	
		蒸気焚	二重効用	標準/高効率/高期間効率
温水焚		一重効用		
吸収式冷凍機	排熱投入型	三重効用 二重効用		
	吸収ヒートポンプ	直焚/蒸気焚		
蒸気一温水熱交換				
ボイラ	小型貫流ボイラ			
	真空温水ヒータ			
	排熱回収型ボイラ			
冷却塔		標準型		
加熱塔		白煙防止型		
ビ ル マ ル チ 空 調 機 器	GHP	ビル用マルチ型	切替/同時	標準/発電(自己消費/系統連系)※2
		ビル用マルチ型	切替/同時	標準/寒冷地/水冷
	EHP	店舗用	切替	標準/寒冷地
		設備用	切替	標準
		外気処理用	切替	給気/給排気/冷媒熱回収
		氷蓄熱用	切替	標準
		ウォールスルー	切替	定速/INV
		高顕熱型/散水制御/デマンドカット		
		水熱源	切替	定速/インバータ
		ルームエアコン		普及機/高性能機
機 械 送 風 機	ファン	シロッコ/ミットロート/ライン/天井扇/ストレートタイプシロッコ		
	ポンプ	渦巻/多段渦巻/ライン/歯車/カスケード		
	電動機	モーター インバータ	汎用/高効率/IPM	
空 調 機 器	空調機コイル	冷温水コイル/蒸気コイル		
	加湿器	気化式/電熱式		
	空調機ファン	シロッコファン/ミットロートファン/ブラッグファン		
	全熱交換器	回転型/静止型		
	間接気化冷却空調機			

※1 氷蓄熱用スクロール型インバータ制御空冷ヒートポンプチャラーは対象外

※2 発電機付ビル用マルチ型GHPは冷暖切替型のみ

⑦ 多様なテンプレートの整備

テンプレートとは、複数の部品（モジュール）を予め接続した状態で用意しておき、一括して登録や入れ替えができる機能である。部品間の接続ミスを減らし入力作業の効率化を図れる。例えば、空調機テンプレートは、SA ファン、RA ファン、冷温水コイル、加湿器、制御などのモジュールが含まれており、空気、水や信号などの接続媒体が空調機として機能するように接続済みで用意されている。

このほか、複数のゾーンをまとめた「ゾーンテンプレート」、熱源本体と周辺機器をまとめた「熱源テンプレート」、複数の熱源の台数制御ができる「熱源群テンプレート」、複数の換気装置をまとめた「換気テンプレート」、水や油の供給設備として「水供給・油供給テ

ンプレート」、水蓄熱槽廻りの「水蓄熱槽テンプレート」、コージェネシステムとして「コージェネテンプレート」、衛生設備や電気設備の基幹部分の「衛生設備基幹テンプレート」「電気設備基幹テンプレート」などがある。

⑧ 他バージョンからの設備システムのインポート

誘導基準認定ツールや BEST 簡易版からのデータをインポートして、シミュレーションすることも可能である。詳細な計算結果が必要なときなどに有用である。

⑨ モジュールの作成が可能

BEST にて開発されていない機器やシステムについて、ユーザーが独自にプログラムを作成し、計算することができる。

1.3 計算モデルの作成方法における特徴と使い分けの方法

専門版の計算モデルを作成する方法には、以下に示す3つの方法がある。

以下に、モジュールによる方法、インポートによる方法、テンプレートによる方法を記述する。

1.3.1 モジュールによる方法

モジュールによる方法は BEST 専門版でモジュールを1つ1つ組み合わせて構築する方法である。1つ1つのモジュールにスペックを入力し、それぞれの接続端子を接続する。




図 1-1 モジュールの接続イメージ

本方法は、以下のような検討に有効である。

- ・ 単室ゾーンを対象とした制御性や室内環境に関する検討。
- ・ 実測値を境界条件とした機器単体の検討。

1.3.2

インポートによる方法

本方法は入力 GUI を有する BEST 省エネ基準対応ツールでモデルを作成し、専門版にインポートする方法である。スペックや接続は入力された状態でインポートされる。




図 1-2 モジュールの接続イメージ

本方法は、以下のような検討に有効である。

- ・BEST 省エネ基準対応ツールで作成した大規模なモデルの詳細な結果の確認。
- ・空調の制御対象の変更等の、部分的なスペックの変更を伴う検討。

なお、本方法は、「B. BEST 共通操作マニュアル」、「4.8 エンジンフォーマットデータのインポート」部分に詳細な説明が記載されている。

1.3.3

テンプレートによる方法

本方法は予め接続されたモジュール群を、1つのグループとして纏めた「テンプレート」を利用する方法である。テンプレート同士の接続を行い、テンプレート内のモジュールのスペックを入力する。テンプレートの中にテンプレートがある場合もある。




図 1-3 モジュールとテンプレートの接続イメージ

本方法は、以下のような検討に有効である。

- ・ 複雑なシステム構成、制御を有する建物全体のエネルギー検証。
- ・ 熱源更新等における建物全体への影響確認。

1.3.4

統合モジュールによる方法

本方法は、種々の機器・配管・ダクト類を一まとめにした「統合モジュール」を用いて、基本としてシーケンス接続を行わずにモジュールのみを登録してシステムを構築する方法である。

統合モジュールを構成する要素として、他の統合モジュール（あるいは個々のモジュール）を登録するという入れ子の構造となっている。




図 1-4 モジュールとテンプレートの接続イメージ

本方法は、以下のような検討に有効である。

- ・複雑なシステム構成、典型的な制御を有する建物全体のエネルギー検証。
- ・熱源更新等における建物全体への影響確認。

1.3.5

それぞれの作成方法の特徴と使い分けの方法

それぞれの計算モデルの作成方法の特徴を表 1-2 に示す。それぞれの特徴を理解して、目的に合った方法を利用することが望ましい。

表 1-2 計算モデルの作成方法の特徴

	(1) モジュール	(2) インポート	(3) テンプレート
特徴	各モジュールの内容を理解した上で、自由にシステム構築が出来る。大規模モデルの作成は困難だが、細かい検証や分析に有利。	建築及び設備システムの構築が簡易。専門版でのシステムの大幅な変更は困難だが、仕様変更等の一部の変更にて検討を行う場合に有利。	各テンプレートの内容を理解した上で、比較的簡易に大規模なシステムを構築できる。システムの大幅な変更を伴う検討にも有利。
小規模システムの 詳細検討	◎	○	○
大規模システムの 構築し易さ	△	◎	○
想定される システムの規模	小規模 例) 室、ゾーン	小～大規模 例) 建物全体	小～大規模 例) サブシステム～建物全体

	(4) 統合モジュール
特徴	各統合モジュールの内容を理解した上で、簡易に大規模なシステムを構築できる。システムの大幅な変更を伴う検討にも有利。
小規模システムの 詳細検討	○
大規模システムの 構築し易さ	◎
想定される システムの規模	小～大規模 例) サブシステム～建物全体

2 モジュールによるモデリング

本節では簡単なモデル（電気室ファンを温度制御で発停させるモデル）をモジュールの設定のみで作成し、シミュレーションに必ず必要なモジュールやモジュールの設定方法を解説する。また、モジュールに関する基本的な内容である「スペック」や「シーケンス接続」に関して、入力方法や変更方法を解説する。

2.1 本章におけるモデルの概要

図 2-1 に本節におけるモデルの概要、表 2-1 に各モジュールのスペックを示す。

モデルは電気室における給排気ファンを温度制御にて発停させるもので、モジュールは「Stop and Run」、「計算結果記録の指定」、「気象」、「空調記録」、「OA ファン」、「EA ファン」、「ファン発停制御」で構成されている。




図 2-1 モデルの概要

表 2-1 各モジュールのスペック

モジュール	項目	値
OA/EA ファン	風量	1,000[CMH]
	静圧	100[Pa]
ファン制御	制御方法	発停
	設定温度	30[°C]
運転スケジュール	期間	年間冷房
	時間	24 時間

2.2 建築データの読み込み

建築データを読み込む。なお、本章のデータは公開予定である。ファイル→物件データ取込をクリックし、「建築データのみ.zip」を開く。




図 2-2 建築データの読み込み

2.3 設備モジュールの設定・スペックの入力

2.3.1 「Stop and Run」モジュール

マスター画面より、「Stop and Run」モジュールをダブルクリックする。
Stop and Run のパラメータを入力し、「OK」をクリックする。




図 2-3 「Stop and Run」モジュールの設定

2.3.2

「空調記録」モジュール

マスター画面より、空調記録モジュールをダブルクリックする。

空調記録モジュールのパラメータを入力して「OK」をクリックする。




図 2-4 「空調記録」モジュールの設定

2.3.3

「計算結果の記録の指定」モジュール

マスター画面より、計算結果の記録の指定モジュールをダブルクリックする。

計算結果の記録の指定のパラメータを入力して「OK」をクリックする。




図 2-5 「計算結果の記録の指定」モジュールの設定

2.3.4 「気象」モジュール

マスター画面より、気象モジュールをダブルクリックする。

気象のパラメータを入力して「OK」をクリックする。




図 2-6 「気象」モジュールの設定

2.3.5 「ゾーン (Z AirSysS 接続 2015)」モジュール

マスター画面のゾーンより、ゾーンモジュール (Z AirSysS 接続 2015) をダブルクリックする。

ゾーンのパラメータを入力し、「OK」をクリックする。




図 2-7 「ゾーン」モジュールの設定

2.3.6 「ファン」モジュール

マスター画面の搬送機器より、ファンのモジュールをダブルクリックする。

ファンのパラメータを入力、記録を有効として「OK」をクリックする。名称を OA ファン、EA ファンとする。




図 2-8 「ファン」モジュールの設定

2.3.7 「発停制御（発停 3envObs2012）」モジュール

マスター画面の制御機器より、発停制御モジュール（発停 3envObs2012）をダブルクリックする。

発停制御のパラメータを入力して「OK」をクリックする。




図 2-9 「発停制御」モジュールの設定

「空調機制御」モジュール

マスター画面の制御機器より、空調機制御モジュールをダブルクリックする。
空調機制御のパラメータを入力して「OK」をクリックする。




図 2-10 「空調機制御」モジュールの設定

2.4 シーケンス接続

2.4.1 「空調記録」モジュール

空調記録モジュールを選択し、右クリックにてプロパティ(シーケンス接続)をクリックする。

全モジュールの記録 (L2_recOut) の出力端子と接続して「OK」をクリックする。




図 2-11 「空調記録」モジュールのシーケンス接続

2.4.2

「空調機制御」モジュール

空調機制御モジュールを選択し、右クリックにてシーケンス接続をクリックする。

On/Off スイッチ(L1_swcOut)の出力端子と発停制御モジュール（発停 3envObs）の L1_swcIn 入力端子を接続する。

冷暖房モード(L1_modOut)の出力端子と発停制御モジュール（発停 3envObs）の L1_modIn 入力端子を接続する。




図 2-12 「空調機制御」モジュールのシーケンス接続

2.4.3

「発停制御」モジュール

発停制御モジュール（発停 3envObs）を選択し、右クリックにてシーケンス接続をクリックする。

On/Off スイッチ(L1_swcOutOpe)の出力端子と OA ファン・EA ファンの L1_swcIn 入力端子を接続する。

冷暖房モード(L1_modOutOpe)の出力端子と OA ファン・EA ファンの L1_modIn 入力端子を接続する。




図 2-13 「発停制御」モジュールのシーケンス接続

2.4.4 「OA ファン」モジュール

OA ファンモジュールを選択し、右クリックにてシーケンス接続をクリックする。

空気(L0_airIn)の入力端子と気象モジュールの外気(L0_airOutOA)出力端子を接続する。

空気(L0_airOut)の出力端子とゾーン (Z AirSysS 接続) の空気(L0_airIn)入力端子を接続する。

2.4.5 「EA ファン」モジュール

空気(L0_airIn)の入力端子とゾーン (Z AirSysS 接続) の空気(L0_airIn)出力端子を接続する。




図 2-14 「OA ファン」・「EA ファン」モジュールのシーケンス接続

2.5

計算の実行・結果の確認

2.5.1

計算の実行

メニューバーの計算実行より、シミュレーション実行をクリックする。

計算内容、計算順序を選択して「OK」をクリックする。




図 2-15 計算実行画面

2.5.2

結果の確認

メニューバーの結果出力より、結果グラフ出力をクリックする。

表示する項目を選択してグラフ表示をクリックする。




図 2-16 計算結果表示画面

3 統合モジュールによるシステム構築

3.1 概要

本章では、統合モジュールによるシステム構築のフローについて、中規模オフィスビルを対象としたモデルを例に挙げて説明する。

統合モジュールによるシステム構築は、モジュール間のシーケンス接続を基本的に必要としない点に特徴がある。本章では、最初に対象モデルの概要を説明した後、このモデルに対応した入力済みの建築・設備データを実行して動作することを確認する。また、その入力データの内容を確認し、構築方法の概要を把握する。

なお、統合モジュールによるシステム構築には大きく 2 つのアプローチがある。

- ・ 設備について何も登録されていない状態から、個々の統合モジュールを一つ一つ登録して対象モデルを構築する。
- ・ 建物全体がパッケージ化されたサンプル（建物全体テンプレート）を登録し、対象となるモデルに近づくように修正を加えていく。

3.2 本章における建物モデルの概要

図 3-1 に本章におけるモデル建物の基準階平面図を、また、表 3-1 に建物・空調設備概要を示す。空調設備は、空冷 HP チラーを熱源とする 2 管式セントラルであり、各階 2 台の空調機により 4 つのゾーンを VAV 制御する。




図 3-1 モデルの基準階平面図(単位:[m])

表 3-1 建物・空調設備概要

【建築条件】	
項目	内容
用途、気象条件	事務所、延床面積約7,200m ² （基準階面積800m ² ×9フロア）
気象条件	東京（標準年気象データ2020年版）
対象ゾーン	基準階 事務室：空調4ゾーン、廊下：非空調1ゾーン
外皮仕様	外壁：RC壁（吹付硬質ウレタンフォームA種1 ㊦20mm） 窓：日射遮蔽型Low-E複層ガラス・内側明色ブラインド（窓面積率70%）
【空調条件】	
項目	内容
方式	セントラル方式（2管式）
熱源	空冷ヒートポンプチャラー（冷房能力150kW、冷房定格消費電力37.3kW）×5台
空調機	各階2台（冷温水コイル、VAV制御） インテリア：冷房能力29.8kW（SA4,800CMH、OA1,400CMH） ペリメータ：冷房能力48.0kW（SA9,100CMH、OA1,600CMH）

3.3

作成済みデータによる動作の確認

3.3.1

建築データの作成

建築データについては、対象建物と対応した入力データを予め作成しておく必要がある。ここでは、3.2 節に示す建物に対応した作成済みの建築データを読み込む。なお、この建築データは専門版とともに配布されている。ファイル→ファイルを開く、をクリックし、「中規模標準オフィス建物データ（連成計算動作確認用）.zip」を開く。





図 3-2 建築データの読み込み

3.3.2

建物全体テンプレートの登録

マスター画面には、予め 3.2 節に示す設備に対応した「建物全体テンプレート」（名称：G-建物全体-中規模）が登録されている（ただし、詳細な仕様は表 3-1 と整合していない）。この建物全体テンプレートをワークスペースに登録する（図 3-3）。



3.3.3

計算の実行・確認

2.5.1 項と同様の手順により計算を実行する（図 3-4）。




図 3-4 計算の実行

計算が開始すると、図 3-5 に示すようなエネルギー集計結果が表示される。

なお、通常は、マスター画面に登録されている建物全体テンプレート（＝ワークスペースに登録したもの）と、対象とするシステムの仕様は一致しないため、計算の実行の前に対象システムと一致するようにシステム構成を変更したり、機器仕様（スペック）を修正する必要がある。




図 3-5 年間 1 次エネルギー集計結果

3.4 建物全体テンプレートの内容の確認

3.3 節で実行した建物・設備データのうち、設備データ（＝3.3 節で登録した建物全体テンプレート）の内容を確認し、統合モジュールによるシステム構築の概要を把握する。

3.4.1 建物全体テンプレートの構成と 2 次側の統合モジュール

3.3.2 項の手順に従ってワークスペースに登録した建物全体テンプレート「G-建物全体-中規模」を展開すると、図 3-6 のように、主として設備項目（電気、衛生、空調等）ごとのサブフォルダが配置されていることが確認できる。また、建物全体テンプレートの直下には、計算を実行するために必要なモジュール（計算記録、エネルギー集計・グラフ化等）類も配置されている（画面上「●」のマークで示されるもの）。




図 3-6 建物全体テンプレートの構成

空調設備に対応するフォルダ「G-空調-中規模セントラル 2 管式」を更に展開していくと、図 3-7 のような階層構造になっていることが確認できる。このうち、「G-ALoop-中規模インテリア」および「G-ALoop-中規模ペリメータ」で示されるフォルダは、空調機送風系統統合モジュール（GroupALoop）に対応しており、この GroupALoop は図 3-8 のような構成となっている。すなわち、GroupALoop は、その内部に空調機統合モジュール（GroupAHU）と送風系統統合モジュール（GroupALine）を内包しており、それぞれ、GroupAHU は空調機、GroupALine は VAV・ダクトルートを表わしている。




図 3-7 空調設備フォルダー内の構成




図 3-8 空調機送風系統統合モジュール(GroupALoop)の構成

さらに、この GroupALoop に対応したフォルダ「G-ALoop-中規模ペリメータ」を展開した状況を図 3-9 に示す。前述の「GroupAHU」と「GroupALine」が、それぞれ「G-AHU-中規模ペリメータ」と「G-Aline-中規模ペリメータ」のフォルダに対応していることが確認できる。




図 3-9 空調機送風系統統合モジュール(GroupALoop)内の構成例

ところで、フォルダ「G-AHU-中規模ペリメータ」の配下には、ファン、コイル等、空調機内の各機器モジュールと並んで、「中規模ペリメータ GroupAHU2025」というモジュールがある。これは、空調機統合モジュール (GroupAHU) 本体であり、このモジュールのスペック画面を開く (このモジュール上でダブルクリックすると、図 3-10 のような表示となる。

赤枠の部分は、モジュール名称を指定する欄であり、SA ファンとして「中規模ペリメータ gF_SA ファン FP2025」が、また RA ファンとして「中規模ペリメータ gF_RA ファン FP2025」が指定されていることが確認できる。これらは図 3-9 のフォルダ「G-AHU-中規模ペリメータ」の下に配置されているモジュール名称と一致している (図 3-10 では表示が途切れているが、同じスペック入力画面上に OA チャンバーや冷温水コイル、加湿器の各モジュール名称も登録されている)。

このように、フォルダ「G-AHU-中規模ペリメータ」には、空調機統合モジュールの本

体（＝「中規模ペリメータ GroupAHU2025」）および、この空調機統合モジュールに登録すべきモジュール群が配置されている。この、フォルダと統合モジュール、およびそこに登録されるモジュール群との関係は、他のフォルダ（例えば「G-Aline-中規模ペリメータ」等）でも同様である。

なお、図 3-10 の「共用空調機制御の名称」欄において、「共用空調機制御 2025」というモジュールが登録されているが、これは、図 3-7 のフォルダ「G-共用制御例」の下に格納されている。また、図 3-10 の「EA_Fan の名称」欄が空欄となっているが、この場合 EA ファンはないものとみなされる。

Figure 3-10 is a screenshot of the 'Spec Input Screen for Air Conditioning Unit Integration Module (GroupAHU)'. The window title is '中規模ペリメータGroupAHU2025'. The form is divided into several sections with expandable/collapsible icons (blue squares with white letters). The sections are: '共用空調機制御' (Common Air Conditioning Control), 'SA_Fan' (Supply Air Fan), 'RA_Fan' (Return Air Fan), and 'EA_Fan' (Exhaust Air Fan). The '共用空調機制御' section has a name field containing '共用空調機制御2025'. The 'SA_Fan' section has a name field containing '中規模ペリメータG SAファン/FP2025'. The 'RA_Fan' section has a name field containing '中規模ペリメータG RAファン/FP2025'. The 'EA_Fan' section has an empty name field. A red box highlights the '共用空調機制御2025' name, and another red box highlights the '中規模ペリメータG SAファン/FP2025' name. A third red box highlights the '中規模ペリメータG RAファン/FP2025' name. A fourth red box highlights the empty 'EA_Fan' name field. A red arrow points from the text 'モジュールの登録箇所' (Module registration location) to the '共用空調機制御2025' name field. The form also includes various other fields for fan types, control methods, and flow rates, with some fields having dropdown menus and others having numerical input fields.

図 3-10 空調機統合モジュール(GroupAHU)のスペック入力画面

3.4.2

熱源側の統合モジュール

前項では 2 次側の構成を確認したが、ここでは熱源側の統合モジュールである「熱源群送水系統統合モジュール (GroupWLoop)」の構成を確認する。

登録した建物全体テンプレートのうち、「G-空調-中規模セントラル 2 管式」の下の「G-WLoop-中規模 2 管式」は熱源側の統合モジュール「GroupWLoop」に相当しており、このフォルダを展開すると図 3-11 のようになる。図中二重線の枠が「熱源群送水系統統合モジュール (GroupWLoop)」本体であり、図 3-12 に示すように、

- ・ 熱源群統合モジュール (GroupHS)
- ・ ポンプ群統合モジュール (GroupPump)
- ・ 分散機器送水系統統合モジュール (GroupWLine)

をまとめたものとなっている。これら3つの統合モジュールは、図3-11の場合、

- ・ GroupHS : 中規模冷温水 GroupHS2025
- ・ GroupPump : 中規模冷温水 GroupPump2025
- ・ GroupWLine : 中規模冷温水 GroupWLine2025_ahu

という名称の統合モジュールに対応している。




図 3-11 熱源群送水系統統合モジュール (GroupWLoop) 内の構成例




図 3-12 熱源群送水系統統合モジュール(GroupWLoop)の構成

実際に、図 3-11 の二重の赤枠で示された GroupWLoop 本体（中規模 2 管式 Group WLoop2025）をダブルクリックしてスペック画面を表示すると、図 3-13 のようになり、図 3-11 の一重の赤枠で示された各統合モジュールが登録されていることが確認できる。

図 3-13 統合モジュール「中規模 2 管式 GroupWLoop2025」のスペック入力画面

なお、図 3-11 では、分散機器送水系統統合モジュール（GroupWLine）として、このモデルにおいて使われている「中規模冷温水 GroupWLine2025_ahu」以外にも、

- ・ 中規模冷温水 GroupWLine2025_fcu
- ・ 中規模 2 管式 GroupWLine2025_radP

という 2 つの分散機器送水系統統合モジュールが登録されている。これらは、それぞれ端末の機器として FCU、放射パネルを想定したものであるが、この建物全体テンプレートでは計算時に引用されないため、当該フォルダを削除しても構わない。

また、3.4.1 項で説明した 2 次側（空調機送風系統）と、本項で説明した熱源側（熱源群送水系統）との接続関係がどのように指定されているかについて、

2 次側： 空調機統合モジュール（GroupAHU）のスペック入力画面（図 3-14）における「冷温水（あるいは冷水、温水）コイルの名称」

熱源側： 分散機器送水系統統合モジュール（GroupWLine）のスペック入力画面（図 3-15）における「接続 gWL 専用機器」に関する「機器名称」

に登録されるコイルモジュール名称が同一であることによって、その接続関係が指定されることになる。

図 3-14 空調機統合モジュール（GroupAHU）のスペック入力画面

図 3-15 分散機器送水系統統合モジュール(GroupWLine)のスペック入力画面

実際に、「中規模冷温水 GroupWLine2025_ahu」のスペック入力画面を開くと(図 3-15)、2つの冷温水コイルモジュールが登録されていることが確認できる。これらのモジュールは、図 3-7 に示す、フォルダ「G-AHU-中規模インテリア」、「G-AHU-中規模ペリメータ」内に登録されている冷温水コイルモジュールの名称と一致していることが確認できる。

- ☞冷温水コイルは送風側の空調機（GroupAHU）と送水側（GroupWLine）の2個のグループに同じ名称を登録することになる。冷温水コイルは1個作成すればよい。
- ☞FCU や放射パネルは送水側（GroupWLine）にだけ名称を登録すればよい。

4 テンプレートによる作成方法

4.1 はじめに

本章では、テンプレート機能を使用した建物全体の設備システムの構築方法を説明している。

テンプレート機能とは、複数の部品を予め接続した状態で用意しておき、一括して登録や入れ替えができる機能で、部品間の接続ミスを減らし入力作業の効率化を図るものである。例えば、空調機テンプレートは、SA ファン、RA ファン、冷温水コイル、加湿器、制御などのモジュールが含まれており、空気、水や信号などの接続媒体が空調機として機能するように接続済みで用意されている。図 3-1 はその 1 例である。

また、以下の点に注意をする必要がある。

- ・この説明資料に用いた例題の入力データは、例題モデルビルに対して最適な空調システム等のデータであることを保証しているものではない。
- ・複数の例題システムを取り上げているが、システムの違いによる性能（計算結果）を比較するものではない。操作方法の手順を示す資料である。
- ・入力画面の構成や入力項目および単位は、事前通知なく変更する場合がある。
- ・計算中のグラフ表示には、CPU やメモリに負担がかかりことに注意する。パソコンの性能の違いにより最大表示グラフ数にも違いが生じる場合がある。
- ・説明画面中の例示しているグラフの中には、別の入力データによる計算時のものを引用している場合がある。




図 4-1 空調機テンプレート

4.2 建築設備の概要

以下に本章で扱う建築モデルの概要を示す。

4.2.1 基準階のゾーンと2次側の空調設備

- ・ 建築学会の標準問題モデルの基準階を対象としている（例題1～例題11に共通）。
- ・ 南系統、北系統の2系統の単一ダクトのCAV空調機方式となっている。（例題1～例題7、例題10に共通）（例題8、例題9はVAV空調機方式）




図 4-2 建築モデルの基準階ゾーンと2次側の空調設備

4.2.2 2次側空調設備と熱源

- ・ 例題の空調システムの2次側（基準階が12フロア）と熱源の関係を以下に示す。




図 4-3 2次側空調設備と熱源

- ・空調システムの2次側（基準階が12フロア）と熱源の関係を簡略化するとつぎのように表すことができる。（一例）




図 4-4 2次側空調設備と熱源（簡略図）

- ・簡略化した空調システムの2次側（基準階が12フロア）と熱源の関係をテンプレートで考えると次のように表すことができる。（一例）




図 4-5 2次側空調設備と熱源（テンプレート）

4.2.3

建物全体テンプレートの中の2次側空調設備と熱源

- ・建物全体テンプレートの中の2次側空調設備テンプレートと熱源テンプレートの位置づけは次のようになる。(一例)




図 4-6 建物全体テンプレートの中の2次側空調設備テンプレートと熱源テンプレートの位置づけ

- ・テンプレートを入替えると色々なシステムに対応可能である。上の図の熱源テンプレートを HP チラー（2台）から冷温水発生機（2台）へ、空調機とゾーンテンプレートを CAV 用から VAV 用へ入替えた例を下の図に示す。




図 4-7 テンプレートを入替え事例

4.2.4

建物全体テンプレート直下のモジュールの概要

- ・建物全体テンプレート直下のモジュールは下図の枠線部分のモジュールである。
- ・ここには内部テンプレート間の中継モジュールや、建物全体のエネルギーや資源の集計モジュール、気象や記録など設備側の計算のための基本モジュールなどがある。




図 4-8 建物全体テンプレート直下のモジュール

以下に、直下にある主なモジュールについて概要を説明する。

- ・建物全体テンプレート直下の主なモジュール（基本モジュール：Stop and Run、空調記録、計算結果の記録の指定）
 - ・ 設備システム計算時の基本モジュール
 - ①計算時のタイマー
 - ②出力コントロール
 - ③出力範囲のコントロール
 - ・ ①と②は入力スベック無し




図 4-9 建物全体テンプレート直下の主なモジュール(1)

- ・建物全体テンプレート直下の主なモジュール（中央監視（MEPA 簡易版）モジュール）




図 4-10 建物全体テンプレート直下の主なモジュール(2)

主な接続 swcOutMain⇔24 時間運転 (swcOut から on 信号を発信)

swcOutM ⇔空調 swc 日曜日～特別日 の指定した曜日のみ on 信号を発信

→建物全体テンプレートでは、下層の各サブテンプレート内の制御モジュール側の発停 (swc) やモード (mod) 信号が有効となるよう設定している。

- ・建物全体テンプレート直下の主モジュール(エネルギー系媒体観測用途別モジュール)




図 4-11 建物全体テンプレート直下の主なモジュール(3)

接続状況	ECU 媒体	ecuIn[0]	⇔tmZ1 ゾーンテンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[1]	⇔tmZ2 ゾーンテンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[2]	⇔tmAHU1 空調機テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[3]	⇔tmAHU1 空調機テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[4]	⇔tmHSG 熱源群テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[5]	⇔tmV 換気テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[6]	⇔tmEV 昇降機テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[7]	⇔tmEI 電気設備基幹テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[8]	⇔tmPLE 衛生設備基幹テンプレートの ECU 媒体出力
	ECU 媒体	ecuIn[9]	⇔tmSP 2 次ポンプテンプレートの ECU 媒体出力

- ・建物全体テンプレート直下の主なモジュール（グラフ トレンド 1次エネルギー消費量 用途別モジュール）

・ **グラフ トレンド 1次エネルギー消費量 用途別モジュール**

- 電気、ガス、油などの燃料種別に、かつ、熱源本体や搬送など用途別にエネルギー消費量を分別集計し、結果をグラフ表示するモジュール

・ **スペック入力**

- 分別系統ごとに下位の接続ノード数(倍率)を入力する
- 電気、ガス、油のほか、中間分別集計した他の同じモジュールのecuOutノードからの媒体情報も受け取れる
- 一次エネルギー換算値を入力する
- グラフ表示方法を指定可能

・ **グラフ トレンド 1次エネルギー消費量 用途別モジュール** のグラフ表示例




図 4-12 建物全体テンプレート直下の主なモジュール(4)

→前項のエネルギー系媒体観測用途別モジュールからの ECU 媒体出力を作図する。

- ・建物全体テンプレート直下の主なモジュール（システム用気象モジュール）




図 4-13 建物全体テンプレート直下の主なモジュール (5)

- ・建物全体テンプレート直下の主なモジュール（動力盤（1相、3相）モジュール）





図 4-14 建物全体テンプレート直下の主なモジュール (6)

- ・建物全体テンプレート直下の主なモジュール（配管分岐、集合、質量流量拡大、縮小モジュール）




4.2.5

主な建物全体構成テンプレートの概要

① ゾーン テンプレート

・ ゾーンテンプレート

- CAVゾーン x 5、x 10、x 20テンプレート
- VAVゾーン x 5、x 10、x 20テンプレート



9

図 4-16 ゾーンテンプレート

- ・複数のゾーンシステム接続用モジュール（建物負荷計算側とシステム側の中継役となる）が含まれる。（x 5、x 10、x 20 の数字は内部のゾーン数を表す）
- ・テンプレート外部の空調機などからの給気を各ゾーンへ分配し、各ゾーンからの還気を集合して外部へ返すように、テンプレート内部は接続済である。
- ・給気の各ゾーンへの分配風量は、各ゾーンへ接続された VAV ユニットモジュールで設定する。CAV ゾーンテンプレートにも VAV ユニットがあるが、CAV ユニットとして機能するよう設定されている。（201109 版より。これより以前はゾーン数の均等割りで送風）
- ・給気、還気と同様に、各ゾーンからのコイルおよび加湿器ドレイン配管が外部へ排水するようテンプレート内部は接続済である。
- ・分電盤照明は各ゾーンの照明電力へ、分電盤コンセントは各ゾーンのコンセント電力へ接続されている。負荷計算で設定した照明と機器の消費電力は、ゾーンシステム接続用モジュールから取出され、接続された分電盤照明と分電盤コンセントで集計され、テンプレート外部へテンプレートの合計値が伝達されるように、テンプレート内部が接続済である。
- ・動力盤 3 相、動力盤単相が用意されている。2 次側は何も接続されていない。ゾーンテンプレートの内部に動力にかかわるモジュールを追加した場合に、これらへ接続すること。

- ・ゾーンテンプレートを構成するモジュールは次図の関係となる。




図 4-17 ゾーンテンプレートを構成するモジュールの関係

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール（システム接続用モジュール）

- ・ ゾーン システム接続用 モジュール
 - － 負荷計算ゾーンと設備システムモジュールとを関連付けるモジュールである
 - － 空調機などからの送風や、負荷計算とリンクした照明消費電力を得る場合にはこのモジュールと air や ele ノードを接続する

The screenshot shows the '計算順序' (Calculation Order) list on the right and the 'ゾーン システム接続用 モジュール' (Zone System Connection Module) settings on the left. The settings include various parameters for the zone system connection, such as '室グループ/室/ゾーン' (Room Group/Room/Zone), 'Air 入口接続ノード数' (Air Inlet Connection Node Count), and 'Air 出口接続ノード数' (Air Outlet Connection Node Count).

・ スペック入力

- － 室グループ/室/ゾーン で負荷計算ゾーンとの設備システムモジュールとの関連付けを行う
- － 通常の給排気以外の air 接続がある場合は、入口と出口接続ノード数をセットで同じ値を入力し、接続ノードを自動生成する
- － このゾーンを計算する のチェックをはずすと、設備計算の対象外となる
- － 後半の年間熱負荷計算と冷却・加熱能力は使用しない

図 4-18 ゾーンテンプレートを構成モジュール(1)

・ゾーンテンプレート構成モジュール（分電盤、動力盤モジュール）




図 4-19 ゾーンテンプレートを構成モジュール(2)

・ゾーンテンプレート構成モジュール（ダクト分岐集合、ドレイン配管集合モジュール）





図 4-20 ゾーンテンプレートを構成モジュール(3)



・ゾーンテンプレート構成モジュール (VAVFan 制御モジュール)




図 4-23 ゾーンテンプレートを構成モジュール (6)

・ゾーンテンプレート構成モジュール (エネルギー系媒体観測 用途別モジュール)




図 4-24 ゾーンテンプレートを構成モジュール (7)

接続状況 空調熱源本体主機 (電気) L0_eleObsHSMMain[0] ⇔ 3 相動力盤
 空調空気搬送 (電気) L0_eleObsACfan[0] ⇔ 単相動力盤
 照明 (電気) L0_eleObsLighting[0] ⇔ 照明分電盤
 コンセント (電気) L0_eleObsConcent[0] ⇔ コンセント分電盤

② 空調機 テンプレート




図 4-25 空調機の構成部品(モジュール)

- 前の図は、1 台の空調機を構成するモジュール例である。
- 空気系は 外部から還気→RA ファン→OA チャンバー→冷温水コイル→加湿器→SA ファン→外部へ給気 の順で流れるように接続設定されている。

・スケジュール・温湿度条件

空調時間 8:00 ~ 22:00 月曜～金曜

室内目標設定温湿度

冷房 26℃ (50%) 期間 5/1～11/30

暖房 22℃ 40% 期間 12/1～4/30

・CAV方式、1コイルの2管式

・冷温水コイル 2方弁制御

室の温度(=RAファン入口空気の乾球温度)を観測対象とし、目標設定温度になるように冷温水コイル2方弁の流量にPID制御を行ないます

・加湿器 2方弁制御

室の相対湿度(=RAファン入口空気の相対湿度)を観測対象とし、目標設定湿度になるように加湿器給水2方弁の流量にPID制御を行ないます
加湿は暖房時の外気導入時のみとします

・外気カット

空調開始の8:00～9:00の1時間は外気を導入しません

図 4-26 空調機における運転制御の概要

- ・ 空調機的主要仕様は下表のとおり。
- ・ 例題 1 ～例題 10 での各ゾーンへの送風量は、均等に分割された風量＝1250m3/h である。

表 4-1 空調機的主要仕様

空調機 系統	SA風量 m3/h	SAファン動力 kW	RA風量 m3/h	RAファン動力 kW	外気量 m3/h	コイル 設計風量 m3/h	コイル 設計流量 L/min	加湿量 L/min
S	5000	2.2	5000	1.5	1000	5000	160	1
N	5000	2.2	5000	1.5	1000	5000	160	1

- ・ 空調機テンプレートを構成するモジュールは次図の関係となる。




図 4-27 空調機テンプレートを構成するモジュール

・空調機テンプレート構成モジュール（空調機制御モジュール）




図 4-28 空調機テンプレート構成モジュール(1)

・空調機テンプレート構成モジュール（OA チャンバーモジュール）




図 4-29 空調機テンプレート構成モジュール(2)

- ・ 空調機テンプレート構成モジュール（RA,SA ファン簡易 VAV モジュール）




図 4-30 空調機テンプレート構成モジュール(3)

- ・ 空調機テンプレート構成モジュール（加湿器モジュール）






図 4-31 空調機テンプレート構成モジュール(4)

- ・空調機テンプレート構成モジュール（加湿器 2 方弁（給水 CW 専用）モジュール）



- ・空調機テンプレート構成モジュール（加湿器 PID 制御 2 mode（観測対象 BestAir）モジュール）



・空調機テンプレート構成モジュール（冷温水コイルモジュール）




図 4-34 空調機テンプレート構成モジュール(7)

・空調機テンプレート構成モジュール（冷温水コイル 2 方弁モジュール）




図 4-35 空調機テンプレート構成モジュール(8)

- ・空調機テンプレート構成モジュール（冷温水コイル PID 制御 2mode（観測対象 BestAir）モジュール）

・空調機VAV 冷温水コイル PID制御2mode（観測対象BestAir）モジュール

- 冷温水量を制御するためのモジュール
- 観測対象はBestAir=空気でairObsノードを、VAV方式の場合は送風温度を制御するので、空調機のSAのairノードに接続する

・スペック入力

- BestAirの観測対象として0 乾燥温度[°C], 1 絶対湿度[g/g], 2 質量流量[g/s], 3 湿球温度[°C], 4 相対湿度[-], 5 比エンタルピー[J/g], 6 露点温度[°C]から指定する
- この例では乾燥温度で制御している
- 必要に応じて、設定値を調整する
- 通常、自動調整するを有効として使用する
- 制御結果の状況から必要に応じて比例ゲイン、操作量の参照値、最小値を調整する

図 4-36 空調機テンプレート構成モジュール(9)

- ・空調機テンプレート構成モジュール（動力盤（1相、3相）モジュール）

・空調機VAV 動力盤(1相)(3相)モジュール

- 動力盤である 上位へ電力を集計して伝える
- 1相も3相も同じモジュールである
- ユーザーが1相と3相を区別して接続する
- 相の違いのチェック機能は無い
- 配電盤、分電盤なども同じモジュールである

・スペック入力

- 下位の接続する電気系統数を入力するとその数のノードが自動発生する
- 有効無効電力拡大倍率を入力すると、下位の合計電力値に倍率をかけたものを上位へ渡すことが可能である
- 入口最大有効電力は、warmingの出力するために使用している。入口の必要電力はこの数値に関係なく集計倍率処理した値を発信する

図 4-37 空調機テンプレート構成モジュール(10)

- ・ 空調機テンプレート構成モジュール（外気（BestAir）モジュール）




図 4-38 空調機テンプレート構成モジュール (11)

- ・ 空調機テンプレート構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）




図 4-39 空調機テンプレート構成モジュール (12)

接続状況 空調空気搬送（電気） L0_eleObsACfan[0]⇔SA ファン
空調空気搬送（電気） L0_eleObsACfan[1]⇔RA ファン

- ・空調機テンプレート構成モジュール（RA グラフヒストグラム（BestAir）モジュール）

- ・空調機VAV RA グラフヒストグラム（BestAir）モジュール
 - － 計算中にヒストグラムを作成するモジュール
 - － デフォルトでは表示しない

- ・仕様入力
 - － RAのヒストグラムを計算中に描く場合に「表示する」を有効とする
 - － 表示区画の下限値、上限値の間を、区画数で分割して処理を行う
 - － swcIn(on/off)とmodIn(COOL/HEAT)の状態値の組合せで処理を行う
 - － グラフ種類、表示データ種類 を指定する

図 4-40 空調機テンプレート構成モジュール(13)

- ・空調機テンプレート構成モジュール（CHR グラフヒストグラム（BestWater）モジュール）

- ・空調機VAV CHR グラフヒストグラム（BestWater）モジュール
 - － 計算中にヒストグラムを作成するモジュール
 - － デフォルトでは表示しない

- ・仕様入力
 - － CHRのヒストグラムを計算中に描く場合に「表示する」を有効とする
 - － 表示区画の下限値、上限値の間を、区画数で分割して処理を行う
 - － swcIn(on/off)とmodIn(COOL/HEAT)の状態値の組合せで処理を行う
 - － グラフ種類、表示データ種類 を指定する

図 4-41 空調機テンプレート構成モジュール(14)

③ 2次側ヘッダと熱源廻りの構成




図 4-42 2次側ヘッダと熱源廻りの構成

- ・ 例題 1 ～例題 7、例題 10 で熱源部分（下図の赤色破線で囲った部分）が異なる。
- ・ 例題 8、例題 9 は他例題と空調機テンプレートが異なる。
- ・ 基準階 1 フロア分の 2 次側負荷を「流量拡大」モジュールで 12 フロア分に拡大して熱源へ渡している。逆に熱源から 2 次側へは「流量縮小」モジュールで 12 分の 1 として渡す。
- ・ 建物全体テンプレートの熱源部分は、熱源群テンプレートである。この中には熱源テンプレートが 2 台あり、熱源 2 台の台数制御ができるように必要な制御モジュールなどと接続がされている。

④ 熱源群テンプレート（例 HP チャー 2 台の台数制御）

- 熱源群テンプレートを構成するモジュールは次の関係となる。




図 4-43 熱源群テンプレートを構成するモジュール

- 熱源群テンプレートの構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）




図 4-44 熱源群テンプレート構成モジュール(1)

接続状況 ECU 媒体 ecuIn[0] ⇔ No1 熱源テンプレートの ECU 媒体出力
ECU 媒体 ecuIn[1] ⇔ No2 熱源テンプレートの ECU 媒体出力

・熱源群テンプレートの構成モジュール（動力盤（1相、3相）モジュール）

tmHSG 熱源群 動力盤(1相) (3相) モジュール

- 動力盤である 上位へ電力を集計して伝える
- 1相も3相も同じモジュールである
- ユーザーが「1相」と3相を区別して接続する
- 相の違いのチェック機能はない
- 配電盤、分電盤なども同じモジュールである
- ここでは、3相・1相動力盤に、2つの熱源テンプレートからの動力を接続している

設定画面:

項目	値	説明
出力接続ノード数	2	← 電力の供給先系統数を指定入力して下さい
有効無効電力拡大倍率	1	← 例えば、入口有効電力=E (出口有効電力) \times 拡大倍率 この値を指定した値に \times 乗算し出します
入口最大有効電力	100 [kW]	← グラフを表示するときはチェックしください
最大同時表示スラップ数	100	← グラフに同時表示する最大スラップ数を入力します このセグメントの記録を有効にするとは意味しません

グラフ表示:

- ☒ グラフを表示
- ☐ グラフを表示するときはチェックしください

記録:

- ☒ 記録を有効にする
- ☐ 記録を有効にする

ヘルプ: ヘルプを開く

図 4-45 熱源群テンプレート構成モジュール(2)

- ・熱源群テンプレートの構成モジュール（熱源台数制御（2 台用）モジュール）

図 4-46 熱源群テンプレート構成モジュール(3)

・熱源群テンプレートの構成モジュール（熱量計 BestWater 用モジュール）

- ・ tmHSG 熱量計 BestWater用 モジュール
 - BestWater媒体について、wat系の回路において2点(watObsInletノード、watObsOutletノード)の質量流量と温度差から熱量を計算するモジュールである

- ・ スペック入力
 - グラフ表示するにチェックを入れると、計算中のこの熱源群の出入り口の温度、流量の状態値と演算した熱量をグラフに表示する

43

図 4-47 熱源群テンプレート構成モジュール(4)

・熱源群テンプレートの構成モジュール（冷温水配管バイパス付分岐・集合モジュール）

- ・ tmHSG 配管分岐(1→2)バイパス入口付 モジュール
- ・ tmHSG 配管集合(2→1)バイパス出口付 モジュール
 - 接続が2系統の固定で、バイパス回路をそなえたヘッダに相当するモジュールで、通常ベアで使用
 - 台数制御に関連するので、優先運転する熱源はNo1のノードに接続すること
 - 最大流量を超える分は、バイパス回路へ流れる
 - 水温等はバイパス分を含め混合計算で考慮している

- ・ スペック入力
 - ヘッダの最大流量を入力する(バイパス流量を算定するため)

44

図 4-48 熱源群テンプレート構成モジュール(5)

- ・熱源群テンプレートの構成モジュール（CH グラフヒストグラム（BestWater）モジュール）

- ・ tmHSG CH グラフ ヒストグラム (BestWater)モジュール
 - ー 計算中にヒストグラムを作成するモジュール
 - ー デフォルトでは表示しない

BEST 20111020 セントラル空調 システム側計算データ.zip

ファイル(F) 計算実行(E) 結果出力(O) ツール(T) ヘルプ(H)

共通 建築 設備 計算順序

tmHSG tmEV テンプレート 最終組20090000

tmHSG CH グラフ ヒストグラム (BestWater) 20080909

ヒストグラム

tmHSG CH グラフ ヒストグラム (BestWater) 20080909

tmHSG CH グラフ ヒストグラム (BestWater) 20080909

表示する ☐ 表示する

表示区画の下限値 0

表示区画の上限値 50

区画数 50

グラフ種類 5線50グラフ

表示データの種類 (1通算で)

swcIn(on/off)で分ける ☒ modIn(COOL/HEAT)で分ける

modIn(COOL/HEAT)で分ける ☒ 表示するデータの種類

入力データを登録しますか？

了解 取消し

- ・ スペック入力
 - ー CHのヒストグラムを計算中に描く場合に「表示する」を有効とする
 - ー 表示区画の下限値、上限値の間を、区画数で分割して処理を行う
 - ー swcIn (on/off) とmodIn (COOL/HEAT) の状態値の組合せで処理を行う
 - ー グラフ種類、表示データ種類 を指定する

図 4-49 熱源群テンプレート構成モジュール(6)

⑤ 熱源テンプレート 例（HP チャー）

- 熱源テンプレートの構成例（HP チャー）




図 4-50 熱源テンプレート構成モジュール例

- 熱源テンプレートの構成モジュール（熱源制御モジュール）

・ tmHS 熱源制御 モジュール

- 熱源運転時間、期間、冷暖のシーズンおよび曜日別の空調の有無を設定し、これらを制御情報として各種swcOut、modOutノードから発信する

図 4-51 熱源テンプレート構成モジュール(1)

・熱源テンプレートの構成モジュール（CH ポンプモジュール）

- ・ tmHS CHポンプ モジュール
 - － ポンプのモジュールである
 - － 熱源テンプレートでは、熱源用の専用ポンプとして組み入れている
 - － テンプレート内の名称はCHポンプとしている(冷却水ポンプと区別するため)
 - － 接続ノード名称は、汎用性のため watIn, watOut となっている

- ・ スペック入力
 - － 定格流量、定格消費電力を入力する
 - － 必要に応じて他の電動機スペック(相数、電圧、周波数、力率)
 - － グラフ表示するにチェックを入れると、計算中のこのポンプ関連の状態値をグラフに表示する

図 4-52 熱源テンプレート構成モジュール(2)

・熱源テンプレートの構成モジュール（ヒートポンプチャラーモジュール）

- ・ tmHS ヒートポンプチャラー モジュール
 - － ヒートポンプチャラーである
 - － 冷水、温水をシーズン切替で製造し、watIn, watOutのノードで他のモジュールと接続する
 - － airIn, airOutの接続ノードは、それぞれ外気取入れと排気用である
 - － airInは外気に必ず接続すること

- ・ スペック入力
 - － 定格冷却・加熱能力、冷温水出口水温設定値、定格流量、定格消費電力(冷却時、加熱時)を入力する
 - － 必要に応じて相数、電圧、周波数、力率を調整する
 - － グラフ表示するにチェックを入れると、計算中のこのヒートポンプチャラー関連の状態値をグラフに表示する

図 4-53 熱源テンプレート構成モジュール(3)

- ・熱源テンプレートの構成モジュール（動力盤（1相、3相）モジュール）

- ・ tmHS 熱源 動力盤(1相)(3相)モジュール
 - － 動力盤である 上位へ電力を集計して伝える
 - － 1相も3相も同じモジュールである
 - － ユーザーが1相と3相を区別して接続する
 - － 相の違いのチェック機能は無い
 - － 配電盤、分電盤なども同じモジュールである
 - － ここでは、3相動力盤へ、CHポンプとヒートポンプチャラーを接続している

- ・ スペック入力
 - － 下位の接続する電気系統数を入力するとその数のノードが自動発生する
 - － 有効無効電力拡大倍率を入力すると、下位の合計電力値に倍率をかけたものを上位へ渡すことが可能である
 - － 入口最大有効電力は、warningを出力するために使用している。入口の必要電力はこの数値に関係なく集計倍率処理した値を発信する
 - － グラフ表示するにチェックを入れると、計算中のこの動力盤関連の状態値をグラフに表示する

図 4-54 熱源テンプレート構成モジュール(4)

- ・熱源テンプレートの構成モジュール（外気（BestAir）モジュール）

- ・ tmHS 外気(BestAir) モジュール
 - － airInOA接続ノードから外気温度、湿度を読み、airOutOAノードから入口と同じ状態値の空気を、airOutOARevisedノードから入力値で補正した空気を伝達する
 - － ここでは、airOutOARevisedノードからヒートポンプチャラーのairInノードに接続している

- ・ スペック入力
 - － 外気を補正することが可能
補正空気のノードを利用する場合は、乾球温度と絶対湿度の補正値を入力する

図 4-55 熱源テンプレート構成モジュール(5)

- ・ 熱源テンプレートの構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）




図 4-56 熱源テンプレート構成モジュール(6)

接続状況 空調熱源本体主機（電気） L0_eleObsHSmain[0]⇔熱源（HP チラー）
空調水搬送（電気） L0_eleObsACpump[0]⇔CH ポンプ

- ・ 熱源テンプレートの構成モジュール（CH グラフヒストグラム（BestWater）モジュール）




図 4-57 熱源テンプレート構成モジュール(7)

4.2.6

換気設備

・スケジュール

運転時間

昼間運転系統8:00～22:00 365日

・系統

電気室 SA・EA	5000m3/h	2.2kW
EV機械室 SA・EA	5000m3/h	2.2kW
熱源機械室 SA・EA	5000m3/h	2.2kW
厨房 SA・EA	5000m3/h	2.2kW
駐車場 SA・EA	5000m3/h	2.2kW

図 4-58 換気設備の主な仕様

換気設備の構成 部品(モジュール)

11




図 4-59 換気設備の構成部品(モジュール)

・ 換気テンプレートの構成モジュール (エネルギー系媒体観測 用途別モジュール)

接続状況 換気 (電気) L0_eleObsVentilation[0]⇔換気動力盤 (換気ファン)

4.2.7

その他の設備

- ・空調排水→衛生基幹テンプレートに含まれる
排水槽(容量1m³ 排水ポンプ動力1.5kW)
- ・電気設備
 - 受変電遮断器
 - 変圧器(三相、单相)
 - 配電盤(動力、電灯)
 - 分電盤(コンセント、照明など)
 - 動力盤(空調機、熱源廻り、換気、昇降機など)
- ・昇降機
- ・衛生設備
 - 給水(受水槽、給水ポンプ、高置水槽、給水負荷)
 - 排水(雑用排水槽ユニット、汚水排水槽ユニットなど)
 - 雨水利用(雨水集水、雨水貯留槽ユニットなど)

図 4-60 その他の設備の主な部品




図 4-61 空調給排水の構成部品(モジュール)




図 4-62 電気設備の構成部品(基幹)

- ・電気設備基幹テンプレートの構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）

接続状況 未接続

- ・昇降機テンプレートの構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）

接続状況 昇降機（電気） L0_eleObsEV[0]⇔昇降機動力盤

- ・衛生設備基幹テンプレートの構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）

接続状況 給排水（電気） L0_eleObsWaterSupplyDrain[0]⇔動力盤
（給排水ポンプ）

その他（電気） L0_eleObsOther[0]⇔分電盤（衛生器具）

- ・2次ポンプテンプレートの構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）

接続状況 空調水搬送（電気） L0_eleObsACpump[0]⇔動力盤（2次ポンプ）

4.3

例題1. ヒートポンプチラー2台の台数制御システム

- ・熱源廻りのモジュール構成は以下のとおり。




図 4-63 熱源廻りの構成部品 (モジュール)

・スケジュール

運転時間 8:00 ~ 22:00 月曜～金曜

冷温水条件

冷水 7°C 期間 5/1～11/30
温水 45°C 期間 12/1～4/30

・ヒートポンプチラー × 2台

能力/消費電力 冷却 530/ 177 kW 加熱 530 / 177 kW
流量 冷温水 1500L/min

・ポンプ 各2台

冷温水ポンプ 1500L/min × 15kW

・熱源台数制御


還りヘッダ入口と送りヘッダ出口の状態から求めた熱量を観測対象に、熱源2台の台数制御を行ないます

図 4-64 熱源の運転制御における主な仕様


操作－1 テンプレート例題データの読み込み

予め、例題の基本となる入力データ「D_040_空調設備セントラル建物データ 201109.zip」を用意する。(BEST のダウンロードサイトから入手可能)

BEST を起動し、メニューの「ファイル」→「開く」(ダイアログの「参照」) で出現する下図ダイアログで、ダウンロードした「D_040_空調設備セントラル建物データ 201109.zip」を探し「開く」ボタンを押す。




次のダイアログが出現するので「実行」ボタンを押す。




操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加


ワークスペースの設備タブを開き、「システム部品データの設定」を右クリックし出現するポップアップメニューから「追加」を指定する。



下図ダイアログが出現するので、「フォルダ名称」欄へ新規登録フォルダ名を入力し「了解」ボタンを押す。この例では、「設備」という名称としている。




次のように「設備」フォルダが追加される。




操作－3 テンプレート機能による部品の登録

この「設備」をクリックしておき、マスターの設備タブの「テンプレート 2011／建物全体」フォルダを展開する。




建物全体フォルダの中の「テンプレート 建築設備 例題モデル基準ゾーン CAV HP チャー 2 台 20101111」をダブルクリックする。

右図のテンプレートダイアログが出現するので「了解」ボタンを押す。
テンプレートファイルの更新には数秒かかることがある。



下図のように、ワークスペースの「設備フォルダ」の下に、建物全体を構成する部品やサブテンプレートを含んだ「テンプレート 建築設備 例題モデル基準ゾーン CAV HP チャー 2台 20101111」フォルダが作成される。



操作－4 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－3が完了した時点で、計算実行するとエラーとなる。

負荷計算のゾーン部品の接続を調整し、計算できるようにする。

☞ 建物全体テンプレートの中には2つのゾーンテンプレートがある。


「tmBE tmZ1 テンプレート ゾーン 5 CAV 例題モデル基準ゾーン 20101111」

「tmBE tmZ2 テンプレート ゾーン 5 CAV 例題モデル基準ゾーン 20101111」

まずテンプレートの中のゾーンの数および接続情報（ゾーン名など）を調整する。これらには5個のゾーンが含まれているが、今回の建物プランではそれぞれ4ゾーンあればよく、1ゾーンが余る。

このような場合は、①余分のゾーンを削除する、あるいは②「計算しない」設定とする、の2通りの方法がある。②はゾーンの復活が容易である。ここでは②を「一覧表示」画面から変更する方法で説明する。

ゾーンゾーンテンプレート「tmBE tmZ1 テンプレート ゾーン 5 CAV 例題モデル基準ゾーン 20101111」フォルダの中の「tm ゾーン ゾーン 1 システム接続用 20101111」を右クリックして出現するポップアップメニューから「一覧表示」を選択する。



次のゾーン一覧ダイアログが出現する。

ゾーンは全部で10個表示される。

（2番目はスライドバーを右に移動して右側のゾーンを表示したものである）

ゾーン システム接続用 (年間熱負荷計算) 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属	フォルダ	選択	選択	選択	選択	選択
スペック情報	名称	tmゾーン ゾーン1	シ tmゾーン ゾーン2	シ tmゾーン ゾーン3	シ tmゾーン ゾーン4	シ tmゾーン ゾーン5
室グループ/室/ゾーン	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...
Air入口接続ノード数	0	0	0	0	0	0
Air出口接続ノード数	0	0	0	0	0	0
Heat入口接続ノード数	0	0	0	0	0	0
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する
最大同時表示ステップ数	100	100	100	100	100	100
乾球温度ヒストグラムを表	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...
相対湿度ヒストグラムを表	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...
PMVヒストグラムを表示する	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...
記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする
このゾーンを計算する	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...
年間熱負荷計算をする	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...

入力データを登録しますか?

了解 取消し

ゾーン システム接続用 (年間熱負荷計算) 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属	フォルダ	選択	選択	選択	選択	選択
スペック情報	名称	tmゾーン ゾーン1	シ tmゾーン ゾーン2	シ tmゾーン ゾーン3	シ tmゾーン ゾーン4	シ tmゾーン ゾーン5
室グループ/室/ゾーン	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...
Air入口接続ノード数	0	0	0	0	0	0
Air出口接続ノード数	0	0	0	0	0	0
Heat入口接続ノード数	0	0	0	0	0	0
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する
最大同時表示ステップ数	100	100	100	100	100	100
乾球温度ヒストグラムを表	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 乾球温度ヒスト...
相対湿度ヒストグラムを表	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...	<input type="checkbox"/> 相対湿度ヒスト...
PMVヒストグラムを表示する	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...	<input type="checkbox"/> PMVヒストグラム...
記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする
このゾーンを計算する	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...	<input checked="" type="checkbox"/> このゾーンを計算...
年間熱負荷計算をする	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...	<input type="checkbox"/> 年間熱負荷計...

入力データを登録しますか?

了解 取消し

2つのゾーンテンプレートの「5ゾーン×2=10ゾーン」が一覧表示されている。
 このテンプレートは、例題モデルの基準ゾーン用に作成しているため、予め2つのゾーン
 テンプレートのゾーン1～4には例題の南側の負荷計算グループ名とゾーン名が入っている。
 ゾーン5は空白で「このゾーンを計算する」対象からはずれている。⇨方法②
 北側の「室グループ/室/ゾーン」を調整する。
 スライドバーで右側のゾーンを表示し、ゾーン1からゾーン4の「室グループ名/室/ゾー

ン」を重複しないように負荷計算で作成された（北）ゾーンのものに設定する。
変更後「了解」ボタンを押す。

有効なゾーン数が変わった場合、ゾーンテンプレート内の次のモジュールの仕様を次の手順で更新する。

- ・ tm ゾーン ダクト分岐 (1→n) 20090101
 - 出口接続ノード数 今回は 5 → 4

tmゾーン ダクト分岐 (1→n) 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属 フォルダ 選択 設備テンプレート 建. 設備テンプレート 建...

スペック情報

名称	tmゾーン ダクト分岐 (tmゾーン ダクト分岐)
出口接続ノード数[-]	4
記録を有効とする[-]	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする <input type="checkbox"/> 記録を有効とする

- ・ tm ゾーン ダクト集合 (n→1) 20090101
 - 入口接続ノード数 今回は 5 → 4

tmゾーン ダクト集合 (n→1) 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属 フォルダ 選択 設備テンプレート 建. 設備テンプレート 建...

スペック情報

名称	tmゾーン ダクト集合 (tmゾーン ダクト集合)
入口接続ノード数[-]	4
記録を有効とする[-]	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする <input type="checkbox"/> 記録を有効とする

- ・ tm ゾーン VAVFan 制御 20100909
 - VAV ユニツ接続ノード数 今回は 5 → 4
 - 最大風量 5000 → 6000（送風系統ゾーンの最大）、最小風量 変更なし

tmゾーン VAVFan制御20100909 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属 フォルダ 選択 設備テンプレート 建. 設備テンプレート 建...

スペック情報


名称	tmゾーン VAVFan制	tmゾーン VAVFan制
VAVユニツ接続ノード数[-]	4	4
最大風量[m³/h(a)]	6000	6000
最小風量[m³/h(a)]	1000	1000
給気温度最適化制御を[-]	<input checked="" type="checkbox"/> 給気温度最適	<input checked="" type="checkbox"/> 給気温度最適
給気温度最適化制御の [°C]	0.1	0.1
グラフを表示する[-]	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する
最大同時表示ステップ数[-]	100	100
記録を有効とする[-]	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする

📖 各ゾーンへの送風量は VAV ユニツの最大風量と最小風量で設定する。デフォルト値は 1500m³/h、200m³/h です。CAV 方式では VAV ユニツを CAV ユニツとして運用する設定としている。ここではデフォルト値のままで計算している。


操作－５ グラフ表示の調整

操作－４が終わると計算が実行可能である。

ここでは、計算中にエネルギー消費量のグラフを表示するように調整する。



上図の「tmBE グラフ トレンド 1次エネルギー消費量 用途別 20090808」をダブルクリックして出現する下図ダイアログの「☐表示する」にチェックを入れる。



グラフ種類を決め「了解」ボタンを押す。


＊本例題では、建物設備のエネルギー消費の情報が「tmBE グラフ トレンド 1次エネルギー消費量 用途別 20090808」モジュールで集計できるようにモジュール

間の媒体の接続が設定されている。

操作－6 計算実行

メニューから「計算実行」→「シミュレーション実行」で、計算順序をデフォルト計算順序を選択して「了解」ボタンを押すと計算が始まる。

下図は計算中にグラフ表示すると設定したモジュールが作成したグラフで、年間計算終了後の月別1次エネルギー消費量である。



※時間軸、「0」は助走計算期間のものである

4.4

例題2. 水蓄熱システム

☞ 「E_050_水蓄熱式操作マニュアル」に詳しい説明がある。

- ・水蓄熱システムの熱源及び水蓄熱槽廻りの構成は以下のとおりである。

①2 次側還りヘッド

②流量拡大

④冷温水ポンプ

⑤HP チラー

⑦流量縮小

⑧2 次側送りヘッド

⑨熱源制御

⑪蓄熱コントローラ

⑫PID 的制御（2 次側送水）

⑬PID 的制御（熱源送水）

⑭3 方弁（蓄熱槽用/2 次側）


⑮3 方弁（蓄熱槽用/熱源側）

⑯2 次側ポンプ

⑰水蓄熱槽

水蓄熱システム
テンプレート

熱源テンプレート






図 4-65 熱源廻りの構成部品 (モジュール)

・スケジュール

運転時間	8:00 ~ 22:00	月曜～金曜
蓄熱時間帯	22:00～8:00	空調日の前夜
冷温水条件		
冷水 7℃	期間 5/1～11/30	
温水 45℃	期間 12/1～4/30	

・ヒートポンプチラー x 1台

能力/消費電力	冷却 530/ 177 kW	加熱 530 / 177 kW
流量	冷温水 1500L/min	

・1次ポンプ x 1台

冷温水ポンプ	1500L/min x 15kW
--------	------------------

・水蓄熱槽

1000m3(連結完全混合槽型:20分割で計算)

・蓄熱槽制御

簡易制御

図 4-66 熱源における運転制御の主な仕様

操作－１ テンプレート例題データの読み込み


操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－１と操作－２は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

操作－３ テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル基準ゾーン CAV 水蓄熱槽 20101111」をダブルクリックする。


他の操作は例題－１と同じである。



例題２の水蓄熱システムと例題１のHPチャラー２台の台数制御システムと使用するモジュール・テンプレートの違いは、熱源廻りを構成するテンプレートである。

例題１の「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源２台（HPチャラー）の台数制御 20101111」という熱源テンプレートが、例題２では「tmHSG テンプレート 熱源 ヒートポンプチャラー20101111」という熱源１台のテンプレートと「tmHSG テンプレート 水蓄熱槽 20101111」という水蓄熱槽テンプレートをサブテンプレートとして含む「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源（HPチャラー）＋水蓄熱槽 20101111」に置き換わっている。

他の、ゾーン、空調機、電気、衛生、昇降機については同じである。




操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－５ グラフ表示の調整

操作－６ 計算実行

操作－４ から操作－６ は、例題 1 と同じである。例題 1 を参照すること

なお、計算を実行すると、蓄熱槽温度プロフィールの変化を示すグラフが表示するように設定されている。



4.5 例題3. コージェネシステム

☞ 「H_080_コージェネ設備操作マニュアル」に詳しい説明がある。

- ・コージェネシステムの熱源及び発電機廻りの構成は以下のとおり。




図 4-67 熱源廻りの構成(排熱側部品)(モジュール)




図 4-68 熱源廻りの構成部品(モジュール)

操作－１ テンプレート例題データの読み込み


操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－１と操作－２は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

操作－３ テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル 基準ゾーン CAV コージェネ 20101111」をダブルクリックする。


他の操作は例題１と同じである。



例題３のコージェネシステムと例題１の HP チラー ２ 台の台数制御システムとの使用するモジュール・テンプレートの違いは、熱源廻りを構成するテンプレートである。

例題１の「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源 ２ 台 (HP チラー) の台数制御 20101111」という熱源テンプレートが、例題３では「tmBE tmHSG テンプレート 熱源 コージェネ (排熱利用) 20101111」というコージェネのテンプレートに置き換わっている。

例題２と同様に他の、ゾーン、空調機、電気、衛生、昇降機については同じである。



操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－５ グラフ表示の調整

操作－６ 計算実行

操作－４ から操作－６ は、例題 １ と同じである。例題 １ を参照すること

☞ 発電デマンドの観測点について

下図は、デフォルトの電気設備の基幹テンプレートの構成である。デフォルトでは、三相側の動力盤の合計の負荷が発電デマンドとして観測されている。




図 4-71 電気設備の構成部品 (基幹)

☞ 発電デマンドの観測点の変更について

発電機の負荷として、単相動力を加えたシステムで検討する。

動力配電盤に接続されている発電出力とデマンド観測を、受変電遮断器の層へ繋ぎ変える。(→ 下の変更後 の図を参照)





図 4-72 電気設備の構成部品 (基幹 変更後)

接続変更の手順は次のようになる。

- ・ 電気設備 基幹テンプレート内のテンプレートシェルから「tmEI 動力配電盤（発電入力あり）20090101」モジュールにつながっている、発電出力とデマンド観測ノードの接続を切断する。
- ・ 「tmEI 受電遮断器 20090101」を発電入力ありのモジュールに変更する。
- ・ 変更した「tmEI 受電遮断器（発電入力あり）20090101」へ切断した発電出力とデマンド観測ノードの再接続を行なう。




以下に操作手順を示す。

- ・発電出力とデマンド観測ノードの接続の切断

電気設備 基幹のテンプレートフォルダの中の「tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 20090808」を右クリックして出現するポップアップメニューから「プロパティ（シーケンス接続）」を選択する。

次の図のような、このテンプレートの接続情報のダイアログが出現する。



接続端子一覧表から、接続端子名が「L0_eleTOut3GenCGS」をクリック指定する。

右下の表に、指定した接続端子に接続されている相手の接続端子が表示される。

「L0_eleInG1」（tmEI 動力配電盤（発電入口あり））が接続されている。この接続相手をクリックして「切断」ボタンを押し接続を切断する。

同様に、「L0_valTInDemandele」に接続されている「L0_valOutDemandele」（tmEI 動力配電盤（発電入口あり））を切断する。

2 個の接続を切断したら「了解」ボタンを押し変更を登録する。

- ・ 「tmEI 受電遮断器 20090101」を削除し、発電入力付のモジュールを新たに受電遮断器として登録する。

受電遮断器を削除する前に、その仕様と接続状況を控えておく。「tmEI 受電遮断器 20090101」をダブルクリックすると下図のダイアログが出現する。

名称：「tmEI 受電遮断器 20090101」

出口接続ノード数：2、有効無効電力拡大倍率：1、入口最大有効電力：1000[kW]

「取消し」ボタンを押してこのダイアログを終了する。

「tmEI 受電遮断器 20090101」のプロパティ（シーケンス接続）情報画面から接続状況を控えておく。

L2_recOut ⇔ L2_recIn (tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 2090808)
 L1_swcln ⇔ L1_swclnE (tmEI 電気設備中央監視 (MEPA 簡易版) 20090101)
 L1_modIn ⇔ L1_modOutE (tmEI 電気設備中央監視 (MEPA 簡易版) 20090101)
 L0_eleIn ⇔ L0_eleTOut (tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 20090808)
 L0_eleOut[0] ⇔ L0_eleIn (tmEI 三相変圧器 20090101)
 L0_eleOut[1] ⇔ L0_eleIn (tmEI 単相変圧器 20090101)
 () 内は相手モジュール名

受電遮断器を削除する。「tmEI 受電遮断器 20090101」を右クリックして出現するポップアップメニューから「削除」を指定する。削除確認メッセージで


「了解」ボタンを押す。

→ワークスペースから「tmEI 受電遮断器 20090101」が削除される。

新たな遮断器（発電入力付）を追加する。

ワークスペースの電気設備 基幹テンプレートのフォルダを指定しておく。

マスターメニューのテンプレート 2009→電気→テンプレート 電気設備 期間 モジュール→tmEI 動力配電盤（発電入力あり）モジュールをダブルクリックする。




次のダイアログが出現するので、

名称を『tmEI 受電遮断器 20090101』、


出口ノード数を 10→2、

入口最大有効電力を 100→1000
に変更する。

「了解」ボタンを押す。




ワークスペースに「tmEI 受電遮断器（発電入口あり）20090101」モジュールが登録される。



- ・登録した受電遮断器と他のモジュールとの再接続を行う。
- ・発電出力とデマンド観測についてもこのモジュールに接続する。

ワークスペースの登録した「tmEI 受電遮断器（発電入口あり）20090101」を右クリックして出現するポップアップメニューから「プロパティ（シーケンス接続）」を選択する。接続端子一覧は全てグレー表示で接続相手がいない状態となっている。




他のモジュールとの接続を行う。

接続手続きを行う自身の接続端子とその接続端子相手は次のとおり。


L2_recOut	⇒	L2_recTIn (tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 2090808)
L1_swcln	⇒	L1_swcln (tmEI 電気設備中央監視 (MEPA 簡易版) 20090101)
L1_modIn	⇒	L1_modOutE (tmEI 電気設備中央監視 (MEPA 簡易版) 20090101)
L0_eleIn	⇒	L0_eleTOut (tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 20090808)
L0_eleOut[0]	⇒	L0_eleIn (tmEI 三相変圧器 20090101)
L0_eleOut[1]	⇒	L0_eleIn (tmEI 単相変圧器 20090101)
L0_eleInG1	⇒	L0_eleTOut3GenCGS (tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 20090808)
L0_valOutDemandele	⇒	L0_valTInDemandele (tmBE tmEI テンプレート 電気設備 基幹 20090808)

() 内は相手モジュール名



以上が接続変更の手続きである。

年間の1次エネルギー消費量のグラフを変更前と比較すると、発電デマンドが増加したことで発電量が増加していることがわかる。



4.6 例題4. 冷温水発生機2台の台数制御システム

- ・熱源廻りのモジュール構成は以下のとおり。




図 4-73 熱源廻りの構成部品(モジュール)

・スケジュール

運轉時間 8:00 ~ 22:00 月曜～金曜

冷温水条件

冷水 7°C	期間 5/1~11/30
温水 45°C(60°C)	期間 12/1~4/30

- ・冷温水発生機 x 2台

能力/ガス/電力 冷却 527 / 415 / 5.5 kW 加熱 425 / 502 / 5.5 kW
流量 冷温水 1500L/min (25200g/s) 冷却水 2500L/min (41667g/s)

・ポンプ 各2台

冷温水ポンプ 1500L/min x 15kW 冷却水ポンプ 2500L/min x 15kW

・冷却塔 x 2台

冷却水 2500L/min ファン 1.5kW

・冷却水 3方弁制御

熱源の冷却水入口温度を観測対象とし、目標設定温度になるように冷却水3方
弁の流量比にPID制御を行います

- ・熱源台数制御

還りヘッダ入口と送りヘッダ出口の状態から求めた熱量を観測対象に、熱源2台の台数制御を行ないます

図 4-74 熱源における運転制御の主な仕様

操作－１ テンプレート例題データの読み込み


操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－１と操作－２は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

操作－３ テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル 基準ゾーン CAV 冷温水発生機 2 台 20101111」をダブルクリックする。


他の操作は例題１と同じである。



例題４の冷温水発生機と例題１の HP チャー 2 台の台数制御システムとの使用するモジュール・テンプレートの違いは、熱源廻りを構成するテンプレートである。

例題１の「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源 2 台（HP チャー）の台数制御 20101111」という熱源テンプレートが、例題４では「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源 2 台（冷温水発生機）の台数制御 20101111」という熱源群テンプレートに置き換わっている。

他の、ゾーン、空調機、電気、衛生、昇降機については同じである。




操作－ 4 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－ 5 グラフ表示の調整

操作－ 6 計算実行

操作－ 4 から操作－ 6 は、例題 1 と同じである。例題 1 を参照すること



※冷温水発生機のエネルギー消費量は、空調熱源本体（ガス）と空調熱源本体（電気）に分かれて表示される。空調熱源補機（電気）は冷却塔ファンと冷却水ポンプのエネルギー消費量である。

4.7

例題5. ヒートポンプチラー+冷温水発生機の台数制御システム

- ・熱源廻りのモジュール構成は以下のとおり。




図 4-75 熱源廻りの構成部品(モジュール)

・スケジュール	
運転時間	8:00 ~ 22:00 月曜～金曜
冷温水条件	
冷水 7℃ 期間	5/1～11/30
温水 45℃(60℃) 期間	12/1～4/30
・ヒートポンプチラー x 1台	
能力/消費電力 冷却	530 / 177 kW
能力/消費電力 加熱	530 / 177 kW
流量 冷温水	1500L/min
・冷温水発生機 x 1台	
能力/ガス/電力 冷却	527 / 415 / 5.5 kW
能力/ガス/電力 加熱	425 / 502 / 5.5 kW
流量 冷温水	1500L/min(25200g/s)
流量 冷却水	2500L/min(41667g/s)
・ポンプ	
冷温水ポンプx2台	1500L/min x 15kW
冷却水ポンプx1台	2500L/min x 15kW
・冷却塔 x 1台	
冷却水	2500 L/min
ファン	1.5kW
・冷却水 3方弁制御	
熱源の冷却水入口温度を観測対象とし、目標設定温度になるように冷却水3方弁の流量比にPID制御を行います	
・熱源台数制御	
還りヘッド入口と送りヘッド出口の状態から求めた熱量を観測対象に、熱源2台の台数制御を行います。冷温水発生機を優先的に運転させ、ついでヒートポンプチラーを運転させる制御とします	

図 4-76 熱源における運転制御の主な仕様

操作－１ テンプレート例題データの読み込み


操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－１と操作－２は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

操作－３ テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル 基準ゾーン HP チラー+冷温水発生機 20101111」をダブルクリックする。


他の操作は例題１と同じである。



例題５のヒートポンプチラー+冷温水発生機の運転制御システムと例題１の HP チラー 2 台の台数制御システムとの使用するモジュール・テンプレートの違いは、熱源廻りを構成するテンプレートである。

例題１の「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源 2 台 (HP チラー) の台数制御 20101111」という熱源群テンプレートが、例題５では「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源 2 台 (HP チラー+冷温水発生機) の台数制御 20101111」という熱源群テンプレートに置き換わっている。熱源の運転は、HP チラーを優先して運転させ、追掛けで冷温水発生機を運転する設定になっている。

他の、ゾーン、空調機、電気、衛生、昇降機については同じである。




操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－５ グラフ表示の調整

操作－６ 計算実行

操作－４から操作－６は、例題１と同じです。例題１を参照すること



空調熱源本体が（電気）の1次エネルギー消費量と（ガス）の1次エネルギー消費量が現れている。ヒートポンプチャラー（電気）を優先して運転している様子が分かる。

4.8

例題6. 冷温水発生機+ヒートポンプチラーの台数制御システム

- ・熱源廻りのモジュール構成は以下のとおり。




図 4-77 熱源廻りの構成部品(モジュール)

・スケジュール

運転時間 8:00 ~ 22:00 月曜～金曜

冷温水条件

冷水 7℃ 期間 5/1～11/30

温水 45℃(60℃) 期間 12/1～4/30

・冷温水発生機 x 1台

能力/ガス/電力 冷却 527 / 415 / 5.5 kW 加熱 425 / 502 / 5.5 kW

流量 冷温水 1500L/min(25200g/s) 冷却水 2500L/min(41667g/s)

・ヒートポンプチラー x 1台

能力/消費電力 冷却 530 / 177 kW 加熱 530 / 177 kW

流量 冷温水 1500L/min

・ポンプ

冷温水ポンプx2台 1500L/min x 15kW 冷却水ポンプx1台 2500L/min x 15kW

・冷却塔 x 1台

冷却水 2500 L/min ファン 1.5kW

・冷却水 3方弁制御

熱源の冷却水入口温度を観測対象とし、目標設定温度になるように冷却水3方弁の流量比にPID制御を行います

・熱源台数制御

送りヘッダ入口と送りヘッダ出口の状態から求めた熱量を観測対象に、熱源2台の台数制御を行います。冷温水発生機を優先的に運転させ、ついでヒートポンプチラーを運転させる制御とします

図 4-78 熱源における運転制御の主な仕様

操作－１ テンプレート例題データの読み込み


操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－１と操作－２は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

操作－３ テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル 基準ゾーン CAV 冷温水発生機+HP チャー20101111」をダブルクリックする。


他の操作は例題１と同じである。



例題６の冷温水発生機+HPチャーの台数制御システムと例題１のHPチャー２台の台数制御システムとの使用するモジュール・テンプレートの違いは、熱源廻りを構成するテンプレートである。

例題１の「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源２台（HP チャー）の台数制御 20101111」という熱源テンプレートが、例題６では「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源２台（冷温水発生機+HP チャー）の台数制御 20101111」という熱源テンプレートに置き換わっている。熱源の運転順位は、例題５と逆で、冷温水発生機を優先して運転させ、追掛けでHPチャーを運転する設定としている。

他の、ゾーン、空調機、電気、衛生、昇降機については同じである。




操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－５ グラフ表示の調整

操作－６ 計算実行

操作－４ から操作－６ は、例題１と同じである。例題１を参照すること



空調熱源本体の（電気）の1次エネルギー消費量と（ガス）の1次エネルギー消費量が現れている。冷温水発生機を優先して運転している様子が分かる。

4.9

例題7. ターボ冷凍機+真空温水ヒータの台数制御システム

- ・熱源廻りのモジュール構成は以下のとおり。




図 4-79 熱源廻りの構成部品(モジュール)

- ・スケジュール
 - 運転時間 8:00 ~ 22:00 月曜～金曜
 - 冷温水条件
 - 冷水 7℃ 期間 5/1～11/30
 - 温水 45℃ 期間 12/1～4/30
- ・ターボ冷凍機 × 1台
 - 冷却能力/消費電力 809 / 150 kW
 - 流量 冷水 2320L/min 冷却水 2750L/min
- ・真空温水ヒータ × 1台
 - 冷却能力/ガス/電力 850 / 940 / 2.0 kW
 - 流量 温水 2440 L/min 熱通過率 1.0 W/(m2・K)
 - 外表面積 4.0 m2 保有水量 100 kg
- ・ポンプ 各1台
 - 冷水ポンプ 2320L/min × 15kW 冷却水ポンプ 2750L/min × 15kW
 - 温水ポンプ 2440L/min × 22kW
- ・冷却塔 × 1台
 - 冷却水 2750L/min ファン 1.5kW
- ・冷却水 3方弁制御
 - 熱源の冷却水入口温度を観測対象とし、目標設定温度になるように冷却水3方弁の流量比にPID制御を行ないます
- ・熱源台数制御
 - 冷房時はターボ冷凍機を運転し、暖房時は真空温水ヒータを運転する制御を行います

図 4-80 熱源における運転制御の主な仕様

操作－１ テンプレート例題データの読み込み


操作－２ 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－１と操作－２は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

操作－３ テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル 基準ゾーン ターボ冷凍機+真空温水ヒータ」をダブルクリックする。


他の操作は例題１と同じである。



例題７のターボ冷凍機+真空温水ヒータの台数制御システムと例題１の HP チラー２台の台数制御システムとの使用するモジュール・テンプレートの違いは、熱源廻りを構成するテンプレートである。

例題１の「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源２台（HP チラー）の台数制御 20101111」という熱源群テンプレートが、例題７では「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源２台（ターボ冷凍機+真空温水ヒータ）の台数制御 20101111」という熱源群テンプレートに置き換わっている。熱源の運転は、冷熱負荷時はターボ冷凍機を運転させ、暖房負荷時は真空温水ヒータを運転することになる。

他の、ゾーン、空調機、電気、衛生、昇降機については同じである。




操作-4 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作-5 グラフ表示の調整

操作-6 計算実行

操作-4 から操作-6 は、例題1と同じである。例題1を参照すること



暖房時はボイラの運転で空調熱源本体（ガス）の一次エネルギー消費量が現れており、冷房時はターボ冷凍機の運転で空調熱源本体（電気）の一次エネルギー消費量が現れている様子が分かる。

空調熱源補機（電気）はターボ冷凍機用の冷却塔と冷却水ポンプである。


4.10 例題8. HP チラー2台の台数制御+2次側空調 VAV システム

例題 1～例題 7 の 2 次側空調方式は定風量方式（CAV 方式）であった。

各例題の建物全体テンプレートには 2 次側空調方式が変風量方式（VAV 方式）のものも用意している。

例題 1 の HP チラー 2 台の VAV 方式は「テンプレート 建築設備 例題モデル基準ゾーン VAV HP チラー 2 台 20101111」を使用すると、2 次側空調方式が VAV 方式として設定されたもので登録できる。

他の熱源についても同様に「～基準ゾーン VAV～」のものを指定する。



- ・ VAV システムのテンプレートは下図のように接続されている。




図 4-81 VAV システムのテンプレートにおける接続

・スケジュール・温湿度条件

空調時間 8:00 ~ 22:00 月曜～金曜

室内目標設定温湿度

冷房 26℃ (50%) 期間 5/1～11/30

暖房 22℃ 40% 期間 12/1～4/30

・VAV方式、1コイルの2管式

・冷温水コイル 2方弁制御

送風温度(=SAファン出口空気の乾球温度)を観測対象とし、目標設定温度になるように冷温水コイル2方弁の流量にPID制御を行ないます

・加湿器 2方弁制御

室の相対湿度(=RAファン入口空気の相対湿度)を観測対象とし、目標設定湿度になるように加湿器給水2方弁の流量にPID制御を行ないます
加湿は暖房時の外気導入時のみとします

・外気カット

空調開始の8:00～9:00の1時間は外気を導入しません

図 4-82 空調機における運転制御の概要

ここでは HP チラー 2 台の台数制御のもので 2 次側空調が VAV 方式の例を示す。

操作－ 1 テンプレート例題データの読み込み


操作－ 2 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加


操作－ 1 と操作－ 2 は、例題 1 と同じである。例題 1 を参照すること。

操作－ 3 テンプレート機能による部品の登録

マスターメニューの選択については、下記に示す「テンプレート 建築設備 例題モデル 基準ゾーン VAV HP チラー 2 台 20101111」をダブルクリックする。

他の操作は例題 1 と同じである。





この HP チラー 2 台の台数制御システム+VAV 制御システムと例題 1 の HP チラー 2 台の台数制御システムとの使用するモジュール・テンプレートの違いは、ゾーンテンプレートと空調機テンプレートである。

例題 1 と例題 8 とで

「tmBE tmZ1(2) テンプレート ゾーン 5 CAV 例題モデル基準ゾーン 20101111」が
 「tmBE tmZ1(2) テンプレート ゾーン 5 VAV 例題モデル基準ゾーン 20101111」に
 「tmBE tmAHU1(2) テンプレート 空調機 CAV 1 コイル 20101010」が
 「tmBE tmAHU1(2) テンプレート 空調機 VAV 1 コイル 20101010」に
 変更されている。


他の、電気、衛生、昇降機については同じである。

操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－５ グラフ表示の調整

操作－６ 計算実行

操作－４ から操作－６ は、例題１ と同じである。例題１ を参照すること



例題１ に比べて、空調機のファン動力である空調空気搬送（電気）の１次エネルギー消費量が特に減少している様子が分かる。

4.11 例題9. 冷温水発生機2台の台数制御 + 2次側空調 VAV システム

- ・ 熱源廻りのモジュール構成および主な仕様は例題4と同じである。


操作－1 テンプレート例題データの読み込み


操作－2 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加

操作－1、操作－2は、例題1（例題4）と同じである。例題1を参照すること。

操作－3 テンプレート機能による部品の登録

「テンプレート 建築設備 例題モデルゾーン VAV 冷温水発生機2台 20101111」を登録する。






操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整

操作－５ グラフ表示の調整

操作－６ 計算実行

操作－４ から操作－６ は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。



例題４に比べて、空調空気搬送（電気）の１次エネルギー消費量が特に減少している様子が分かる。

4.12 例題 10. テンプレートの入替え(熱源群、熱源)

設備システムのテンプレートは、使用しているテンプレートシェル（テンプレートのインターフェース部分）が同じものを使用していれば、入替が可能となっている。

例えば、CAV 空調機テンプレートと VAV 空調機テンプレートを入替える、HP チラーの熱源テンプレートと冷温水発生機の熱源テンプレートを入替える、などが簡単な手続きで可能である。

ここでは、テンプレートの入替の例として建物全体テンプレートを構成している要素の一つである「熱源群テンプレート」とその中の「熱源テンプレート」の入替について説明する。

①熱源群テンプレートの入替え

例題 4（あるいは例題 9）のテンプレートの「冷温水発生機 2 台」の熱源群テンプレートを「冷温水発生機+ヒートポンプチラー」に入れ替える


②熱源テンプレートの入替え

「冷温水発生機+ヒートポンプチラー」の熱源群のうち、ヒートポンプチラーをターボ冷凍機に入れ替える


①熱源群テンプレートの入れ替え


はじめに、例題4あるいは例題9の 冷温水発生機2台の台数制御の建物全体テンプレートを登録する。(手順は例題4あるいは例題9を参照すること)

次に、熱源群テンプレート「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源2台(冷温水発生機)の台数制御 20101111」にカーソルを合わせ右クリックし、プロパティ(スペック)を押す。




テンプレート選択画面が現れるので、「テンプレート入替」をクリックする。






テンプレート選択画面は端をドラッグして横に広げることが可能である。

入替可能テンプレートのリストの後半にある「テンプレート 熱源群 熱源 2 台（冷水発生機+HP チャラー）の台数制御 20101111」を選択し、「決定」をクリックする。




「tmBE tmHSG テンプレート 熱源群 熱源 2 台(冷水発生機)の台数制御 20101111」が「テンプレート 熱源群 熱源 2 台(冷水発生機+HP チャラー)の台数制御 20101111」に入れ替わる。入れ替え確認後、「了解」を押し、ファイルの更新をする。



熱源群テンプレートが「テンプレート 熱源群 熱源2台（冷温水発生機+HP チラー）の台数制御 20101111」に入替る。


②熱源テンプレートの入れ替え

次に、「テンプレート 熱源群 熱源 2 台（冷温水発生機+HP チャー）の台数制御 20101111」フォルダ内の「tmHSG No2 テンプレート 熱源 ヒートポンプチャラ 20101111」にカーソルを合わせ右クリックし、プロパティ（スペック）をクリックする。




テンプレート選択画面が現れるので、「テンプレート入替」をクリックする。

「テンプレート 熱源 ターボ冷凍機 20101111」を選択し、「決定」をクリックする。



「tmHSG No2 テンプレート 熱源 ヒートポンプチラー20101111」が「テンプレート 熱 ターボ冷凍機 20101111」に入れ替わる。入れ替え確認後、「了解」を押し、ファイルの更新をする。



ターボ冷凍機は冷房のみの熱源である。また、元の HP チラーは冷暖房が可能な熱源である。


熱源群（台数制御）テンプレートの中の熱源テンプレートを入替えた場合は、次のような点を調整する必要がある。

入替により熱源の容量（能力）が変わった場合、配管や台数制御の水量を調整する。

この例では No2 熱源で、HP チラーの冷温水量 1500 L/min が ターボ冷凍機の冷水量 2320 L/min（温水量 0 L/min）に変わっている。関連する以下のモジュールのスペックを調整する。

「tmHSG 配管分岐（1→2）バイパス入口付き 20090101」 モジュール

ヘッダ入口最大流量 3000 → 3820 L/min に



「tmHSG 配管集合（2→1）バイパス出口付き 20090101」 モジュール

ヘッダ出口最大流量 3000 → 3820 L/min に



「tmHSG 熱源台数制御（2 台用冷暖別）20090101」 モジュール

No2 熱源の水量を 冷房 2320 L/min 暖房 0 L/min に変更



4.13 例題11. ゾーン空調 AHU VAV システム HP チラー2台の台数制御

- ・ 熱源廻りのモジュール構成および主な仕様は例題1と同じである。


操作－1 テンプレート例題データの読み込み

操作－2 設備部品を登録する設備部品フォルダの追加


操作－1、操作－2は、例題1と同じである。例題1を参照すること。

操作－3 テンプレート機能による部品の登録


「テンプレート 建築設備 ゾーン空調AHU VAV HPチラー2台20101111」を登録する。




例題1と例題11のテンプレート構成の違いは次図のように、「ゾーン」テンプレートと「空調機」テンプレートが「ゾーン空調」テンプレートで囲われた点である。



操作－４ 負荷計算のゾーン部品の接続の調整



ゾーンテンプレート内の「～システム接続用～」モジュールで右クリックして一覧表示を指定すると下図の入力画面が現れる。例題 11 は「例題モデル基準ゾーン」に対応していないため例題 1 と違う点があり、デフォルトで「室グループ/室/ゾーン」がすべて空白になっていること、「このゾーンを計算する」がすべて有効となっていることである。



負荷計算側と関連付けるため、「室グループ/室/ゾーン」を設定し、「このゾーンを計算する」の有効・無効を調整する。

最初の5ゾーンを南系統（5番目のゾーンは使用しないので空白とし計算対象から外す）、
残りの5ゾーンを北系統（10番目のゾーンは使用しないので空白とし計算対象から外す）
のゾーンに設定する。

tmZAC ソーン VAV システム接続用20101111 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属 フォルダ 選択 選択 選択 選択 選択

スเปック情報

名称	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV
室グループ/室/ゾーン[-]	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...	室グループ(南)/...
Air入口接続ノード数[-]	室グループ(北)/室(北)/ゾーン(インテリア2)	1	1	1	1
Air出口接続ノード数[-]	室グループ(北)/室(北)/ゾーン(北)	1	0	0	1
Heat入口接続ノード数[-]	室グループ(北)/室(北)/ゾーン(東2)	0	0	0	0
グラフを表示する[-]	室グループ(南)/室(南)/ゾーン(インテリア1)	表示する	グラフを表示する	グラフを表示する	グラフを表示する
最大同時表示ステップ数[-]	室グループ(南)/室(南)/ゾーン(南)	100	100	100	100
乾球温度ヒストグラムを表[-]	室グループ(南)/室(南)/ゾーン(東1)	度ヒスト	乾球温度ヒスト	乾球温度ヒスト	乾球温度ヒスト
相対湿度ヒストグラムを表[-]	室グループ(南)/室(南)/ゾーン(西1)	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト
PMVヒストグラムを表[-]	相対湿度ヒスト	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム
記録を有効とする[-]	記録を有効とする	記録を有効とする	記録を有効とする	記録を有効とする	記録を有効とする
このゾーンを計算する[-]	このゾーンを計算	このゾーンを計算	このゾーンを計算	このゾーンを計算	このゾーンを計算
年間熱負荷計算をする[-]	年間熱負荷計	年間熱負荷計	年間熱負荷計	年間熱負荷計	年間熱負荷計

入力データを登録しますか？

了解 取消し

tmZAC ソーン VAV システム接続用20101111 一覧

一覧表示データの編集 ※名称変更・コピー・移動・削除はチェックしたデータが対象となります。

名称変更 新規追加 コピー 移動 削除

所属 フォルダ 選択 選択 選択 選択 選択

スเปック情報

名称	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV	tmZAC ソーン VAV
室グループ/室/ゾーン[-]	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...	室グループ(北)/...
Air入口接続ノード数[-]	1	1	1	1	1
Air出口接続ノード数[-]	1	1	1	1	1
Heat入口接続ノード数[-]	0	0	0	0	0
グラフを表示する[-]	グラフを表示する	グラフを表示する	グラフを表示する	グラフを表示する	グラフを表示する
最大同時表示ステップ数[-]	100	100	100	100	100
乾球温度ヒストグラムを表[-]	乾球温度ヒスト	乾球温度ヒスト	乾球温度ヒスト	乾球温度ヒスト	乾球温度ヒスト
相対湿度ヒストグラムを表[-]	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト	相対湿度ヒスト
PMVヒストグラムを表[-]	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム	PMVヒストグラム
記録を有効とする[-]	記録を有効とする	記録を有効とする	記録を有効とする	記録を有効とする	記録を有効とする
このゾーンを計算する[-]	このゾーンを計算	このゾーンを計算	このゾーンを計算	このゾーンを計算	このゾーンを計算
年間熱負荷計算をする[-]	年間熱負荷計	年間熱負荷計	年間熱負荷計	年間熱負荷計	年間熱負荷計

入力データを登録しますか？

了解 取消し

有効ゾーン数が5→4へ変更となるため、次のモジュールのスペックを変更する。

- ・tmZAC AHUゾーン x VAV SAダクト分岐 (1→n) 20090101

➤ 出口接続ノード数 今回は 5 → 4

- ・tmZAC AHUゾーン x VAV RAダクト集合 (n→1) 20090101

➤ 入口接続ノード数 今回は 5 → 4

- ・tmZAC AHUゾーン x VAV VAVFan 制御 20100909

➤ VAV ユニツ接続ノード数 今回は5→4

➤ 最大風量 7500 → 6000 (送風系統ゾーンの最大)、最小風量 変更なし


🔊 各ゾーンへの送風量はVAVユニツの最大風量と最小風量で設定する。デフォルト値は1500m³/h、200m³/hである。CAV方式ではVAVユニツをCAVユニツとして運用する設定としている。ここではデフォルト値のままで計算している。

エネルギー系媒体観測用途別モジュールの倍率の調整

エネルギー消費を伴うテンプレートの中には、そのテンプレートのエネルギー消費量を消費先別で分別し上位側へ ecu 媒体で伝えるモジュール「～エネルギー系媒体観測 用途別～」が含まれている。そして上位側へ ecu 媒体を伝える際に、このモジュールのスペックの「分類エネルギー ECU の出口倍率」の入力値を乗じたエネルギー消費量を渡す。例えば、設備システムのモデル化で基準階モデルを作成した場合、基準階のフロア数を出口倍率として入力して使用する。操作－5 で作成するグラフには、この ecu 媒体で受け取った情報が使われている。

この例題 11 は「例題モデル基準ゾーン」に対応していないため、「～エネルギー系媒体観測 用途別～」モジュールの「分類エネルギー ECU の出口倍率」の入力値を調整する必要がある。

対象となるモジュールは下図の通りである。



対象となるモジュールと入力値は次のように設定する。

テンプレート「ゾーン空調 1 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111」 の
 ↳ tmZAC AHU ゾーン x VAV エネルギー系媒体観測 用途別 20090808 モジュール
 ↳ 倍率=12
 ↳ * このモジュールの下位にはゾーンと空調機テンプレートの ecu が接続
 ↳ テンプレート「tmZAC tm ゾーン空調 ゾーン x1[1]~[5] VAV20101111」 の
 ↳ ↳ tmZAC ゾーン VAV エネルギー系媒体観測 用途別 20090808 モジュール
 ↳ ↳ 倍率=1 (各ゾーン)
 ↳ ↳ テンプレート「テンプレート 空調機 VAV 1 コイル 20101010」の
 ↳ ↳ ↳ tm 空調機 VAV エネルギー系媒体観測 用途別 20090808 モジュール
 ↳ ↳ ↳ 倍率=1


テンプレート「ゾーン空調 2 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111」 についても同様に設定する。

操作－5 グラフ表示の調整

操作－6 計算実行

操作－5 から操作－6 は、例題 1 と同じである。例題 1 を参照すること。

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。



4.14 例題12. 空調系統数を変更する(空調系統テンプレートの使用)

これまでの例題は、基準階の空調系統が南北の2系統のモデルであった。
 ここでは、各ゾーンを個別の空調機で冷暖房する2次側システムを取り上げる。
 空調系統は、下図のように各階2系統から各階8系統に変更することになる。




図 4-83 空調系統の変更内容

熱源と空調系統のモデルの概要は次のようになる。




図 4-84 熱源と空調系統のモデルの概要

空調機系統を基準階で表現すると次のようなモデルとなる。




図 4-85 熱源と空調系統のモデルの概要(基準階)

テンプレートで構成すると次のようになる。




図 4-86 基準階のテンプレート構成

- ・空調系統テンプレートを用いて空調機系統を増やす(減らす)

空調機系統を増やす方法として、空調機テンプレートを必要な数だけ新たに登録し、追加した個々の空調機テンプレートの外部のゾーンや熱源などへ、ダクトや冷温水配管、電力、制御信号などを接続し調整する方法がある。上の2系統から8系統への場合、

- 空調機テンプレートを新たに6個追加する
- 既存の2系統の空調機の送風、還気、制御の接続を1ゾーン対応に変更する
- 追加した6系統の空調機の送風、還気、制御を接続する
- 追加した6系統の空調機への冷温水配管、排水管、電力などの接続を調整する

(この調整には、冷温水および排水で分岐・集合配管モジュールを追加しこれに接続する必要がある)

という手順となるが、作業量が多く、接続の間違いにより正しく計算できない恐れがある。

ここでは接続調整を必要としない「空調系統テンプレート」を使用して、容易かつ確実に空調機系統を増やす方法を説明する。

「空調系統テンプレート」は「ゾーン空調テンプレート」と同じ Shell を使用しているためこれらのテンプレートは入替が可能である。例題 1 1 で「ゾーン空調テンプレート」のモデルを作成したので、例題 1 1 で作成したデータを使用する。

熱源廻りのモジュール構成および主な仕様は例題 1 と同じである。

操作－１ テンプレート例題データの読み込み

例題 1 1 で作成したデータ


「D_040_空調設備セントラル例題 1 1 調整後データ 201109.zip」を読み込む。

操作－２ 「空調系統」テンプレートへ入替え

「ゾーン空調」テンプレートを「空調系統」テンプレートに入替える。


「空調系統」テンプレートには実装テンプレートが複数あるが、ここでは南北の「ゾーン空調」テンプレートをそれぞれ 5 系統の「空調系統」テンプレートに入れ替える。

ワークスペースの「テンプレート ゾーン空調 1 AHU+ゾーン x1x5 VAV2010111」のテンプレートを「テンプレート 空調系統 5 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV2010111」に入れ替える。




テンプレート入替の選択画面で「テンプレート 空調系統 5 系統 AHU+ゾーン x1x5

「VAV2010111」を指定する。




入替えた「空調系統」テンプレートを展開すると下図のようになる。



空調系統テンプレートの中には、ゾーン空調テンプレートが5個含まれており、各ゾー

ン空調テンプレートの中には5個のゾーンテンプレートと1台の空調機テンプレートが接続済となっている。

ここではゾーンと空調機は1対1であるため、ゾーン空調テンプレートを1個のゾーンテンプレートと1台の空調機テンプレートで構成されている「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」に置き換える。



操作-3 負荷計算ゾーンの接続の調整


ゾーンテンプレートが入れ替ったため、負荷計算ゾーンの接続の調整が必要である。例題11の操作-4と同様に接続を設定する。

「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」に置き換えた各AHU+ゾーン x1テンプレートの中の「tmZAC tm ゾーン空調 ゾーン x1 VAV20101111」テンプレートに含まれる「tmZAC ゾーン VAV システム接続用 20101111」モジュールで一覧表示し、「室グループ/室/ゾーン」および「このゾーンを計算する」の項目を設定する。
機器能力・仕様の変更


以下にあげるモジュールのスペックを変更する。

ここで示すスペックは参考値で、例題 1 1 の空調機 2 台の時の値を空調機 8 台へ均等割りで配分したものである。


☞正しいシミュレーションを行うには、負荷計算結果などから空調機コイルや送風系の容量計算を行い仕様を決定する必要がある。




- ・ tmZACG 空調系統 x CH 配管分岐 (1→n) 20090101 (×2 系統 (南北) ある)
 - 出口接続ノード数 5 → 4
 - ヘッダ入口最大流量 1,000L/min → 160L/min




- ・ tmZACG 空調系統 x CH 配管集合 (n→1) 20090101 (×2 系統 (南北) ある)
 - 入口接続ノード数 5 → 4






・ tmZAC AHU ゾーン x VAV VAVFan 制御 20100909 （× 8 系統ある）

- 最大風量 7,500m³/h → 1,500m³/h
- 最小風量 1,000m³/h → 250m³/h



・ tmZAC ゾーン VAV VAV ユニット 20101111



- ・ tm 空調機 VAV OA チャンバー20090101 （× 8 系統ある）

➤ 外気風量 1,000m³/h → 250m³/h

- ・ tm 空調機 VAV RA ファン簡易 VAV20090303 （× 8 系統ある）

➤ 定格風量 6,000m³/h → 1,500m³/h

➤ 最小風量 1,000m³/h → 250m³/h

➤ 定格消費電力 1.5kW → 0.3kW

- ・ tm 空調機 VAV SA ファン簡易 VAV20090303 （× 8 系統ある）

➤ 定格風量 6,000m³/h → 1,500m³/h

➤ 最小風量 1,000m³/h → 250m³/h

➤ 定格消費電力 2.2kW → 0.44kW

・ tm 空調機 VAV 冷温水コイル 20100909 (× 8 系統ある)

- 設計風量 6,000m³/h → 1,500m³/h
- 設計水量 160L/min → 40L/min
- 正面面積 0.625m² → 0.156m²

・ tm 空調機 VAV 冷温水コイル 2 方弁 20090101 (× 8 系統ある)

- 最大流量 160L/min → 40L/min

・ tm 空調機 VAV エネルギー系媒体観測 用途別 20090808 (× 8 系統ある)


「分類エネルギーECU 出口の倍率」 12 → 1 へ変更する。

操作－４ グラフ表示の調整

操作－５ 計算実行

操作－４、操作－５は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。




☞ (参考) ゾーンテンプレート、ゾーン空調テンプレート、空調系統テンプレートの概要

* 詳細は、空調テンプレートの操作マニュアルを参照すること。


ゾーンテンプレートの例

- CAVゾーン x 5、x 10、x 20テンプレート
- VAVゾーン x 5、x 10、x 20テンプレート




ゾーン空調テンプレートの例

- ゾーンと二次側空調とを一体として扱う



空調系統テンプレートの例

- 空調系統数 2, 3, 5, 10, 20, 40系統
- 空調1系統はゾーン空調テンプレートで構成
 - ・ 空調機(1台)テンプレート + ゾーン(x5)テンプレート



4.15 例題13. 外調機+BMシステム(ゾーン空調テンプレートの応用編)

*本例題は 201109 版でテンプレート調整(2011.11.10)したものにより作成している。

基準階において、外調機+ビル用マルチが2系統のシステムを取り上げる。

空調系統は、下図のように各階2系統の空調機を外調機に変更、各ゾーンにビル用マルチ室内機を設置し、室外機は南北の2系統とする。




図 4-87 空調系統の変更内容

熱源と空調系統のモデルの概要は次のようになる。




図 4-88 熱源と空調系統のモデルの概要

空調系統を基準階で表現すると次のようなモデルとなる。




図 4-89 空調系統のモデル(基準階)

テンプレートで構成すると次のようになる。




図 4-90 空調システムのテンプレート構成

・ゾーン空調テンプレートの応用

例題 11 でゾーン空調テンプレートを用いた方法を説明した。

この例題でもテンプレートの入替だけの接続変更を必要としない方法で、外調機+ビル用マルチシステムを構築する。

中央熱源方式のモデル構築は登録するモジュールの種類や数が多く、それに伴いシーケンス接続も複雑となる。中央熱源系統（ここでは熱源+外調機）は例題 11 の熱源+空調機のテンプレートの関係をそのまま利用することができる。そこへ、新たにビル用マルチをテンプレートで追加して外調機+ビル用マルチシステムのモデルを構築する。

手順は次のようになる。

→建物全体のモデルは例題 11 の「テンプレート 建築設備 ゾーン空調 AHU VAV HP チラー 2 台 20101111」を登録する。

→空調機 1 台と 5 個のゾーンを含むゾーン空調テンプレートが南系統と北系統に登録されている。

→これらを、空調機 1 台と 1 個のゾーンからなるゾーン空調テンプレートに入替える。

→さらに、入替えたゾーン空調テンプレートの中のゾーンテンプレートを、BM 室外機 1 台とゾーンと室内機の 5 組で構成されたゾーン空調テンプレートに入替える。

以上で外調機+ビル用マルチシステムのモデル構築が可能である。

モデル構築後は、機器のスペックや、エネルギー集計などに関連する倍率などを調整する。

熱源廻りのモジュール構成および主な仕様は例題 1 と同じである。


操作－1 テンプレート例題データの読み込み

例題 1 1 で作成したデータ


「D_040_空調設備セントラル例題 1 1 調整後データ 201109.zip」を読み込みむ。

操作－2 「ゾーン空調」テンプレートの入替え


ワークスペースの「テンプレート ゾーン空調 1 AHU+ゾーン x1x5 VAV2010111」および「テンプレート ゾーン空調 2 AHU+ゾーン x1x5 VAV2010111」のテンプレートを「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1 VAV2010111」に入れ替える。



テンプレート入替の選択画面で「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1 VAV2010111」を指定する。




入替える2組のテンプレートを区別するためテンプレートの名称を変更する。
 ここでは、「テンプレート ゾーン空調_01」「テンプレート ゾーン空調_02」として
 いる。入替えた「ゾーン空調」テンプレートを展開すると下図のようになる。



ゾーン空調テンプレートの中には、ゾーン空調テンプレート「tmZAC tm ゾーン空調 ゾーン x1 VAV20101111」が空調機テンプレート「テンプレート 空調機 VAV コイル

20101111」に接続済となっている。空調機テンプレートは外調機として使用する。

ゾーン空調テンプレート「tmZAC tm ゾーン空調 ゾーン x1 VAV20101111」を、ビル用マルチの室外機と室内機 5 台とゾーン 5 個で構成されるゾーン空調テンプレート「テンプレート ゾーン空調 out_inBM ゾーン x5 VAV20101111」で入れ替える。




操作-3 負荷計算ゾーンの接続の調整

ゾーンテンプレートが入れ替ったため、負荷計算ゾーンの接続の調整が必要である。

「テンプレート ゾーン空調_01 out_InBM ゾーン x5 VAV20101111」に置き換えた中の「tmZAC tm ゾーン空調_01 ゾーン x1 VAV20101111」テンプレートに含まれる「tmZAC ゾーン VAV システム接続用 20101111」モジュールを一覧表示し、「室グループ／室／ゾーン」および「このゾーンを計算する」の項目を設定する。

ゾーンが5個含まれているが、使用するのは4個である。例題 1 1 の操作－4 と同様に接続を設定する。



機器能力・仕様の変更

以下にあげる空調 2 次側機器モジュールのスペックを変更する。

- ・ 外調機の SA ファンの風量、消費電力
- ・ 外調機の RA ファンの風量、消費電力
- ・ 外調機の OA チャンバーの風量
- ・ 外調機のコイル能力（送風量、冷温水量、コイル仕様）
- ・ 外調機の 2 方弁の水量
- ・ 外調機の 2 方弁用 PID 制御の送風設定温度
- ・ VAV ユニットの風量
- ・ VAV Fan 制御の接続ノード数と風量
- ・ ダクト分岐、集合の接続数の調整
- ・ ビル用マルチ室内機のテンプレート数（使用しないものは削除する）
- ・ ビル用マルチ室内機の名称の調整（同一名称があると正しい計算はできない）
- ・ ビル用マルチ室内機の台数、能力等の仕様
- ・ ビル用マルチ室外機の能力等の仕様

熱源機器モジュールのスペックも変更が必要だが、ここでは省略して例題 11 と同じものを使用する。

なお、以下に示すスペックは参考値である。

☞正しいシミュレーションを行うには、負荷計算結果などからビル用マルチ室内外機の能力や外調機コイルや送風系の容量計算を行い、仕様を決定する必要がある。

- ・ tm 空調機 VAV SA ファン簡易 VAV20090303 （×2 系統（南北）ある）

- 定格風量 → 1,000m³/h
- 最小風量 → 1,000m³/h
- 定格消費電力 → 0.55kW

- ・ tm 空調機 VAV RA ファン簡易 VAV20090303 （×2 系統（南北）ある）

* ここでは EA ファンとしての扱いである。

- 定格風量 → 1,000m³/h
- 最小風量 → 1,000m³/h
- 定格消費電力 → 0.4kW

・ tm 空調機 VAV OA チャンバー20090101 (×2 系統ある)

- 外気風量 → 1,000m³/h

・ tm 空調機 VAV 冷温水コイル 20100909 (×2 系統ある)

- 設計風量 → 1,000m³/h
- 設計水量 → 80L/min
- 正面面積 → 0.11m²
- 列数 → 8 列

・ tm 空調機 VAV 冷温水コイル 2 方弁 20090101 (×2 系統ある)

- 最大流量 → 80L/min

・tm 空調機 VAV 冷温水コイル PID 制御 2 mode 自動調整 (観測対象 BestAir) 20090101
(×2 系統ある)

➤ mode1 設定値 → 26℃

・tm 空調機 VAV エネルギー系媒体観測 用途別 20090808 (×2 系統ある)
「分類エネルギーECU 出口の倍率」 → 1 とする。

・tmZAC ゾーン VAV VAV ユニット 20101111 (×8 系統ある)

➤ 最大流量 → 250m3/h

(必要外気量を入力する。例題では全ユニット同じ値とする。)

- 最小流量 → 250m³/h (最大流量と同じとする。)
- CAV ユニットとして使用する → 有効とする。

送風時は常に設定流量を流す

・ tmZAC out_inBMゾーン x VAV VAVFan 制御 20100909

- VAV ユニット接続ノード数 → 4
- 最大風量 → 1,000m³/h
- 最小風量 → 1,000m³/h
- 給気温度最適化制御する → 無効とする

・ tmZAC out_inBMゾーン x VAV RA ダクト集合 (n→1) 20090101 (×2 系統ある)

- 入口接続ノード数 → 4

・ tmZAC out_inBMゾーン x VAV SA ダクト分岐 (1→n) 20090101 (×2 系統ある)

- 入口接続ノード数 → 4

tmZAC out_inBMゾーンx VAV SAダクト分岐 (1→n) 20090101

名称: tmZAC out_inBMゾーンx VAV SAダクト分岐 (1→n) 20090101

出口接続ノード数: 4 [-] ← 出口側のダクト系統数を整数で入力して下さい

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ← このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノード図を表示する★

？ 入力データを登録しますか？

了解 取消し

・ tmZAC AHU ゾーン x VAV VAVFan 制御 20100909 (×2 系統ある)

- VAV ユニット接続ノード数 → 4
- 最大風量 → 1,000m³/h
- 最小風量 → 1,000m³/h
- 給気温度最適化制御する → 無効とする

tmZAC AHUゾーンx VAV VAVFan制御20100909

名称: tmZAC AHUゾーンx VAV VAVFan制御20100909

VAVユニット接続ノード数: 4 [-] ← 制御するVAVユニットの系統数を整数で入力して下さい

最大風量: 1000 [m³/h(a)] ← VAVユニットの合計風量の最大風量を入力して下さい

最小風量: 1000 [m³/h(a)] ← VAVユニットの合計風量の最小風量を入力して下さい

給気温度最適化制御をする ☐ 給気温度最適化制御をする [-] ← 給気温度最適化制御をする場合にチェックしてください

給気温度最適化制御の変更温度差: 0.1 [°C] ← 正の数を入力して下さい

■記録・グラフ表示

グラフを表示する ☐ グラフを表示する [-] ← グラフを表示するときはチェックしてください

最大同時表示ステップ数: 100 [-] ← グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ← このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノード図を表示する★


？ 入力データを登録しますか？

了解 取消し

- ・ビル用マルチ室内機 未使用テンプレートの削除 （×2 系統ある）

- 5 番目のビル用マルチ室内機テンプレートを削除する。

削除しないと正しい計算はできない。




- ・ビル用マルチ室内機モジュールの名称の調整 （×8 系統ある）

- 8 台の室内機モジュールの名称を同じ名称とならないように調整する。

同じ名称があると正しい計算はできない。

下図は一覧表示で名称変更した状況である。



・ N1tm ビル用マルチ in 室内機 20101212 (×8 系統ある)

- 台数 → 3 (負荷に応じて調整する。例題では全ゾーン 3 台とする)
- 定格加湿能力 → 0kg/h (加湿は外調機で行う)
- 取入れ外気量 → 0m³/h

名称 N1tmビル用マルチ in 室内機 20101212

機器番号	[-]	■ 検証中モジュール ■
機器種別	0_基本タイプ	← チェックボックスから選択してください
機器型式	[-]	← 機器型式指定した場合
台数	3 [台]	← ゾーンに異なる型番の機器がある場合は以下は1台当たりの仕様を入力し、1台あたりの仕様を入力。以下同
■ 定格能力など ■		
定格冷房能力	3.6 [kW]	← 機器種別で「1_外気処理エアコン」を選択した場合
定格暖房能力	4 [kW]	
定格暖房能力(潜熱)	1 [kW]	
定格風量	870 [m ³ /h(a)]	
定格消費電力 冷房時	31 [W]	
定格消費電力 暖房時	27 [W]	
機器起動停止負荷率	2.5 [W]	← 部分負荷率を入力してください
冷媒管長	20 [m]	
冷媒管高低差	10 [m]	← 室内機が下にある場合はマイナス
■ 外気・加湿 ■		
定格加湿能力	0 [kg/h]	← 加湿を行わない場合は 0 入力
加湿効率	95 [%]	← 参考(露点潜熱) 95%, 自然蒸発
加湿飽和効率	70 [%]	← 吐出空気相対湿度設定
加湿On・Off設定値	40 [%]	← 吸込空気相対湿度設定
取入れ外気量	0 [m ³ /h(a)]	← 全熱交換器が無い場合は 0 入力
全熱交換器バイパスあり	<input checked="" type="checkbox"/> 全熱交換器バイパスあり	← グラフを表示するときはチェックしてください
■ 電気 ■		
相数	3 [相]	
電圧	200 [V]	
周波数	50 [Hz]	
力率	0.8 [-]	
■ 記録・グラフ表示 ■		
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	← グラフを表示するときはチェックしてください
記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	← このモジュールの記録を有効とする

・ tm ビル用マルチ out EHP 室外機 20101212 (×2 系統ある)

- 定格冷房能力 → 43kW (室内機 3.6kW×3 台/ゾーン×4 ゾーン=43.2kW)
- 定格暖房能力 → 43kW
- 定格冷房入力(電力) → 13kW
- 定格暖房入力(電力) → 13kW
- 風量 → 1,500m³/h
- 任意入力項目 → 0

名称 N1tmビル用マルチ out EHP 室外機 20101212


機器番号	[-]	■ 検証中モジュール ■
機器種別	0_EHP_BM_標準冷暖切替200811	← チェックボックスから選択してください
機器型式	[-]	← 機器型式指定した場合
■ 定格能力など ■		
定格冷房能力	43 [kW]	← 任意入力項目です
中間冷房能力	0 [kW]	← 任意入力項目です
定格暖房能力	43 [kW]	← 任意入力項目です
中間暖房能力	0 [kW]	← 任意入力項目です
低溫暖房能力	0 [kW]	← 任意入力項目です
定格冷房入力(電力)	13 [kW]	← 任意入力項目です
中間冷房入力(電力)	0 [kW]	← 任意入力項目です
定格暖房入力(電力)	13 [kW]	← 任意入力項目です
中間暖房入力(電力)	0 [kW]	← 任意入力項目です
低溫暖房入力(電力)	0 [kW]	← 任意入力項目です
風量	1500 [m ³ /h(a)]	← airOutEHPの温度の計算
機器起動停止負荷率	10 [W]	← 部分負荷率を入力してください
■ 電気 ■		
相数	3 [相]	
電圧	200 [V]	
周波数	50 [Hz]	
力率	0.8 [-]	
■ 記録・グラフ表示 ■		
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	← グラフを表示するときはチェックしてください
記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	← このモジュールの記録を有効とする

操作－４ グラフ表示の調整

操作－５ 計算実行

操作－４、操作－５は、例題１と同じである。例題１を参照すること。

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。



4.16 例題 14. 外調機+BM システム(冷暖同時)

*本例題は 201109 版でテンプレート調整(2011.11.10)したものにより作成している。

例題 13 で作成した外調機+BM システムにおいてビル用マルチは「冷暖切替型」の設定であった。南系統の南ゾーンでは冬期でも冷房が必要なほど室温が上昇している。(例題 13 の計算結果で確認できる。)ここでは、南系統のビル用マルチを「冷暖同時型」の設定に変更して計算し、南ゾーンの室温が冷房側で制御されることを試みる。

例題 13 で作成した調整後のデータを読み込み、冷暖同時型への調整方法を説明する。

機器能力・仕様の変更

以下にあげる南系統の空調 2 次側機器モジュールのスペックを変更する。

- ・ビル用マルチ室外機の機器種別の調整 (冷暖同時型に設定)
- ・ビル用マルチ室外機および室内機の空調制御の冷暖期間の調整
- ・ビル用マルチ室内機の PID 制御の中間期の設定の調整 (冷暖同時制御のため必須)

熱源機器モジュールのスペックも変更が必要だが、ここでは省略して例題 13 と同じものを使用する。

なお、例題 13 と同様で以下に示すスペックは参考値である。

☞正しいシミュレーションを行うには、負荷計算結果などからビル用マルチ室内外機的能力や外調機コイルや送風系の容量計算を行い、仕様を決定する必要がある。

・Stm ビル用マルチ out EHP 室外機 20101212 (南系統のみとする)

➤ 機器種別 → 2_EHP_BM_標準_冷暖同時 200912

項目	値	単位	注
機器種別	2_EHP_BM_標準_冷暖同時200912	[-]	← 検証中モジュール
機器型式	0_EHP_BM_標準_冷暖切替200811	[-]	← チェックボックスから選択
定格冷房能力	1_EHP_BM_標準_冷暖切替_寒冷地対応200903	[kW]	← 機器型式指定した場合
中間冷房能力	2_EHP_BM_標準_冷暖同時200912	[kW]	← 以下は1台当たりの仕様
定格暖房能力	3_EHP_店舗用_冷暖切替200903	[kW]	← 任意入力項目です
中間暖房能力	4_EHP_店舗用_冷暖切替_寒冷地対応200906	[kW]	← 任意入力項目です
低溫暖房能力	5_EHP_店舗用_冷暖切替200903	[kW]	← 任意入力項目です
定格冷房入力(電力)	13	[kW]	← 任意入力項目です
中間冷房入力(電力)	0	[kW]	← 任意入力項目です
定格暖房入力(電力)	13	[kW]	← 任意入力項目です
中間暖房入力(電力)	0	[kW]	← 任意入力項目です
低溫暖房入力(電力)	0	[kW]	← 任意入力項目です
風量	1500	[m³/h(a)]	← airOutEAの温度の計算
機器起動停止負荷率	10	[%]	← 部分負荷率を入力して
電機			
相数	3	[相]	
電圧	200	[V]	
周波数	50	[Hz]	
力率	0.8	[-]	

記録・グラフ表示
☐ グラフを表示する [-] ← グラフを表示するときは:
☐ グラフを非表示 [-] ← グラフを非表示するときは:

入力データを登録しますか?

- 冷房 開始月日・終了月日 → 1/1-12/31 とする
- 暖房 開始月日・終了月日 → 1/1-12/31 とする
- 中間期の運用 冷暖房 重複期間 → 3_冷暖房 とする

これで年間冷暖房の設定となる

・tm ビル用マルチ in 空調機制御 20101212 (×4系統 南系統のみとする)

- 冷房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
 - 暖房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
 - 中間期の運用 冷暖房 重複期間 → 3_冷暖房 とする
- * 室外機と同じ設定である。

・tm ビル用マルチ in PID 制御 3mode 自動調整 (観測対象 ZoneEnv) 20101212

(×4 系統 南系統のみとする)

➤ mode3 観測対象 → x_なし

mode3 正逆動作 → 2_逆+正動作 とする

*mode3 をこのように設定すると、mode 1 の条件で冷房側で、mode 2 の条件で暖房側で自動で切替制御される。(22℃～26℃を目標に冷暖房する)

連続して目標値の 22℃～26℃の範囲となると、室内機への制御量：負荷率=0 を伝える。室内機は換気運転となる。

tmビル用マルチ in PID制御3mode自動調整 (観測対象ZoneEnv) 20101212

名称: tmビル用マルチ in PID制御3mode自動調整(観測対象ZoneEnv)20101212

モード1 (冷房) 設定

- mode 1観測対象: 0_地球温度[C]
- mode 1設定値: 26
- mode 1正逆動作: 0_正動作
- mode 1off時の動作量: 0
- mode 1動作量の最小値: 0
- mode 1動作量の最大値: 1

モード2 (暖房) 設定

- mode 2観測対象: 0_地球温度[C]
- mode 2設定値: 22
- mode 2正逆動作: 1_逆動作
- mode 2off時の動作量: 0
- mode 2動作量の最小値: 0
- mode 2動作量の最大値: 1

モード3 (中期間) 設定

- mode 3観測対象: x_なし
- mode 3設定値: 24
- mode 3正逆動作: 2_逆+正動作
- mode 3off時の動作量: 0
- mode 3動作量の最小値: 0
- mode 3動作量の最大値: 1

PIDパラメータ

☒ 自動調整する

- mode 1安定判定の誤差: 0.1
- mode 2安定判定の誤差: 0.1
- mode 3安定判定の誤差: 0.1
- mode 1計算遅れ入ステップ数: 1
- mode 2計算遅れ入ステップ数: 1
- mode 3計算遅れ入ステップ数: 1

モード1 PIDパラメータ

- mode 1比例ゲイン: 0.05
- mode 1積分時間: 600
- mode 1微分時間: 0
- mode 1動作量の参照値: 0.1
- mode 1計算遅れ時間: 300

モード2 PIDパラメータ

- mode 2比例ゲイン: 0.05
- mode 2積分時間: 600
- mode 2微分時間: 0
- mode 2動作量の参照値: 0.1
- mode 2計算遅れ時間: 300

モード3 PIDパラメータ


- mode 3比例ゲイン: 0.05
- mode 3積分時間: 600
- mode 3微分時間: 0
- mode 3動作量の参照値: 0.1

入力データを登録しますか?


了解 取消し

(ここでの調整は冷暖同時の制御のため必須である)

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。



年間の南系統の室内機からの冷房要求、暖房要求の全熱量である。
 冬期にも冷房要求があることが分かる。



4.17 例題15. 外調機+BMシステム(冷暖同時) EHPをGHPとする

＊本例題は 201109 版でテンプレート調整(2011.11.10)したものにより作成している。



ビル用マルチの EHP⇔GHP の変更は、室外機の入替で容易に可能である。

例題 14 で作成したデータを例に、南北の EHP の室外機を GHP の室外機に入替える。例題 14 と同様に、南系統のビル用マルチを「冷暖同時型」の設定とする。

例題 14 で作成した調整後のデータを読み込み、GHP への入替方法を説明する。

室外機テンプレートの入替

「tmZAC tmBMout EHP 室外機 20101212」テンプレートで右クリックしプロパティ(スペック)を選択し現れる画面で「テンプレート入替」ボタンを押し、入替候補リストの中から「テンプレート BM GHP 室外機 20101212」を指定し入替える。(×2 系統)



機器能力・仕様の変更

入替た南北の室外機テンプレート内の次のモジュールのスペックを変更する。

- ・ ビル用マルチ室外機の容量の調整（南北ともに調整）
- ・ ビル用マルチ室外機の機器種別の調整（南側を冷暖同時型に設定）
- ・ ビル用マルチ室外機および室内機の空調制御の冷暖期間の調整（南側のみ調整）
- ・ ビル用マルチ室内機の PID 制御の中間期の設定の調整（南側のみ調整）

他の機器の仕様は例題 14 と同じものを使用する。

なお、例題 14 と同様で以下に示すスペックは参考値である。

☞正しいシミュレーションを行うには、負荷計算結果などからビル用マルチ室内外機の能力や外調機コイルや送風系の容量計算を行い、仕様を決定する必要がある。

・ Ntm ビル用マルチ out GHP 室外機 20101212 （北系統）

- 機器種別 → 0_GHP_BM_標準_冷暖切替 201006
- 定格冷房能力 → 43kW
- 定格暖房能力 → 43kW
- 定格冷房入力（ガス） → 32kW
- 定格暖房入力（ガス） → 32kW
- 定格冷房入力（電力） → 0.9kW
- 定格暖房入力（電力） → 0.9kW
- 風量 → 21,600m³/h
- 任意入力項目 → 0 とする

項目	値	単位	注
機器番号			
機器種別	0_GHP_BM_標準_冷暖切替201006		[-]
機器型式			
■定格能力など■			←以下は1台当たりの
定格冷房能力	43	[kW]	
中間冷房能力	0	[kW]	←任意入力項目です
定格暖房能力	43	[kW]	
中間暖房能力	0	[kW]	←任意入力項目です
低温暖房能力	0	[kW]	←任意入力項目です
定格冷房入力(ガス)	32	[kW]	
中間冷房入力(ガス)	0	[kW]	←任意入力項目です
定格暖房入力(ガス)	32	[kW]	
中間暖房入力(ガス)	0	[kW]	←任意入力項目です
低温暖房入力(ガス)	0	[kW]	←任意入力項目です
定格冷房入力(電力)	0.9	[kW]	
定格暖房入力(電力)	0.9	[kW]	
風量	21600	[m ³ /h(a)]	←airOutEAの温度の補
機器起動停止負荷率	10	[%]	←部分負荷率を入力
■発電機能力付の追加仕様■			
発電時の定格冷房入力(ガス)	0	[kW]	
発電時の定格暖房入力(ガス)	0	[kW]	
発電時の定格冷房入力(電力)	0	[kW]	

・ Stm ビル用マルチ out GHP 室外機 20101212 （南系統）

- 機器種別 → 3_GHP_BM_標準_冷暖同時 201006
- 定格冷房能力 → 43kW
- 定格暖房能力 → 43kW
- 定格冷房入力（ガス） → 32kW
- 定格暖房入力（ガス） → 32kW
- 定格冷房入力（電力） → 0.9kW
- 定格暖房入力（電力） → 0.9kW
- 風量 → 21,600m3/h
- 任意入力項目 → 0 とする

項目	値	単位	注
機器番号	3_GHP_BM_標準_冷暖同時201006		
機器種別	3_GHP_BM_標準_冷暖同時201006		
機器型式	0_GHP_BM_標準_冷暖同時201006		
定格冷房能力	43	[kW]	以下は1台当たりの値
中間冷房能力	0	[kW]	任意入力項目です
定格暖房能力	43	[kW]	
中間暖房能力	0	[kW]	任意入力項目です
低温暖房能力	0	[kW]	任意入力項目です
定格冷房入力(ガス)	32	[kW]	
中間冷房入力(ガス)	0	[kW]	任意入力項目です
定格暖房入力(ガス)	32	[kW]	
中間暖房入力(ガス)	0	[kW]	任意入力項目です
低温暖房入力(ガス)	0	[kW]	任意入力項目です
定格冷房入力(電力)	0.9	[kW]	
定格暖房入力(電力)	0.9	[kW]	
風量	21600	[m3/h(a)]	airOutEAの温度の計
機器起動停止負荷率	10	[%]	←部分負荷率を入力し
発電機出力の増加仕様			
発電時の定格冷房入力(ガス)	0	[kW]	
発電時の定格暖房入力(ガス)	0	[kW]	
発電時の定格冷房入力(電力)	0	[kW]	

・ tm ビル用マルチ out 空調機制御 20101212 （南系統のみとする）

- 冷房 開始月日・終了月日 → 1/1-12/31 とする
 - 暖房 開始月日・終了月日 → 1/1-12/31 とする
 - 中間期の運用 冷暖房 重複期間 → 3_冷暖房 とする
- これで年間冷暖房の設定となる

このスケジュールを使用する ☒ このスケジュールを使用する [-]

冷房 開始月日・終了月日 1/1-12/31 [月/日]-[月/日]

暖房 開始月日・終了月日 1/1-12/31 [月/日]-[月/日]

中間期の運用 冷暖房 重複期間 3_冷暖房

中間期の運用 冷暖房 未指定期間 4_換気

運転スケジュール

ope1日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]

ope1月曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]

以下の室内機側は例題 14 のデータを使用している場合は調整済となっている。

- ・tm ビル用マルチ in 空調機制御 20101212 (×4系統 南系統のみとする)

- 冷房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
- 暖房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
- 中間期の運用 冷暖房 重複期間 → 3_冷暖房 とする
* 室外機と同じ設定である。

- ・tm ビル用マルチ in PID 制御 3mode 自動調整 (観測対象 ZoneEnv) 20101212 (×4系統 南系統のみとする)

- mode3 観測対象 → x_なし
- mode3 正逆動作 → 2_逆+正動作 とする

* mode3 をこのように設定すると、mode 1 の条件で冷房側で、mode 2 の条件で暖房側で自動で切替制御される。(22℃～26℃を目標に冷暖房する)

連続して目標値の 22℃～26℃の範囲となると、室内機への制御量：負荷率=0 を伝える。室内機は換気運転となる。

The screenshot shows the configuration window for the PID control system. The title bar reads 'tmビル用マルチ in PID制御3mode自動調整 (観測対象ZoneEnv) 20101212'. The window is divided into several sections:


- Mode 1 Configuration:**
 - mode 1観測対象: 0_範球温度[℃]
 - mode 1設定値: 26
 - mode 1正逆動作: 0_正動作
 - mode 1off時の動作量[μ]: 0
 - mode 1動作量の最小値[μ]: 0
 - mode 1動作量の最大値[μ]: 1
- Mode 2 Configuration:**
 - mode 2観測対象: 0_範球温度[℃]
 - mode 2設定値: 22
 - mode 2正逆動作: 1_逆動作
 - mode 2off時の動作量[μ]: 0
 - mode 2動作量の最小値[μ]: 0
 - mode 2動作量の最大値[μ]: 1
- Mode 3 Configuration (highlighted with a red box):**
 - mode 3観測対象: x_なし
 - mode 3設定値: 24
 - mode 3正逆動作: 2_逆+正動作
 - mode 3off時の動作量[μ]: 0
 - mode 3動作量の最小値[μ]: 0
 - mode 3動作量の最大値[μ]: 1
- Automatic Adjustment Section:**
 - 自動調整する: ☒ 自動調整する
 - mode 1安定判定の誤差: 0.1
 - mode 2安定判定の誤差: 0.1
 - mode 3安定判定の誤差: 0.1
 - mode 1計算遅延入ステップ数: 1
 - mode 2計算遅延入ステップ数: 1
 - mode 3計算遅延入ステップ数: 1
- PID Parameters Section:**
 - mode 1比例ゲイン[b/a]: 0.05
 - mode 1積分時間[s]: 600
 - mode 1微分時間[s]: 0
 - mode 1動作量の参照値[μ]: 0.1
 - mode 1計算時間間隔[s]: 300
 - mode 2比例ゲイン[b/a]: 0.05
 - mode 2積分時間[s]: 600
 - mode 2微分時間[s]: 0
 - mode 2動作量の参照値[μ]: 0.1
 - mode 2計算時間間隔[s]: 300
 - mode 3比例ゲイン[b/a]: 0.05
 - mode 3積分時間[s]: 600
 - mode 3微分時間[s]: 0
 - mode 3動作量の参照値[μ]: 0.1

At the bottom, there is a question mark icon and the text '入力データを登録しますか?' (Do you want to register input data?). Below this are '了解' (OK) and '取消し' (Cancel) buttons.

(この調整は冷暖同時制御のため必須である)

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。

例題 14 にはなかった「空調熱源本体（ガス）」が現れている。



4.18 例題16. 外調機+BMシステム(冷暖同時) 水冷 EHP とする

*本例題は 201109 版でテンプレート調整(2011.11.10)したものにより作成している。



例題 15 でビル用マルチの EHP⇔GHP の変更を、室外機の入替で容易にできることを説明した。ここでは、水冷タイプの EHP に入替を試みる。

例題 15 で作成したデータを例に、南北の GHP の室外機を水冷 EHP の室外機に入替える。例題 15 と同様に、南系統のビル用マルチを「冷暖同時型」の設定とする。

例題 15 で作成した調整後のデータを読み、水冷 EHP への入替方法を説明する。

室外機テンプレートの入替

「N テンプレート BM GHP 室外機 20101212」テンプレートで右クリックしプロパティ (スペック) を選択し現れる画面で「テンプレート入替」ボタンを押し、入替候補リストの中の「テンプレート BM EHP 水冷室外機 20101212」を指定し入替える。(×2 系統)



機器能力・仕様の変更

入替た南北の室外機テンプレート内の次のモジュールのスペックを変更する。

- ・ ビル用マルチ室外機の容量の調整（南北ともに調整）
- ・ ビル用マルチ室外機の機器種別の調整（南側を冷暖同時型に設定）
- ・ ビル用マルチ室外機および室内機の空調制御の冷暖期間の調整（南側のみ調整）
- ・ ビル用マルチ室内機の PID 制御の中間期の設定の調整（南側のみ調整）

他の機器の仕様は例題 14 と同じものを使用する。

なお、例題 14 と同様で以下に示すスペックは参考値である。

☞正しいシミュレーションを行うには、負荷計算結果などからビル用マルチ室内外機の能力や外調機コイルや送風系の容量計算を行い、仕様を決定する必要がある。

・ Ntm ビル用マルチ out EHP 水冷室外機 20101212 （北系統）

- 機器種別 → 0_GHP_BM_水冷_冷暖切替 20100627
- 定格冷房能力 → 45kW
- 定格暖房能力 → 50kW
- 定格冷房入力（電力） → 8.9kW
- 定格暖房入力（電力） → 8.42kW
- 熱源水定格水量 → 300L/min
- 任意入力項目 → 0 とする

・ Stm ビル用マルチ out EHP 水冷室外機 20101212 （南系統）

- 機器種別 → 1_EHP_BM_水冷_冷暖同時 20100627
- 定格冷房能力 → 45kW
- 定格暖房能力 → 50kW
- 定格冷房入力（電力） → 8.9kW
- 定格暖房入力（電力） → 8.42kW
- 熱源水定格水量 → 300L/min
- 任意入力項目 → 0 とする

・ tm ビル用マルチ out 空調機制御 20101212 （南系統のみとする）

- 冷房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
 - 暖房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
 - 中間期の運用 冷暖房 重複期間 → 3_冷暖房 とする
- これで年間冷暖房の設定となる

以下の室内機側は例題 15 のデータを使用している場合は調整済となっている。

- ・tm ビル用マルチ in 空調機制御 20101212 (×4系統 南系統のみとする)

- 冷房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
- 暖房 開始月日-終了月日 → 1/1-12/31 とする
- 中間期の運用 冷暖房 重複期間 → 3_冷暖房 とする
- * 室外機と同じ設定である。

- ・tm ビル用マルチ in PID 制御 3mode 自動調整 (観測対象 ZoneEnv) 20101212 (×4系統 南系統のみとする)

- mode3 観測対象 → x_なし
- mode3 正逆動作 → 2_逆+正動作 とする

*mode3 をこのように設定すると、mode 1 の条件で冷房側で、mode 2 の条件で暖房側で自動で切替制御される。(22℃～26℃を目標に冷暖房する)

連続して目標値の 22℃～26℃の範囲となると、室内機への制御量：負荷率=0 を伝える。室内機は換気運転となる。

tmビル用マルチ in PID制御3mode自動調整 (観測対象ZoneEnv) 20101212

名称 tmビル用マルチ in PID制御3mode自動調整 (観測対象ZoneEnv) 20101212

mode 1 観測対象 0_範球温度[C] [-] mode 1 設定値 26 mode 1 正逆動作 0_正動作 mode 1 off時の動作量 0 mode 1 動作量の最小値 0 mode 1 動作量の最大値 1

mode 2 観測対象 0_範球温度[C] [-] mode 2 設定値 22 mode 2 正逆動作 1_逆動作 mode 2 off時の動作量 0 mode 2 動作量の最小値 0 mode 2 動作量の最大値 1

mode 3 観測対象 x_なし [-] mode 3 設定値 24 mode 3 正逆動作 2_逆+正動作 mode 3 off時の動作量 0 mode 3 動作量の最小値 0 mode 3 動作量の最大値 1

自動調整する ☒ 自動調整する ☐ 自動調整しない ☐

mode 1 安定判定の誤差 0.1 mode 2 安定判定の誤差 0.1 mode 3 安定判定の誤差 0.1 mode 1 計算遅延入ステップ数 1 mode 2 計算遅延入ステップ数 1 mode 3 計算遅延入ステップ数 1

mode 1 比例ゲイン 0.05 mode 1 積分時間 600 mode 1 微分時間 0 mode 1 動作量の参照値 0.1 mode 1 計算時間間隔 300

mode 2 比例ゲイン 0.05 mode 2 積分時間 600 mode 2 微分時間 0 mode 2 動作量の参照値 0.1 mode 2 計算時間間隔 300

mode 3 比例ゲイン 0.05 mode 3 積分時間 600 mode 3 微分時間 0 mode 3 動作量の参照値 0.1 mode 3 計算時間間隔 300

入力データを登録しますか?

了解 取消

(この調整は冷暖同時制御のため必須である)

水冷室外機の熱源水は、室外機テンプレートの L0_watOutHS、L0_watInHS ノードを経て、上位の HS 配管分岐、HS 配管集合 に接続されている。

HS 配管の接続済の最上位は「テンプレート ゾーン空調_01 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」です。このテンプレートの L0_watOutHS、L0_watInHS ノードへ熱源水系統の熱源を接続する。



熱源水用の熱源として、冷却と加熱が可能な何らかの熱源を用意するか、熱源水の使用水温範囲が 10～45℃と水温の幅が許されるため、未利用の河川水や地中熱などの利用なども考えられる。具体的な熱源を何にするかについてはここでは取り上げない。また処理すべき熱源水負荷も不明であるため、ここでは、仮設調整テンプレートを熱源水用の熱源として登録接続し、水冷 EHP を計算できるようにすることを優先する。(計算結果から必要容量がわかる)


熱源水に関する作業手順は次のようになる。

- ・ 仮設調整熱源を追加する
- ・ 仮設調整熱源の仕様を調整する
- ・ 熱源水系統の分岐・集合を調整する → 分岐・集合の接続数などを調整する

仮設調整熱源テンプレートの追加

建物全体テンプレートの直下に仮設調整熱源テンプレートを追加する。

「テンプレート 建築設備 ソーン空調 AHU VAV HP チャー 2 台 20101111」にカーソルを置き、マスターから「テンプレート 熱源 仮設調整 20100606」を指定し登録する。



仮設調整の熱源モジュールの仕様の設定

・tmHS 仮設調整の熱源 BestWater 3mode20100606

- 1 固定水温[冷房時] → 25℃ とする (10～45℃ の中間温度とした)
- 2 固定水温[暖房時] → 25℃ とする
- 3 固定水温[その他] → 25℃ とする
- 出口流量を固定とする → 有効とする (とりあえず熱源水は定流量とする)
有効としない場合はポンプ等の追加が必要となる
- 1 固定水量[冷房時] → 7,200L/min とする (300L/min×2×12 とした)
- 2 固定水量[暖房時] → 7,200L/min とする
- 3 固定水量[その他] → 7,200L/min とする
- 記録を有効とする → 有効とし、仮設調整の結果 (自動容量計算) を記録する

tmHS 仮設調整の熱源BestWater 3mode20100606

名称: tmHS 仮設調整の熱源BestWater 3mode20100606

1固定水温[冷房時]	25	[°C]	←この水温のBestWaterを作成します。[冷房]
2固定水温[暖房時]	25	[°C]	←この水温のBestWaterを作成します。[暖房]
3固定水温[その他]	25	[°C]	←この水温のBestWaterを作成します。[その他]
出口流量を固定とする	<input checked="" type="checkbox"/> 出口流量を固定とする	[-]	←このモジュールの出口流量を以下の固定水量するときはチェックしてください
1固定水量[冷房時]	7200	[L/min(w)]	←この流量のBestWaterを作成します。[冷房]
2固定水量[暖房時]	7200	[L/min(w)]	←この流量のBestWaterを作成します。[暖房]
3固定水量[その他]	7200	[L/min(w)]	←この流量のBestWaterを作成します。[その他]
熱源の種類[-]	1電気	[-]	←仮設熱源のタイプを指定します。
1COOP[-]	3.5	[-]	←COOPを入力します。[冷房]
2COOP[-]	3.5	[-]	←COOPを入力します。[暖房]
3COOP[-]	3.5	[-]	←COOPを入力します。[その他]
1補機消費電力[W]	10	[W]	←補機の消費電力を主機に対する割合で入力します。[冷房]
2補機消費電力[W]	10	[W]	←補機の消費電力を主機に対する割合で入力します。[暖房]
3補機消費電力[W]	10	[W]	←補機の消費電力を主機に対する割合で入力します。[その他]
記録を有効とする	<input checked="" type="checkbox"/> 記録を有効とする	[-]	←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノート図を表示する★

？ 入力データを登録しますか？

了解 取消し

・tmHS 熱源制御 20090101

- このスケジュールを使用する → 有効とする

tmHS 熱源制御20090101

名称: tmHS 熱源制御20090101

☒ このスケジュールを使用する

このスケジュールを使用する ☒ このスケジュールを使用する [-] ← 上位コントローラのスケジュールを使う場合はチェックをはずしてください

熱源運転 開始時刻～終了時刻 8:00-22:00 [時:分]-[時:分] ←入力例[8:00-20:00] 時刻と分を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

周辺機器運転 開始時刻～終了時刻 8:00-22:00 [時:分]-[時:分] ←入力例[8:00-20:00] 時刻と分を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

冷房 開始月日～終了月日 5/1-11/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[5/1-11/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

暖房 開始月日～終了月日 12/1-4/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[12/1-4/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

SVC日曜日 ☐ SVC日曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC月曜日 ☒ SVC月曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC火曜日 ☒ SVC火曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC水曜日 ☒ SVC水曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC木曜日 ☒ SVC木曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC金曜日 ☒ SVC金曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC土曜日 ☐ SVC土曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC祝日 ☐ SVC祝日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

SVC特別日 ☐ SVC特別日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

記録・グラフ表示

グラフを表示する ☐ グラフを表示する [-] ←グラフを表示するときはチェックしてください

最大同時表示ステップ数 100 [-] ←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノート図を表示する★

？ 入力データを登録しますか？

了解 取消し

熱源水の配管系の調整

セントラル熱源と基準階空調機の関係と同様に、熱源水系についても、基準階の水量を流量拡大・縮小モジュールを経て仮設調整熱源へ接続する。また、南北2系統であるため配管集合と分岐モジュールが必要となる。

「テンプレート 建築設備 ゾーン空調 AHU VAV HP チラー 2 台 20101111」の直下の冷温水系で使用されている「tmBE 配管集合 (n→1) 20090101」「tmBE 配管分岐 (1→n) 20090101」「tmBE 配管質量流量拡大 20090101」「tmBE 配管質量流量縮小 20090101」の4つのモジュールをコピー元として、同じ場所に熱源水用のものをそれぞれコピーして追加する。この例題では名称の先頭に「熱源水」を追加している。

熱源水の接続は次のようにする。

「テンプレート ゾーン空調_01 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」 L0_watOutHS

「テンプレート ゾーン空調_02 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」 L0_watOutHS

を追加した「熱源水 tmBE 配管集合 (n→1) 20090101」の2個用意した入口 L0_watIn[0]と L0_watIn[1]へ接続する。

「熱源水 tmBE 配管集合 (n→1) 20090101」の出口 L0_watOut を追加した「熱源水 tmBE 配管質量流量拡大 20090101」の L0_watIn へ接続する。

「熱源水 tmBE 配管質量流量拡大 20090101」の出口 L0_watOut を「仮設調整熱源テンプレート」の L0_watInCHR へ接続する。

「仮設調整熱源テンプレート」の出口 L0_watOutCH を追加した「熱源水 tmBE 配管質量流量縮小 20090101」の入口 L0_watIn へ接続する。

「熱源水 tmBE 配管質量流量縮小 20090101」の出口 L0_watOut を

「熱源水 tmBE 配管分岐 (1→n) 20090101」の入口 L0_watIn へ接続する。

「熱源水 tmBE 配管分岐 (1→n) 20090101」の2個用意した出口 L0_watOut[0]と L0_watOut[1]を

「テンプレート ゾーン空調_01 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」 L0_watInHS

「テンプレート ゾーン空調_02 AHU+ゾーン x1 VAV20101111」 L0_watInHS

へ接続する。


追加した4つのモジュールと仮設調整熱源テンプレートの

L2_recOut は「tmBE 空調記録」の L2_recIn へ、

L1_swIn、L1_modIn は「tmBE 中央監視 (MEPA 簡易版) 20090101」

の L1_swOutMain、L1_modOutMain へ


接続する。



HS 配管分岐・集合モジュールの仕様の調整


・熱源水 tmBE 配管分岐 (1→n) 20090101

- 出口接続ノード数 → 1 とする (シーケンス接続で接続状況を確認する)
- ヘッダ入口最大流量 → 600L/min とする



・tmZAC AHUゾーン x VAV HS 配管分岐 (1→n) 20090101 (×2 系統ある)

- 出口接続ノード数 → 1 とする (シーケンス接続で接続状況を確認する)
- ヘッダ入口最大流量 → 600L/min とする




- ・ tmZAC AHUゾーン x VAV HS 配管集合 (n→1) 20090101 (× 2 系統ある)
 - 入口接続ノード数 → 1 とする (シーケンス接続で接続状況を確認する)


- ・ tmZAC out_inBMゾーン x VAV HS 配管分岐 (1→n) 20090101 (× 2 系統ある)
 - 出口接続ノード数 → 1 とする (シーケンス接続で接続状況を確認する)
 - ヘッダ入口最大流量 → 300L/min とする

- ・ tmZAC out_inBMゾーン x VAV HS 配管集合 (n→1) 20090101 (× 2 系統ある)
 - 入口接続ノード数 → 1 とする (シーケンス接続で接続状況を確認する)

下図は各月の一次エネルギー消費量を表したグラフである。




下図は仮設調整熱源テンプレートの熱源水の出入り口温度の年間の変動状況である。



下図は仮設調整熱源の自動算出した必要熱量である。


正が加熱必要熱量、負が冷却必要熱量となっている。



☞ 熱源水用の容量設定の参考にできる。

下図は南系統の室内温度の年間の変動状況である。

22～26℃を目標に冷暖房がされている。



5 各種テンプレート解説

5.1 テンプレート「ゾーン」の概要

「ゾーンテンプレート」は、その中に複数のゾーンモジュール（負荷計算側とシステム側を関連付ける役割を担当し相互の情報の受渡しを行っている）を含む。

これらのゾーンは送風系統が同じであるという設定で、SA 側と RA 側のダクティングがなされている。SA 側には VAV ユニットが各ゾーン専用で接続しており、テンプレート内の VAV ユニットの合計風量を算出し空調機ファンへ伝達する役割の VAVFan 制御モジュールとの間の信号線が接続してある。

また、ゾーンモジュールへの照明とコンセントの電力供給（消費電力）として照明分電盤とコンセント分電盤のモジュールを含み、分電盤とゾーンの間の電力接続がされている。

テンプレート内のエネルギー消費量を分類集計するエネルギー系媒体観測モジュールは、照明分電盤、コンセント分電盤、動力盤（3 相）、動力盤（単相）の電力を観察するよう接続されている。

図 4-1 は、5 ゾーンを含むゾーンテンプレートの実装例を表現したものである。




図 5-1 ゾーンテンプレートの実装例（ゾーンを5個含む例）

ゾーンテンプレートの特徴は次の通りである。

- 複数のゾーンシステム接続用モジュール（建物負荷計算側とシステム側の中継役）が含まれている。（x 5、x 10、x 20 の数字は内部のゾーン数を表す）
- テンプレート外部の空調機などからの給気を各ゾーンへ分配し、各ゾーンからの還気を集合して外部へ返すように、テンプレート内部は接続済である。
- 給気の各ゾーンへの分配風量は、各ゾーンへ接続された VAV ユニットモジュールで設定する。CAV ゾーンテンプレートにも VAV ユニットがあるが、CAV ユニットとして機能するよう設定されている。（201109 版より。これより以前はゾーン数の均等割りで送風）
- ゾーンテンプレート内への FCU や加湿器などを追加した場合に発生する、コイルおよび加湿器ドレイン配管が外部へ排水できるよう、ドレイン配管集合モジュール（未接続のドレイン入口を 5 個用意）がコイル用と加湿機用に用意されている。
- 分電盤照明は各ゾーンの照明電力へ、分電盤コンセントは各ゾーンのコンセント電力へ接続されている。負荷計算で設定した照明と機器の消費電力は、ゾーンシステム接続用モジュールから取出され、接続された分電盤照明と分電盤コンセントで集計され、テンプレート外部へテンプレートの合計値が伝達されるように、テンプレート内部が接続済である。
- 動力盤 3 相、動力盤単相が用意されている。2 次側は何も接続されていない。ゾーンテンプレートの内部に動力にかかわるモジュールを追加した場合に、これらへ接続が必要である。

5.1.1

テンプレート「ゾーン」の Shell について

「ゾーン空調テンプレート」の Shell は、次表に示すノードを備えている。

ゾーンを空調するために必要な、給気、還気、冷温水配管、給水、ドレイン、制御信号、室環境情報、照明やコンセントなどの電力や燃料などが主な接続ノードである。

表 5-1 テンプレート「ゾーン」の Shell

AaaTemplateShellZonesModule20090808		
外側への接続ノード		内側への接続ノード
L2_recOut	出 記録	L2_recIn
L1_swcln	入 on/off信号など	L1_swclnOut
L1_modIn	入 mod信号など	L1_modInOut
L1_swclnZone	入 on/off信号など	L1_swclnZone
L1_modInZone	入 mod信号など	L1_modInZone
L0_airOut	出 空気	L0_airIn
L0_airIn	入 空気	L0_airOut
L0_watOutCHR	出 冷温水還り	L0_watInCHR
L0_watInCH	入 冷温水	L0_watOutCH
L0_watOutHR	出 温水還り	L0_watInHR
L0_watInH	入 温水	L0_watOutH
L0_watOutDcoil	出 ドレイン/コイル	L0_watInDcoil
L0_watOutDspray	出 ドレイン/加湿器	L0_watInDspray
L0_watInCW	入 CW	L0_watOutCW
L0_valOutVAVFlowRate	出 VAV質量流量	L0_valInVAVFlowRate
L0_valOutCtrlOptimumTempConOpe	出 VAV温度補償量	L0_valInCtrlOptimumTempConOpe
L0_envOut	出 室環境情報	L0_envIn
L0_eleInLighting	入 電力/照明	L0_eleOutLighting
L0_eleInConcent	入 電力/コンセント	L0_eleOutConcent
L0_eleIn1	入 電力単相	L0_eleOut1
L0_eleIn3	入 電力三相	L0_eleOut3
L0_ecuOut	出 エネルギー消費量内訳	L0_ecuIn
L0_rcuOut	出 資源消費量内訳 (調整中)	L0_rcuIn

5.1.2

テンプレート「ゾーン」の実装例

「ゾーン空調」テンプレートの実装例を示す。

下図のマスターツリーの展開した「ゾーン（フォルダ）」のものが実装されている。
(2011/09/30 時点)




図 5-2「ゾーン」テンプレートの実装例(プログラム実行画面より)

・ ゾーンテンプレートの実装例

テンプレート ゾーン 5 VAV 例題モデル基準ゾーン 20101111 ゾーンが 1 組
テンプレート ゾーン 5 VAV20101111 ゾーンが 5 組
テンプレート ゾーン 10 VAV20101111 ゾーンが 10 組
テンプレート ゾーン 20 VAV20101111 ゾーンが 20 組

テンプレート ゾーン 5 CAV 例題モデル基準ゾーン 20101111 ゾーンが 1 組
テンプレート ゾーン 5 CAV20101111 ゾーンが 5 組
テンプレート ゾーン 10 CAV20101111 ゾーンが 10 組
テンプレート ゾーン 20 CAV20101111 ゾーンが 20 組

5.1.3

テンプレート「ゾーン」のモジュール構成と内側のノード接続について

5.1.3.1

テンプレート「ゾーン5 VAV 例題モデル基準ゾーン20101111」のモジュール構成と内側の接続について

- ・ ゾーンテンプレートを構成するモジュールは次図の関係となっている。




図 5-3 テンプレートを構成するモジュール

5.1.3.2

テンプレート ヴォーン 5VAV 例題モデル基準ヴォーン 20101111 のモジュールに

ついて

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール（システム接続用モジュール）

- ・ **ゾーン システム接続用 モジュール**
 - － 負荷計算ゾーンと設備システムモジュールとを関連付けるモジュールである
 - － 空調機などからの送風や、負荷計算とリンクした照明消費電力を得る場合にはこのモジュールと air や ele ノードを接続する

- ・ **スペック入力**
 - － 室グループ/室/ゾーン で負荷計算ゾーンとの設備システムモジュールとの関連付けを行う
 - － 通常の給排気以外の air 接続がある場合は、入口と出口接続ノード数をセットで同じ値を入力し、接続ノードを自動生成する
 - － このゾーンを計算する のチェックははずすと、設備計算の対象外となる
 - － 後半の年間熱負荷計算と冷却・加熱能力は使用しない


計算を有効とするゾーンはゾーン番号の若い順で使用する。例えば、計算有効なゾーンが 3 ゾーンの場合、ゾーン 1 からゾーン 3 を使用する。

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール（分電盤、動力盤モジュール）

- ・ **ゾーン 分電盤、動力盤 モジュール**
 - － 5ゾーンの照明、コンセント、単相動力、3相動力の各ノードと接続済み

- ・ **スペック入力**
 - － 5ゾーンテンプレートなので、接続ノード数は5で設定している
 - － テンプレート内に動力付機器モジュールを追加した場合は、接続ノード数を増やして追加接続ノードを自動生成すること

- ・ ゾーンテンプレート構成モジュール（ダクト分岐集合、ドレイン配管集合モジュール）



17

☞ダクト分岐の出口、ダクト集合の入口はそれぞれ5個の接続ノード（L0_airOut[0]～[4]、L0_airIn[0]～[4]）があり、順番にゾーン1からゾーン5に接続されている。

☞接続ノード数は、計算有効なゾーン数に合わせます。接続ノード数を増やす場合は、増やしたノードについてシーケンス接続の設定が必要となる。

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール (VAV ユニットモジュール)

- ・ゾーン VAVユニット モジュール
 - PID制御モジュールからの制御量を受取、出口質量流量を最大と最小の設定範囲内で調整する
 - 停止時は、入力した停止時流量となる
 - VAVFan制御モジュールへ接続し出口流量の値を発信する

・スペック入力

- 最大流量、最小流量、停止時の流量を入力する
- 最小流量は、対象ゾーンの粉塵処理や外気取入れなどの必要換気量を考慮して決めること

- ☞各ゾーンへの最大流量、最小流量を調整する。
- ☞CAV タイプのゾーンテンプレートでは「CAV ユニットとして使用する」が有効となっており、最大風量を送る CAV ユニットとして機能するようになっている。

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール（VAV 用 PID 制御 2 mode（観測対象 ZoneEnv）モジュール）

・ **ゾーン VAV用 PID制御2mode(観測対象ZoneEnv)モジュール**

- 各ゾーンシステム接続用モジュールのenvノードに接続し、ゾーンの乾球温度を観測し、制御信号の制御量をvalOutCtrlノードから同じゾーンのVAVユニットモジュールへ伝達する
- 冷房時26℃、暖房時22℃としている

・ **スペック入力**

- zonEnvの観測対象として0. 乾球温度[℃]、1. 絶対湿度[g/g]、2. 湿球温度[℃]、3. 相対湿度[-]、4. 比エンタルピー[J/g]、5. 露点温度[℃]、6. PMV[-]、7. 作用温度[℃]から指定する
- 通常、自動調整する を有効として使用する
- 制御結果の状況から必要に応じて比例ゲイン、操作量の参照値、最小値を調整する

19

⇒PID 制御モジュールの観測対象は、ゾーンモジュールからの Env 媒体の要素の「乾球温度」で設定している。

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール (VAVFan 制御モジュール)

・ **ゾーン VAVFan制御 モジュール**

- 各ゾーンのVAVユニットからの風量情報を集め、合計風量を空調機制御モジュールへ伝達する
- 給気温度最適化制御の制御量を算出し、空調機制御モジュールへ伝達する


・ **スペック入力**

- 該当するVAVユニットの台数をVAVユニット接続ノード数に入力し、接続ノードを自動生成する。テンプレート内の計算対象ゾーン数を変更した場合は調整が必要である
- 給気温度最適化制御が有りの時は、その変更温度差を必要に応じて調整する

20

- ☞テンプレート内の有効な VAV ユニットの合計風量の、最大風量と最小風量を入力する。
- ☞接続ノード数は、計算有効なゾーン数に合わせる。接続ノード数を増やす場合は、増やしたノードについてシーケンス接続の設定が必要となる。

- ・ゾーンテンプレート構成モジュール（エネルギー系媒体観測 用途別モジュール）



接続状況 空調熱源本体主機（電気） L0_eleObsHSMMain[0] ⇔ 3 相動力盤
 空調空気搬送（電気） L0_eleObsACfan[0] ⇔ 単相動力盤
 照明（電気） L0_eleObsLighting[0] ⇔ 照明分電盤
 コンセント（電気） L0_eleObsConcent[0] ⇔ コンセント分電盤

⇒ 「分類エネルギーECU 出口の倍率」は、例題モデル基準ゾーンでは 12（基準階が 12 フロアと設定）に、それ以外の ゾーン 5、ゾーン 10、ゾーン 20 テンプレートでは、「分類エネルギーECU 出口の倍率」は 1 にデフォルト値が設定されている。

5.2 テンプレート「ゾーン空調」の概要

「ゾーン空調テンプレート」は、ゾーンと二次側の空調設備を一体として扱うテンプレートである。テンプレート内部の二次側空調機器とゾーンに関わる部品は予めノードが接続済みで、これまで必要であった空調機とゾーンの接続、ビル用マルチの室内機と室外機間の接続や、室内機とゾーン間の接続などの作業が不要となっている。

テンプレート内の基本構成は図 4-4 に示すように、ゾーンモジュール、空調機モジュール、ビル用マルチモジュールなどのモジュールで構成するものや、「ゾーンテンプレート」、「空調機テンプレート」や「ビル用マルチテンプレート」などの複合テンプレートで構成するものがある。

☞ 中には図 4-5 のように、空調機やビル用マルチなどの空調機器を含まずゾーンモジュールのみで構成するものもある。




図 5-4 ゾーン空調テンプレートの基本構成(実装例)




図 5-5 ゾーンのみで構成するゾーン空調テンプレートの例

「ゾーン空調テンプレート」を用いると次のような作業が容易に可能となる。

- ・ 空調機の送風系統ゾーン数をテンプレート入替で簡単に変更できる。

例えば5ゾーン（テンプレート）から10ゾーン（テンプレート）へ増やすなど。☞図

4-6

- ・ ビル用マルチの室外機と室内機とゾーンが接続済みのものをテンプレートで一括登録できる。 ☞ 図 4-7


- ・ ビル用マルチの「室内機＋ゾーン」の組数をテンプレート入替で簡単に変更できる。

例えば「室内機＋ゾーン」が10組（テンプレート）から20組（テンプレート）へ増やすなどが簡単にできる。 ☞ 図 4-8

- ・ 空調機＋ビル用マルチの2次側複合システムを構築できる。 ☞ 図 4-9

- ・ 空調機の系統数をテンプレート入替で簡単に変更できる。（これは正確には「ゾーン空調テンプレート」と互換性をもつ「空調系統テンプレート」によるものである。）

例えば空調機2系統（テンプレート）から空調機5系統（テンプレート）へ増やすなどが簡単にできる。 ☞ 図 4-10



空調機＋ゾーン×5



空調機＋ゾーン×10




図 5-6 ゾーン空調テンプレートの特徴(実装例)
(空調機の送風系統のゾーン数を簡単に変更できる)




図 5-7 ゾーン空調テンプレートの特徴(実装例)
(ビル用マルチの室外機、室内機、ゾーンの一括登録)




図 5-8 ゾーン空調テンプレートの特徴(実装例)
(ビル用マルチの「室内機+ゾーン」の組数を 10 組から 20 組に簡単に変更)






図 5-9 ゾーン空調テンプレートの特徴(実装例)
(空調機+ビル用マルチの2次側複合システムの構築)



空調機 × 2 台



空調機 × 3 台

図 5-10 ゾーン空調テンプレートの特徴(実装例)

(空調機の系統数を簡単に変更できる)

5.2.1

テンプレート「ゾーン空調」の Shell について

「ゾーン空調テンプレート」の Shell は、次表に示すノードを備えている。

ゾーンを空調するために必要な、給気、外気、排気、還気、冷温水配管、ビル用マルチの受渡し情報、給水、ドレイン、制御信号、室環境情報、電力や燃料などが主な接続ノードである。

表 5-2「ゾーン空調テンプレート」における Shell のノード

AaaTemplateShell\ACandZonesModule20101212			
外側への接続ノード		内側への接続ノード	
L2_recOut	出	記録	L2_recIn
L1_swcln	入	on/off信号など	L1_swcln
L1_modIn	入	mod信号など	L1_modIn
L1_swclnOut	出	on/off信号など	L1_swclnOut
L1_modOut	出	mod信号など	L1_modOut
L1_swclnOA	入	on/off信号など	L1_swclnOA
L1_swclnOA	出	on/off信号など	L1_swclnOA
L1_swclnZone	入	on/off信号など	L1_swclnZone
L1_swclnZone	出	on/off信号など	L1_swclnZone
L1_modInZone	入	mod信号など	L1_modInZone
L1_modOutZone	出	mod信号など	L1_modOutZone
L1_modOutPID	出	mod信号など	L1_modOutPID
L1_modInPID	入	mod信号など	L1_modInPID
L1_swclnVAV	出	on/off信号など	L1_swclnVAV
L1_swclnVAV	入	on/off信号など	L1_swclnVAV
L1_modOutVAV	出	mod信号など	L1_modOutVAV
L1_modInVAV	入	mod信号など	L1_modInVAV
LO_airOut	出	空気	LO_airIn
LO_airIn	入	空気	LO_airOut
LO_airOutEA	出	排気	LO_airInEA
LO_airInOA	入	外気	LO_airOutOA
LO_airOutSA	出	給気	LO_airInSA
LO_airInSA	入	給気	LO_airOutSA
LO_airOutRA	出	還気	LO_airInRA
LO_airInRA	入	還気	LO_airOutRA
LO_airObs	観察	BestAir観察	LO_airObs
LO_watOutCH	出	冷温水	LO_watInCH
LO_watInCH	入	冷温水	LO_watOutCH
LO_watOutH	出	温水	LO_watInH
LO_watInH	入	温水	LO_watOutH
LO_watOutHS	出	熱源水	LO_watInHS
LO_watInHS	入	熱源水	LO_watOutHS
LO_watOutD	出	ドレイン	LO_watInD
LO_watOutDcoil	出	ドレイン/コイル	LO_watInDcoil
LO_watOutDspray	出	ドレイン/加湿器	LO_watInDspray
LO_watInCW	入	CW	LO_watOutCW
LO_watObs	観察	BestWater観察	LO_watObs
LO_valOutCtrl	出	BestValue 制御量	LO_valInCtrl
LO_valInCtrl	入	BestValue 制御量	LO_valOutCtrl
LO_valOutVAVFlowRate	出	BestValue VAV質量流量	LO_valInVAVFlowRate
LO_valInVAVFlowRate	入	BestValue VAV質量流量	LO_valOutVAVFlowRate
LO_valOutCtrlOptimumTempConOp	出	BestValue VAV温度補償	LO_valInCtrlOptimumTempConOp
LO_valInCtrlOptimumTempConOp	入	BestValue VAV温度補償	LO_valOutCtrlOptimumTempConOp
LO_valOutLine	出	ビル用マルチ内外機間の受渡情報	LO_valInLine
LO_valInLine	入	ビル用マルチ内外機間の受渡情報	LO_valOutLine
LO_valObs	観察	BestValue観察	LO_valObs
LO_envOut	出	室環境情報	LO_envIn
LO_envIn	入	室環境情報	LO_envOut
LO_envObs	観察	室環境情報観察	LO_envObs
LO_heatOut	出	熱（調整中）	LO_heatIn
LO_heatIn	入	熱（調整中）	LO_heatOut
LO_heatObs	観察	熱（調整中）観察	LO_heatObs
LO_eleIn1	入	電力単相	LO_eleOut1
LO_eleIn3	入	電力三相	LO_eleOut3
LO_eleInLighting	入	電力/照明	LO_eleOutLighting
LO_eleInConcent	入	電力/コンセント	LO_eleOutConcent
LO_eleOutGEN	出	電力/発電	LO_eleInGEN
LO_eleObs	観察	BestElectricity観察	LO_eleObs
LO_gasIn	入	ガス	LO_gasOut
LO_oilIn	入	油	LO_oilOut
LO_sunIn	入	日射情報	LO_sunOut
LO_winIn	入	風情報	LO_winOut
LO_watInRain	入	雨水	LO_watOutRain
LO_ecuOut	出	エネルギー消費量内訳	LO_ecuIn
LO_rcuOut	出	資源消費量内訳（調整中）	LO_rcuIn

5.2.2 テンプレート「ゾーン空調」の実装例

「ゾーン空調」テンプレートの実装例を示す。

下図のマスターツリーの展開した「ゾーン空調（フォルダ）」のものが実装されている。(2011/09/30 時点)




図 5-11「ゾーン空調」テンプレートの実装例（プログラム実行画面より）

- ゾーンだけを含む送風ダクト系の実装例 ☞ 図 4-5 参照

テンプレート	ゾーン空調	ゾーン x1	VAV20101111	ゾーンが 1 組
テンプレート	ゾーン空調	ゾーン x5	VAV20101111	ゾーンが 5 組
テンプレート	ゾーン空調	ゾーン x10	VAV20101111	ゾーンが 10 組
テンプレート	ゾーン空調	ゾーン x20	VAV20101111	ゾーンが 20 組

- ビル用マルチ空調システムの二次側の実装例 ☞ 図 4-7 図 4-8 参照

テンプレート	ゾーン空調	out_inBM ゾーン x1	VAV20101111	ゾーンが 1 組
テンプレート	ゾーン空調	out_inBM ゾーン x5	VAV20101111	ゾーンが 5 組
テンプレート	ゾーン空調	out_inBM ゾーン x10	VAV20101111	ゾーンが 10 組
テンプレート	ゾーン空調	out_inBM ゾーン x20	VAV20101111	ゾーンが 20 組
テンプレート	ゾーン空調	out_inBM ゾーン x40	VAV20101111	ゾーンが 40 組
テンプレート	ゾーン空調	out_inBM ゾーン x60	VAV20101111	ゾーンが 60 組

- 空調機システムの二次側の実装例 ☞ 図 4-6 参照

テンプレート	ゾーン空調	AHU+ゾーン x1	VAV20101111	ゾーンが 1 組
テンプレート	ゾーン空調	AHU+ゾーン x5	VAV20101111	ゾーンが 5 組
テンプレート	ゾーン空調	AHU+ゾーン x10	VAV20101111	ゾーンが 10 組
テンプレート	ゾーン空調	AHU+ゾーン x20	VAV20101111	ゾーンが 20 組

5.2.3

テンプレート「ゾーン空調」のモジュール構成と内側のノード接続について

5.2.3.1

ゾーンだけを含む送風ダクト系のモジュール構成と内側の接続について

① 「テンプレート ゾーン空調 ゾーンx1 VAV20101111」

ゾーン（システム接続用）モジュールが1個で構成したテンプレートである。

このモジュールに対して SA と RA が2系統（空調機系と補助系）接続済みである。補助系は FCU やビル用マルチの室内機との接続を想定している。

VAV システムに対応しており、VAV ユニットモジュールが SA ダクト側に接続済みである。

VAV ユニットの制御する専用の PID 制御モジュールによって風量を制御する。

PID 制御モジュールの観測対象は、ゾーンモジュールからの Env 媒体の要素の「乾球温度」で設定している。




図 5-12 テンプレート ゾーン空調 ゾーンx1 VAV20101111

②「 テンプレート ゾーン空調 ゾーン x5 VAV20101111 」

前節の「ゾーン x1 VAV20101111」テンプレートを5個含み、それらへの SA、RA、照明電力、コンセント電力、個々の VAV 風量情報などを接続済みとしたテンプレートである。

☞ 図 4-5 も参照すること。




図 5-13 テンプレート ゾーン空調 ゾーン x5 VAV20101111

5.2.3.2

ビル用マルチ空調システムの二次側のモジュール構成と内側の接続について

① 「テンプレート ゾーン空調 inBM ゾーン x1 VAV20101111」

「ゾーン x1 VAV20101111」テンプレートと「ビル用マルチの室内機」テンプレートで構成したものである。室内機とゾーン間の SA、RA は接続済みである。室内機の動力は、3 相動力盤に接続している。





図 5-14 テンプレート ゾーン空調 inBM ゾーン x1 VAV20101111

② 「テンプレート ゾーン空調 out_inBM ゾーン x1 VAV20101111」

「ゾーン x1 VAV20101111」テンプレートと「ビル用マルチの室内機」テンプレートと「ビル用マルチの室外機」テンプレートで構成したものである。店舗用のパッケージエアコンなどに相当する。室内機とゾーン間の SA、RA や室内機と室外機間の冷媒や情報媒体は接続済みである。

室内機および室外機の動力は、3 相動力盤に接続している。



③ 「 テンプレート ゾーン空調 out inBM ゾーン x5 VAV20101111 」

「ゾーン x1 VAV20101111」テンプレート 5 個と「ビル用マルチの室内機」テンプレート 5 個と「ビル用マルチの室外機」テンプレート 1 個で構成したものである。




図 5-16 テンプレート ゾーン空調 out_inBM ゾーン x5 VAV20101111

5.2.3.3

空調機システムの二次側のモジュール構成と内側の接続について

① 「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111」

「空調機 VAV1 コイル 20101010」テンプレートと 5 組の「ゾーン x1 VAV20101111」テンプレートで構成した複合テンプレートである。空調機と 5 組のゾーンは SA、RA、VAV 風量制御情報などを接続済みである。




図 5-17 テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111

5.2.3.4

複合モジュールの内部構成の入替による複雑なシステムへの展開

「空調ゾーン」の複合実装テンプレートの構成テンプレートを入替えることで色々なシステムを簡単に構築することが可能である。

例えば「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111」のゾーンの一部を「テンプレート ゾーン空調 out_inBM ゾーン x n VAV20101111」に入替えると空調機+ビル用マルチの併用システムが構築できる。また、ゾーンの一部を「テンプレート ゾーン空調 ゾーン x n VAV20101111」に入替えることで空調系統の対象ゾーン数を簡単に増やすことができる。

図 4-18






図 5-18 複雑なシステムへの展開例

5.2.3.5

「ゾーン空調テンプレート」の内部構成の参考詳細図



9




10

図 5-19「ゾーン空調テンプレート」の内部構成の参考詳細図(1)



207



16

図 5-21「ゾーン空調テンプレート」の内部構成の参考詳細図(3)

5.3

5.3.1

テンプレート「空調系統」の概要

「空調系統テンプレート」について

「空調系統テンプレート」は、「ゾーン空調テンプレート」と同じ Shell を使用している。

「空調系統テンプレート」の実装例としては、下図のマスターツリーの展開した「空調系統（フォルダ）」のものが実装されている。（2011/09/30 時点）




図 5-22「空調系統」テンプレートの実装例（プログラム実行画面より）

- ・ 「空調系統テンプレート」の実装例 図 4-20 参照

テンプレート 空調系統 2 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111	空調機系統が 2
テンプレート 空調系統 3 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111	空調機系統が 3
テンプレート 空調系統 5 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111	空調機系統が 5
テンプレート 空調系統 10 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111	空調機系統が 10
テンプレート 空調系統 20 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111	空調機系統が 20
テンプレート 空調系統 40 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111	空調機系統が 40




図 5-23「空調系統テンプレート」の実装例

5.3.1.1

テンプレート空調システムのモジュール構成と内側の接続について

① 「テンプレート 空調系統 2 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111」

空調機 1 台に 5 個のゾーン（ゾーン空調テンプレートのゾーン x1 が 5 個）が接続されたゾーン空調テンプレート「テンプレート ゾーン空調 AHU+ゾーン x1x5VAV20111111」を 2 組（空調機系統が 2 系統）含んだものである。

空調機 2 系統への冷温水配管、ドレイン配管、外気、電力などが接続済みとなっている。




図 5-24 テンプレート 空調系統 2 系統 AHU+ゾーン x1x5 VAV20101111

5.4 テンプレート「空調機」の概要

「空調機テンプレート」は、空調機を構成するコイル、加湿器、ファンなどや自動制御を一体として扱い、予めこれらの部品のノードが接続されたテンプレートである。

空調機を構成する部品は、主に、冷温水コイル（コイル本体、PID 制御、2 方弁）、OA チャンバー、RA ファン、SA ファン、加湿器（本体、PID 制御、2 方弁）、空調機制御からなっている。

それぞれのモジュールは、接続順序がひとつ前のモジュールや制御情報から受けた情報から、内部演算を実施、次の接続順序のモジュールに情報を渡す。

例えば、冷温水コイルモジュールであれば、PID 制御から発信された開度情報により制御された 2 方弁を通じた冷温水流量と温度、OA チャンバーからの空気流量、空気状態を受けて、コイル通過後の空気状態、冷温水温度を算出し、次のモジュールである加湿器や配管集合などへ情報を渡す。

5.4.1 テンプレート「空調機テンプレート」の Shell について

「空調機テンプレート」の Shell は、次表に示すノードを備えている。

空調するために必要な、給気、外気、排気、還気、冷温水配管、給水、ドレイン、制御信号、電力や燃料などが主な接続ノードである。

表 5-3 空調機テンプレートの Shell

AaaTemplateShell\ACandZonesModule20101212			
外側への接続ノード		内側への接続ノード	
L2_recOut	出 記録	L2_recTin	
L1_swcIn	入 on/off信号など	L1_swcTOut	
L1_modIn	入 mod信号など	L1_modTOut	
L1_swcOut	出 on/off信号など	L1_swcTin	
L1_modOut	出 mod信号など	L1_modTin	
L1_swcInOA	入 on/off信号など	L1_swcTOutOA	
L1_swcOutOA	出 on/off信号など	L1_swcTinOA	
L1_swcInZone	入 on/off信号など	L1_swcTOutZone	
L1_swcOutZone	出 on/off信号など	L1_swcTinZone	
L1_modInZone	入 mod信号など	L1_modTOutZone	
L1_modOutZone	出 mod信号など	L1_modTinZone	
L1_modOutPID	出 mod信号など	L1_modTinPID	
L1_modInPID	入 mod信号など	L1_modTOutPID	
L1_swcOutVAV	出 on/off信号など	L1_swcTinVAV	
L1_swcInVAV	入 on/off信号など	L1_swcTOutVAV	
L1_modOutVAV	出 mod信号など	L1_modTinVAV	
L1_modInVAV	入 mod信号など	L1_modTOutVAV	
L0_airOut	出 空気	L0_airTin	
L0_airIn	入 空気	L0_airTOut	
L0_airOutEA	出 排気	L0_airTinEA	
L0_airInOA	入 外気	L0_airTOutOA	
L0_airOutSA	出 給気	L0_airTinSA	
L0_airInSA	入 給気	L0_airTOutSA	
L0_airOutRA	出 還気	L0_airTinRA	
L0_airInRA	入 還気	L0_airTOutRA	
L0_airObs	観察 BestAir観察	L0_airTObs	
L0_watOutCH	出 冷温水	L0_watTinCH	
L0_watInCH	入 冷温水	L0_watTOutCH	
L0_watOutH	出 温水	L0_watTinH	
L0_watInH	入 温水	L0_watTOutH	
L0_watOutHS	出 熱源水	L0_watTinHS	
L0_watInHS	入 熱源水	L0_watTOutHS	
L0_watOutD	出 ド레인	L0_watTinD	
L0_watOutDcoil	出 ド레인/コイル	L0_watTinDcoil	
L0_watOutDspray	出 ド레인/加湿器	L0_watTinDspray	
L0_watInCW	入 CW	L0_watTOutCW	
L0_watObs	観察 BestWater観察	L0_watTObs	
L0_valOutCtrl	出 BestValue 制御量	L0_valTinCtrl	
L0_valInCtrl	入 BestValue 制御量	L0_valTOutCtrl	
L0_valOutVAVFlowRate	出 BestValue VAV質量流量	L0_valTinVAVFlowRate	
L0_valInVAVFlowRate	入 BestValue VAV質量流量	L0_valTOutVAVFlowRate	
L0_valOutCtrlOptimumTempConOp	出 BestValue VAV温度補償	L0_valTinCtrlOptimumTempConOp	
L0_valInCtrlOptimumTempConOp	入 BestValue VAV温度補償	L0_valTOutCtrlOptimumTempConOp	
L0_valOutLine	出 ビル用マルチ内外機間の受渡情報	L0_valTinLine	
L0_valInLine	入 ビル用マルチ内外機間の受渡情報	L0_valTOutLine	
L0_valObs	観察 BestValue観察	L0_valTObs	
L0_envOut	出 室環境情報	L0_envTin	
L0_envIn	入 室環境情報	L0_envTOut	
L0_envObs	観察 室環境情報観察	L0_envTObs	
L0_heatOut	出 熱（調整中）	L0_heatTin	
L0_heatIn	入 熱（調整中）	L0_heatTOut	
L0_heatObs	観察 熱（調整中）観察	L0_heatTObs	
L0_eleIn1	入 電力单相	L0_eleTOut1	
L0_eleIn3	入 電力三相	L0_eleTOut3	
L0_eleInLighting	入 電力/照明	L0_eleTOutLighting	
L0_eleInConcent	入 電力/コンセント	L0_eleTOutConcent	
L0_eleOutGEN	出 電力/発電	L0_eleTinGEN	
L0_eleObs	観察 BestElectricity観察	L0_eleTObs	
L0_gasIn	入 ガス	L0_gasTOut	
L0_oilIn	入 油	L0_oilTOut	
L0_sunIn	入 日射情報	L0_sunTOut	
L0_winIn	入 風情報	L0_winTOut	
L0_watInRain	入 雨水	L0_watTOutRain	
L0_ecuOut	出 エネルギー消費量内訳	L0_ecuTin	
L0_rcuOut	出 資源消費量内訳（調整中）	L0_rcuTin	

5.4.2

テンプレート「空調機テンプレート」の種類

「空調機テンプレート」テンプレートの実装例を示す。202301 版では、下図のマスターツリーに「空調機テンプレート（フォルダ）」が実装されている。




図 5-26「空調機テンプレート」テンプレートの実装例(プログラム実行画面より)

・空調機の実装例

ts16AHUcav 1 コイル
ts16AHUcav 2 コイル
ts16AHUvav 1 コイル
ts16AHUvav 2 コイル
ts16AHUvav 2 コイル all
ts16AHUcav 仮設調整 1 コイル
ts16AHUcav 仮設調整 2 コイル
ts16AHUvav 仮設調整 DD 2 コイル

5.4.3

モジュール構成と内側のノード接続について

「ts16AHUvav 1 コイル」を例にして、内部接続を説明する。

冷温水コイル、加湿器、OA チャンバー、RA ファン、SA ファン、動力盤、自動制御設備が接続済みである。





図 5-27 モジュール構成と内外接続と入出力の関係

「空調機テンプレート」Shell の内部接続ノードは、下図に示すようにテンプレート内部の各モジュールとノード接続されており、外部接続ノードから、各機器モジュール、テンプレートとノード接続を行う。



5.4.4

機器表・計装図からの入力

実際の空調機器表と空調機に関する計装図をもとに、テンプレート内のモジュールに入力する際は下表を参照する。ここでは、変風量（VAV）タイプの空調機（1 コイル）の場合の例を示す。

機器表・計装図の記述とスペック入力が必要なモジュールの関係

モジュール→	空調機制御	OAチャンバー	PID冷温水コイル	冷温水コイル	PID3air加湿器用	加湿器	Fan台数制御SA	ファンFPSA	VAVFan制御	PIDVAVユニット
↓ 機器表の記述										
記号	AHU-1									
名称	ユニット形空調器									
冷房能力	115kW									
暖房能力	80kW									
送風量	15,000m ³ /h			○			○	○	○(最大)	
外気量	2,800m ³ /h	○							△(最小)	
冷水量	330L/min			○(設計水量)						
温水量	230L/min									
機外静圧	400Pa						○	○		
加湿装置	水気化式					○				
備考				列数・フィン数等の仕様も入力		加湿器面積等の仕様も入力			空調機テンプレート外	ゾーンテンプレート内

モジュール→	空調機制御	OAチャンバー	PID冷温水コイル	冷温水コイル	PID3air加湿器用	加湿器	Fan台数制御SA	ファンFPSA	VAVFan制御	PIDVAVユニット
↓ 計装図の記述										
室内温度によるVAVの比例制御	△(室温)									△(室温)
SAファンの風量制御							△(制御タイプ等)	△(固定速, INV)	△(風量範囲)	
給気温度リセット制御			○						○	
給気温度による冷温水弁の比例制御	△(温度)		△(温度)						△(温度)	
還気湿度による加湿量の比例制御	△(湿度)				△(湿度)					

① 冷房能力、暖房能力

通常、機器表には冷房能力、暖房能力が記載されているが、BEST のスペック入力では、能力を入力する代わりに詳細なコイル仕様（正面面積、列数、フィン数、チューブ数、フロー種別等）をコイルモジュールに入力する。

② 送風量、外気量、還気量

設計送風量は上表のとおり、冷温水コイル、Fan 台数制御 SA、ファン FPSA（SA ファン）の各モジュールに同じ値を入力するほか、空調機テンプレート外に VAVFan 制御モジュールが接続されている場合には、その最大風量も整合させる。

外気量は、OA チャンバーモジュールに入力するとともに、VAVFan 制御モジュールの最小風量も整合させる。

上表の他、還気ファンがある場合には、還気量（＝送風量－外気量等）についても給気ファンと同様に入力する。

なお、ファンの定格動力についてのスペック入力はなく、ファン FPSA モジュールの「電動機タイプ」において「標準」、「高効率」等の中から選択する。

③ 冷水量、温水量

設計水量の値を冷温水コイルモジュールのスペックとして入力する。冷房設計水量>暖房設計水量の場合、冷温水コイルの設計水量には冷房設計水量を入力し、暖房設計水量／冷房設計水量で算出される比率を「PID3air 冷温水コイル用」の暖房時の操作量の最大値（一般に「OPE2_操作量の最大値」）に入力する。

④ 機外静圧

設計機外静圧の値は、Fan 台数制御 SA、ファン FPSA の各モジュールに入力する。

⑤ 加湿装置

加湿器の種類を加湿器モジュールに入力する。加湿器モジュールには、この他に加湿器の詳細仕様（定格加湿量、加湿器面積、飽和境界相対湿度、素材厚さ等）を入力する。

⑥ 室内温度による VAV 比例制御

直接 VAV 制御を行うのは、空調機テンプレート外にある VAV 用の PID モジュール（一般にゾーンテンプレート内の「PID3envVAV ユニット用」）である。この VAV 用の PID モジュールのスペック入力において設定室温を指定することもできるし、同じスペック画面の「設定値を外部から与える」をチェックしたうえで、シーケンス接続された空調機制御モジュール（空調機テンプレート内）において設定室温を指定することもできる。

⑦ SA ファンの風量制御

ファン FPSA (SA ファン) モジュールにおいて、固定速か INV 制御かを選択できるとともに、同じスペック画面の「外部からの風量と静圧で運転する」をチェックしたうえで、シーケンス接続された「Fan 台数制御 SA」、「VAVFan 制御」（空調機テンプレート外）の各モジュールにおいて、流量制御タイプ、全静圧の上下限範囲、VAV ユニット合計風量最大・最小値を指定することもできる。

⑧ 給気温度リセット制御

空調機テンプレート外に接続された VAVFan 制御モジュールにおいて「給気温度最適化制御をする」にチェックするとともに、変更温度差や温度補償最小時間間隔等を入力する。

⑨ 給気温度による冷温水弁の比例制御

PID 冷温水コイル用モジュールのスペック入力画面において給気温度設定値を指定する

こともできるし、同じスペック画面の「設定値を外部から与える」をチェックしたうえで、シーケンス接続された空調機制御モジュール（空調機テンプレート内）や VAV ファン制御モジュール（空調機テンプレート外）において給気温度設定値（設定範囲）を指定することもできる。

⑩ 還気湿度による加湿量の比例制御

PID 加湿器用モジュールのスペック入力画面において還気相対湿度設定値を指定することもできるし、同じスペック画面の「設定値を外部から与える」をチェックしたうえで、シーケンス接続された空調機制御モジュールにおいて還気相対湿度設定値を指定することもできる。

5.4.5

テンプレートのノード接続方法


「空調機 VAV 1 コイル 20101010」を例にして、テンプレートのシーケンス接続方法を説明する。

⑪テンプレートのノード接続画面の表示

ノード接続をしたいテンプレートをマウスの左ボタンで選択する。(例では、テンプレート「ts16AHUvav 1 コイル」を選択)

その状態からマウスの右ボタンをクリックする。すると選択メニューが表示される。次に選択メニューが表示された状態で、メニューの「プロパティ (シーケンス接続)」をマウスの右ボタン (または左ボタン) でクリックする。

すると、ノード接続入力画面が表示されるので、他のモジュールやテンプレートとノード接続を行う。







図 5-28 テンプレート内部構成モジュールのスペック入力画面の表示方法

空調機テンプレートの接続例については、熱源テンプレートの「テンプレートのノード接続方法」の項も参照のこと。

5.5

テンプレート「2次ポンプ」の概要

「2次ポンプテンプレート」は、2次ポンプと自動制御を一体として扱うテンプレートであり、テンプレート内部のポンプと自動制御に関する部品は予めノードが接続済みです。流量制御の方式によって、「定流量方式」、「段数制御」、「吐出圧一定制御」、「末端差圧一定制御」が実装してあります。

図 5-29 に2次ポンプの変流量制御による省エネ効果を示します。BEST では、ポンプの消費電力をポンプ流量と揚程をもとに計算するため、既存のプログラムでは計算できなかった、吐出圧一定制御、末端差圧制御の設定値変化による効果の試算が可能で
す。ただし、2次ポンプテンプレートでは、ポンプ流量と揚程の関係は、2次式としてモデル化を行っています。




図 5-29. 2次ポンプの変流量制御による省エネ効果

5.5.1 テンプレート「2次ポンプテンプレート」のShellについて

「2次ポンプテンプレート」のShellは、次表に示すノードを備えています。
熱源と同じShellを使用しており、熱媒(冷温水、冷水、温水、熱源水、部ライン)、
制御信号、電力などの接続ノードを使用しています。

表 5-4. 2次ポンプテンプレートのShell

AaaTemplateShellHSMModule20090808				
外側への接続ノード			内側への接続ノード	
L2_recOut	出口	記録	記録	L2_recTIn
L1_swcln	入口	制御	On/Off信号など	L1_swclOut
L1_swclOut	出口	制御	On/Off信号など	L1_swclTIn
L1_modIn	入口	制御	制御モードなど	L1_modTOut
L1_modOut	出口	制御	制御モードなど	L1_modTIn
L0_airInOA	入口	状態	外気	L0_airTOutOA
L0_airOutEA	出口	状態	排気	L0_airTInEA
L0_airOutEG	出口	状態	排ガス	L0_airTInEG
L0_airObs	観測	状態	BestAir観察	L0_airTObs
L0_watOutCH	出口	状態	冷温水往	L0_watTInCH
L0_watOutCHR	出口	状態	冷温水還	L0_watTInCHR
L0_watInCH	入口	状態	冷温水往	L0_watTOutCH
L0_watInCHR	入口	状態	冷温水還	L0_watTOutCHR
L0_watOutC	出口	状態	冷水往	L0_watTInC
L0_watOutCR	出口	状態	冷水還	L0_watTInCR
L0_watInC	入口	状態	冷水往	L0_watTOutC
L0_watInCR	入口	状態	冷水還	L0_watTOutCR
L0_watOutH	出口	状態	温水往	L0_watTInH
L0_watOutHR	出口	状態	温水還	L0_watTInHR
L0_watInH	入口	状態	温水往	L0_watTOutH
L0_watInHR	入口	状態	温水還	L0_watTOutHR
L0_watOutCD	出口	状態	冷却水往	L0_watTInCD
L0_watOutCDR	出口	状態	冷却水還	L0_watTInCDR
L0_watInCD	入口	状態	冷却水往	L0_watTOutCD
L0_watInCDR	入口	状態	冷却水還	L0_watTOutCDR
L0_watOutD	出口	状態	ドレン	L0_watTInD
L0_watOutHE	出口	状態	熱源水往	L0_watTInHE
L0_watOutHER	出口	状態	熱源水還	L0_watTInHER
L0_watInHE	入口	状態	熱源水往	L0_watTOutHE
L0_watInHER	入口	状態	熱源水還	L0_watTOutHER
L0_briOutCH	出口	状態	ブライン冷水往	L0_briTInCH
L0_briOutCHR	出口	状態	ブライン冷水還	L0_briTInCHR
L0_briInCH	入口	状態	ブライン冷水往	L0_briTOutCH
L0_briInCHR	入口	状態	ブライン冷水還	L0_briTOutCHR
L0_briOutCD	出口	状態	ブライン冷却水往	L0_briTInCD
L0_briOutCDR	出口	状態	ブライン冷却水還	L0_briTInCDR
L0_briInCD	入口	状態	ブライン冷却水往	L0_briTOutCD
L0_briInCDR	入口	状態	ブライン冷却水還	L0_briTOutCDR
L0_steOutS	出口	状態	蒸気往	L0_steTInS
L0_steInSR	入口	状態	蒸気還	L0_steTInSR
L0_steInS	入口	状態	蒸気往	L0_steTOutS
L0_steInSR	入口	状態	蒸気還	L0_steTOutSR
L0_watInSR	入口	状態	還水往	L0_watTOutSR
L0_watOutSR	出口	状態	還水還	L0_watTInSR
L0_watInCW	入口	状態	CW	L0_watTOutCW
L0_watOutHW	出口	状態	給湯往	L0_watTInHW
L0_watOutHWR	出口	状態	給湯還	L0_watTInHWR
L0_watInHW	入口	状態	給湯往	L0_watTOutHW
L0_watInHWR	入口	状態	給湯還	L0_watTOutHWR
L0_watObs	観測	状態	BestWater観察	L0_watTObs
L0_healIn	入口	状態	熱(調整中)	L0_heatOut
L0_heatOut	出口	状態	熱(調整中)	L0_heatIn
L0_eleIn1	入口	状態	電力単相	L0_eleTOut1
L0_eleIn3	入口	状態	電力三相	L0_eleTOut3
L0_eleOut	出口	状態	電力	L0_eleTIn
L0_eleObs	観測	状態	BestEler観察	L0_eleTObs
L0_gasIn	入口	状態	ガス	L0_gasTOut
L0_oilIn	入口	状態	油	L0_oilTOut
L0_valIn	入口	状態	BestWater値	L0_valTOut
L0_valOut	出口	状態	BestWater値	L0_valTIn
L0_valObs	観測	状態	BestWater観察	L0_valTObs
L0_valInDemandele	入口	状態	電力デマンド	L0_valTOutDemandele
L0_valInCapCtrl	入口	状態	double値	L0_valTOutCapCtrl
L0_valInSP_T	入口	状態	double値	L0_valTOutSP_T
L0_ecuOut	出口	状態	エネ消費量内訳	L0_ecuTIn
L0_rcuOut	出口	状態	資源消費量内訳(調整中)	L0_rcuTIn




図 5-30. 「ゾーン空調テンプレート」の内部構成の参考詳細図

5.5.2 テンプレート「2次ポンプテンプレート」の種類

「2次ポンプテンプレート」テンプレートの実装例を紹介します。BEST-P 2301 版は、下図のマスターツリーの展開した「2次ポンプテンプレート(フォルダ)」を実装しています。ここでは「ts20P2c 2次ポンプ InvSHASEg」の説明を行います。




図 5-31. 「2次ポンプテンプレート」テンプレートの実装例(プログラム実行画面より)

5.5.3 モジュール構成と内側のノード接続について

「ts20P2c 2次ポンプ InvSHASEg」を例にして、内部接続を説明します。2次ポンプ3台、往ヘッダー、還ヘッダー、バイパス管、動力盤、自動制御設備が接続済みです。




図 5-32. モジュール構成と内外接続と入出力の関係

「2次ポンプテンプレート」Shell の内部接続ノードは、図 3-8 に示すようにテンプレート内部のポンプモジュールとノード接続されており、外部接続ノードから、各機器モジュール、テンプレートとノード接続を行います。




図 5-33. テンプレート「2次ポンプ」の Shell と内部モジュールとのノード接続情報

5.5.4 変流量制御内容の詳細

5.5.4.1 台数制御

ポンプ台数制御とは、負荷流量により 2 次ポンプ必要台数を演算し、下図のように発停制御を行う変流量制御です。BEST では、増段設定は定格流量、減段設定のデフォルトは定格流量の 10%としています。なお詳細は、「D_02_BEST-P モジュール仕様書」に制御内容の詳細が記載されています。




図 5-34. ポンプ台数制御の概要 (4 台の場合)

5.5.4.2

吐出圧一定制御

吐出圧一定制御とは、2次ポンプ往ヘッダーの吐出圧力が一定となるようにインバータ及びバイパス弁を制御する変流量制御。設計吐出圧力＝配管抵抗（≒ポンプ揚程）＋背圧（≒ポンプ停止時の圧力）となります。BESTではバイパス弁は全て比例弁として計算を行っています。




図 5-35. 吐出圧一定制御の概要

5.5.4.3

末端差圧一定制御

末端差圧一定制御とは、末端にある差圧（空調機制御弁＋コイルの差圧）が一定となるようにインバータ及びバイパス弁を制御します。BESTにおいて末端差圧設定は、空調機制御バルブの $\Delta P(30 \text{ kPa})$ ＋コイルの圧力損失(70 kPa)の合算として、 100 kPa としています。BESTではバイパス弁は全て比例弁として計算を行っています。





図 5-36. 末端差圧一定制御の概要

5.5.4.4

推定末端差圧制御

推定末端差圧一定制御とは、2次ポンプ往ヘッダーの吐出圧力を送水量から推計した末端差圧が一定となるようにインバータ及びバイパス弁を制御する変流量制御。BESTにおいて末推定端差圧設定は、空調機制御バルブの $\Delta P(30\text{ kPa})$ +コイルの圧力損失(70 kPa)の合算として、 100 kPa としています。BESTではバイパス弁は全て比例弁として計算を行っています。





図 5-37. 推定末端差圧一定制御の概要

5.5.5 機器表・計装図からの入力例

5.5.5.1 2次ポンプが3台の場合の入力例

実際のポンプ機器表と2次ポンプに関する計装図をもとに、テンプレート内のモジュールに入力する際の対応は以下のとおりです。

□機器表

記 号	名 称	形 式	吸込口径	流量	揚 程	電源動力						台数
			mmΦ	L/min	kPa	kW	相	V	極数	起動方式	モータ形式	
PSC-1〜3	冷温水二次ポンプ	小形渦巻ポンプ	100	1,077	245	11.0	3	200	4	インバータ	標準型	3

□計装図

1. 2次ポンプ台数制御

2次側負荷流量により2次ポンプの必要台数を演算し、台数制御を行う。

2. 差圧制御

末端差圧により、2次ポンプのインバータ回転数制御を行う。

インバータ最小回転数以下及びインバータ故障時には、バイパス2方弁の比例制御を行う。

3. インターロック制御

2次ポンプ停止時、バイパス2方弁を全開とする。

モジュール名	設定項目											
tm20P2c 2次ポンプ FPNo1～3	ポンプタイプ	定格流量	定格 全揚程	制御方式	上限 周波数	下限 周波数	電動機 タイプ	相数	電圧	周波数	力率	
	渦巻	1,077	245	固定速	50	15	標準	3	200	50	0.8	
	多段渦巻 ライン			INV制御			高効率 IPM					
tm20P2c 2次ポンプ台数 制御	制御する ポンプの 台数※	ポンプの 定格流量 リスト	全揚程 (設計値)	全揚程の 上限	全揚程の 下限	台数制御 タイプ	流量制御タイプ	台数増段 流量比リ スト	台数減段 流量比リ スト	台数増段の 方法	台数減段の 方法	
	3	1077_ 1077_ 1077	170	170	170	流量	定流量	1.1	0.9.0.9	0.単体定 格流量	0.単体定 格流量	
							段数制御 吐出圧一定制御 末端差圧一定制御 予想末端差圧制御					
Pipe分岐バイパス付き台 数制御用2010	出口ノー ド数	val接続 ノード数	ヘッダー出口 最大流量		保有水の 熱容量を 計算対象 とする	保有水量						
	3	3	1077×3=3,231		TRUE	3,231×10÷32000						
Pipe集合バイパス付き台 数制御用2010	入口接続 ノード数	ヘッダー出口 最大流量		保有水の 熱容量を 計算対象 とする	保有水量							
	3	1077×3=3,231		TRUE	3,231×10÷32000							
動力盤(3相)	設定済み											
エネルギー系媒体観測 用途別	設定済み											

※ swc,mod,SetP,GW,SetP,Hを自動発生させるために、4箇所入力

図 5-38. 機器表とモジュール入力の対応 (3 台)

5.5.5.2

2次ポンプが4台の場合の入力例

実際のポンプ機器表と2次ポンプに関する計装図をもとに、テンプレート内のモジュールに入力する際の対応は以下のとおりです。ただし、標準のテンプレートでは、ポンプ台数が2台であるため、モジュールの追加・シーケンス接続が必要となります。操作および設定変更は以下のとおりです。

- 操作－1

ポンプモジュールの追加
- 操作－2

接続ノード数の変更
- 操作－3

追加したポンプモジュールのシーケンス接続

□ 機器表

記 号	名 称	形 式	吸込口径	流量	揚 程	電源動力					台数	
			mmΦ	L/min	kPa	kW	相	V	極数	起動方式		モータ形式
PSC-1~4	冷温水二次ポンプ	小形渦巻ポンプ	100	1,077	245	11.0	3	200	4	インバータ	標準型	4

□ 計装図

1. 2次ポンプ台数制御

2次側負荷流量により2次ポンプの必要台数を演算し、台数制御を行う。

2. 差圧制御

末端差圧により、2次ポンプのインバーター回転数制御を行う。

インバーター最小回転数以下及びインバーター故障時には、バイパス2方弁の比例制御を行う。

3. インターロック制御

2次ポンプ停止時、バイパス2方弁を全閉とする。

モジュール名

設定項目

tm20P2c 2次ポンプ FPNo1~3	ポンプタイプ	定格流量	定格全揚程	制御方式	上限周波数	下限周波数	電動機タイプ	相数	電圧	周波数	力率
	渦巻 多段渦巻 ライン	1,077	245	固定速 INV制御	50	15	標準 高効率 IPM	3	200	50	0.8
tm20P2c 2次ポンプ台数 制御	制御する ポンプの 台数※	ポンプの 定格流量 リスト	全揚程 (設計値)	全揚程の 上限	全揚程の 下限	台数制御 タイプ	流量制御タイプ	台数増段 流量比リス ト	台数減段 流量比リス ト	台数増段 の方法	台数減段 の方法
	4	1077_ 1077_ 1077_ 1077	170	170	170	流量	定流量 段数制御 吐出圧一定制御 末端差圧一定制御 予想末端差圧制御	1.1_1	0.9_0.9_ 0.9	0_単体定 格流量	0_単体定 格流量
Pipe分岐バイパス付き台 数制御用2010	出口ノ ード数	val接続 ノード数	ヘッダー出口 最大流量	保有水の 熱容量を 計算対象 とする	保有水量						
	4	4	1077×4=4,308	TRUE	4,308×10÷43000						
Pipe集合バイパス付き台 数制御用2010	入口接続 ノード数	ヘッダー出口 最大流量	保有水の 熱容量を 計算対象 とする	保有水量							
	4	1077×4=4,308	TRUE	4,308×10÷43000							
動力盤(3相)	出口ノ ード数										
	4										
エネルギー系媒体観測 用途別	設定済み										

設計仕様を入力

設計仕様を選択

デフォルト値から変更する場合入力

※ swc,mod,SetP.GW,SetP.Hを自動発生させるために、4箇所入力

図 5-39. 機器表とモジュール入力の対応(4 台)

操作－1 ポンプモジュールの追加

ワークスペースの「tm20P2c 2次ポンプ FPNo1」をコピーし、「tm20P2c 2次ポンプ FPNo4」を作成します。




図 5-40. ポンプモジュールの追加

操作－2

「2 次ポンプ台数制御」、「配管分岐バイパス入口付き台数制御用」、「配管集合バイパス出口付き台数制御用」、「動力制御盤（3 相）」の各モジュールのノード数をポンプ台数にあわせ「4」、流量を適宜設定します。

編 tm202c 2次演習台数制御

名称 tm202c_2次演習台数制御

制御するポンプの台数	4 [-]	-台数制御するポンプを台数を入力して下さい。台数分のautoPump1~nを使用します。
maxOutputノード数	4 [-]	-上と同様(台数)を入力して下さい。台数分のmaxOutputノードを使用します。
valOutlet(GW)ノード数	4 [-]	-上と同様(台数)を入力して下さい。台数分のvalOutlet(GW)ノードを使用します。
valOutlet(Min)ノード数	4 [-]	-上と同様(台数)を入力して下さい。台数分のvalOutlet(Min)ノードを使用します。
水の流量基準値(L/min)	N077.N077.N077.N077 [L/min/L/min/L/min/L/min]	-水の流量基準値を設定してください。単位が設定された時OPED、OPEd、OPEdMaxを入力して下さい。
OPEdの定常流量選択ノード	[]	-OPEdの定常流量を選択してください。空の時は、上の「水の流量基準値」を使用して下さい。
OPEdMaxの定常流量選択ノード	[]	-OPEdMaxの定常流量を選択してください。空の時は、上の「水の流量基準値」を使用して下さい。
OPEdMinの定常流量選択ノード	[]	-OPEdMinの定常流量を選択してください。空の時は、上の「水の流量基準値」を使用して下さい。
全循環(設計)流量	170 [m³/h]	-全循環の総設計流量を入力して下さい。
全循環の上昇	170 [m³/h]	-満ち時に全循環を入力して下さい。
全循環の下流	170 [m³/h]	-全循環の満ち時下流を入力して下さい。
■ 詳細 ■		
台数制御タイプ	0流量 [-]	-maxOnEdInエドノード制御流量に台数制御します。
流量制御タイプ	吐出圧一定制御 [-]	-台数制御は弁開度にある固定値と、その圧力特性特定式の時の特定式出力値に台数を使用して下さい。
圧力損失特定式係数(Kv)	0.001.01.0 [-]	-特定の式の係数を入力して下さい。x=0.001y=0.01z=0.01x=0.01y=0.01z=0.01
台数減速流量比(Hz)	1.1 [-]	-台数への減速の倍率の流量比で、ここから入力して下さい。
台数減速流量比(Hz)	0.9.0.0.0 [-]	-台数への減速の倍率の流量比で、ここから入力して下さい。
台数減速の方法	1.減速特定流量 [-]	-減速時の流量比の適用方法を選択して下さい。
台数減速の方法	1.台数定常流量 [-]	-減速時の流量比の適用方法を選択して下さい。
■ 詳細 ■		
最大水量監視有無	<input type="checkbox"/> 最大水量を調整する [-]	-最大水量の監視時、この流量は適用されます。
移動平均計算ステップ数	12 [-]	-計算に使用する移動平均のステップ数を指定して下さい。
■ グラフ表示 ■		
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する [-]	-グラフを表示するかを選択して下さい。
最大同時表示ステップ数	100 [-]	-グラフに同時に表示する最大のステップ数を入力します。
記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 記録を有効にする [-]	-このメニューへの記録を有効にするかを選択して下さい。
全記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 全記録を有効にする [-]	-このメニューへの全記録を有効にするかを選択して下さい。

? 入力データを確認しますか? OK 取消

編 tm202c 配管分岐バルブ付台数制御

名称 tm202c_配管分岐バルブ付台数制御

入口接続ノード数	4 [-]	-ヘッダの入口の最大接続数を入力して下さい。
出口接続ノード数	4 [-]	-上と同じ値を入力して下さい。
ヘッダ入口最大流量	400 [L/min/m³]	-ヘッダの入口の最大流量を入力して下さい。
ヘッダ出口最大流量	400 [L/min/m³]	-ヘッダの出口の最大流量を入力して下さい。
バイパスの流入を有効にする	<input checked="" type="checkbox"/> バイパスの流入を有効にする [-]	-水が正常運転へ温度差を保つ必要があれば必ずチェックして下さい。
保有水の容量量計算対象とする	<input checked="" type="checkbox"/> 保有水の容量量計算対象とする [-]	-最大流量の調整時には、上の最大流量は適用します。
保有水量	43000 [kg]	-計算中に最大流量を移動平均で観測します。
最小買入流量	<input type="checkbox"/> 最小買入流量を調整する [-]	-移動平均の計算ステップ数を変更して下さい。
調節の計算ステップ数	12 [-]	-最大流量を監視時、上の最大流量は適用します。
■ 記録 ■		
記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 記録を有効にする [-]	-このメニューへの記録を有効にするかを選択して下さい。
全記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 全記録を有効にする [-]	-このメニューへの全記録を有効にするかを選択して下さい。

? 入力データを確認しますか? OK 取消

編 tm202c 配管集バルブ付台数制御

名称 tm202c_配管集バルブ付台数制御

入口接続ノード数	4 [-]	-ヘッダの入口の最大接続数を入力して下さい。
ヘッダ出口最大流量	400 [L/min/m³]	-ヘッダの出口の最大流量を入力して下さい。
ヘッダ出口最大流量	400 [L/min/m³]	-ヘッダの出口の最大流量を入力して下さい。
保有水の容量量計算対象とする	<input checked="" type="checkbox"/> 保有水の容量量計算対象とする [-]	-最大流量の調整時には、上の最大流量は適用します。
保有水量	43000 [kg]	-計算中に最大流量を移動平均で観測します。
最小買入流量	<input type="checkbox"/> 最小買入流量を調整する [-]	-移動平均の計算ステップ数を変更して下さい。
調節の計算ステップ数	12 [-]	-最大流量を監視時、上の最大流量は適用します。
■ 記録 ■		
記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 記録を有効にする [-]	-このメニューへの記録を有効にするかを選択して下さい。
全記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 全記録を有効にする [-]	-このメニューへの全記録を有効にするかを選択して下さい。

? 入力データを確認しますか? OK 取消

編 tm202c 動力室G3相

名称 tm202c_動力室G3相

■ 電力供給系統 ■		
出口接続ノード数	4 [-]	-電力の供給系統システム構成を入力して下さい。
有効電力量低レベル値	1 [-]	-例えば、人口有効電力 = (出口有効電力 × 低レベル値 - 発電電力量) / 低レベル値
■ 発電 ■		
発電電力量低レベル値	1 [-]	-発電の発生系統構成を調整するために使用します。
逆潮流	<input type="checkbox"/> 逆潮流 [-]	-逆流流すかどうかを選択して下さい。
入口最大有効電力	100 [kW] [-]	-この機能は記録メッセージ出力します。
■ 記録・グラフ表示 ■		
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する [-]	-グラフを表示するかを選択して下さい。
最大同時表示ステップ数	100 [-]	-グラフに同時に表示する最大のステップ数を入力します。
記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 記録を有効にする [-]	-このメニューへの記録を有効にするかを選択して下さい。
全記録を有効にする	<input type="checkbox"/> 全記録を有効にする [-]	-このメニューへの全記録を有効にするかを選択して下さい。

? 入力データを確認しますか? OK 取消

図 5-41. 接続ノード数等の変更

操作－3 追加したポンプモジュールのシーケンス接続

下表のグレー部分に示すようにシーケンス接続を変更します。

表 5-5. シーケンス接続の修正

tm20P2c 2次ポンプFPNo○

ノード名	接続先ノード名	接続先部品
L2_recOut	L2_recTIn	2次ポンプテンプレート Shell
L1_swcln	L1_swclnPump[○]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L1_modIn	L1_modOutPump[○]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L0_watIn	L0_watOut[○]	tm20P2c 配管分岐バイパス付台数制御用
L0_watOut	L0_watIn[○]	配管集合バイパス出口付台数制御用
L0_eleIn	L0_eleOut[○]	動力盤(3相)
L0_heatOut	L0_heatIn	2次ポンプテンプレート Shell
L0_valInSetP GW	L0_valOutSetP GW[○]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L0_valInSetP H	L0_valOutSetP H[○]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御

tm20P2c 配管分岐バイパス付台数制御用

ノード名	接続先ノード名	接続先部品
L2_recOut	L2_recTIn	2次ポンプテンプレート Shell
L1_swcln	L1_swclnPump[0]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L1_modIn	L1_modOutPump[0]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L0_watIn	L0_watTOutCH	2次ポンプテンプレート Shell
L0_watOut[○]	L0_watIn	2次ポンプFP
L0_watInBypass	L0_watOutBypass	tm20P2c 配管集合バイパス付台数制御用
L0_watMy	-	-
L0_valInMwatOut[○]	L0_valOutSetP GW[○]	2次ポンプ台数制御n台用

tm20P2c 配管集合バイパス付台数制御用

ノード名	接続先ノード名	接続先部品
L2_recOut	L2_recTIn	2次ポンプテンプレート Shell
L1_swcln	L1_swclnPump[0]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L1_modIn	L1_modOutPump[0]	tm20P2c 2次ポンプ台数制御
L0_watOut	L0_watTInCH	2次ポンプテンプレート Shell
L0_watIn[○]	L0_watOut	No○ 2次ポンプFP
L0_watOutBypass	L0_watInBypass	tm20P2c 配管分岐バイパス付台数制御用
L0_watMy	-	-

tm20P2c 2次ポンプ台数制御

ノード名	接続先ノード名	接続先部品
L2_recOut	L2_recTIn	2次ポンプテンプレート Shell
L1_swcln	L1_swclnTOut	2次ポンプテンプレート Shell
L1_modIn	L1_modTOut	2次ポンプテンプレート Shell
L1_swclnPump[○]	L1_swcln	No○ 2次ポンプFP
L1_swclnPump[0]	L1_swcln	tm20P2c 配管分岐バイパス付台数制御用
L1_swclnPump[0]	L1_swcln	tm20P2c 配管集合バイパス付台数制御用
L1_modOutPump[○]	L1_modIn	No○ 2次ポンプFP
L1_modOutPump[0]	L1_modIn	tm20P2c 配管分岐バイパス付台数制御用
L1_modOutPump[0]	L1_modIn	tm20P2c 配管集合バイパス付台数制御用
L0_valOutSetP GW[○]	L0_valInSetP GW	No○ 2次ポンプFP
L0_valOutSetP GW[○]	L0_valInMwatOut[○]	tm20P2c 配管分岐バイパス付台数制御用
L0_valOutSetP H[○]	L0_valInSetP H	No○ 2次ポンプFP
L0_watObsCHS	L0_watTInCH	2次ポンプテンプレート Shell
L0_watObsCHR	L0_watTObs	2次ポンプテンプレート Shell

動力盤(3相)

ノード名	接続先ノード名	接続先部品
L2_recOut	L2_recTIn	2次ポンプテンプレート Shell
L1_swcln	L1_swclnTOut	2次ポンプテンプレート Shell
L1_modIn	L1_modTOut	2次ポンプテンプレート Shell
L0_eleIn	L0_eleObsACpump[0]	エネルギー系媒体観測 用途別
L0_eleIn	L0_eleTOut3	2次ポンプテンプレート Shell
L0_eleOut[○]	L0_eleIn	No○ 2次ポンプFP
L0_valOutDemandele	-	-

注: [○]は、ポンプNoに合わせて変更する。ただし、[]内のシーケンスの通し番号は0からとなる。
両ヘッダーのL1_swcln・L1_modInは、No1ポンプ設定と同じとするため、L1_swclnPump[0]・L1_modOutPump[0]と接続する。

5.6 テンプレート「熱源」の概要

「熱源テンプレート」は、熱源機（HP、冷温水発生器など）、冷却塔、1次ポンプ、冷却水ポンプと自動制御を一体として扱うテンプレートである。テンプレート内部の熱源機、冷却塔、1次ポンプ、冷却水ポンプと自動制御に関わる部品は予めノードが接続済みである。




図 5-42「熱源テンプレート」の内部構成の参考詳細図（直焚き冷温水発生機）

5.6.1

テンプレート「熱源」の Shell について

テンプレート「熱源」の Shell は、表 4-6 に示すノードを備えている。熱源と同じ Shell を使用しており、熱媒（冷温水、冷水、温水、熱源水、ブライン）、制御信号、電力などの接続ノードを使用している。

表 5-6 熱源機器テンプレートの Shell

ts20HSc3 吸収式熱源SHASEg			
外側への接続ノード		内側への接続ノード	
L2_recOut	出	記録	L2_recTIn
L1_swcIn	入	on/off信号など	L1_swcTOut
L1_swcOut	出	on/off信号など	L1_swcTIn
L1_modIn	入	mod信号など	L1_modTOut
L1_modOut	出	mod信号など	L1_modTIn
L0_airInOA	入	外気	L0_airTOutOA
L0_airOutEA	出	排気	L0_airTInEA
L0_airOutEG	出	排ガス	L0_airTInEG
L0_airObs	観察	BestAir 観察	L0_airTObs
L0_watOutCH	出	冷温水	L0_watTInCH
L0_watOutCHR	出	冷温水還り	L0_watTInCHR
L0_watInCH	入	冷温水	L0_watTOutCH
L0_watInCHR	入	冷温水還り	L0_watTOutCHR
L0_watOutC	出	冷水	L0_watTInC
L0_watOutCR	出	冷水還り	L0_watTInCR
L0_watInC	入	入冷水	L0_watTOutC
L0_watInCR	入	入冷水還り	L0_watTOutCR
L0_watOutH	出	温水	L0_watTInH
L0_watOutHR	出	温水還り	L0_watTInHR
L0_watInH	入	温水	L0_watTOutH
L0_watInHR	入	温水還り	L0_watTOutHR
L0_watOutCD	出	冷却水	L0_watTInCD
L0_watOutCDR	出	冷却水還り	L0_watTInCDR
L0_watInCD	入	冷却水	L0_watTOutCD
L0_watInCDR	入	冷却水還り	L0_watTOutCDR
L0_watOutD	出	ド레인	L0_watTInD
L0_watOutHE	出	熱源水	L0_watTInHE
L0_watOutHER	出	熱源水還り	L0_watTInHER
L0_watInHE	入	熱源水	L0_watTOutHE
L0_watInHER	入	熱源水還り	L0_watTOutHER
L0_briOutCH	出	ブライン冷温水	L0_briTInCH
L0_briOutCHR	出	ブライン冷温水還り	L0_briTInCHR
L0_briInCH	入	ブライン冷温水	L0_briTOutCH
L0_briInCHR	入	ブライン冷温水還り	L0_briTOutCHR
L0_briOutCD	出	ブライン冷却水	L0_briTInCD
L0_briOutCDR	出	ブライン冷却水還り	L0_briTInCDR
L0_briInCD	入	ブライン冷却水	L0_briTOutCD
L0_briInCDR	入	ブライン冷却水還り	L0_briTOutCDR
L0_steOutS	出	蒸気	L0_steTInS
L0_steOutSR	出	蒸気還り	L0_steTInSR
L0_steInS	入	蒸気	L0_steTOutS
L0_steInSR	入	蒸気還り	L0_steTOutSR
L0_watInCW	入	給水	L0_watTOutCW
L0_watOutHW	出	給湯	L0_watTInHW
L0_watOutHWR	出	給湯還り	L0_watTInHWR
L0_watInHW	入	給湯	L0_watTOutHW
L0_watInHWR	入	給湯還り	L0_watTOutHWR
L0_watObs	観察	BestWater 観察	L0_watTObs
L0_healIn	入	熱(調整中)	L0_healTOut
L0_healOut	出	熱(調整中)	L0_healTIn
L0_eleIn1	入	電力単相	L0_eleTOut1
L0_eleIn3	入	電力三相	L0_eleTOut3
L0_eleOut	出	電力	L0_eleTIn
L0_eleObs	観察	BestElectricity 観察	L0_eleTObs
L0_gasIn	入	ガス	L0_gasTOut
L0_oilIn	入	油	L0_oilTOut
L0_valIn	入	BestValue 値	L0_valTOut
L0_valOut	出	BestValue 値	L0_valTIn
L0_valObs	観察	BestValue 観察	L0_valTObs
L0_valInDemande	入	電力デマンド	L0_valTOutDemande
L0_valInCapCtrl	入	上位からの容量設定値	L0_valTOutCpaCtrl
L0_valInSP_T	入	上位からの温度設定値	L0_valTOutSP_T
L0_ecuOut	出	エネルギー消費量内訳	L0_ecuTIn
L0_rcuOut	出	出資源消費量内訳(調整中)	L0_rcuTIn

5.6.2

テンプレート「熱源」の種類

テンプレート「熱源」の実装例を示す。熱源マスターツリーを展開すると図 4-42 に示す「テンプレート 熱源（フォルダ）」が実装されている。

機器仕様を使用者が入力を行う基本的なテンプレートの他に、予め機器仕様が入力済みのテンプレートも用意されており、テンプレート入れ替え機能を利用することで、熱源の種類・仕様を入れ替えながら評価することも可能となる。




図 5-43 テンプレート「熱源」の実装例（プログラム実行画面より）

5.6.3

テンプレート「熱源」のモジュール構成と内側のノード接続について

「テンプレート 熱源 ts20HSc3 吸収式熱源 SHASEg」を例にして、内部接続を説明する。

ターボ冷凍機、冷水ポンプ、冷却塔、冷却水ポンプ、冷却水3方弁、動力盤、自動制御設備、観測モジュール、グラフモジュールが接続済みである。




図 5-44 モジュール構成と内外接続と入出力の関係

[illegible]

241

5.6.4

機器仕様の入力方法

「テンプレート 熱源 ts20HSc3 吸収式熱源 SHASEg」を例にして、内部モジュールの機器仕様の入力方法を説明する。

⑫テンプレート内部構成モジュールの表示

登録したテンプレート「テンプレート 熱源 ts20HSc3 吸収式熱源 SHASEg」の左側にある「+」をマウスの左ボタンでクリックするとテンプレート内部構成モジュールが表示される。(図 4-45 参照)




図 5-46 テンプレート内部構成モジュールの表示方法

⑬ テンプレート内部構成モジュールのスペック入力画面（機器特性入力画面）の表示

テンプレート内部構成モジュールが表示された状態で、機器特性を入力したいモジュールをマウスの左ボタンで選択する。（例では、tm20HSMc3 直焚き冷温水発生機 2010 を選択）

その状態からマウスの右ボタンをクリックする。すると選択メニューが表示される。（図 4-46 参照）






図 5-47 テンプレート内部構成モジュールのスペック入力画面の表示方法①

次に選択メニューが表示された状態で、メニューの「プロパティ（スペック）」をマウスの右ボタン（または左ボタン）でクリックする。

すると、スペック入力画面が表示されるので、カタログスペック表、機器仕様書などを参照して機器仕様を入力を行う。



要 目		型 式	NZ-80
能力	冷房	kW (USRT)	281 (80)
	暖房	kW (Mcal/h)	186 (160)
冷水水	冷水入口温度 - 出口温度	℃	15.0 → 7.0
	温水入口温度 - 出口温度	℃	54.7 → 60.0
	冷水水流量	m³/h	30.2
	冷水水圧損失	kPa	70.9
	冷水水保有水量	m³	0.14
冷却水	冷却水入口温度 - 出口温度	℃	
	冷却水流量	m³/h	80
	冷却水圧損失	kPa	38.1
	冷却水保有水量	m³	0.30
燃料消費量	ガス (冷房/暖房)	13Aガス※1	
	m³N/h (kW)		16.5/16.5 (206/206)
必要供給圧力		kPa	1.96
電気	電源	-	
	電源容量 (50Hz/60Hz)	kVA	5.5/5.1
	電源電流 (50Hz/60Hz)	A	18.4/17.1
	冷房時電動機合計出力 (50Hz/60Hz)	kW	2.35/2.35
	暖房時電動機合計出力 (50Hz/60Hz)	kW	2.05/2.05
	配線太さ (50Hz/60Hz)	mm²	3.5/3.5
定格出力	循環吸収液ポンプ (50Hz/60Hz)	kW	1.1/1.1
	散布吸収液ポンプ (50Hz/60Hz)	kW	0.55/0.55
	冷媒ポンプ (50Hz/60Hz)	kW	0.3/0.3
	バーナ送風機 (50Hz/60Hz)	kW	0.4/0.4



(出典：川重冷熱工業吸収冷水機 カタログ)

図 5-48 テンプレート内部構成モジュールのスペック入力画面の表示方法②

5.6.5

テンプレートのノード接続方法

「テンプレート 熱源 ts20HSc3 吸収式熱源 SHASEg」を例にして、テンプレートのシーケンス接続方法を説明する。

⑭テンプレートのノード接続画面の表示

ノード接続をしたいテンプレートをマウスの左ボタンで選択します。(例では、テンプレート 熱源 ts20HSc3 吸収式熱源 SHASEg を選択)

その状態からマウスの右ボタンをクリックします。すると選択メニューが表示されます。

(図 4-46 参照)





図 5-49 テンプレート内部構成モジュールのスペック入力画面の表示方法①

次に選択メニューが表示された状態で、メニューの「プロパティ（シーケンス接続）」をマウスの右ボタン（または左ボタン）でクリックする。

すると、ノード接続入力画面が表示されるので、他のモジュールやテンプレートとノード接続を行う。






図 5-50 テンプレート内部構成モジュールのスペック入力画面の表示方法②

テンプレート接続例



6 各種モジュールの解説

6.1 アースチューブ(クール/ヒートチューブ)モジュール EarthTube

このアースチューブモジュールは、外気をチューブ内に通すことで予冷・余熱する水平埋設管の計算を行う。1本の配管が単独で地中に水平埋設されたものとし、複数管が近接した場合の影響は考慮しない。また、管の材質による熱交換性能の違いはわずかであるため、塩化ビニル（管厚 10 mm）固定としている。

6.1.1 入力項目と入力方法

入力画面を図 5-1 に示す。

平均地中温度(基準温度)は、年平均気温を入力する。地表面の放射を考慮する場合は相当外気温度とする。

アースチューブの初期値算出のため、地域（12 地域）及び定格風量を入力する。

項目	値	単位	説明
平均地中温度(基準温度)	16.56391553	[°C]	←平均地中温度(基準温度)°Cを入力してください。
内径(半径)	0.15	[m]	←チューブの内径(半径)mを入力してください。
埋設深さ	2	[m]	←チューブの埋設深さmを入力してください。
配管長さ	20	[m]	←チューブの長さmを入力してください。
土の熱伝導率	1	[W/(mK)]	←土の熱伝導率を入力してください。
土の容積比熱	3300000	[J/(m³K)]	←土の容積比熱を入力してください。
空気の容積比熱	1200	[J/(m³K)]	←空気の容積比熱を入力してください。
地域選択	東京	[-]	←近い地域を選択してください。(助走計算)
定格風量	509	[m³/h(a)]	←定格風量を入力してください。(助走計算)
記録・グラフ表示	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	[-]	←グラフを表示するときはチェックしてください
最大同時表示ステップ数	100	[-]	←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します
記録を有効とする	<input checked="" type="checkbox"/> 記録を有効とする	[-]	←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノード図を表示する★

? 入力データを登録しますか?

了解 取消し

図 6-1 アースチューブモジュールの入力画面

6.1.2 接続ノード

アースチューブモジュールのシーケンス接続の入力画面を図 5-2 に示す。

「L0_airIn」には、入口空気温度及び流量の情報が必要である。気象モジュールのみでは風が流れない。

「Lo_airOut」の流出空気には、アースチューブを介して冷却・加熱された空気温度及び流量が出力される。

気象アースチューブ 接続情報

名称 気象アースチューブ

接続情報

接続端子一覧

接続端子名	接続機器数	ノード区分	媒体区分	InOut区分
L2_recOut	1	記録	メモリ	出口
L1_swcln	1	制御	On/Off信号	入口
L0_airIn	1	状態	空気	入口
L0_airOut	0	状態	空気	出口

図 6-2 シーケンス接続の入力画面

6.1.3 計算例

アースチューブの試算結果を示す。

6.1.3.1 計算条件

計算条件を表 5-1 に示す。図 5-3 に示す 1 年間の計算を行った。

表 6-1 計算条件


項目	条件	備考
地域	東京	アースチューブ入口温度
運転条件	8 時-22 時（運転）	土日、祝日は停止
アースチューブ	図 1. 2-3 参照	

アースチューブair2013

名称 アースチューブair2013

平均地中温度(基準温度)	18	[°C]
内径(半径)	0.2	[m]
埋設深さ	2	[m]
配管長さ	15	[m]
土の熱伝導率	1	[W/(m·K)]
土の容積比熱	3300000	[J/(m³·K)]
空気の容積比熱	1200	[J/(m³·K)]
地域選択	東京	[-]
定格風量	1000	[m³/h]

入力項目



概要

図 6-3 アースチューブの条件

6.1.3.2

計算結果

アースチューブ入口及び出口温度の年変動を図 5-4～6 に示す。




図 6-4 アースチューブの入口・出口温度の年変動




図 6-5 アースチューブの入口・出口温度の週変動(冬季:2/18～24)




図 6-6 アースチューブの入口・出口温度の週変動(夏季:8/5～12)

アースチューブの交換熱量の年変動を図 5-7 に示す。




図 6-7 アースチューブの交換熱量の年変動

6.1.4

計算方法

管長方向を適当な数で区分し、各区分の固体部分は 2 次元伝熱であることを仮定し、区分ごとの管内表面熱流励振に対する管内表面温度の応答係数を求める（応答係数は異なる区分の間で共通）。畳み込みにおける状態変数は区分ごとに保存し、風量 0 の場合を含めて、流体温度 ($T_{a,1}, T_{a,2}, \dots$) および表面温度 ($T_{s,1}, T_{s,2}, \dots$) を未知数として、区分ごとに固体・管内表面・流体に関する熱収支式を立て、順次空気温度を求める。各区分の応答係数は、永田の示す吸熱伝達関数 G_a （ラプラス領域）から固定公比法により求める。




図 6-8 アースチューブの概要

アルゴリズム詳細

Parameter :

- λ : 土壌の熱伝導率[W/(m·K)]
- $c\rho$: 土壌の容積比熱[J/(m³·K)]
- r_0 : 内径 (半径) [m]
- D : 埋設深さ[m]
- ΔT : 計算時間間隔[h]
- $c\rho_a$: 空気の容積比熱[J/(m³K)]
- L : 配管の長さ[m]
- N_x : 配管の長さ方向の分割数
- T_{ref} : 平均地中温度 (基準温度) [°C]

Input :

- h : 管表面熱伝達率[W/(m²·K)]
- V : 流量[m³/s]
- $T_{a,in}$: 入口空気温度[°C]

Output :

- $T_{a,out}$: 出口空気温度[°C]

6.1.4.1

前処理

(1) ステップ応答の係数の算出

永田^{1),2)}によれば、円筒形固体の内表面熱流[W/m]（単位配管長あたり）を励振とし、内表面温度変化を応答とする周波数伝達関数は、

$$H_A(\omega) = (2\pi\lambda G_A(\omega))^{-1} = (X + iY)/2\pi\lambda \quad (1)$$

と近似できる。ただし、 $2\pi\lambda G_A(\omega)$ は、内表面温度を励振とし、内表面熱流[W/m]を応答とする周波数伝達関数である。また、

$$X = \frac{1}{2} \log \left[1 + \frac{1 + \sqrt{2(\zeta + \xi)}}{\zeta} \right] \quad (2)$$

$$Y = -\tan^{-1} \frac{\sqrt{\zeta - \xi}}{\sqrt{2\zeta} + \sqrt{\zeta + \xi}} \quad (3)$$

さらに、 $\xi = \left(\frac{r_0}{r_1 - r_0} \right)^2$, $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$, $\eta = \frac{\omega r_0^2}{a}$, $a = \frac{\lambda}{c\rho}$ 。ここで、 r_1 は、円筒形個体

の外径（半径）[m]であるが、管の埋設深さを D [m]として、 $r_1 = 2D$ とする。

一方、この応答のステップ応答 $h(t)$ （実時間）を以下で近似する。

$$h(t) = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k e^{-\alpha_k t} \quad (4)$$

上式のラプラス変換は、

$$\tilde{h}(s) = \frac{A_0}{s} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s + \alpha_k} \quad (5)$$

よって、この応答の伝達関数（インパルス応答のラプラス変換）は、

$$H(s) = s\tilde{h}(s) = A_0 + \sum_{k=1}^N \frac{sA_k}{s + \alpha_k} \quad (6)$$

周波数伝達関数は、式(6)の s を $i\omega$ に置き換えたものとなる（ i は虚数単位）。

$$H(\omega) = A_0 + \sum_{k=1}^N \frac{i\omega A_k}{i\omega + \alpha_k} \quad (7)$$

式(7)のうち、右辺の Σ 内の各項は、

$$\frac{i\omega A_k}{i\omega + \alpha_k} = \frac{i(i\omega - \alpha_k)\omega A_k}{(i\omega + \alpha_k)(i\omega - \alpha_k)} = \frac{(i^2\omega - i\alpha_k)\omega A_k}{i^2\omega^2 - \alpha_k^2} = \frac{(\omega + i\alpha_k)\omega A_k}{\omega^2 + \alpha_k^2} \quad (8)$$

となるので、式(1)と式(7)を等しく置くことにより、式(8)を参照して、

$$X/2\pi\lambda = R_e(H(\omega)) = A_0 + \sum_{k=1}^N \frac{\omega^2 A_k}{\omega^2 + \alpha_k^2} \quad (9)$$

$$Y/2\pi\lambda = I_m(G(\omega)) = \sum_{k=1}^N \frac{\omega\alpha_k A_k}{\omega^2 + \alpha_k^2} \quad (10)$$

ここで、

$$X' = X/2\pi\lambda - A_0 \quad (11)$$

$$Y' = Y/2\pi\lambda \quad (12)$$

と置き換えると、式(9), (10)は、

$$X' = \sum_{k=1}^N \left(\frac{\omega^2}{\omega^2 + \alpha_k^2} \right) A_k \quad (13)$$

$$Y' = \sum_{k=1}^N \left(\frac{\omega\alpha_k}{\omega^2 + \alpha_k^2} \right) A_k \quad (14)$$

となる。 α_k として、適当な数値を仮定して固定すれば（固定公比法）、式(13), (14)は、 A_k ($k=1, 2, \dots, N$) を未知数とする線形回帰式と見なすことができる。適当な数の角周波数 ω に対して、「観測値」 X' , Y' を式(2), (3), (11), (12)より算出し、また A_k の各係数を算出すれば、線形最小二乗法により未知パラメータ A_k を決定することができる。

α_k および ω の値として、例えば、周期 T_k ($k=1, 2, \dots, N$) を、0.09375hを初項とし、公比4、項数 $N=10$ の等比数列として設定し ($T_N=24576h$)、

$$\alpha_k = 1/T_k \quad (15)$$

$$\omega_k = 2\pi/T_k \quad (k=1, 2, \dots, N) \quad (16)$$

とする方法が考えられる。

なお、式(11)の算出において必要となる A_0 の値は、この応答の定常成分なので、式(1)において $\omega=0$ とおくことで、

$$A_0 = \frac{\log(r_1/r_0)}{2\pi\lambda} \quad (17)$$

と求められる。あるいは、永田¹⁾に示される円筒状固体の定常状態における内表面熱流 q_l [W/m]の式、


$$\frac{q_l}{\lambda} = \frac{2\pi(T_0 - T_1)}{\log(r_1/r_0)} \quad (18)$$

において、 $q_l=1$ W/m、 $T_1=0^\circ\text{C}$ において T_0 について解いても同じ値となる。

(2) 応答係数の算出

前項の手順で、ステップ応答（式4）の係数、 α_k, A_k ($k=1, 2, \dots, N$) が求められた。これらの係数をもとに、二等辺三角波、あるいは四角波の励振による応答係数を求める。以下では、四角波の場合の応答係数の算出について示す。

右図のような励振・応答関係にある場合、時刻 t における応答 $\phi(t)$ は、式(4)を参照して、



$$\phi(t) = h(t + \Delta t) - h(t) = \sum_{k=1}^N A_k \{ e^{-\alpha_k(t+\Delta t)} - e^{-\alpha_k t} \} \quad (19)$$

よって、瞬時応答係数 ϕ_0 は、

$$\phi_0 = \sum_{k=1}^N A_k (e^{-\alpha_k \Delta t} - 1) \quad (20)$$

また、ステップ j の応答係数 ϕ_j は、

$$\begin{aligned} \phi_j = \phi(j\Delta t) &= \sum_{k=1}^N A_k \{ e^{-\alpha_k(j+1)\Delta t} - e^{-\alpha_k j\Delta t} \} \\ &= \sum_{k=1}^N e^{-\alpha_k(j-1)\Delta t} A_k (e^{-\alpha_k 2\Delta t} - e^{-\alpha_k \Delta t}) = \sum_{k=1}^N \rho_k^{j-1} \phi_{1,k} \end{aligned} \quad (21)$$

となる。ただし、

$$\rho_k = e^{-\alpha_k \Delta t}, \quad \phi_{1,k} = A_k (e^{-\alpha_k 2\Delta t} - e^{-\alpha_k \Delta t}) \quad (22)$$

上記の下線部の記号を用いると、時刻ステップを n として、内表面熱流 $q_{l,n}$ [W/m] を励振とし、内表面温度 $T_{s,n}$ を応答とする畳み込み演算は式(21)を利用して以下の手順で実行できる。

$$\begin{aligned} T_{s,n} &= \sum_{j=0}^{\infty} \phi_j q_{l,n-j} = \phi_0 q_{l,n} + \sum_{j=1}^{\infty} q_{l,n-j} \sum_{k=1}^N \rho_k^{j-1} \phi_{1,k} \\ &= \phi_0 q_{l,n} + \sum_{k=1}^N \phi_{1,k} \sum_{j=1}^{\infty} \rho_k^{j-1} q_{l,n-j} = \phi_0 q_{l,n} + \sum_{k=1}^N T'_{s,n,k} \\ T'_{s,n,k} &= \phi_{1,k} \sum_{j=1}^{\infty} \rho_k^{j-1} q_{l,n-j} = \phi_{1,k} q_{l,n-1} + \phi_{1,k} \sum_{j=2}^{\infty} \rho_k^{j-1} q_{l,n-j} \end{aligned} \quad (23)$$

$$= \phi_{1,k} q_{l,n-1} + \rho_k \left(\phi_{1,k} \sum_{j=1}^{\infty} \rho_k^{j-1} q_{l,(n-1)-j} \right) = \phi_{1,k} q_{l,n-1} + \rho_k T'_{s,n-1,k} \quad (24)$$

(3) 配管長方向の分割

上記(1), (2)によって決定される応答係数を持つような、長さ Δx [m]の円筒形の断片 N_x 個を考え (1 ページ目の図を参照)、各断片について、式(24)の項別の出力 $T'_{s,n,k}$ [°C]を初期化 (=0) する ($\Delta x = L/N_x$)。

6.1.4.2 Time Loop 処理

各時刻ステップにおいて、 h : 管表面熱伝達率[W/(m²・K)]、 V : 流量[m³/s]、 $T_{a,in}$: 入口空気温度[°C]を入力とし、 $T_{a,out}$: 出口空気温度[°C]を出力とするような下記の計算処理を行う。熱伝達率、流量、入口空気温度は、いずれも時刻によって変化して構わない。

(1) 各区分における流体・土壌の熱収支

区分 i ($i=1, 2, \dots, N_x$) における、円筒形固体 (土壌) および管内の流体の間に成り立つ熱収支式は以下となる (式(25)は、式(23)の再掲)。

$$T_{s,n,i} = \phi_0 q_{l,n,i} + T_{st,n,i} \quad \left(T_{st,n,i} \equiv \sum_{k=1}^N T'_{s,n,i,k} \right) \quad (25)$$

$$q_{l,n,i} = 2\pi_0 h (T_{a,i} - T_{s,n,i}) \quad (26)$$

$$q_{l,n,i} \Delta x = c\rho_a V (T_{a,i-1} - T_{a,i}) \quad (27)$$

ただし、 $T_{a,i}$ は、現在時刻における区分 i の空気温度[°C]を表わす。式(25)を式(26)に代入して、 $q_{l,n,i}$ について解くと、

$$q_{l,n,i} = \frac{2\pi_0 h (T_{a,i} - T_{st,n,i})}{1 + 2\pi_0 h \phi_0} \quad (28)$$

式(28)を式(27)に代入して、区分 i の空気温度 (=区分 i の出口温度) $T_{a,i}$ について解くと、

$$T_{a,i} = \frac{a T_{st,n,i} + b T_{a,i-1}}{a + b} \quad (29)$$

ただし、 $a = 2\pi_0 h \Delta x$, $b = c\rho_a V (1 + 2\pi_0 h \phi_0)$

(2) アースチューブ出口温度の計算

最初に、アースチューブ入口温度から基準温度 (平均地中温度) を差し引いたものを区

分 1 に対する入力空気温度とする。

$$T_{a,0} = T_{a,in} - T_{ref} \quad (30)$$

次に、各区分 ($i=1, 2, \dots, N_x$) に対して、順次式(29)の計算を行い、区分 N_x の空気温度 T_{a,N_x} に基準温度 T_{ref} を足したものを、アースチューブの出口温度 $T_{a,out}$ とする。また、各区分において、式(27)より表面熱流 $q_{l,n,i}$ を算出した上で、式(24)により項別の温度成分 $T'_{s,n,i,k}$ を更新する。

引用文献

- 1) 社団法人 日本建築学会「見る・使う・学ぶ 環境建築」pp.70-73, 2011.5
- 2) 永田明寛：地中埋設管の熱応答に関する考察と近似式の提案，日本建築学会大会学術講演梗概集 環境 II, pp.347-348, 2011.8

3 予備（助走）計算による初期値算定

アースチューブを含めた計算では、アースチューブの初期温度を計算するためにシステム全体で助走計算を行う必要がある。しかし、アースチューブのために長期の助走計算を行うのは現実的ではないため、簡易的に初期値を計算することとしている。

計算方法としては、アースチューブの計算開始後の 1 ステップ目にアースチューブ単独で 1 年間の予備（助走）計算を行っている。※十分に長い助走計算を行う場合には考慮不要である。

予備（助走）計算のアースチューブの仕様は、計算条件と同じとし、流入空気温度は、助走計算用に選択した 12 地域（旭川、札幌、盛岡、仙台、富山、前橋、東京、静岡、名古屋、大阪、鹿児島、那覇）のいずれかの外気温度とする。運転は、9 時から 18 時まで毎日運転し、風量は、助走計算用に入力した定格風量とする。計算時間間隔は 1 時間とする。予備（助走）計算の条件を表 5-2 に示す。

表 6-2 予備（助走）計算条件

項目	条件	備考
アースチューブの仕様	入力条件と同じ	土・水の性質、平均地中温度も同様
流入空気__温度	12 地域（旭川、札幌、盛岡、仙台、富山、前橋、東京、静岡、名古屋、大阪、鹿児島、那覇）から選択	助走計算用に入力
流入空気__風量	定格風量	助走計算用に入力
運転時間	9 時～18 時まで運転（間欠運転）	毎日
計算時間間隔	1 時間	

6.2 多数室の換気計算用モジュール ゾーン Airs 換気計算用 20120505

この「ゾーン Airs 換気計算用 20120505」モジュールは、建物側で入力した複数のゾーンを節点とした多数室換気回路網による自然換気の計算を行う。

外部開口の開閉の運用条件入力することで、強風や雨の日に閉じる、室温より外気温度が高いときは閉じる・・・などの外部開口の制御を可能とした。一つの「ゾーン Airs 換気計算用 20120505」モジュールで一個の換気回路網の計算を行う。同一建物で複数の換気回路網を同時に計算することも可能である。

次の機能を追加した。(2012.6)

- ・ 収束判定用の風量残差[g/s]を入力できるようにした。
- ・ 外気に面する開口の以下の制御機能を追加した。
- 外部風速の上限[m/s]


この風速を超えた場合、外部開口はすべて閉じる⇒開口面積を=0として計算する。
- 降雨時は閉じる[-]

気象データの降水量がある場合、外部開口はすべて閉じる⇒開口面積を=0として計算する。
- 外気>室内時に閉じる：閉じない、乾球温度、比エンタルピ、乾球温度あるいは比エンタルピ、乾球温度かつ比エンタルピの中から指定する。

例) 乾球温度を指定した場合、外気乾球温度>室内乾球温度の時に閉じる。

外気冷房を意図した換気検討などで使う。

この判断は、個々の外部開口別に行われる。



- 外気<下限値の時に閉じる ⇒乾球温度[°C]と比エンタルピ[J/g]を入力して与えると、外気の状態が指定下限値に満たない場合は外部開口を閉じる⇒開口面積を=0として計算する。

例) 「d10 h20」⇒乾球温度 10°C未満、比エンタルピ 20[j/g]未満の時に閉じる。
- 再オープン遅延時間[s] ⇒外部開口を一度閉じて再オープンするまでの遅延時間[s]を入力する。

ゾーン Airs換気計算用

名称 ゾーン Airs換気計算用20120505

■換気計算の条件■

対象ゾーン最大番号	1	[-]	←計算対象とするゾーンの最大番号を入力
対象回路最大番号	0	[-]	←計算対象とする換気回路の最大番号を入力
swcInに応じて換気計算を行う	<input type="checkbox"/>	[-]	←swcInに応じて換気計算を行う場合チェックする
高さで風速を変える	<input checked="" type="checkbox"/>	[-]	←外部の風速を高さで実化させて計算する場合チェックする
外部風速観測高さ	15	[m]	←気象データの風速観測高さを入力
収束判定用風量残差[m/s]	0.1	[-]	
補正圧力算出のためのdP	0.0001	[Pa]	
強制補正の圧力	0.00001	[Pa]	

■外気に面する開口の制御■

外部風速の上限	10	[m/s]	←外部の風速がこの値を超えた時は開ける
降雨時は開ける	<input type="checkbox"/>	[-]	←降雨時に開ける場合チェックする
外気>室内の時に開ける	開けない	[-]	←外気と室内の選択した状態値を比較して開閉する
外気<下限値の時に開ける	d5.0 h20	[-]	←外気が指定した状態値未満の時は開ける d:乾球温度 t:比エンタルピー 単位:温度[℃], 比エンタルピー[J/g]
再オープン遅延時間	600	[s]	←以上の開ける条件作後、「閉」条件となつてから実際に開くまでの遅延時間を入力する

■換気計算する室/回路の登録■

外気_000	外気	[-]	←外気_000 外気は000番に固定です
室グループ/室/ゾーン_001		[-]	←室グループ/室/ゾーンを選択してください

- 記録に関して以下の出力を追加した。

- 節点の状態を記録する ⇒ ゾーンの換気計算の情報を記録する
- 回路の状態を記録する ⇒ 開口部の換気計算の情報を記録する

■記録・グラフ表示■

記録を有効とする	<input type="checkbox"/>	[-]	←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください
節点の状態を記録する	<input type="checkbox"/>	[-]	←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください
回路の状態を記録する	<input type="checkbox"/>	[-]	←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください


? 入力データを登録しますか?

了解 取消し

計算例の条件等

表 6-3 換気計算の条件

換気計算期間	： 中間期の 5/1～6/30 の 24 時間
気象データ	： 東京 2006 年 1 分データ
計算時間間隔	： 1 分 建物モデル： 2 章に同じ
外部開口	： 全ペリメータの床上 1m から 0.1mH の開口
各ゾーン間	は間仕切り無し、ゾーン天井高 2.7m
コア部分との開口	無し、北側と南側は独立回路
フロア高さ	地上 4m、外気基準高さは地上 0m
外部開口の制御条件	： 風速 5m/s 超えると閉、降雨時は閉、再オープン遅延時間 10 分



風向：北北東 1、東 4、南 8、西 12、北 16

図 6-9 換気計算の結果(5/24 8:00～18:00)




図 6-10 ゾーンと開口

6.2.1

入力項目と入力方法

北ゾーン Airs換気計算用20120505

名称 北ゾーン Airs換気計算用20120505

■換気計算の条件■

対象ゾーン最大番号 4 [-] ←計算対象とするゾーンの最大番号を入力

対象回路最大番号 7 [-] ←計算対象とする換気回路の最大番号を入力

swcInにに応じて換気計算を行う ☒ swcInにに応じて換気計算を行う [-] ←swcInにに応じて換気計算を行う場合チェックする

高さで風速を変える ☒ 高さで風速を変える [-] ←外部の風速を高さと実化させて計算する場合チェックする

外部風速調整高さ 15 [m] ←気象データの風速調整高さを入力

収束判定用風量残差[1/s] 0.05 [-]

補正圧力算出のためのdP 0.00001 [Pa]

強制補正の圧力 0.00001 [Pa]

■外気に面する開口の制御■

外部風速の上限 5 [m/s] ←外部の風速がこの値を超えた時は閉じる

降雨時は閉じる ☒ 降雨時は閉じる [-] ←降雨時に閉じる場合チェックする

外気 > 室内の時に閉じる 閉じない [-] ←外気と室内の選択した状態値を比較して閉開する

外気 < 下限値の時に閉じる d0.0 h=20 [-] ←外気が指定した状態値未満の時は閉じる

再オープン遅延時間 600 [s] ←以上の閉じる操作後、「閉じ」条件となったから実際に閉くまでの遅延時間を入力する

■換気計算する室(節点)の登録■

外気 外気 000 [-] ←外気 000 外気は000番に固定です

室グループ/室/ゾーン.001 室グループ(北)/室(北)/ゾーン(インテリア2) [-] ←室グループ/室/ゾーンを選択してください。

室グループ/室/ゾーン.002 室グループ(北)/室(北)/ゾーン(北) [-]

室グループ/室/ゾーン.003 室グループ(北)/室(北)/ゾーン(東2) [-]

室グループ/室/ゾーン.004 室グループ(北)/室(北)/ゾーン(西2) [-]

室グループ/室/ゾーン.005 室グループ(南)/室(南)/ゾーン(インテリア1) [-]

室グループ/室/ゾーン.006 室グループ(南)/室(南)/ゾーン(南) [-]

室グループ/室/ゾーン.007 室グループ(南)/室(南)/ゾーン(東1) [-]

室グループ/室/ゾーン.008 室グループ(南)/室(南)/ゾーン(西1) [-]

室グループ/室/ゾーン.009 [-]

室グループ/室/ゾーン.010 [-]

室グループ/室/ゾーン.011 [-] ←室グループ/室/ゾーンを選択してください。

室グループ/室/ゾーン.012 [-]

室グループ/室/ゾーン.013 [-]

室グループ/室/ゾーン.014 [-]

室グループ/室/ゾーン.015 [-]

室グループ/室/ゾーン.016 [-]

室グループ/室/ゾーン.017 [-]

室グループ/室/ゾーン.018 [-]

室グループ/室/ゾーン.019 [-]

室グループ/室/ゾーン.020 [-]

■換気回路の登録■

換気回路_000 z002 z000 a246 h1.0 h1.1 c1.0 d180.0 [-]

換気回路_001 z003 z000 a123 h1.0 h1.1 c1.0 d270.0 [-]

換気回路_002 z004 z000 a123 h1.0 h1.1 c1.0 d90.0 [-]

換気回路_003 z001 z002 a50.22 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_004 z001 z003 a25.11 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_005 z001 z004 a25.11 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_006 z002 z003 a11.45 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_007 z002 z004 a11.45 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_008 z005 z006 a50.22 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_009 z002 z007 a25.11 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_010 z005 z008 a25.11 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_011 z006 z007 a11.45 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_012 z006 z008 a11.45 h0.0 h2.7 c1.0 d0.0 [-]

換気回路_013 [-]

換気回路_014 [-]

換気回路_015 [-]

換気回路_016 [-]

換気回路_017 [-]

換気回路_018 [-]

換気回路_019 [-]

換気回路_020 [-]

■記録・グラフ表示■

記録を有効とする ☒ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とする

節点の状態を記録する ☐ 節点の状態を記録する [-] ←このモジュールの記録を有効とする

回路の状態を記録する ☐ 回路の状態を記録する [-] ←このモジュールの記録を有効とする

入力データを登録しますか?

了解 取消し

換気回路の記入フォーマット
 z:ゾーン番号 z:ゾーン番号 a:開口面積 h:開口下端の床の高さ H:開口の高さ c:開口流量係数 d:方位
 方位:南=0, 西=90, 北=180, 東=270, 南東=315, 南南東=337.5
 記号数値および区切りスペースはすべて半角小文字

一つの開口で2方向の流れを自動処理する

図 6-11 入力画面

補正圧力算定のための $dP[Pa]$:

各節点の風量収支（風量残差）の偏微分を求めるときに使用する圧力微変動幅
強制補正の圧力 $[Pa]$:

近似解を求める際に振動対策として与える補正圧力。これに乱数を掛けて使用。

対象ゾーン最大番号 $[-]$:

「換気計算する室」の登録で入力した中で、実際に換気計算対象とする室の最大
番号

通常は入力した最後の室の番号を整数で入力する。

対象回路最大番号 $[-]$:

「換気回路の登録」で登録した換気回路の中で実際に計算対象とする回路の最大
番号

通常は入力した最後の換気回路の番号を整数で入力する。

$swcIn$ に応じて換気計算を行う $[-]$:

換気計算の実行と停止を、外部制御モジュールからの $swcIn$ 信号で制御する
高さで風速を変える $[-]$:

外部の風速を開口の高さで変える。

外部風速観測高さ $[m]$:

気象データの風の観測高さを入力する。風速の補正を行う。デフォルト=15m

換気計算する室 :

節点に該当する室をリストから選択し指定する。

室は負荷計算のゾーンを使用する。

予め換気計算の節点を想定してゾーンを作成しておく。

ゾーンで入力（必須）する「床面地上高」は、外気基準高さからの高さとしなす。

同じ部屋でも階が違う場合はすべての階のゾーンを用意する。

換気回路の登録 :

開口部の仕様を登録する。

換気回路の記入フォーマットは次の通り。

入力例 : $z002\ z000\ a2.46\ h1.0\ h1.1\ c1.0\ d180.0$

z ゾーン番号 z ゾーン番号 a 開口面積 $[m^2]$

h 開口下端の床面からの高さ $[m]$ h 開口上端の床面からの高さ $[m]$

c 開口流量係数 $[-]$ d 方位 $[度]$

方位 : 南=0、西=90、北=180、東=270、南東=315、南南東=337.5

記号数値および区切りスペースはすべて半角小文字

*入力例では、この開口は $z002$ と $z000$ の間にある

$z002$: 室グループ(北)/室(北)/ゾーン(北))、 $z000$: 外気

⇒外気は 2 番目の z^{***} に入力する

$A2.46$: 開口面積 $2.46m^2$

$h1.0$: 開口下端の $z002$ の床面からの高さが $1.0m$

⇒ 1 番目の z^{***} の床を基準に高さを入力する

h1.1 : 開口上端の z002 の床面からの高さが 1.1m
 c1.0 : 開口の流量係数が 1.0 (全開口)
 d180.0 : 開口の方位が 180=北

6.2.2

接続ノード




図 6-12 シーケンス接続画面

airInOA、winIn、watInRain、sunIn は気象モジュールの各ノードと接続する
 swcIn を制御モジュールの sewOut で接続して換気計算の実行・停止が可能
 ☞ watInRain は将来用（雨が降っている場合は換気計算停止・・・などに使う）
 sunIn は使用未定だがとりあえず用意した

6.2.3

計算例

換気計算を下の制御モジュールでコントロールした。

名称	ゾーン 換気計算 制御20120303
このスケジュールを使用する <input checked="" type="checkbox"/> このスケジュールを使用する	
■冷暖房・運転スケジュール■	
OPE1/冷房 開始月日 - 終了月日	7/1-9/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[]
OPE2/暖房 開始月日 - 終了月日	12/1-4/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[]
OPE3/中間期 開始月日 - 終了月日	5/1-6/30 / 10/1-11/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[]
OPE1/冷房の運用	0_停止
OPE2/暖房の運用	0_停止
OPE3/中間期の運用	3_冷暖房
OPE4/未指定日の運用	0_停止
■運転スケジュール■	
■OPE1/冷房■	
OPE1_日曜日	0:00-0:00 [時分]-[時分] ←入力例[]
OPE1_月曜日	8:00-22:00 [時分]-[時分] ←入力例[]
OPE1_火曜日	8:00-22:00 [時分]-[時分]

? 入力データを登録しますか?

了解 取消し


OPE1 と OPE2 の期間の運用 0_停止 ⇒ 換気計算停止

OPE3 の運用 3_冷暖房 ⇒ 換気計算をする

5/1～6/30 と 10/1～11/30 の月～金の 8：00～22：00 を換気計算対象

図 6-13 換気計算の制御モジュール


■年間 上段：風向風速、中段：室への流入風量合計、下段：室からの流出風量合計



風速[m3/s]、風向[1：北北東、2：北東、4：東、8：南、12：西、16：北]、風量[m3/h]

図 6-14 計算結果(1)


■10/20～/27 上段：風向風速、中段：室への流入風量合計、下段：室からの流出風量合計



風速[m3/s]、風向[1：北北東、2：北東、4：東、8：南、12：西、16：北]、風量[m3/h]

図 6-15 計算結果(2)

■10/24～26 中段、下段は積み上げ図



風速[m3/s]、風向[1：北北東、2：北東、4：東、8：南、12：西、16：北]、風量[m3/h]

図 6-16 計算結果(3)

6.2.4

計算方法（換気回路網）

開口を通過する風量の計算方法

ベルヌーイの定理

$$P_1 - P_2 = \Delta p = (\zeta_1 + \lambda L/d + \zeta_2) \rho v^2 / 2$$

ζ : 形状抵抗係数（または局部抵抗係数）

L : 長さ

d : 開口直径[m]

λ : 摩擦抵抗係数[m]

v : 風速[m/s]

開口の通過風量 Q [m³/s]、断面積 A [m²]

$$Q = v A = \alpha A (2 \Delta p / \rho)^{0.5}$$

$$\alpha = (\zeta_1 + \lambda L/d + \zeta_2)^{-0.5}$$

α : 流量係数（通常の窓で 0.6~0.7 程度）

αA : 実効面積あるいは相当開口面積

風圧 P_w [Pa]、風圧係数 C [-]、空気の密度 ρ [kg/m³]、風速 v [m/s] とすると

$$P_w = C \rho v^2 / 2$$

外気の密度 ρ_o [kg/m³]、室内空気の密度 ρ_i [kg/m³]、外気基準高さの圧力 P_o [Pa]、室床面の圧力 P_i [Pa]、開口の室床面からの高さ h_i [m]、開口の外気基準高さからの高さ h_o [m]、重力加速度 g [m/s²] とすると、開口の内外の温度差（密度差）と風圧 P_w による圧力差 ΔP_{io} [Pa] は

$$\Delta P_{io} = (P_i - \rho_i g h_i) - (P_o - \rho_o g h_o + P_w)$$

開口部の圧力差の状態は図に示すように次の 4 通りに分けられる。

空間 i と空間 j の間に開口があるとして、


- (A) 開口部のすべてにおいて空間 i 側の圧力が大きい場合
- (B) 開口部の上部では空間 i 側、下部では空間 j 側の圧力が大きい場合
- (C) 開口部の上部では空間 j 側、下部では空間 i 側の圧力が大きい場合
- (D) 開口部のすべてにおいて空間 j 側の圧力が大きい場合

これらの開口部の風の流れは、

- (A) 空間 $i \rightarrow$ 空間 j へ空気が流れる
- (B) 上部は 空間 $i \rightarrow$ 空間 j へ、下部は 空間 $j \rightarrow$ 空間 i へ空気が流れる
- (C) 上部は 空間 $j \rightarrow$ 空間 i へ、下部は 空間 $i \rightarrow$ 空間 j へ空気が流れる
- (D) 空間 $j \rightarrow$ 空間 i へ空気が流れる

開口部の下端と上端についての圧力差 ΔP_{ij} を求め、(A) から (D) のどれに該当するか判定を行う。風量は開口部の圧力差分布により積分して求める。

一つの開口部の空気の流れは、 $i \rightarrow j$ と $j \rightarrow i$ の 2 方向あるとして扱う。



* 上図は開口部の断面を表す。

多数室換気回路網の計算方法

節点圧力仮定法による。

接点 i に接続される m 本の換気回路の体積流量を Q_{i1} 、 Q_{i2} 、 \dots 、 Q_{im} 、質量流量を G_{i1} 、 G_{i2} 、 \dots 、 G_{im} とすると風量収支として次の式が成立する。

$$\sum G_{ib} = \sum Q_{ib} \rho_{ib} = Q_{i1} \rho_{i1} + Q_{i2} \rho_{i2} + \dots + Q_{im} \rho_{im} = 0 \quad (b \Rightarrow 0 \sim m)$$

接点 i の風量収支を $f_i(P_1, P_2, \dots, P_n) = 0$ として、節点 1 ～ 節点 n の全節点の連立 1 次方程式を解くことで近似解を求める。

$$\begin{pmatrix} f_1(P_1, P_2, \dots, P_n) \\ f_2(P_1, P_2, \dots, P_n) \\ \vdots \\ f_n(P_1, P_2, \dots, P_n) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial P_1 & \partial f_1 / \partial P_2 & \dots & \partial f_1 / \partial P_n \\ \partial f_2 / \partial P_1 & \partial f_2 / \partial P_2 & \dots & \partial f_2 / \partial P_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n / \partial P_1 & \partial f_n / \partial P_2 & \dots & \partial f_n / \partial P_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \vdots \\ \Delta P_n \end{pmatrix} = 0$$

風量残差が固定値 ($=0.0001 \text{ m}^3/\text{s} = 0.36 \text{ m}^3/\text{h} \approx 0.12 \text{ g/s}$) 未満となるまで繰り返す

6.3 CO2 濃度制御に係るモジュール

CO2 濃度制御による外気負荷の削減を計算するために、CO2 濃度計算を空気媒体 BestAir と送風系等の設備モジュール（設備ゾーン、ダクト集合・分岐、送風機、OA チャンバー他）に実装した。従来の計算では、CO2 濃度制御の効果量を係数法などで導入外気量に適用し、あらかじめ外気量を減らして計算する方法としていた。今回の CO2 濃度計算の実装により、在室者数の時間変化や代謝量の違いが CO2 発生量に反映され、人と連成した CO2 濃度制御の計算が可能となった。以下に、CO2 制御の計算方法の概要説明と計算例を紹介する。

6.3.1 CO2 濃度計算の実装の概要

例えば、空調機の CO2 濃度制御のための設備モジュール構成は下図のようになる。




図 6-17 空調機 CO2 濃度制御の空調設備モジュールの構成の例

CO2 濃度制御を計算するために、次の改良を関連するモジュールに行った。

- * 媒体 BestAir および空調送風系のモジュールは CO2 濃度を扱えるように改造
→ BestAir 媒体に管理変数として CO2 濃度[ppm]を追加
- * 人体からの CO2 発生量を $\text{人数} \times \text{在室スケジュール} \times \text{fCO2 (MET)}$ で計算し、SA とからゾーンの CO2 濃度を計算する（空調のゾーンモジュール）
→ 次表のデータを参考に CO2 発生量の算定式を作成
- * RA あるいは代表室の CO2 濃度を観察して、その値が目標 CO2 濃度に収まるように外気導入量を PID 制御する（CO2 用 PID 制御モジュール）
- * PID 制御モジュールからの操作量に応じて、OA/RA 混合チャンバーモジュールが外気量を調整する
- ☞ ゾーン間換気および隙間風による CO2 の流出入は計算に考慮していない。
- * 外気の CO2 濃度を設定するために SystemWeatherModule20080909 に入力項目を追加
- * Human クラスに、在室人数を渡す getNHuman() メソッド、met を渡す getMet() メソッドを追加

表 6-4 人からのエネルギー代謝率と CO2 発生量

建築環境工学(田中俊六・武田仁、足立哲夫、土屋喬雄)井上書院1993年改訂19版P.37

適用例	エネルギー代謝率 met:	O2消費量 L/h人	CO2発生量 L/h人
着床・休息	1	17	15
着席・非常に軽い作業	1.1	20	18
事務作業	1.2	21	20
軽い立・歩行作業	1.4	25	23
軽いベンチワーク	2	35	33
重作業	3.7	67	64
	[-]	[L/h人]	[L/h人]

Met=ある作業時のエネルギー代謝量÷着席安静時のエネルギー代謝量

■設備ゾーンの CO2 濃度の計算は次による。

Mhum : 人からの CO2 発生量[g/s] (ゾーン内の燃焼器具等からの CO2 発生量を加算)

Q : ゾーンへの SA[g/s]

Csa : SA の CO2 濃度[g/g]

Cz : ゾーン内の CO2 濃度[g/g]

Vz : ゾーン内の空気質量[g]

Ci および f(0) : ゾーン内の開始 CO2 濃度[g/g]

とすると、ゾーンの CO2 の収支は次式となる。

$$(Mhum + QCsa - QCz)dt = Vz dCz \rightarrow \frac{dCz}{dt} + \frac{Q}{Vz} Cz - \frac{Mhum + QCsa}{Vz} = 0$$

ラプラス変換すると次式となる

$$sF(s) - f(0) + \frac{Q}{Vz} F(s) - \frac{Mhum + QCsa}{Vz} \frac{1}{s} = 0$$

$$F(s) = \frac{Ci - Csa - \frac{Mhum}{Q}}{s + \frac{Q}{Vz}} + \frac{Csa + \frac{Mhum}{Q}}{s}$$

ラプラス逆変換し次式がCO2濃度の時間変化の計算式となる

$$f(t) = \left(Ci - Csa - \frac{Mhum}{Q} \right) e^{-\frac{Q}{Vz}t} + Csa + \frac{Mhum}{Q}$$

6.3.2

CO2 濃度制御に係る入力画面と項目

CO2 濃度制御に係る設備モジュールの入力画面と項目について以下に示す。

① システム用気象モジュール → SystemWeatherModule20080909

- ・外気に「CO2 濃度設定」の入力項目を追加 デフォルト値は 400 ppm
- ・補正外気側に「CO2 濃度補正」の入力項目を追加 デフォルト値は 0 ppm

システム用気象 (外気 雨水 日射 風)

名称 システム用気象(外気 雨水 日射 風)

CO2濃度設定 400 [ppm] ←CO2濃度を設定した外気を作成します。
 * L0_airOutO_Arevised補正外気(気象データを補正)を使う場合は以下の項目を設定してください

■補正外気の設定■

乾球温度補正 2 [C] ←補正外気の乾球温度の補正值(加算)です

絶対湿度補正 0 [g/g] ←補正外気の絶対湿度の補正值(加算)です

CO2濃度補正 0 [ppm] ←補正外気のCO2濃度の補正值(加算)です

記録を有効とする ☒ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

② 外気モジュール → OutsideAirModule20090101

- ・補正外気側に「CO2 濃度補正」の入力項目を追加 デフォルト値は 0 ppm

外気 (BestAir)

名称 外気(BestAir)20090101

*この「外気(BestAir)」部品を使用する時は、「システム用気象(外気 雨水 日射)」部品を、別途登録してください
 * L0_airOutO_Arevised補正外気(気象データを補正)を使う場合は以下の項目を設定してください

■補正外気の設定■

乾球温度補正 2 [C] ←乾球温度を補正した外気2を作成します。

絶対湿度補正 0 [g/g] ←絶対湿度を補正した外気2を作成します。

CO2濃度補正 0 [ppm] ←CO2濃度を補正した外気2を作成します。

■記録■

記録を有効とする ☒ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

③ 固定条件の BestAir モジュール → ConstantAirModule20090101

- ・固定条件の BestAir に「固定 CO2 濃度」の設定を追加 デフォルト値は 400 ppm

固定条件のBestAir

名称 固定条件のBestAir20090101

■固定条件の設定■

固定乾球温度 20 [C] ←ここで与えた乾球温度のBestAirを作ります

固定絶対湿度 0.006 [g/g] ←ここで与えた湿球温度のBestAirを作ります

固定風量 0 [m3/h(a)] ←ここで与えた風量のBestAirを作ります

固定CO2濃度 400 [ppm] ←ここで与えたCO2濃度のBestAirを作ります

■記録■

記録を有効とする ☒ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

→ ConstantAir2modeModule20090101

- ・固定条件の BestAir 2mode に「1 固定 CO2 濃度[冷房時]」、「2 固定 CO2 濃度[暖房時]」の設定を追加 デフォルト値はどちらも 400 ppm

固定条件のBestAir 2mode

名称 固定条件のBestAir 2mode20090101

■固定条件の設定■

1固定乾球温度[冷房時]	20	[°C]	←ここで与えた乾球温度のBestAirを作ります[冷房]
2固定乾球温度[暖房時]	20	[°C]	←ここで与えた乾球温度のBestAirを作ります[暖房]
1固定絶対湿度[冷房時]	0.006	[g/g]	←ここで与えた湿球温度のBestAirを作ります[冷房]
2固定絶対湿度[暖房時]	0.006	[g/g]	←ここで与えた湿球温度のBestAirを作ります[暖房]
1固定風量[冷房時]	0	[m3/h(a)]	←ここで与えた風量のBestAirを作ります[冷房]
2固定風量[暖房時]	0	[m3/h(a)]	←ここで与えた風量のBestAirを作ります[暖房]
1固定CO2濃度[冷房時]	400	[ppm]	←ここで与えたCO2濃度のBestAirを作ります[冷房]
2固定CO2濃度[暖房時]	400	[ppm]	←ここで与えたCO2濃度のBestAirを作ります[暖房]

■記録■

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

* airOutの固定条件を設定します
風量はswcInがonの時に有効でoffの時は=0

→ ConstantAir3modeModule20090101

- ・固定条件の BestAir 3mode に「1 固定 CO2 濃度[冷房時]」、「2 固定 CO2 濃度[暖房時]」、「3 固定 CO2 濃度[暖房時]」の設定を追加 デフォルト値はいずれも 400 ppm

固定条件のBestAir 3mode

名称 固定条件のBestAir 3mode20090101

■固定条件の設定■

1固定乾球温度[冷房時]	20	[°C]	←ここで与えた乾球温度のBestAirを作ります[冷房]
2固定乾球温度[暖房時]	20	[°C]	←ここで与えた乾球温度のBestAirを作ります[暖房]
3固定乾球温度[その他]	20	[°C]	←ここで与えた乾球温度のBestAirを作ります[その他]
1固定絶対湿度[冷房時]	0.006	[g/g]	←ここで与えた湿球温度のBestAirを作ります[冷房]
2固定絶対湿度[暖房時]	0.006	[g/g]	←ここで与えた湿球温度のBestAirを作ります[暖房]
3固定絶対湿度[その他]	0.006	[g/g]	←ここで与えた湿球温度のBestAirを作ります[その他]
1固定風量[冷房時]	0	[m3/h(a)]	←ここで与えた風量のBestAirを作ります[冷房]
2固定風量[暖房時]	0	[m3/h(a)]	←ここで与えた風量のBestAirを作ります[暖房]
3固定風量[その他]	0	[m3/h(a)]	←ここで与えた風量のBestAirを作ります[その他]
1固定CO2濃度[冷房時]	400	[ppm]	←ここで与えたCO2濃度のBestAirを作ります[冷房]
2固定CO2濃度[暖房時]	400	[ppm]	←ここで与えたCO2濃度のBestAirを作ります[暖房]
3固定CO2濃度[その他]	400	[ppm]	←ここで与えたCO2濃度のBestAirを作ります[その他]

■記録■

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

* airOutの固定条件を設定します
風量はswcInがonの時に有効でoffの時は=0

④ OA チャンバーモジュール → OAChamberFreeCoolingModule20091212

- ・「CO2 制御時の最小外気量」を追加

・最小外気量

CAV 方式では、ここで入力した最小外気量を空調時間帯に導入する計算を行う。

CO2 濃度制御時は、導入外気の最大風量となる。

VAV 方式で送風量変動する場合においても、この最小外気量を導入する。

・CO2 制御時の最小外気量

CO2 濃度制御時の最小外気量を入力する。

・外気冷房時の最大外気量

外気冷房時に導入できる最大外気量を入力する。

・出口混合空気の大風量

チャンバーからの出口混合空気（還気と外気の混合）の最大風量を入力する。

一般に次の大小関係となる。

CO2 制御時の最小外気量 < 最小外気量 < 外気冷房時の最大外気量

図 5-18 に接続情報の画面を示す。表 5-5 に接続ノードの説明を示す。

接続端子名	接続端子数	ノード区分	媒体区分	InOut区分
L2_recOut	0	記録	流体	出口
L1_swch	0	制御	On/Off信号	入口
L1_modin	0	制御	制御モード	入口
L1_swchOA	0	制御	On/Off信号	入口
L0_airInRA	0	状態	空気	入口
L0_airInOA	0	状態	空気	入口
L0_airInOAF	0	状態	空気	入口
L0_airOut	0	状態	空気	出口
L0_airOutEA	0	状態	空気	出口
L0_airOutEAF	0	状態	空気	出口
L0_valInRateOA	0	状態	double値	入口
L0_valInRateACO2	0	状態	double値	入口
L0_valInFlowRateVAV	0	状態	double値	入口
L0_valOutOAFLOWRate	0	状態	double値	出口

※接続端子名を選択し編集を行ってください

図 6-18 OA チャンバーモジュールの接続情報の画面

表 6-5 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcIn	上位からの swc	Airswc	
L1_modIn	上位からの mod	Airmod	
L1_swcInOA	外気導入可否信号用 swc	Airswc	
L0_airInRA	RA 還気	BestAir	
L0_airInOA	OA 最小外気用	BestAir	最小外気量がここから入る
L0_airInOAFc	OA 外気冷房用	BestAir	外気冷房時に最小外気量を超える風量がここから入る
L0_airOut	チャンバーからの出口空気 =RA と OA との混合後の空気	BestAir	冷温水コイルなどへ接続する
L0_airOutEA	EA 排気 (最小外気量 airInOA 相当)	BestAir	
L0_airOutEAFc	EA 外気冷房時排気 (airInOAFc 相当)	BestAir	
L0_valInRateOA	外気冷房時の外気導入率	BestValue	airInOAFc ノードの air に対して適用
L0_valInRateOAC02	C02 制御時の外気導入率	BestValue	C02 制御用 PID モジュールの valOutCtrl 等と接続 airInOA ノードの air に対して適用
L0_valInFlowRateVAV	VAV 制御時の各ステップの出口質量風量	BestValue	VAV 制御モジュールの valOutCtrl 等と接続 airOut の air に対して適用
L0_valOutOAFlowRate	各ステップの外気導入量を外部へ渡す	BestValue	




⑤ PID 制御モジュール

- ・ 次の PID 制御モジュールの OPE1～OPE3 の観測対象と比較媒体の設定の選択肢に CO₂ 濃度を追加

→ PID3ModeSelfTuningObserveAirModule2013

→ PID3ModeSelfTuningObserveWaterModule2013

→ PID3ModeSelfTuningObserveZoneEnvModule2013





6.3.3

CO₂ 濃度制御の計算例

ここでは省エネ基準対応ツール（Ver1_0_10dev20131121_2）にて計算した CO₂ 濃度制御の例を示す。

空調機は、事務室インテリア、事務室ペリメータ、会議室インテリア、会議室ペリメータの 4 ゾーンを 1 台の空調機で送風する空調機系統である。

平面と空調機の送風量と外気量、各ゾーンの在室人数と送風量は次の通りである。



空調機 AC8F (SA=14,800、OA=4,000 CMH)

AA-1 事務室 (6_6_42 28.8 人 3,400 CMH)

AA-2 事務室 (6_6_43 20.16 人 8,800 CMH)


AC-4 会議室 (6_6_32 18 人 760 CMH)

AC-5 会議室 (6_6_33 12.6 人 2,200 CMH)

*AI-3 ロビー (3_6_13 1.47 人 FCUにて処理 OA=0 CMH)


■計算例1 CAV方式

CAV方式で計算した1月の状況



AI-3 ロビーは 外気導入がないため CO2 濃度の上昇が続いている。

CAV方式で計算した 1月5日～6日の状況




人数は負荷計算のものと同じ値です。

事務室と会議室は 1000ppm 以下に収まっている。

RA の CO2 濃度は 750ppm 程度であるので、外気導入量をもう少し減らせる・・・などの検討が可能である。


■計算例2 VAV 方式

VAV 方式で計算した 1 月の状況



☞ CO2 濃度が 1000ppm を超える時が発生している。


VAV 方式で計算した 1 月 27 日～28 日の状況



☞ VAV 方式のため、室への SA (OA) が絞られ、結果として CO2 濃度が 1000ppm を超えた・・・ と考えられる。


■計算例3 VAV方式+CO2濃度制御

VAV方式+CO2制御で計算した1月の状況



☞ CO2濃度が1000ppmを超える時が増加している。

VAV方式+CO2制御で計算した1月26日～28日の状況



☞ RAのCO2濃度で外気導入量をPID制御している。

CO2濃度の目標値を900ppmとしたところ、会議室2部屋でCO2濃度が大きく状況する時が発生している。

VAVの最小風量を大きくする必要がありそうだ・・・ということが事前に想定できる。

6.4 外気冷房制御モジュール ControlAHUFreeCoolingModule2013

外気冷房制御モジュール ControlAHUFreeCoolingModule2013 は、外気導入時に条件を設定するものである。例えば、夏期は乾球温度が 26℃以下 13℃以上、かつ露点温度が 13℃以下、相対湿度が 10%以上の時の外気導入可能とする・・・などの条件設定が可能となる。

前のバージョン ControlAHUModule 20091212 から設定できる上下限の観測対象を増している。

- ・ 条件を OPE1 夏期、OPE2 冬期、OPE3 中間期ごとに設定可能とした。
- ・ 各期間、上限 3 個、下限 3 個まで条件設定を可能とした。

tmAHUvav 外気冷房制御2013

名称 tmAHUvav 外気冷房制御2013

外気冷房をする ☒ 外気冷房をする [-]

冷温水コイルと連携する ☒ 冷温水コイルと連携する [-]

■ 外気冷房の外気導入条件 判断対象 ■

■ 上限値の観測対象 ■

OPE1夏期の上限値1観測対象 乾球温度[℃] [-]

OPE1夏期の上限値2観測対象 絶対湿度[g/g] [-]

OPE1夏期の上限値3観測対象 なし [-]

OPE2冬期の上限値1観測対象 なし [-]

OPE2冬期の上限値2観測対象 なし [-]

OPE2冬期の上限値3観測対象 なし [-]

OPE3中間期の上限値1観測対象 乾球温度[℃] [-]

OPE3中間期の上限値2観測対象 絶対湿度[g/g] [-]

OPE3中間期の上限値3観測対象 なし [-]

■ 下限値の観測対象 ■

OPE1夏期の下限値1観測対象 乾球温度[℃] [-]

OPE1夏期の下限値2観測対象 相対湿度[-] [-]

OPE1夏期の下限値3観測対象 なし [-]

OPE2冬期の下限値1観測対象 なし [-]

OPE2冬期の下限値2観測対象 なし [-]

OPE2冬期の下限値3観測対象 なし [-]

OPE3中間期の下限値1観測対象 乾球温度[℃] [-]

OPE3中間期の下限値2観測対象 相対湿度[-] [-]

OPE3中間期の下限値3観測対象 なし [-]

■ 外気冷房の外気導入条件 設定値 ■

■ 上限値の設定値 ■

OPE1夏期の上限値1設定値 26 [-]

OPE1夏期の上限値2設定値 0.0095 [-]

OPE1夏期の上限値3設定値 0 [-]

OPE2冬期の上限値1設定値 0 [-]

OPE2冬期の上限値2設定値 0 [-]

OPE2冬期の上限値3設定値 0 [-]

OPE3中間期の上限値1設定値 24 [-]

OPE3中間期の上限値2設定値 0.0075 [-]

OPE3中間期の上限値3設定値 0 [-]

■ 下限値の設定値 ■

OPE1夏期の下限値1設定値 13 [-]

OPE1夏期の下限値2設定値 10 [-]

OPE1夏期の下限値3設定値 0 [-]

OPE2冬期の下限値1設定値 0 [-]

OPE2冬期の下限値2設定値 0 [-]

OPE2冬期の下限値3設定値 0 [-]

OPE3中間期の下限値1設定値 10 [-]

OPE3中間期の下限値2設定値 10 [-]

OPE3中間期の下限値3設定値 0 [-]

■ 記録・グラフ表示 ■

記録を有効とする ☒ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

入力データを登録しますか？

了解 取消し

図 6-19 外気冷房制御 2013 モジュールの入力画面

6.4.1

入力項目と入力方法

- ・ 外気冷房をする
チェックを入れると、この入力画面で設定した外気導入条件を有効とし外気導入の可否を判断する。
チェックがない場合は、swcOutOpe は OFF 信号、swcOutCoil は ON 信号を送信する。
- ・ 冷温水コイルと連携する
チェックを入れると、外気冷房（外気導入）が可能な時は swcOutCoil は OFF 信号、不可の時は ON 信号を送信する。
swcOutCoil を冷温水コイルの swcIn に接続しておけば、外気冷房時に連携した制御が可能となる。
チェックがない場合は、swcOutCoil は ON 信号を送信する。

① ■外気冷房の外気導入条件 判断対象■

外気導入条件に使用する対象を設定する。
設定は、OPE1 夏期、OPE2 冬期、OPE 3 中間期の 3 個の期間に分けて行う。
上限値と下限値は別の対象とすることが可能である。
期間ごとに上限値条件を 3 個、下限値条件を 3 個まで設定可能となっている。

観測媒体は airObsOA に接続した BestAir 媒体で、通常は外気となる。
観測対象として次の中から指定する。

なし
乾球温度[°C]
絶対湿度[g/g']
質量流量[g/s]
湿球温度[°C]
相対湿度[-]
比エンタルピー[J/g']
露点温度[°C]

条件を付けない場合は「なし」を指定する。

② ■外気冷房の外気導入条件 設定値■

外気導入条件に使用する設定値を入力する。
上限値と下限値を、①の判断対象で設定した項目に対応して設定する。

判断対象が「なし」の場合、設定値は無視される。

(数値を入力する必要がある。 0を入力することを推奨する。)

複数の条件の場合、「and」処理する。すべての条件を満たした時に外気冷房可能となる。

図 5-20 の入力内容では、次のように外気導入の可否を判定する。

OPE1 夏期

外気乾球温度が 26[°C]以下、13[°C]以上、絶対湿度が 0.0095[g/g]以下、
相対湿度が 10%以上 の時に外気導入が可能、その他は不可と判断する。

☞ 図 5-20 参照

OPE2 冬期

観測対象が上限と下限ともにすべて「なし」の設定である。

この場合は外気導入は不可と判断する。

OPE3 中間期

外気乾球温度が 24[°C]以下、10[°C]以上、絶対湿度が 0.0075[g/g]以下、
相対湿度が 10%以上 の時に外気導入が可能、その他は不可と判断する。




図 6-20 外気冷房時の外気導入条件/OPE1 夏期の例

③ 記録・グラフ表示

グラフ表示は用意していない。

6.4.2 接続ノード

図 5-21 に接続情報の画面を示す。表 5-6 に接続ノードの説明を示す。

tmAHUvav 外気冷房制御2013 接続情報

名称 tmAHUvav 外気冷房制御2013

接続情報

接続端子一覧

接続端子名	接続機器数	ノード区分	媒体区分	InOut区分
L2_recOut	1	記録	メモリ	出口
L1_swcIn	1	制御	On/Off信号	入口
L1_modIn	1	制御	制御モード	入口
L1_swcOutOpe	0	制御	On/Off信号	出口
L1_swcOutOpeCoil	0	制御	On/Off信号	出口
L1_modOutOpe	0	制御	制御モード	出口
L0_airObsOA	1	状態	空気	観測
L0_valInPIDFC	0	状態	double値	入口

※接続端子名を選択し編集を行ってください

接続情報編集

☒ 同一フォルダ ☐ 全フォルダ

フォルダ	機器名	接続端子名
設備	空調記録	L2_recIn

接続 切断

？ 入力データを登録しますか？

了解 取消し

図 6-21 外気冷房制御 2013 モジュールの接続情報の画面

表 6-6 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcln	上位からの swc	Airswc	
L1_modln	上位からの mod	Airmod	
L1_swclnOutOpe	外気導入可否信号用 swc	Airswc	
L1_swclnOutOpeCoil	冷温水コイル用 swc	Airswc	外気冷房時にコイル連携する場合、コイルの swcln に接続する
L1_modOutOpe	一般用 mod	Airmod	
L0_airObsOA	観測する外気	BestAir	
L0_valInPIDFC	外部の外気冷房の外気導入量調整用 PID モジュールからの操作量	BestValue	

6.4.3

記録への出力項目

表 5-7 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-7 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内 容	区分	備 考
ConAHUFC_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConAHUFC_swclnOutOpe#-#-	swclnOutOpe の swc 値	状態値出口	
ConAHUFC_modOutOpe#-#-	modOutOpe の mod 値	状態値出口	
ConAHUFC_swclnOutOpeCoil#-#-	swclnOutOpeCoil の swc 値	状態値出口	
ConAHUFC_isOA 導入#-#-	外気導入可否の値	状態値 My	0=不可、1=導入可能
ConAHUFC_DB#°C#-	観測外気の乾球温度 [°C]	状態値 My	
ConAHUFC_X#g/g' #-	観測外気の絶対湿度 [g/g']	状態値 My	

6.4.4 **outputs()の処理動作**

ユーザーの入力画面の外気冷房時の導入の設定条件により、出口側の **swc** および **mod** 制御信号の値を設定し送信する。

コイル連携する場合は、**valInPIDFC** の操作量を読み取り、この値が最大操作量未満（通常=1）の時は、冷水コイルを止めるよう、**swcOutOpeCoil** から **OFF** 信号を送信する。

☞ 主な **Airswc** 定数と **Airmod** 定数は次の通りである

<i>Airswc</i> 定数	<i>Airmod</i> 定数
<i>OFF</i> =0	<i>COOL</i> =1
<i>ON</i> =1	<i>HEAT</i> =2
<i>OPE1</i> =2048	<i>OACUT</i> =1024
<i>OPE2</i> =4096	<i>VENTILATE</i> =16384
<i>OPE3</i> =8192	

☞ 例えば、**swcOut** の構成 **Airswc** 定数が *ON* と *OPE1* の場合、**swcOut** ノードから送信される状態値は、 $ON+OPE1=1+2048=2049$ となる。

modOut についても **swcOut** と同様で、構成 **Airmod** 定数が *COOL* と *OACUT* の場合、**modOut** ノードから送信される状態値は、 $COOL+OACUT=1+1024=1025$ となる。

6.4.5 **update()の処理動作**

このモジュールでは **update()** の処理動作はない。

6.5 空調機制御モジュール ControlAHUModule20120303

空調機制御モジュール ControlAHUModule20120303 は、空調機の発停やシーズンなどのタイムスケジュールを制御するものである。前のバージョン ControlAHUModule 20101212 から入力方法を変更し、次の機能が新たに追加となっている。

- ・ 運転期間とそれぞれの運用（運転モード）の設定を分けて入力するようにした。
- ・ 未指定日に換気運転の設定が可能とした。
- ・ PID 制御モジュールと連携して目標温度等の月別変更を可能とした。

名称: tmAHUvav 空調機制御20120303

このスケジュールを使用する ☒ このスケジュールを使用する [-] ←上位コントローラのスケジュールを使う場合はチェックをはずしてください。

■冷暖房・運転スケジュール■

OPE1/夏期 開始月日～終了月日 7/1-9/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[7/1-9/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[]で区切る。

OPE2/冬期 開始月日～終了月日 12/1-4/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[12/1-4/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[]で区切る。

OPE3/中間期 開始月日～終了月日 5/1-6/30 / 10/1-11/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[5/1-6/30 / 10/1-11/30] 複数の期間は 半角のスペース+[/]+スペース

OPE1/夏期の運用 1.冷房

OPE2/冬期の運用 2.暖房

OPE3/中間期の運用 1.冷房

OPE4/未指定日の運用 4.換気

←入力例[8:00-22:00] 時刻と分を半角の[]で、開始と終了を半角の[]で区切る。
←入力例[8:00-12:00 / 13:00-22:00] 複数のon/off時間は 半角のスペース+[/]+スペース

OPE1_日曜日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE1_月曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE1_火曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE1_水曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE1_木曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE1_金曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE1_土曜日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE1_祝日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE1_特別日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE1_外気カット時間 60 [分間] ←1日の最初の開始時刻からこの指定時間内は外気を導入しません。

■OPE2/冬期■

OPE2_日曜日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE2_月曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE2_火曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE2_水曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE2_木曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE2_金曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE2_土曜日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE2_祝日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE2_特別日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE2_外気カット時間 60 [分間] ←1日の最初の開始時刻からこの指定時間内は外気を導入しません。

■OPE3/中間期、OPE4■

OPE3_日曜日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE3_月曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE3_火曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE3_水曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE3_木曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE3_金曜日 8:00-22:00 [時分]-[時分]

OPE3_土曜日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE3_祝日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE3_特別日 0:00-0:00 [時分]-[時分]

OPE3_外気カット時間 60 [分間] ←1日の最初の開始時刻からこの指定時間内は外気を導入しません。

■設定値の扱い■

SP1_設定値を月で変更する ☐ SP1_設定値を月で変更する [-] ←SP1_設定値を月で変更する場合はチェックし、目標値を設定して下さい。

SP2_設定値を月で変更する ☐ SP2_設定値を月で変更する [-] ←SP2_設定値を月で変更する場合はチェックし、目標値を設定して下さい。

SP3_設定値を月で変更する ☐ SP3_設定値を月で変更する [-] ←SP3_設定値を月で変更する場合はチェックし、目標値を設定して下さい。

■設定値■

SP1_名称と設定値(年間固定値 月別値) 目標_室乾燥球温度[°C] 24 22 22 23 24 24 25 26 26 26 25 24 23 [-] [-]・

SP2_名称と設定値(年間固定値 月別値) 目標_室相対湿度[%] 45 40 40 40 40 45 45 50 50 45 45 40 [-] [-]・

SP3_名称と設定値(年間固定値 月別値) 目標_送風温度[°C] 22 24 24 24 24 22 20 16 16 16 20 22 24 [-] [-]・

■記録・グラフ表示■

グラフを表示する ☐ グラフを表示する [-] ←グラフを表示するときはチェックして下さい

最大同時表示ステップ数 100 [-] ←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックして下さい


入力データを登録しますか?

了解 取消し

図 6-22 空調機制御 20120303 モジュールの入力画面

(201406 版での追加機能)

- ・ 共通で作成したスケジュールを使用可能とした。(→①)
- 「DailyAnnualSchedule を使用する」にチェックを入れ、スケジュール名に共通で作成したスケジュールの名前を入力する。
- ・ 上位コントローラからの modIn ノードの冷暖シーズンを使い分けを指定可能とした。(→②)
- 「この冷暖房期間を使用する」にチェックを入れると、ここで指定した冷暖房期間を適用する。チェックがない場合は、modIn ノードに接続された上位コントローラからの mod 信号の冷暖期間を適用する。
- ・ CO2 濃度制御のための指定を追加した。
- CO2 濃度制御する場合は、「CO2 制御する」にチェックを入れる。



6.5.1

入力項目と入力方法

- ・ このスケジュールを使用する
チェックを入れると、この入力画面で設定したスケジュールを使用する。
チェックがない場合は、上位系からの swc、mod 制御信号および valInSP1_ConOpe ~valInSP3_ConOpe の内容を使用する。

① ■冷暖房・運転スケジュール■

これまでの冷房期間、暖房期間の設定を、OPE1、OPE2、OPE3 の 3 個の期間設定と運用設定の組合せに変更した。

まず、「OPE1／夏期 開始月日ー終了月日」、「OPE2／冬期 開始月日ー終了月日」、「OPE3／中間期 開始月日ー終了月日」で運転期間を設定し、「OPE1／夏期」、「OPE2／冬期」、「OPE3／中間期、OPE4」でそれぞれの運用（冷房や暖房などの運転モード）を設定する。

- ・ OPE1／夏期 開始月日ー終了月日
月と日は半角のスラッシュ[/]で区切り、開始月日と終了月日を半角のハイフン[-]で区切り並べる。
入力例「5/1-11/30」は、5 月 1 日から 11 月 30 日まで OPE1 期間という設定になる。

夏休みなどの長期間の休日は、曜日の特別日などで設定しそれを休日扱いすることで対応していたが、ここの OPE1 期間の入力を分割することで同様の扱いができるようにした。

例えば、「5/1-7/31 / 9/1-11/30」は OPE1 期間を 2 分割した例で、5 月 1 日から 7 月 30 日までと 9 月 1 日から 11 月 30 日までが OPE1 期間で、8 月 1 日から 8 月 31 日は未指定（運転しない、あるいは換気）となる。

期間を分割する記述方法は、スラッシュの両側が空白の [/] 3 文字で開始月日－終了月日を区切り並べます。分割数に制限はないため、必要な数だけ入力する。入力枠の幅は再表示したときに自動調整される。

- ☞ 期間の分割 3 文字 [/] 以外に空白は入力しない。文字は半角文字である。
- ☞ OPE1 の指定期間は、「OPE1/夏期」の曜日別運転スケジュールを適用する。
- ☞ 項目名の中の / 夏期 はデフォルト状態の注記としてのものである。OPE1 を夏期の設定に限定するという意味ではない。

- OPE2/冬期 開始月日－終了月日

入力方法は OPE1 と同じである。

OPE2 期間を 3 分割した例は次のようになる。

「11/1-12/26 / 1/19-3/25 / 4/7-4/30」→寒冷地で冬休みと春休みを想定した入力例である。

- ☞ OPE2 の指定期間は、「OPE2/冬期」の曜日別運転スケジュールを適用する。

- OPE3/中間期 開始月日－終了月日

入力方法は OPE1 と同じである。

OPE3 期間を中間期用の設定として 2 分割した例は次のようになる。

「5/1-6/30 / 10/1-11/30」

- ☞ OPE3 の指定期間は、「OPE3/中間期」の曜日別運転スケジュールを適用する。

- OPE1/夏期の運用

OPE1 期間の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

デフォルトは、1_冷房となっている。

- OPE2／冬期の運用

OPE2 期間の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

デフォルトは、2_暖房となっている。

- OPE3／中間期の運用

OPE3 期間の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

デフォルトは、1_冷房となっている。

- OPE4／未指定日の運用

OPE4 期間（未指定日）の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

4_換気

デフォルトは、4_換気となっている。

☞ 未指定期間は「OPE3／中間期,OPE4」の曜日別運転スケジュールを適用する。

☞ 未指定日とは、「OPE1／夏期 開始月日—終了月日」、「OPE2／冬期 開始月日—終了月日」、「OPE3／中間期 開始月日—終了月日」で運転期間指定されていない日である。

☞ OPE1 を冷房、OPE2 も冷房、OPE3 も冷房 に設定しておき、3mod 対応の PID 制御モジュール 20120303 など、目標値を 26℃、24℃、22℃としておくと、季節など期間に応じて設定温度を変えた年間冷房の計算が可能となる。

② ■運転スケジュール■

曜日別に運転スケジュールを指定する。

次の順で判断して適用する。

特別日→祝日→7曜日（日、月、火、水、木、金、土）

①-1 ■OPE1／夏期■

OPE1 期間の曜日別運転スケジュールを入力する。

「OPE1_日曜日」から「OPE1_特別日」までは、一日の運転スケジュールを入力する。

開始時刻[時:分]と終了時刻[時:分]をハイフン[-]で区切り並べる。

記入例「8:00-22:00」は、8時0分に運転開始し22時0分に終了する入力例である。

一日の運転時間の分割が可能で、スラッシュの両側が空白の[/] 3文字で開始時刻[時:分]-終了時刻[時:分]を区切り並べる。

入力例「8:00-12:00 / 13:00-22:00」は、12時から13時までの一時間の昼休みを停止とする例である。

分割数に制限はないため、必要な数だけ入力する。入力枠の幅は再表示したときに自動調整される。

運転しない場合は「0:00-0:00」と入力する。

24時間運転の場合は「0:00-24:00」と入力する。

☞ 時間の分割3文字[/]以外に空白は入力しない。文字は半角文字である。

「OPE1_外気カット時間」には、起動開始時刻から外気カットを何分間行うかを入力する。

記入例「60」は、60分間外気カットを行い、従って、運転開始の8時から9時の間は外気カットとして扱う。なお、外気カットは運転時間を分割した場合の2番目以降の時間帯の再起動時には適用しない。外気カットの対象は、各曜日の最初の時間帯の起動時のみである。

①-2 ■OPE2／冬期■

OPE1の場合と同様に、OPE2の曜日別運転スケジュールと外気カット時間を入力する。

①-3 ■OPE3／中間期、OPE4■

OPE1の場合と同様に、OPE3（OPE4）の曜日別運転スケジュールと外気カット時間を入力する。

☞ OPE4の曜日別スケジュールはOPE3のものを使用している。

③ ■設定値の扱い■

- ・ SP_1 設定値を月で変更する

これを有効とすると「SP1_名称と設定値（年間固定値 月別値）」で設定された月

別設定値を、valOutSP1_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
デフォルトは無効状態である。無効状態の場合、「SP1_名称と設定値（年間固定値 月別値）」で設定された年間固定値を、valOutSP1_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

- SP_2 設定値を月で変更する
これを有効とすると「SP2_名称と設定値（年間固定値 月別値）」で設定された月別設定値を、valOutSP2_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
デフォルトは、無効状態である。無効状態の場合、「SP2_名称と設定値（年間固定値 月別値）」で設定された年間固定値を、valOutSP2_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
- SP_3 設定値を月で変更する
これを有効とすると「SP3_名称と設定値（年間固定値 月別値）」で設定された月別設定値を、valOutSP3_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
デフォルトは、無効状態である。無効状態の場合、「SP3_名称と設定値（年間固定値 月別値）」で設定された年間固定値を、valOutSP3_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

④ ■設定値■

PID 制御モジュールなどと組合せて使用することで、ここで設定した月別設定値で PID 制御モジュールの目標値を変更することが可能である。例えば、月別に室の冷房目標温度を変更した計算が可能である。

- SP1_名称と設定値（年間固定値 月別値）
設定値の名称と 13 この設定値を半角のスペースで区切って入力する。
入力する 13 この数値は、1 個目が「年間固定値」、2 個目から「1 月の設定値」「2 月の設定値」・・・「12 月の設定値」の順で入力する。
valOutSP1_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
- SP2_名称と設定値（年間固定値 月別値）
SP1_名称と設定値の場合と同様である。
valOutSP2_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
- SP3_名称と設定値（年間固定値 月別値）
SP1_名称と設定値の場合と同様である。
valOutSP3_ConOpe 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。
☞ 数値の単位は BEST 媒体の規定単位である。

⑤ 記録・グラフ表示

グラフ表示をする を有効とすると図 5-23 のような制御信号のグラフが表示される。
 なお、この計算中に表示されるグラフにおける各 swc の状態値は、グラフ側で表示用に調整したものである。記録に出力される状態値とは異なるので注意が必要である。




図 6-23 計算中のグラフ表示(状態値はグラフ表示用に調整した数値です)

☞ 凡例の補足

swc 上位から[0,1] → 接続ノード L1_swcln の on/off の状態を、0=off、1=on で表す。

swc 外気導入[0,2] → 接続ノード L1_swclnOA の状態を、0=off、2=on で表す。

6.5.2 接続ノード

図 5-24 に接続情報の画面を示す。表 5-8 に接続ノードの説明を示す。




図 6-24 空調機制御 20101212 モジュールの接続情報の画面

表 6-8 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcln	上位からの swc	Airswc	
L1_modln	上位からの mod	Airmod	
L1_swclut	一般用 swc	Airswc	
L1_swclutOA	外気導入用 swc	Airswc	
L1_swclutFANSA	SA ファン用 swc	Airswc	
L1_swclutFANRA	RA ファン用 swc	Airswc	
L1_swclutFANEA	EA ファン用 swc	Airswc	
L1_swclutFANOA	OA ファン用 swc	Airswc	
L1_swclutCOIL	コイル用 swc	Airswc	
L1_swclutSPRAY	加湿器用 swc	Airswc	
L1_swclutTHE	全熱交換器用 swc	Airswc	
L1_swclutFILTER	フィルター用 swc	Airswc	
L1_modOut	一般用 mod	Airmod	
L0_valInSP1_ConOpe	上位からの設定値 1 (SP1)	BestValue	
L0_valInSP2_ConOpe	上位からの設定値 2 (SP2)	BestValue	
L0_valInSP3_ConOpe	上位からの設定値 3 (SP3)	BestValue	
L0_valOutSP1_ConOpe	設定値 1 (SP1) の値	BestValue	
L0_valOutSP2_ConOpe	設定値 2 (SP2) の値	BestValue	
L0_valOutSP3_ConOpe	設定値 2 (SP2) の値	BestValue	

6.5.3

記録への出力項目

表 5-9 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-9 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内 容	区分	備 考
ConAHU_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConAHU_swcIn#-#-	上位からの swc 値	状態値入口	
ConAHU_modIn#-#-	上位からの mod 値	状態値入口	
ConAHU_swcOut#-#-	共用・一般用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutOA#-#-	外気導入用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutFANSA#-#-	SA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutFANRA#-#-	RA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutFANE#-#-	EA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutFANO#-#-	OA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutCOIL#-#-	コイル用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutSPRAY#-#-	加湿器用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutTHE#-#-	全熱交換器用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcOutFILTER#-#-	フィルター用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_modOut#-#-	共用・一般用 mod 値	状態値出口	
ConAHU_valInSP1#-#-	上位からの設定値 1 (SP1)	状態値入口	
ConAHU_valInSP2#-#-	上位からの設定値 2 (SP2)	状態値入口	
ConAHU_valInSP3#-#-	上位からの設定値 3 (SP3)	状態値入口	
ConAHU_valOutSP1#-#-	設定値 1 (SP1)	状態値出口	
ConAHU_valOutSP2#-#-	設定値 2 (SP2)	状態値出口	
ConAHU_valOutSP3#-#-	設定値 3 (SP3)	状態値出口	

6.5.4

outputs()の処理動作

ユーザーの入力画面の運転スケジュールの設定条件により、出口側の **swc** および **mod** 制御信号の値を設定し送信する。

ユーザーの入力条件と出口制御信号の状態値の関係を表 5-10～13 に示す。(このスケジュールを使用する が有効の場合である。)

計算時刻の条件が冷房期間から外気カットまでの組合せの時の、出口側の **swc** および **mod** 制御信号の状態値を構成する **Airswc** 定数と **Airmod** 定数を表している。

☞ 主な **Airswc** 定数と **Airmod** 定数は次の通りである

<i>Airswc</i> 定数		<i>Airmod</i> 定数
<i>OFF</i> =0	<i>COOL</i> =1	
<i>ON</i> =1	<i>HEAT</i> =2	
<i>OPE1</i> =2048	<i>OACUT</i> =1024	
<i>OPE2</i> =4096	<i>VENTILATE</i> =16384	
<i>OPE3</i> =8192		

☞ 例えば、**swcOut** の構成 **Airswc** 定数が *ON*と *OPE1* の場合、**swcOut** ノードから送信される状態値は、 $ON+OPE1=1+2048=2049$ となる。

modOut についても **swcOut** と同様に、構成 **Airmod** 定数が *COOL*と *OACUT* の場合、**modOut** ノードから送信される状態値は、 $COOL+OACUT=1+1024=1025$ となる。

表 6-10 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(1)

	設定のケース							
OPE1 期間	○	○	○	○	○	○	○	○
OPE2 期間	×	×	×	×	○	○	○	○
OPE3 期間	×	×	×	×	×	×	×	×
未指定	×	×	×	×	×	×	×	×
曜日/指定時間	×	○	×	○	×	○	×	○
外気カット/ 対象時間	×	×	○	○	×	×	○	○
L1_swOut	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2
L1_swOutOA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2
L1_swOutFANSA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2
L1_swOutFANRA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2
L1_swOutFANEA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2
L1_swOutFANOA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2
L1_swOutCOIL	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2
L1_swOutSPRAY	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2
L1_swOutTHE	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2
L1_swOutFILTER	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2
L1_modOut	COOL	COOL	COOL OACUT	COOL OACUT	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT OACUT	COOL HEAT OACUT

☞ modOut は OPE1=冷房、OPE2=暖房、OPE3=冷房、OPE4=換気 とした場合

表 6-11 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(2)

	設定のケース							
OPE1 期間	○	○	○	○	×	×	×	×
OPE2 期間	○	○	○	○	○	○	○	○
OPE3 期間	○	○	○	○	×	×	×	×
未指定	×	×	×	×	×	×	×	×
曜日/指定時間	×	○	×	○	×	○	×	○
外気カット/ 対象時間	×	×	○	○	×	×	○	○
L1_swOut	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutOA	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFANSA	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutFANRA	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutFANEA	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFANOA	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutCOIL	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutSPRAY	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutTHE	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFILTER	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	ON OPE2
L1_modOut	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT OACUT	COOL HEAT OACUT	HEAT	HEAT	HEAT OACUT	HEAT OACUT

☞ modOut は OPE1=冷房、OPE2=暖房、OPE3=冷房、OPE4=換気 とした場合

表 6-12 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(3)

	設定のケース							
OPE1 期間	×	×	×	×	×	×	×	×
OPE2 期間	○	○	○	○	×	×	×	×
OPE3 期間	○	○	○	○	○	○	○	○
未指定	×	×	×	×	×	×	×	×
曜日/指定時間	×	○	×	○	×	○	×	○
外気カット/ 対象時間	×	×	○	○	×	×	○	○
L1_swOut	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	ON OPE3
L1_swOutOA	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANSA	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	ON OPE3
L1_swOutFANRA	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	ON OPE3
L1_swOutFANEA	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANOA	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutCOIL	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	ON OPE3
L1_swOutSPRAY	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutTHE	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFILTER	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	ON OPE3
L1_modOut	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT OACUT	COOL HEAT OACUT	COOL	COOL	COOL OACUT	COOL OACUT

表 6-13 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(4)

	設定のケース							
OPE1 期間	×	×	×	×				
OPE2 期間	×	×	×	×				
OPE3 期間	×	×	×	×				
未指定	×	×	×	×				
曜日/指定時間	×	○	×	○				
外気カット/ 対象時間	×	×	○	○				
L1_swOut	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	ON OPE4				
L1_swOutOA	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	OFF OPE4				
L1_swOutFANSA	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	ON OPE4				
L1_swOutFANRA	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	ON OPE4				
L1_swOutFANEA	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	OFF OPE4				
L1_swOutFANOA	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	OFF OPE4				
L1_swOutCOIL	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	ON OPE4				
L1_swOutSPRAY	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	OFF OPE4				
L1_swOutTHE	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	OFF OPE4				
L1_swOutFILTER	OFF OPE4	ON OPE4	OFF OPE4	ON OPE4				
L1_modOut	VENTILA TE	VENTILA TE	VENTILA TE	VENTILA TE				

☞ modOut は OPE1=冷房、OPE2=暖房、OPE3=冷房、OPE4=換気 とした場合

6.5.5 update()の処理動作

このモジュールでは update()の処理動作はない。

6.6 熱源制御モジュール ControlHSMModule20120303

熱源制御モジュール ControlHSMModule20120303 は、熱源の発停やシーズンなどのタイムスケジュールを制御するものである。前のバージョン ControlHSMModule 20101212 から入力方法を変更し、次の機能が新たに追加となっている。

- ・ 運転期間とそれぞれの運用（運転モード）の設定を分けて入力するようにした。
- ・ 未指定日に換気運転の設定が可能とした。（熱源は停止）
- ・ PID 制御モジュールと連携して目標温度等の月別変更を可能とした。

このスケジュールを使用する ☒ このスケジュールを使用する [-] ←上位コントローラのスケジュールを使う場合はチェックをはずしてください。

■冷暖房・運転スケジュール■
 OPE1/夏期 開始月日～終了月日 7/1-9/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[7/1-9/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。
 OPE2/冬期 開始月日～終了月日 12/1-4/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[12/1-4/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。
 OPE3/中間期 開始月日～終了月日 5/1-6/30 / 10/1-11/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[5/1-6/30 / 10/1-11/30] 複数の期間時は 半角のスペース+[/]+スペースの3文字[/]
 OPE1/夏期の運用 1.冷房
 OPE2/冬期の運用 2.暖房
 OPE3/中間期の運用 1.冷房
 OPE4/未指定日の運用 4.換気

■運転スケジュール■
 OPE1/夏期
 OPE1_日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_月曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_火曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_水曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_木曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_金曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_土曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE1_特別日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2/冬期
 OPE2_日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_月曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_火曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_水曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_木曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_金曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_土曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE2_特別日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3/中間期、OPE4
 OPE3_日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_月曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_火曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_水曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_木曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_金曜日 8:00-22:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_土曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_日曜日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]
 OPE3_特別日 0:00-0:00 [時:分]-[時:分]

■制御方式・条件■
 熱源出口水温を月別設定値で制御する ☐ 熱源出口水温を月別設定値で制御する [-] ←熱源出口水温設定値を制御する場合はチェックし、目標温度を設定して下さい。
 熱源入口水温を月別設定値で制御する ☐ 熱源入口水温を月別設定値で制御する [-] ←熱源入口水温設定値を制御する場合はチェックし、目標温度を設定して下さい。
 熱源処理容量を制御する ☐ 熱源処理容量を制御する [-] ←熱源処理容量を制御する場合はチェックして下さい。
 2次側への送水温度を月別設定値で制御する ☐ 2次側への送水温度を月別設定値で制御する [-] ←2次側への送水温度設定値を制御する場合はチェックし、目標温度を設定して下さい。
 以下の月別データは「年間固定値、1月、2月、～、12月」の12個を半角スペースで区切る。
 ■熱源■
 熱源の目標出口温度(冷水)月別 6 15 15 15 10 9 8 6 6 8 9 10 15 [°C] [°C]・・ ←熱源の冷水出口目標温度
 熱源の目標出口温度(温水)月別 45 45 45 40 30 20 20 20 20 20 30 40 [°C] [°C]・・ ←熱源の温水出口目標温度
 熱源の目標入口温度(冷水)月別 11 20 20 20 15 14 13 11 11 13 14 15 20 [°C] [°C]・・ ←熱源の冷水入口目標温度
 熱源の目標入口温度(温水)月別 40 40 40 35 25 15 15 15 15 15 25 35 [°C] [°C]・・ ←熱源の温水入口目標温度
 熱源の再起動までの停止時間 60 [分] [-] ←熱源停止後この指定経過時間以下では再起動しません。
 ■2次側■
 2次側への送水目標温度(冷水)月別 7 16 16 16 11 10 9 7 7 9 10 11 16 [°C] [°C]・・ ←2次側への冷水送水目標温度
 2次側への送水目標温度(温水)月別 44 44 44 39 29 19 19 19 19 19 29 39 [°C] [°C]・・ ←2次側への温水送水目標温度
 ■記録・グラフ表示■
 グラフを表示する ☐ グラフを表示する [-] ←グラフを表示するときはチェックして下さい
 最大同時表示ステップ数 100 [-] ←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します
 記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックして下さい

入力データを登録しますか? 了解 取消し

図 6-25 熱源制御 20120303 モジュールの入力画面

(201406 版での追加機能)

- ・ 共通で作成したスケジュールを使用できるようにした。(→①)
→「DailyAnnualSchedule を使用する」にチェックを入れ、スケジュール名に共通で作成したスケジュールの名前を入力する。
- ・ 上位コントローラからの modIn ノードの冷暖シーズンを使い分けを指定できるようにした。(→②)
→ 「この冷暖房期間を使用する」にチェックを入れると、ここで指定した冷暖房期間を適用する。チェックがない場合は、modIn ノードに接続された上位コントローラからの mod 信号の冷暖期間を適用する。

名称 熱源制御20120303

このスケジュールを使用する	<input checked="" type="checkbox"/> このスケジュールを使用する	[?]	←上位コントローラのスケジュールを使う場合はチェックをはずしてください。
この冷暖房期間を使用する	<input checked="" type="checkbox"/> この冷暖房期間を使用する	[?]	←この冷暖房期間を使用する場合はチェックしてください。
DailyAnnualScheduleを使用する	<input checked="" type="checkbox"/> DailyAnnualScheduleを使用する	[?]	←DailyAnnualScheduleを使用する場合はスケジュール名を入力してください。
スケジュール名	<input type="text"/>		
冷暖房・通風スケジュール	[?]		
OPE1/夏期 開始月日 - 終了月日	7/1-8/30	[月/日]-[月/日]	←入力例[7/1-8/30] 月と日を半角の[?]で、開始と終了を半角の[?]で区切る。
OPE2/冬期 開始月日 - 終了月日	12/1-4/30	[月/日]-[月/日]	←入力例[12/1-4/30] 月と日を半角の[?]で、開始と終了を半角の[?]で区切る。
OPE3/中間期 開始月日 - 終了月日	5/1-6/30 / 10/1-11/30	[月/日]-[月/日]	←入力例[5/1-6/30 / 10/1-11/30] 複数の期間は 半角のスペース + [?] + スペースの3文字[/]で区切る。
OPE1/夏期の運用	1_冷房		

6.6.1

入力項目と入力方法

- このスケジュールを使用する
チェックを入れると、この入力画面で設定したスケジュールを使用する。
チェックがない場合は、上位系からの swc、mod 制御信号および L1_valInCapCtrl、L1_valInSP_T_watOutCH_HS の内容を使用する。

① ■冷暖房・運転スケジュール■

これまでの冷房期間、暖房期間の設定を、OPE1、OPE2、OPE3 の 3 個の期間設定と運用設定の組合せに変更した。

まず、「OPE1／夏期 開始月日－終了月日」、「OPE2／冬期 開始月日－終了月日」、「OPE3／中間期 開始月日－終了月日」で運転期間を設定し、「OPE1／夏期」、「OPE2／冬期」、「OPE3／中間期、OPE4」でそれぞれの運用（冷房や暖房などの運転モード）を設定する。

- OPE1／夏期 開始月日－終了月日
月と日は半角のスラッシュ[/]で区切り、開始月日と終了月日を半角のハイフン[-]で区切り並べる。
入力例「5/1-11/30」は、5 月 1 日から 11 月 30 日まで OPE1 期間という設定になる。
夏休みなどの長期間の休日は、曜日の特別日などで設定しそれを休日扱いすること
で対応していたが、ここの OPE1 期間の入力を分割することで同様の扱いができる
ようにした。
例えば、「5/1-7/31 / 9/1-11/30」は OPE1 期間を 2 分割した例で、5 月 1 日から 7 月
30 日までと 9 月 1 日から 11 月 30 日までが OPE1 期間で、8 月 1 日から 8 月 31 日
は未指定（運転しない）となる。
期間を分割する記述方法は、スラッシュの両側が空白の[/] 3 文字で開始月日－終
了月日を区切り並べる。分割数に制限はないため、必要な数だけ入力する。入力枠
の幅は再表示したときに自動調整される。

- ☞ 期間の分割 3 文字[/]以外に空白は入力しない。文字は半角文字である。
- ☞ OPE1 の指定期間は、「OPE1/夏期」の曜日別運転スケジュールを適用する。
- ☞ 項目名の中の / 夏期 はデフォルト状態の注記としてのものである。OPE1
を夏期の設定に限定するという意味ではない。

- OPE2／冬期 開始月日－終了月日
入力方法は OPE1 と同じである。
OPE2 期間を 3 分割した例は次のようになる。

「11/1-12/26 / 1/19-3/25 / 4/7-4/30」→寒冷地で冬休みと春休みを想定した入力例である。

☞ OPE2 の指定期間は、「OPE2/冬期」の曜日別運転スケジュールを適用する。

- OPE3／中間期 開始月日－終了月日

入力方法は OPE1 と同じである。

OPE3 期間を中間期用の設定として 2 分割した例は次のようになる。

「5/1-6/30 / 10/1-11/30」

☞ OPE3 の指定期間は、「OPE3/中間期」の曜日別運転スケジュールを適用する。

- OPE1／夏期の運用

OPE1 期間の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

デフォルトは、1_冷房である。

- OPE2／冬期の運用

OPE2 期間の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

デフォルトは、2_暖房である。

- OPE3／中間期の運用

OPE3 期間の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

デフォルトは、1_冷房である。

・ OPE4／未指定日の運用

OPE4 期間（未指定日）の運用（運転モード）の設定を行う。

空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

4_換気

デフォルトは、4_換気である。

☞ 未指定期間は「OPE3／中間期,OPE4」の曜日別運転スケジュールを適用する。

☞ 未指定日とは、「OPE1／夏期 開始月日ー終了月日」、「OPE2／冬期 開始月日ー終了月日」、「OPE3／中間期 開始月日ー終了月日」で運転期間指定されていない日である。

☞ OPE1 を冷房、OPE2 も冷房、OPE3 も冷房 に設定しておき、3mod 対応の PID 制御モジュール 20120303 など、目標値を 26℃、24℃、22℃としておくと、季節など期間に応じて設定温度を変えた年間冷房の計算が可能となる。

② ■運転スケジュール■

曜日別に運転スケジュールを指定する。

次の順で判断して適用する。

特別日→祝日→7 曜日（日、月、火、水、木、金、土）

①-1■OPE1／夏期■

OPE1 の曜日別運転スケジュールを入力する。

「OPE1_日曜日」から「OPE1_特別日」までは、一日の運転スケジュールを入力する。

開始時刻[時:分]と終了時刻[時:分]をハイフン[-]で区切り並べる。

記入例「8:00-22:00」は、8 時 0 分に運転開始し 22 時 0 分に終了する入力例である。

冷房・暖房期間と同様に一日の運転時間の分割が可能で、スラッシュの両側が空白の [/] 3 文字で開始時刻[時:分]-終了時刻[時:分]を区切り並べる。

入力例「8:00-12:00 / 13:00-22:00」は、12 時から 13 時までの一時間の昼休みを停止とする例である。

分割数に制限はないため、必要な数だけ入力する。入力枠の幅は再表示したときに自動調整される。

運転しない場合は「0:00-0:00」と入力する。

24 時間運転の場合は「0:00-24:00」と入力する。

☞ 時間の分割 3 文字 [/] 以外に空白は入力しない。文字は半角文字である。

①-2 ■OPE2／冬期■

OPE1 の場合と同様に、OPE2 の曜日別運転スケジュールを入力する。

①-3 ■OPE3／中間期、OPE4■

OPE1 の場合と同様に、OPE3 (OPE4) の曜日別運転スケジュールを入力する。

☞ OPE4 の曜日別スケジュールは OPE3 のものを使用している。

③ ■制御方式・条件■

- ・ 熱源出口水温を月別設定値で制御する

これを有効とすると「熱源の目標出口温度（冷水）月別」と「熱源の目標出口温度（温水）月別」で設定された月別設定値を、valOutSP_T_watOutCH_HS 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

デフォルトは無効状態である。無効状態の場合、「熱源の目標出口温度（冷水）月別」と「熱源の目標出口温度（温水）月別」で設定された年間固定値を、valOutSP_T_watOutCH_HS 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

- ・ 熱源入口水温を月別設定値で制御する

これを有効とすると「熱源の目標入口温度（冷水）月別」と「熱源の目標入口温度（温水）月別」で設定された月別設定値を、valOutSP_T_watInCH_HS 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

デフォルトは無効状態です。無効状態の場合、「熱源の目標入口温度（冷水）月別」と「熱源の目標入口温度（温水）月別」で設定された年間固定値を、valOutSP_T_watInCH_HS 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

- ・ 熱源処理容量を制御する（現在は機能しません）

これを有効とすると valInCapCtrl 接続ノードから受け取った BestValue を、valOutCapCtrl 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

デフォルトは、無効状態である。

- ・ 2次側への送水温度を月別設定値で制御する

これを有効とすると「2次側への送水目標温度（冷水）月別」と「2次側への送水目標温度（温水）月別」で設定された月別設定値を、valOutSP_T_watOutCH_2 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

デフォルトは、無効状態です。無効状態の場合、「2次側への送水目標温度（冷水）月別」と「2次側への送水目標温度（温水）月別」で設定された年間固定値を、valOutSP_T_watOutCH_2 接続ノードから BestValue 媒体で送信する。

④ ■熱源■

PID 制御モジュールなどと組合せて使用することで、ここで設定した月別設定値で PID

制御モジュールの目標値を変更することができる。例えば、熱源の冷温水出口目標温度を 7~8 月は 6℃、10 月は 9℃・・・といったように、月別に熱源の冷温水の出口目標温度を変更した計算が可能となる。

- ・ 「熱源の目標出口温度（冷水）月別」、「熱源の目標出口温度（温水）月別」
13 個の設定値を半角のスペースで区切って入力する。
入力する 13 個の数値は、1 個目が「年間固定値」、2 個目から「1 月の設定値」「2 月の設定値」・・・「12 月の設定値」の順で入力する。
`valOutSP_T_watOutCH_HS` 接続ノードから **BestValue** 媒体で送信する。
- ・ 「熱源の目標入口温度（冷水）月別」、「熱源の目標入口温度（温水）月別」
前の項目の場合と同様である。
`valOutSP_T_watInCH_HS` 接続ノードから **BestValue** 媒体で送信する。
☞ 数値の単位は **BEST** 媒体の規定単位である。
- ・ 熱源の再起動までの停止時間
熱源の停止後の再起動を、ここで入力した時間が経過した時点とする。

⑤ ■2 次側■

PID 制御モジュールなどと組合せて使用することで、ここで設定した月別設定値で PID 制御モジュールの目標値を変更することができる。

- ・ 「2 次側への送水目標温度（冷水）月別」、「2 次側への送水目標温度（温水）月別」
13 個の設定値を半角のスペースで区切って入力する。
入力する 13 個の数値は、1 個目が「年間固定値」、2 個目から「1 月の設定値」「2 月の設定値」・・・「12 月の設定値」の順で入力する。
`valOutSP_T_watOutCH_2` 接続ノードから **BestValue** 媒体で送信する。

☞ ⑦～⑨の制御について、このモジュールは入力された設定値を規定のノードから送信するだけである。制御を実現するには、設定値を受け取る側のモジュールあるいはシステム（モジュール群）が目的の制御を達成できるように組まれている必要がある。

⑥ 記録・グラフ表示

グラフ表示をする を有効とすると図 5-26 のような制御信号のグラフが表示される。なお、この計算中に表示されるグラフにおける各 **swc** の状態値は、グラフ側で表示用に調整したものである。記録に出力される状態値とは異なるので注意が必要である。




図 6-26 計算中のグラフ表示(状態値は表示用に調整した数値です)

☞ 凡例の補足

swc 上位から[0,1] → 接続ノード L1_swcln の on/off の状態を、0=off、1=on で表す。

swcMain[0,2] → 接続ノード L1_swcln の状態を、0=off、2=on で表す。

6.6.2 接続ノード

図 5-27 に接続情報の画面を示す。表 5-14 に接続ノードの説明を示す。




図 6-27 熱源制御 20120303 モジュールの接続情報の画面

表 6-14 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcln	上位からの swc	Airswc	
L1_modln	上位からの mod	Airmod	
L1_swclnMain	主機用 swc	Airswc	
L1_swclnPumpCH	冷温水ポンプ用 swc	Airswc	
L1_swclnPumpH	温水ポンプ用 swc	Airswc	
L1_swclnCT	冷却塔用 swc	Airswc	
L1_swclnPumpCD	冷却水ポンプ用 swc	Airswc	
L1_swclnPumpHS	熱源水ポンプ用 swc	Airswc	
L1_modOut	モード	Airmod	
L0_valInCapCtrl	上位からの容量設置値	BestValue	
L0_valInSP_T_watOutCH_HS	上位からの 熱源出口冷温水の水温設定 値	BestValue	
L0_valOutCapCtrl	熱源の容量設定値	BestValue	
L0_valOutSP_T_watOutCH_HS	熱源出口冷温水の水温設定 値	BestValue	
L0_valOutSP_T_watInCH_HS	熱源入口冷温水の水温設定 値	BestValue	
L0_valOutSP_T_watOutCH_2	2 次側への冷温水の水温設 定値	BestValue	

6.6.3

記録への出力項目

表 5-15 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-15 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内 容	区分	備 考
ConHS_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConHS_swcIn#-#-	上位からの swc 値	状態値入口	
ConHS_modIn#-#-	上位からの mod 値	状態値入口	
ConHS_swcOutMain#-#-	主機 swc 値	状態値出口	
ConHS_swcOutPumpCH#-#-	冷温水ポンプ用 swc 値	状態値出口	
ConHS_swcOutPumpH#-#-	温水ポンプ用 swc 値	状態値出口	
ConHS_swcOutCT#-#-	冷却塔用 swc 値	状態値出口	
ConHS_swcOutPumpCD#-#-	冷却水ポンプ用 swc 値	状態値出口	
ConHS_swcOutPumpHS#-#-	熱源水ポンプ用 swc 値	状態値出口	
ConHS_modOut#-#-	共用・一般用 mod 値	状態値出口	
ConHS_熱源出口温度設定値#°C#温度	熱源出口温度設定値	状態値出口	
ConHS_熱源入口温度設定値#°C#温度	熱源入口温度設定値	状態値出口	
ConHS_熱源への要求処理容量#-#制御	熱源への要求処理容量	状態値出口	
ConHS_2 次側送水温度設定値#°C#温度	2 次側送水温度設定値	状態値出口	

6.6.4

outputs()の処理動作

ユーザーの入力画面の運転スケジュールの設定条件により、出口側の swc および mod 制御信号の値を設定し送信する。

ユーザーの入力条件と出口制御信号の状態値の関係を表 5-16,17 に示す。(このスケジュールを使用する が有効の場合である。)

計算時刻の条件が冷房期間から外気カットまでの組合せの時の、出口側の swc および mod 制御信号の状態値を構成する Airswc 定数と Airmod 定数を表している。

☞ 主な Airswc 定数と Airmod 定数は次の通りである

<i>Airswc 定数</i>	<i>Airmod 定数</i>
<i>OFF</i> =0	<i>COOL</i> =1
<i>ON</i> =1	<i>HEAT</i> =2
<i>OPE1</i> =2048	<i>OACUT</i> =1024
<i>OPE2</i> =4096	<i>VENTILATE</i> =16384
<i>OPE3</i> =8192	

☞ 例えば、swcOut の構成 Airswc 定数が *ON* と *OPE1* の場合、swcOut ノードから

送信される状態値は、 $ON+OPE1=1+2048=2049$ となる。

modOut についても swcOut と同様で、構成 Airmod 定数が *COOL* と *OACUT* の場合、modOut ノードから送信される状態値は、 $COOL+OACUT=1+1024=1025$ となる。

表 6-16 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(1)

	設定のケース							
OPE1 期間	○	○	○	○	○	○	×	×
OPE2 期間	×	×	○	○	○	○	○	○
OPE3 期間	×	×	×	×	○	○	×	×
未指定	×	×	×	×	×	×	×	×
曜日/指定時間	×	○	×	○	×	○	×	○
L1_swOutMain	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutPumpCH	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutPumpH	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2
L1_swOutCT	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutPumpCD	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutPumpHS	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1 OPE2	ON OPE1 OPE2	OFF OPE1 OPE2 OPE3	ON OPE1 OPE2 OPE3	OFF OPE2	ON OPE2
L1_modOut	COOL	COOL	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT	HEAT	HEAT

☞ 運用を OPE1=冷房、OPE2=暖房、OPE3=冷房、OPE4=換気 とした場合

表 6-17 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(2)

	設定のケース							
OPE1 期間	×	×	×	×	×	×		
OPE2 期間	○	○	×	×	×	×		
OPE3 期間	○	○	○	○	×	×		
未指定	×	×	×	×	×	×		
曜日/指定時間	×	○	×	○	×	○		
L1_swOutMain	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE4	ON OPE4		
L1_swOutPumpCH	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE4	OFF OPE4		
L1_swOutPumpH	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE4	OFF OPE4		
L1_swOutCT	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE4	OFF OPE4		
L1_swOutPumpCD	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE4	OFF OPE4		
L1_swOutPumpHS	OFF OPE2 OPE3	ON OPE2 OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE4	OFF OPE4		
L1_modOut	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL	COOL	VENTILA TE	VENTILA TE		

☞ 運用を OPE1=冷房、OPE2=暖房、OPE3=冷房、OPE4=換気 とした場合

6.6.5 update()の処理動作

このモジュールでは update()の処理動作はない。

6.6.6 valOutSP_T***の使用例

熱源の出口冷温水の設定温度をこの熱源制御モジュールから制御する例を以下に説明する。

テンプレート 2012→空調→熱源_tmHS→tmHS HP チラーScrollInv20120303 を選択する。

この熱源テンプレートの中の「tmHS 熱源制御 20120303」モジュールの valOutSP_T_watOutCH_HS ノードは HP チラーモジュールの valInSP_T_watOutCH に接続済みとなっている。

熱源テンプレート周辺（冷温水配管系など）を計算できるように構築し、デフォルトのまま年間の計算を実行した時の、HP チラー出口冷温水の温度は図 5-28 のようになる。

HP チラーの入力画面で設定している冷房 7℃、暖房 45℃で運転している。






図 6-28 熱源 (HP チラー) のデフォルトでの計算結果 年間の熱源出口冷温水温度

次に、熱源の HP チラーの入力画面で「冷温水出口水温設定値を外部制御する」を有効とし、熱源制御 20120303 の入力画面で「熱源出口水温を月別設定値で制御する」を有効とする。



チェックし外部制御を有効とする



チェックし
制御を有効とする

図 6-29 熱源 HP チラーの入力

図 6-30 熱源制御 2120303 の入力

熱源制御 20120303 の入力画面で、熱源の出口冷温水温度の設定値を次のようにする。

熱源の目標出口温度（冷水）月別 6 15 15 15 10 9 8 6 6 8 9 10 15

熱源の目標出口温度（温水）月別 45 45 44 43 30 20 20 20 20 20 20 30 43

再度計算を実行すると、HP チラー出口冷温水の温度は図 5-31 のようになる。
熱源制御 20120303 の入力画面で設定した月別の目標出口温度で運転している。
☞ 冷房時は冷水の目標温度、暖房時は温水の目標温度を送信して制御している。




図 6-31 熱源(HP チラー)の月別目標温度での計算結果 年間熱源出口冷温水温度

6.7 空調機制御モジュール ControlAHUModule20101212

空調機制御モジュール ControlAHUModule20101212 は、空調機の発停やシーズンなどのタイムスケジュールを制御するものである。従来のものから入力方法を変更し、次の機能が新たに追加となっている。

- ・ 冷房期間、暖房期間を複数に分割することが可能となった。
- ・ 中間期の設定が可能となった。
- ・ 一日の発停スケジュールを曜日別、冷暖中間期別に設定できるようになった。
- ・ 一日の発停を複数に分割設定することが可能となった。
- ・ 外気カット時間を冷暖中間期別に設定できるようになった。

空調機制御20101212

名称: 空調機制御20101212

このスケジュールを使用する ☒ このスケジュールを使用する [-] ←上位コントローラのスケジュールを使う場合はチェックをはずしてください。

■冷暖房・運転スケジュール■

冷房 開始月日～終了月日 5/1-11/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[5/1-11/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

暖房 開始月日～終了月日 12/1-4/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[12/1-4/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

中間期の運用 冷暖房 重複期間 3.冷暖房 ←中間期は、冷房期間と暖房期間の重複期間あるいは未指定期間です

中間期の運用 冷暖房未指定期間 4.換気 ←中間期は、冷房期間と暖房期間の重複期間あるいは未指定期間です

■運転スケジュール■

opec 1/冷房

曜日	開始時刻	終了時刻	時間
opec 1日曜日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 1月曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 1火曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 1水曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 1木曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 1金曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 1土曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 1祝日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 1特別日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 1外気カット時間	60	[分間]	

opec 2/暖房

曜日	開始時刻	終了時刻	時間
opec 2日曜日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 2月曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 2火曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 2水曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 2木曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 2金曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 2土曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 2祝日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 2特別日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 2外気カット時間	60	[分間]	

opec 3/中間期

曜日	開始時刻	終了時刻	時間
opec 3日曜日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 3月曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 3火曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 3水曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 3木曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 3金曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 3土曜日	8:00	22:00	[時:分]-[時:分]
opec 3祝日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 3特別日	0:00	0:00	[時:分]-[時:分]
opec 3外気カット時間	60	[分間]	

■記録・グラフ表示■

グラフを表示する ☒ グラフを表示する [-] ←グラフを表示するときはチェックしてください

最大同時表示ステップ数 100 [-] ←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します

記録を有効とする ☒ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノード図を表示する★

? 入力データを登録しますか?

了解 取消し

図 6-32 空調機制御 20101212 モジュールの入力画面

6.7.1

入力項目と入力方法

- このスケジュールを使用する
チェックを入れると、この入力画面で設定したスケジュールを使用する。
チェックがない場合は、上位系からの swc および mod 制御信号の内容を使用する。

①冷暖房・運転スケジュール

- 冷房 開始月日－終了月日
月と日は半角のスラッシュ[/]で区切り、開始月日と終了月日を半角のハイフン[-]で区切り並べる。

入力例「5/1-11/30」は、5月1日から11月30日まで冷房期間という設定になる。
夏休みなどの長期間の休日は、曜日の特別日などで設定しそれを休日扱いすること
で対応していたが、ここの冷房期間の入力を分割することで同様の扱いができるよ
うにした。

例えば、「5/1-7/31 / 9/1-11/30」は冷房期間を2分割した例で、5月1日から7月30
日までと9月1日から11月30日までが冷房期間で、8月1日から8月31日は未指
定（冷房しない）となる。

期間を分割する記述方法は、スラッシュの両側が空白の[/] 3文字で開始月日－終
了月日を区切り並べる。分割数に制限はないため、必要な数だけ入力する。入力枠
の幅は再表示したときに自動調整される。

☞ 期間の分割3文字[/]以外に空白は入力しない。文字は半角文字である。

冷房のみの指定期間は、ope1/冷房の曜日別運転スケジュールを適用する。

- 暖房 開始月日－終了月日
入力方法は冷房と同じである。
暖房期間を3分割した例は次のようになる。
「11/1-12/26 / 1/19-3/25 / 4/7-4/30」→寒冷地で冬休みと春休みを想定した入力例で
ある。
暖房のみの指定期間は、ope2/暖房の曜日別運転スケジュールを適用する。

- 中間期の運用 冷暖房 重複期間
暖房期間と冷房期間の指定が重なった期間を「冷暖房 重複期間」の中間期として
扱う。
重複期間の空調モードとして次の中から指定する。

0_停止

1_冷房

2_暖房

3_冷暖房

重複期間のデフォルトは、3_冷暖房である。

重複期間は ope3/中間期の曜日別運転スケジュールを適用する。

これにより、重複期間の空調モードを「1_冷房」とすると ope1/冷房と ope3/中間期を冷房運転スケジュールとして使い分けることができる。また、重複期間を「2_暖房」とすると ope2/暖房と ope3/中間期を暖房運転スケジュールとして使い分けることができる。

- ・ 中間期の運用 冷暖房未指定期間

暖房期間と冷房期間のどちらにも指定されていない期間も中間期とする。

未指定期間の運転モードとして次の中から指定する。

0_停止

4_換気

未指定期間のデフォルトは 4_換気である。

未指定期間は ope3/中間期の曜日別運転スケジュールを適用する。

② 運転スケジュール

曜日別に運転スケジュールを指定する。

次の順で判断して適用する。

特別日→祝日→7 曜日（日、月、火、水、木、金、土）

①-1 ope1/冷房

冷房期間の曜日別運転スケジュールを入力する。

ope1 日曜日から ope1 特別日までは、一日の運転スケジュールを入力する。

開始時刻[時:分]と終了時刻[時:分]をハイフン[-]で区切り並べる。

記入例「8:00-22:00」は、8 時 0 分に運転開始し 22 時 0 分に終了する入力例である。

冷房・暖房期間と同様に一日の運転時間の分割が可能で、スラッシュの両側が空白の [/] 3 文字で開始時刻[時:分]-終了時刻[時:分]を区切り並べる。

入力例「8:00-12:00 / 13:00-22:00」は、12 時から 13 時までの一時間の昼休みを停止とする例である。

分割数に制限はないため、必要な数だけ入力する。入力枠の幅は再表示したときに自動調整される。

運転しない場合は「0:00-0:00」と入力する。

24 時間運転の場合は「0:00-24:00」と入力する。

☞ 時間の分割 3 文字 [/] 以外に空白は入力しない。文字は半角文字である。

ope1 外気カット時間 には、起動開始時刻から外気カットを何分間行うかを入力する。

記入例「60」は、60 分間外気カットを行い、従って、運転開始の 8 時から 9 時の間は外気カットとして扱う。なお、外気カットは運転時間を分割した場合の 2 番目以降の時間帯の再起動時には適用しない。外気カットの対象は、曜日の最初の時間帯の起動時のみである。

①-2 ope2/暖房

ope1 の冷房と同様に、暖房の曜日別運転スケジュールと外気カット時間を入力する。

①-3 ope3/中間期

ope1 の冷房と同様に、中間期の曜日別運転スケジュールと外気カット時間を入力する。

③ 記録・グラフ表示

グラフ表示をする を有効とすると図 5-33 のような制御信号のグラフが表示される。
 なお、この計算中に表示されるグラフにおける各 swc の状態値は、グラフ側で表示用に調整したものである。記録に出力される状態値とは異なるため、注意が必要である。




図 6-33 計算中のグラフ表示(状態値は表示用に調整した数値です)

☞ 凡例の補足

swc 上位から[0,1] → 接続ノード L1_swcin の on/off の状態を、0=off、1=on で表す。

swc 外気導入[0,2] → 接続ノード L1_swcoutOA の状態を、0=off、2=on で表す。

6.7.2

接続ノード

図 5-34 に接続情報の画面を示す。表 5-18 に接続ノードの説明を示す。




図 6-34 空調機制御 20101212 モジュールの接続情報の画面

表 6-18 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcin	上位からの swc	Airswc	
L1_modin	上位からの mod	Airmod	
L1_swcout	一般用 swc	Airswc	
L1_swcoutOA	外気導入用 swc	Airswc	
L1_swcoutFANSA	SA ファン用 swc	Airswc	
L1_swcoutFANRA	RA ファン用 swc	Airswc	
L1_swcoutFANEA	EA ファン用 swc	Airswc	
L1_swcoutFANOA	OA ファン用 swc	Airswc	
L1_swcoutCOIL	コイル用 swc	Airswc	
L1_swcoutSPRAY	加湿器用 swc	Airswc	
L1_swcoutTHE	全熱交換器用 swc	Airswc	
L1_swcoutFILTER	フィルター用 swc	Airswc	
L1_modout	一般用 mod	Airmod	

6.7.3

記録への出力項目

表 5-19 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-19 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内 容	区分	備 考
ConAHU_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConAHU_swcin#-#-	上位からの swc 値	状態値入口	
ConAHU_modin#-#-	上位からの mod 値	状態値入口	
ConAHU_swcout#-#-	共用・一般用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutOA#-#-	外気導入用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutFANSA#-#-	SA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutFANRA#-#-	RA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutFANEA#-#-	EA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutFANOA#-#-	OA ファン用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutCOIL#-#-	コイル用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutSPRAY#-#-	加湿器用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutTHE#-#-	全熱交換器用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_swcoutFILTER#-#-	フィルター用 swc 値	状態値出口	
ConAHU_modout#-#-	共用・一般用 mod 値	状態値出口	

6.7.4

outputs()の処理動作

ユーザーの入力画面の運転スケジュールの設定条件により、出口側の **swc** および **mod** 制御信号の値を設定し送信する。

ユーザーの入力条件と出口制御信号の状態値の関係を以下の表に示す。(このスケジュールを使用する が有効の場合である。)

計算時刻の条件が冷房期間から外気カットまでの組合せの時の、出口側の **swc** および **mod** 制御信号の状態値を構成する **Airswc** 定数と **Airmod** 定数を表している。

☞ 主な **Airswc** 定数と **Airmod** 定数は次の通りである

<i>Airswc</i> 定数		<i>Airmod</i> 定数
<i>OFF</i> =0	<i>COOL</i> =1	
<i>ON</i> =1	<i>HEAT</i> =2	
<i>OPE1</i> =2048	<i>OACUT</i> =1024	
<i>OPE2</i> =4096	<i>VENTILATE</i> =16384	
<i>OPE3</i> =8192		

☞ 例えば、**swcOut** の構成 **Airswc** 定数が *ON*と *OPE1* の場合、**swcOut** ノードから送信される状態値は、 $ON+OPE1=1+2048=2049$ となる。

modOut についても **swcOut** と同様に、構成 **Airmod** 定数が *COOL*と *OACUT* の場合、**modOut** ノードから送信される状態値は、 $COOL+OACUT=1+1024=1025$ となる。

表 6-20 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(1)

	冷房指定日				暖房指定日			
冷房期間/指定日	○	○	○	○	×	×	×	×
暖房期間/指定日	×	×	×	×	○	○	○	○
中間期	*	*	*	*	*	*	*	*
未指定	*	*	*	*	*	*	*	*
曜日/指定時間	○	○	×	×	○	○	×	×
外気カット/ 対象時間	○	×	○	×	○	×	○	×
L1_swOut	ON OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	ON OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutOA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFANSA	ON OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	ON OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFANRA	ON OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	ON OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFANEA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFANOA	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutCOIL	ON OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	ON OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutSPRAY	ON OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	ON OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutTHE	OFF OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	OFF OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_swOutFILTER	ON OPE1	ON OPE1	OFF OPE1	OFF OPE1	ON OPE2	ON OPE2	OFF OPE2	OFF OPE2
L1_modOut	COOL OACUT	COOL OACUT	COOL OACUT	COOL OACUT	HEAT OACUT	HEAT OACUT	HEAT OACUT	HEAT OACUT

表 6-21 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(2)

	冷暖房指定重複日							
冷房期間/指定日	○	○	○	○	○	○	○	○
暖房期間/指定日	○	○	○	○	○	○	○	○
中間期	停止	停止	停止	停止	冷房	冷房	冷房	冷房
未指定	*	*	*	*	*	*	*	*
曜日/指定時間	○	○	×	×	○	○	×	×
外気カット/ 対象時間	○	×	○	×	○	×	○	×
L1_swOut	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutOA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANSA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANRA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANEA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANOA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutCOIL	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutSPRAY	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutTHE	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFILTER	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_modOut					COOL OACUT	COOL	COOL OACUT	COOL

表 6-22 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(3)

	冷暖房指定重複日							
冷房期間/指定日	○	○	○	○	○	○	○	○
暖房期間/指定日	○	○	○	○	○	○	○	○
中間期	暖房	暖房	暖房	暖房	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
未指定	*	*	*	*	*	*	*	*
曜日/指定時間	○	○	×	×	○	○	×	×
外気カット/ 対象時間	○	×	○	×	○	×	○	×
L1_swOut	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutOA	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANSA	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANRA	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANEA	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANOA	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutCOIL	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutSPRAY	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutTHE	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFILTER	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_modOut	HEAT OACUT	HEAT	HEAT OACUT	HEAT	COOL HEAT OACUT	COOL HEAT	COOL HEAT OACUT	COOL HEAT

表 6-23 入力条件と出口制御信号の状態値の関係(4)

	冷暖房 未指定日							
冷房期間/指定日	×	×	×	×	×	×	×	×
暖房期間/指定日	×	×	×	×	×	×	×	×
中間期	*	*	*	*	*	*	*	*
未指定	停止	停止	停止	停止	換気	換気	換気	換気
曜日/指定時間	○	○	×	×	○	○	×	×
外気カット/ 対象時間	○	×	○	×	○	×	○	×
L1_swOut	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutOA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANSA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANRA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANEA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFANOA	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutCOIL	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutSPRAY	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutTHE	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_swOutFILTER	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	ON OPE3	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_modOut					VENTILATE OACUT	VENTILATE	VENTILATE OACUT	VENTILATE

6.7.5

update()の処理動作

このモジュールでは update()の処理動作はない。

6.8 熱源台数制御(n台用冷暖別)モジュール

ControlnUnitsOperatingCHModule20101111

熱源台数制御 (n 台用冷暖別) モジュール ControlnUnitsOperatingCHModule20101111 は、複数の熱源の発停やシーズンなどのタイムスケジュールを制御するものである。従来の熱源台数制御モジュールは制御台数を 2 台に限定していたが、この制御モジュールでは制御台数の上限をなくした。入力方法に関して次の点を変更している。

- ・ 制御する台数を新たに入力する。(接続ノード swcOutHS、modOutHS、valOutMwatOut 自動作成のため同じ台数を 3 回入力する。)
- ・ 熱源の定格流量、定格温度差、出口設定温度をリストで入力することとした。

名称 熱源台数制御(n台用冷暖別)20101111

■制御方式・条件■

制御する熱源の台数[-]	5	[-]	←台数制御する熱源の台数を入力してください
制御する熱源の台数[-]	5	[-]	←上と同じ値(制御台数)を入力してください
制御する熱源の台数[-]	5	[-]	←上と同じ値(制御台数)を入力してください
冷房 定格流量リスト[L/min(w)]	608 608 608 608 608	[-]	←熱源の冷房時の定格流量を「半角スペース」で区切って入力してください
暖房 定格流量リスト[L/min(w)]	608 608 608 608 608	[-]	←熱源の暖房時の定格流量を「半角スペース」で区切って入力してください
台数減ディファレンシャルの率	0.2	[-]	
冷房 定格温度差リスト[℃]	5 5 5 5 5	[-]	←熱源出入口の冷房時の定格温度差を「半角スペース」で区切って入力してください
暖房 定格温度差リスト[℃]	5 5 5 5 5	[-]	←熱源出入口の暖房時の定格温度差を「半角スペース」で区切って入力してください
冷水熱源出口の設定温度リスト[℃]	7 7 7 7 7	[-]	←熱源出口の冷房時の設定温度を「半角スペース」で区切って入力してください
温水熱源出口の設定温度リスト[℃]	45 45 45 45 45	[-]	←熱源出口の暖房時の設定温度を「半角スペース」で区切って入力してください
制御タイプ	0.熱量	[-]	

■運転スケジュール■

このスケジュールを使用する ☒ このスケジュールを使用する [-]

熱源運転 開始時刻 - 終了時刻 8:00-22:00 [時:分]-[時:分] ←入力例[8:00-20:00] 時刻と分を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

周辺機器運転 開始時刻 - 終了時刻 8:00-22:00 [時:分]-[時:分] ←入力例[8:00-20:00] 時刻と分を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

冷房 開始月日 - 終了月日 5/1-11/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[5/1-11/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

暖房 開始月日 - 終了月日 12/1-4/30 [月/日]-[月/日] ←入力例[12/1-4/30] 月と日を半角の[]で、開始と終了を半角の[-]で区切る。

swc日曜日 ☐ swc日曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc月曜日 ☒ swc月曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc火曜日 ☒ swc火曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc水曜日 ☒ swc水曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc木曜日 ☒ swc木曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc金曜日 ☒ swc金曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc土曜日 ☐ swc土曜日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc祝日 ☐ swc祝日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

swc特別日 ☐ swc特別日 [-] ←運転する場合にチェックしてください。

■記録・グラフ表示■

グラフを表示する ☐ グラフを表示する [-] ←グラフを表示するときはチェックしてください

最大同時表示ステップ数 100 [-] ←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します

記録を有効とする ☐ 記録を有効とする [-] ←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください

★接続ノード図を表示する★

入力データを登録しますか?

了解 取消し

図 6-35 熱源台数制御(n台用冷暖別)20101111 モジュールの入力画面

6.8.1

入力項目と入力方法

①制御方式・条件

- ・ 制御する熱源の台数[-] （同じ項目名が3行ある）

このモジュールで制御する台数を入力する。同じ入力項目名が3行ある。すべて同じ値を入力する。

→UI は、この入力値により各熱源への制御のための接続ノードを自動で用意する。

制御のため `swcOutHS`、`modOutHS`、`valOutMwatOut` の3種類の接続ノードを使う。

同じ台数を3回入力するのは、これらの3種類の接続ノードを UI で自動発生させるためである。

☞ 制御する熱源の台数を3と入力した場合、UI が自動発生する3種類の接続ノードの名称は次のようになる。

熱源 No1 用 `L1_swcOutHS[0]` `L1_modOutHS[0]` `L0_valOutMwatOut[0]`

熱源 No2 用 `L1_swcOutHS[1]` `L1_modOutHS[1]` `L0_valOutMwatOut[1]`

熱源 No3 用 `L1_swcOutHS[2]` `L1_modOutHS[2]` `L0_valOutMwatOut[2]`

運転の優先順番は No1→No2→No3 である。

接続ノードの最後に通し番号が付け足される。

この通し番号は[0]から始まる。台数がn台の時、[n-1]で終わる。

- ・ 冷房 定格流量リスト[L/min(w)]

優先運転の順に、各熱源の冷房時の定格流量[L/min]を半角のスペース[]で区切って並べる。

「制御する熱源の台数」で入力した数のデータをリスト入力する。

暖房専用熱源の場合は、冷水の定格流量は0 L/min として入力する。

入力例：熱源3台の冷水の定格流量が300L/min、400L/min、500L/min の場合、
[300 400 500]と入力する。

- ・ 暖房 定格流量リスト[L/min(w)]

優先運転の順に、各熱源の暖房時の定格流量[L/min]を半角のスペース[]で区切って並べる。

「制御する熱源の台数」で入力した数のデータをリスト入力する。

冷房専用熱源の場合は、温水の定格流量は0 L/min として入力する。

☞ 冷房と暖房で入力する、優先運転の順は同じとして扱う。

例えば A,B,C の3台の熱源があり、冷房の優先運転の順番を A→B→C とした場合、暖房側も A→B→C として扱う。冷房じと暖房じで優先運転の順番を変えることはできない。

- ・ 台数減ディファレンシャルの率

熱源の運転台数の増減の切替えポイント付近での発停の繰り返しを避けるため台数減にディファレンシャルを設けることができる。

制御タイプが熱量の場合は、停止対象の熱源の容量×ディファレンシャル率の熱量を、制御タイプが流量の場合は、停止対象の熱源の流量×ディファレンシャル率の流量を、ディファレンシャルとして設定する。

制御例：熱源 A,B,C の定格流量が 300、400、500L/min で制御タイプが流量の場合、図 5-36 のように台数制御を行う。




図 6-36 台数制御の例 [流量による制御 定格流量 A=300、B=400、C=500L/min]

制御例：熱源 A,B,C の定格容量が 100、200、300kW で制御タイプが熱量の場合、
図 5-37 のように台数制御を行う。




図 6-37 台数制御の例 [熱量による制御 定格容量 A=100、B=200、C=300kW]

- ・ 冷房 定格温度差リスト[°C]
優先運転の順に、各熱源の冷水の定格時の出入り口温度差[°C]を半角のスペース[]で区切って並べる。
「制御する熱源の台数」で入力した数のデータをリストで入力する。
暖房専用熱源の場合は、冷水の温度差は仮想温度差を入力する。数値であればよい。
入力例：熱源 3 台の冷水の定格時の温度差が 5°C、5°C、5°C の場合、[5 5 5]と入力する。
- ・ 暖房 定格温度差リスト[°C]
優先運転の順に、各熱源の温水の定格時の出入り口温度差[°C]を半角のスペース[]で区切って並べる。
「制御する熱源の台数」で入力した数のデータをリストで入力する。
冷房専用熱源の場合は、温水の温度差は仮想温度差を入力する。数値であればよい。
入力例：熱源 3 台の温水の定格時の温度差が 7°C、7°C、7°C の場合、[7 7 7]と入力する。
- ・ 冷水熱源出口の設定温度リスト[°C]
優先運転の順に、各熱源の冷房時の出口温度[°C]を半角のスペース[]で区切って並べる。
「制御する熱源の台数」で入力した数のデータをリストで入力する。

暖房専用熱源の場合は、冷水の出口温度は仮想温度を入力する。数値であればよい。

入力例：熱源 3 台の冷水の出口温度が 7℃、7℃、7℃ の場合、[7 7 7]と入力します。

- ・ 温水熱源出口の設定温度リスト[℃]

優先運転の順に、各熱源の暖房時の出口温度[℃]を半角のスペース[]で区切って並べる。

「制御する熱源の台数」で入力した数のデータをリストで入力する。

冷房専用熱源の場合は、温水の出口温度は仮想温度を入力する。数値であればよい。

入力例：熱源 3 台の温水の出口温度が 45℃、45℃、45℃ の場合、[45 45 45]と入力する。

- ・ 制御タイプ

台数制御を次のタイプの中から指定する。

0_熱量

1_流量

熱量による制御の場合に使用する各熱源の容量は、定格流量リストと定格温度差リストの値から求まる容量を使用する。

例：定格流量 = 300 L/min 定格温度差 = 5 ℃の時

$$\text{容量は} = 300 \text{ L/min} \times 1000 \text{ g/L} \div 60 \text{ s/min} \times 5 \text{ }^{\circ}\text{C} \times 4.18605 \text{ J/g/}^{\circ}\text{C} = 104651 \text{ W}$$

と求める。

② 運転スケジュール

このスケジュールを使用する

チェックを入れると、この入力画面で設定したスケジュールを使用する。

チェックがない場合は、上位系からの swc および mod 制御信号の内容を使用する。

- ・ 熱源運転 開始時刻－終了時刻

熱源の一日の運転スケジュールを入力する。

開始時刻[時:分]と終了時刻[時:分]をハイフン[-]で区切り並べる。

記入例「8:00-22:00」は、8 時 0 分に運転開始し 22 時 0 分に終了する入力例である。

一日の発停は 1 回のみ設定が可能である。一日の運転時間の分割はできない。

運転しない場合は「0:00-0:00」と入力する。

24 時間運転の場合は「0 : 00-24 : 00」と入力する。

- ・ 周辺機器運転 開始月日－終了月日

この入力項目は現在未活用である。

台数制御する熱源群の周辺機器の運転スケジュールを制御するためのものとして想定しているが、該当機器がないので未使用である。入力方法は熱源運転と同じで次の通りである。

周辺機器の一日の運転スケジュールを入力する。

開始時刻[時:分]と終了時刻[時:分]をハイフン[-]で区切り並べる。

記入例「8:00-22:00」は、8時0分に運転開始し22時0分に終了する入力例である。

一日の発停は1回のみ設定が可能である。一日の運転時間の分割はできない。

運転しない場合は「0:00-0:00」と入力する。

24時間運転の場合は「0:00-24:00」と入力する。

- ・ 冷房 開始月日－終了月日

冷房運転期間を設定する。

月と日は半角のスラッシュ[/]で区切り、開始月日と終了月日を半角のハイフン[-]で区切り並べる。

入力例「5/1-11/30」は、5月1日から11月30日まで冷房期間という設定になる。

設定できる期間は1つのみである。冷房期間を分割することはできない。

- ・ 暖房 開始月日－終了月日

入力方法は冷房と同じである。

- ・ swc 日曜日～swc 特別日

運転する曜日をチェックして指定する。

冷房、暖房に関わらず、曜日別運転のパターンはこの1組で共通して扱う。

次の順で判断して適用する。

特別日→祝日→7曜日（日、月、火、水、木、金、土）

③ 記録・グラフ表示

グラフ表示をする を有効とすると図のグラフが表示される。

表示は、熱源群の観察している出入口の温度[°C]と入口の質量流量[g/s]、2次側（観察している2ポイント間）で使用された熱量[W]である。




図 6-38 計算中のグラフ表示例

6.8.2

接続ノード

図 5-39 に接続情報の画面を示す。表 5-24 に接続ノードの説明を示す。

制御熱源の台数を 3 台とした場合のもので説明している。

図 5-40 には熱源群への接続例を示す。L0_valOutMwatout[0]~[2]は、2 次側からの冷温水の戻りヘッダである「配管分岐 (1→n) バイパス入口付き台数制御用 20101111」モジュールの L0_valInMwatOut[0]~[2]へ接続し、台数制御モジュールで決めた各熱源への分岐流量を渡す。

☞ 「テンプレート 熱源群 熱源 5 台 (HP チラー) の台数制御 20101111」はこの台数制御モジュールの使用例である。接続状況などを参考として示す。




図 6-39 熱源台数制御(n台用冷暖別)20101111 モジュールの接続情報の画面

表 6-24 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcln	上位からの swc	Airswc	
L1_modln	上位からの mod	Airmod	
L1_swclOut	一般用 swc	Airswc	
L1_modOut	一般用 mod	Airmod	
L1_swclOutHS[0]	熱源 No1 用 swc	Airswc	
L1_swclOutHS[1]	熱源 No2 用 swc	Airswc	
L1_swclOutHS[2]	熱源 No3 用 swc	Airswc	
L1_modOutHS[0]	熱源 No1 用 mod	Airswc	
L1_modOutHS[1]	熱源 No2 用 mod	Airswc	
L1_modOutHS[2]	熱源 No3 用 mod	Airswc	
L0_valOutMwatOut[0]	熱源 No1 用 val(制御量)	BestValue	熱源群の配管分岐の L0_valInMwatOut[0] へ接 続
L0_valOutMwatOut[1]	熱源 No2 用 val(制御量)	BestValue	同上 L0_valInMwatOut[1] へ
L0_valOutMwatOut[2]	熱源 No3 用 val(制御量)	BestValue	同上 L0_valInMwatOut[2] へ
L0_watObsCHS	熱源群の出口 wat 観察	BestWater	
L0_watObsCHR	熱源群の入口 wat 観察	BestWater	




図 6-40 ノードの接続例 熱源群

6.8.3

記録への出力項目

表 5-25 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-25 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内 容	区分	備 考
ConnUnits_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConnUnits_swcin#-#-	上位からの swc 値	状態値入口	
ConnUnits_modin#-#-	上位からの mod 値	状態値入口	
ConnUnits_swcout#-#-	共用・一般用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_modout#-#-	共用・一般用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_熱源群入口流量#g/s#-	熱源群入口質量流量	状態値入口	
ConnUnits_熱源群出口流量#g/s#-	熱源群出口質量流量	状態値入口	
ConnUnits_熱源群入口温度#°C#-	熱源群入口温度	状態値入口	
ConnUnits_熱源群出口温度#°C#-	熱源群出口温度	状態値入口	
ConnUnits_swcoutHS[0]#-#-	熱源 No1 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_swcoutHS[1]#-#-	熱源 No2 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_swcoutHS[2]#-#-	熱源 No3 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_modoutHS[0]#-#-	熱源 No1 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_modoutHS[1]#-#-	熱源 No2 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_modoutHS[2]#-#-	熱源 No3 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_valOutMwatout[0]#-#-	熱源 No1 用 val 制御量	状態値出口	
ConnUnits_valOutMwatout[1]#-#-	熱源 No2 用 val 制御量	状態値出口	
ConnUnits_valOutMwatout[2]#-#-	熱源 No3 用 val 制御量	状態値出口	

6.8.4

outputs()の処理動作

ユーザーの入力画面の運転スケジュールの設定条件により、制御対象の各熱源へ swcOutHS と modOutHS 制御信号および valOutMwatOut の制御量の値を設定し送信する。

ユーザーの入力条件と出口制御信号の状態値の関係を下表に示す。(このスケジュールを使用する が有効の場合である。)

計算時刻の条件が冷暖房期間、曜日指定および運転時間の組合せの時の、出口側の swc および mod 制御信号の状態値を構成する Airswc 定数と Airmod 定数を表している。

☞ 主な Airswc 定数と Airmod 定数は次の通りである

<i>Airswc 定数</i>	<i>Airmod 定数</i>
<i>OFF =0</i>	<i>COOL =1</i>
<i>ON =1</i>	<i>HEAT =2</i>
<i>OPE1 =2048</i>	
<i>OPE2 =4096</i>	
<i>OPE3 =8192</i>	

☞ 例えば、swcOut の構成 Airswc 定数が *ON*と *OPE1* の場合、swcOut ノードから送信される状態値は、*ON+OPE1=1+2048=2049* となる。

modOut についても swcOut と同様で、構成 Airmod 定数が *COOL* と *HEAT* の場合、modOut ノードから送信される状態値は、*COOL+HEAT=1+2=3* となる。

表 6-26 入力条件と出口制御信号の状態値の関係

	冷房指定日				暖房指定日			
冷房期間/指定日	○	○	○	○	×	×	×	×
暖房期間/指定日	×	×	×	×	○	○	○	○
曜日/指定曜日	○	○	×	×	○	○	×	×
熱源運転/ 対象時間	○	×	○	×	○	×	○	×
L1_swOut	<i>ON</i> <i>OPE1</i>	<i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>ON</i> <i>OPE2</i>	<i>OFF</i> <i>OPE2</i>	<i>OFF</i> <i>OPE2</i>	<i>OFF</i> <i>OPE2</i>
L1_modOut	<i>COOL</i>	<i>COOL</i>	<i>COOL</i>	<i>COOL</i>	<i>HEAT</i>	<i>HEAT</i>	<i>HEAT</i>	<i>HEAT</i>
L1_swOutHS[0] ～[2]	<i>ON or</i> <i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>OFF</i> <i>OPE1</i>	<i>ON or</i> <i>OFF</i> <i>OPE2</i>	<i>OFF</i> <i>OPE2</i>	<i>OFF</i> <i>OPE2</i>	<i>OFF</i> <i>OPE2</i>
L1_modOutHS[0] ～[2]	<i>COOL</i>	<i>COOL</i>	<i>COOL</i>	<i>COOL</i>	<i>HEAT</i>	<i>HEAT</i>	<i>HEAT</i>	<i>HEAT</i>
L0_valOutMwatOut[0] ～[2]	熱源が <i>on</i> の時: 冷水 定格流量 [g/s] <i>Off</i> の時: =0	=0	=0	=0	熱源が <i>on</i> の時: 温水 定格流量 [g/s] <i>Off</i> の時: =0	=0	=0	=0

表 6-27 入力条件と出口制御信号の状態値の関係

	冷暖房指定重複日				冷暖房 未指定日			
冷房期間/指定日	○	○	○	○	×	×	×	×
暖房期間/指定日	○	○	○	○	×	×	×	×
曜日/指定曜日	○	○	×	×	○	○	×	×
熱源運転/ 対象時間	○	×	○	×	○	×	○	×
L1_swOut	ON OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_modOut	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT				
L1_swOutHS[0] ～[2]	ON or OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3	OFF OPE3
L1_modOutHS[0] ～[2]	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT	COOL HEAT				
L0_valOutMwatOut[0] ～[2]	熱源が on の時: 冷水 定格流量 [g/s] Offの時: =0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0

6.8.5

update()の処理動作

このモジュールでは update()の処理動作はない。

6.9 ポンプ台数制御 CWV VWV (n 台用) モジュール

ControlnUnitsPumpFP0peratingModule20111111

ポンプ台数制御 CWV VWV (n 台用) モジュール

ControlnUnitsPumpFP0peratingModule20111111 は、流量により複数のポンプの発停台数や流量を制御するものである。流量制御タイプを指定することにより、その制御方式に関連付けられた圧力損失特性からポンプの必要揚程を算出し渡す。従来のポンプ台数制御は2台用であったが、制御台数の上限を廃止した。入力方法に関して次の点を変更している。

- ・ 制御する台数を新たに入力する。(接続ノード swcOutPump、modOutPump、valOutSetP_GW、valOutSetP_H の自動作成のため同じ台数を4回入力する。)
- ・ ポンプの定格流量をリストで入力することとした。
- ・ 台数制御の切替制御のためのディファレンシャルの率を新たに入力することとした。
- ・ 流量制御タイプを設定可能とした。
- ・ ポンプの全揚程の設計値を新たに入力することとした。

ポンプ台数制御CWV VWV (n 台用)

名称 ポンプ台数制御CWV VWV(n 台用)20111111

制御するポンプの台数[-]	5	[-]	
制御するポンプの台数[-]	5	[-]	← 上と同じ値(制御台数)を入力してください
制御するポンプの台数[-]	5	[-]	← 上と同じ値(制御台数)を入力してください
制御するポンプの台数[-]	5	[-]	← 上と同じ値(制御台数)を入力してください
ポンプの定格流量リスト[L/min(w)]	1500 1500 1500 1500 1500	[-]	
■ 運用 ■			
台数減ディファレンシャルの率	0.2	[-]	
台数制御タイプ	0_流量	[-]	← watObsCHRノードの観察流量により台数制御します。
流量制御タイプ	2_吐出圧一定制御	[-]	
全揚程(設計値)	200000	[Pa]	← 全揚程の設計値を入力してください
全揚程の上限	280000	[Pa]	← 締切時全揚程を入力してください
全揚程の下限	100000	[Pa]	← 全揚程の制御下限値を入力してください
■ 記録・グラフ表示 ■			
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	[-]	← グラフを表示するときはチェックしてください
最大同時表示ステップ数	100	[-]	← グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します
記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	[-]	← このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください
★接続ノード図を表示する★			

? 入力データを登録しますか?

了解 取消し

図 6-41 ポンプ台数制御(n 台用)20111111 モジュールの入力画面

6.9.1

入力項目と入力方法

①制御台数と定格流量リスト

- ・ 制御するポンプの台数[-] (同じ項目名が4行ある)

このモジュールで制御する台数を入力する。同じ入力項目名が4行ある。すべて同じ値を入力する。

→UIは、この入力値により各ポンプへの制御のための接続ノードを自動で用意する。

制御のため `swcOutPump`、`modOutPump`、`valOutSetP_GW`、`valOutSetP_H` の4種類の接続ノードを使う。

同じ台数を4回入力するのは、これらの4種類の接続ノードをUIで自動発生させるためである。

☞ 制御するポンプの台数を3と入力した場合、UIが自動発生する3種類の接続ノードの名称は次のようになる。

ポンプ1 : `L1_swcOutPump[0]` `L1_modOutPump[0]` `L0_valOutSetP_GW[0]`
`L0_valOutSetP_H[0]`

ポンプ2 : `L1_swcOutPump[1]` `L1_modOutPump[1]` `L0_valOutSetP_GW[1]`
`L0_valOutSetP_H[1]`

ポンプ3 : `L1_swcOutPump[2]` `L1_modOutPump[2]` `L0_valOutSetP_GW[2]`
`L0_valOutSetP_H[2]`

運転の優先順番は ポンプ1→ポンプ2→ポンプ3である。

接続ノードの最後に通し番号が付け足される。

この通し番号は[0]から始まる。台数がn台の時、[n-1]で終わる。

- ・ ポンプの定格流量リスト[L/min(w)]

優先運転の順に、各ポンプの定格流量[L/min]を半角のスペース[]で区切って並べる。

「制御するポンプの台数」で入力した数のデータをリスト入力する。

入力例 : ポンプ3台の定格流量が 300L/min、400L/min、500L/min の場合、
[300 400 500]と入力する。

② 運用

- ・ 台数減ディファレンシャルの率

ポンプの運転台数の増減の切替えポイント付近での発停の繰り返しを避けるため台数減にディファレンシャルを設けることが可能である。

制御タイプが流量の場合(現在の選択肢は流量のみ)は、停止対象のポンプの流量×ディファレンシャル率の流量を、ディファレンシャルとして設定する。

制御例 : ポンプA,B,Cの定格流量が300、400、500L/minで制御タイプが流量の場合、図5-42のように台数制御を行う。




図 6-42 台数制御の例 [流量による制御 定格流量 A=300、B=400、C=500L/min]

- ・ 台数制御タイプ
台数制御タイプの選択肢は 0_流量 のみである。
接続ノードの watObsCHR（戻り）の観察流量により台数制御を行う。
- ・ 流量制御タイプ
流量制御タイプの選択肢は次の 5 種類である。
 - 0_定流量
 - 1_段数制御
 - 2_吐出圧一定制御
 - 3_末端差圧一定制御
 - 4_予想末端差圧制御
- ・ 全揚程（設計値）
ポンプの全揚程の設計値を入力する。
入力例：[]と入力する。
- ・ 全揚程の上限
ポンプの全揚程の制御上限値を入力する。
ポンプの全揚程の上限値は、定格条件を設定するとポンプモジュールの特性によって自動で定まるものであるが、台数制御モジュールではその情報を取得できないこと、異容量の複数のポンプの場合には共通の上限値を設定する必要があること、ポンプ特性の上限値より小さく制御上限値を設定したい場合があること、に対応している。

入力例：[]と入力する。

- 全揚程の下限

ポンプの全揚程の制御下限値を入力する。

入力例：[]と入力する。

③ 記録・グラフ表示

グラフ表示をする を有効とすると図 5-43 のグラフが表示される。

表示は、ポンプ群の観察している出入口の温度[°C]と入口の質量流量[g/s]、2次側（観察している2ポイント間）で使用された熱量[W]である。




図 6-43 計算中のグラフ表示

6.9.2

接続ノード

図 5-44 に接続情報の画面を示します。表 5-28 に接続ノードの説明を示す。

制御ポンプの台数を 3 台とした場合のもので説明している。

図 5-45 にはポンプ群への接続例を示す。このモジュールが接続できるポンプモジュールは流量揚程モデルの（接続ノードに L0_valInSetP_GW と L0_ValInSetP_H がある）ものである。L0_valOutSetP_GW[0]～[2]は、戻りヘッダである「配管分岐（1→n）バイパス入口付き台数制御用 20101111」モジュールの L0_valInMwatOut[0]～[2]へ接続し、台数制御モジュールで決めた各ポンプへの分岐流量を渡す。

☞ 「テンプレート 2 次ポンプ インバータ方式 20111111」はこの台数制御モジュールの使用例である。接続状況などを参考として示す。




図 6-44 ポンプ台数制御(n台用)20111111 モジュールの接続情報の画面

表 6-28 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcln	上位からの swc	Airswc	
L1_modln	上位からの mod	Airmod	
L1_swclnPump[0]	ポンプ No1 用 swc	Airswc	
L1_swclnPump[1]	ポンプ No2 用 swc	Airswc	
L1_swclnPump[2]	ポンプ No3 用 swc	Airswc	
L1_modOutPump[0]	ポンプ No1 用 mod	Airmod	
L1_modOutPump[1]	ポンプ No2 用 mod	Airmod	
L1_modOutPump[2]	ポンプ No3 用 mod	Airmod	
L0_valOutSetP_GW[0]	ポンプ No1 用 val(制御量)	BestValue	ポンプの他 ポンプ群への配管分岐の L0_valInMwatOut[0] へ 接 続
L0_valOutSetP_GW[1]	ポンプ No2 用 val(制御量)	BestValue	同上 L0_valInMwatOut[1] へ
L0_valOutSetP_GW[2]	ポンプ No3 用 val(制御量)	BestValue	同上 L0_valInMwatOut[2] へ
L0_valOutSetP_H[0]	ポンプ No1 用 val(制御量)	BestValue	
L0_valOutSetP_H[1]	ポンプ No2 用 val(制御量)	BestValue	
L0_valOutSetP_H[2]	ポンプ No3 用 val(制御量)	BestValue	
L0_watObsCHS	ポンプ群の出口 wat 観察	BestWater	
L0_watObsCHR	ポンプ群の入口 wat 観察	BestWater	




図 6-45 ノードの接続例 ポンプ群

6.9.3

記録への出力項目

表 5-29 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-29 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内容	区分	備考
ConnUnits_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConnUnits_swcln#-#-	上位からの swc 値	状態値入口	
ConnUnits_modln#-#-	上位からの mod 値	状態値入口	
ConnUnits_swcout#-#-	共用・一般用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_modout#-#-	共用・一般用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_ポンプ群入口流量#g/s#-	ポンプ群入口質量流量	状態値入口	
ConnUnits_ポンプ群出口流量#g/s#-	ポンプ群出口質量流量	状態値入口	
ConnUnits_ポンプ群入口温度#°C#-	ポンプ群入口温度	状態値入口	
ConnUnits_ポンプ群出口温度#°C#-	ポンプ群出口温度	状態値入口	
ConnUnits_swcoutPump[0]#-#-	ポンプ No1 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_swcoutPump[1]#-#-	ポンプ No2 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_swcoutPump[2]#-#-	ポンプ No3 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_modoutPump[0]#-#-	ポンプ No1 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_modoutPump[1]#-#-	ポンプ No2 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_modoutPump[2]#-#-	ポンプ No3 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_valoutSetP_GW[0]#g/s#-	ポンプ No1 用 val 制御量	状態値出口	流量
ConnUnits_valoutSetP_GW[1]#g/s#-	ポンプ No2 用 val 制御量	状態値出口	流量
ConnUnits_valoutSetP_GW[2]#g/s#-	ポンプ No3 用 val 制御量	状態値出口	流量
ConnUnits_valoutSetP_H[0]#Pa#-	ポンプ No1 用 val 制御量	状態値出口	揚程
ConnUnits_valoutSetP_H[1]#Pa#-	ポンプ No2 用 val 制御量	状態値出口	揚程
ConnUnits_valoutSetP_H[2]#Pa#-	ポンプ No3 用 val 制御量	状態値出口	揚程

6.9.4

outputs()の処理動作

ユーザーの入力画面の定格流量リストや制御タイプなどの設定条件により、観察ポイントの流量に応じて必要なポンプの運転台数、流量、揚程を求め、制御対象の各ポンプへ swcOutPump と modOutPump 制御信号および valOutSetP_GW と valOutSetP_H の制御量の接続ノードから流量と揚程の値を送信する。

ユーザーの入力条件と出口制御信号の状態値の関係を表に示す。

☞ 主な Airswc 定数は次の通りである

Airswc 定数

OFF =0

ON =1

表 6-30 入力条件と出口制御信号の状態値の関係

L1_swcin	ON	OFF	
L1_modin	*	*	
L1_swcout	ON	OFF	
L1_modout	*	*	
L1_swcoutPump[0] ～[2]	ON or OFF 台数制御	OFF	
L1_modoutPump[0] ～[2]	*	*	
L0_valOutSetP_GW[0] ～[2]	ポンプが on の時：算出流量 [g/s] Off の時：=0	=0	
L0_valOutSetP_H[0] ～[2]	ポンプが on の時：算出揚程 [Pa] Off の時：=0	=0	

図 5-42 の要領でポンプの運転台数を決めた後に、各ポンプの揚程と流量を算定する。
流量制御タイプによって、送水系統の圧力損失特性を変えてポンプ揚程を求めている。
圧力損失特性は次のようにしている。

①0_定流量 の時

ポンプ揚程と流量は変動しないものとして、ユーザーが入力した「全揚程（設計値）」を L0_valOutSetP_GW[]を通して、流量は各ポンプの定格流量を L0_valOutSetP_H[]を通して各ポンプへ渡す。

運転するポンプ No.i の揚程と流量は次の通りである。

ポンプ[i]揚程 = 全揚程（設計値）

ポンプ[i]流量 = ポンプ[i]定格流量

☞図 5-46

② 1_段数制御 の時

ポンプ揚程と流量は次の式により求める。

ポンプ[i]揚程

$$= (\text{全揚程設計値} - \text{全揚程上限値}) \times \text{ポンプ[i]運転流量}^2 / \text{ポンプ[i]定格流量}^2 \\ + \text{全揚程上限値}$$

$$\text{ポンプ[i]流量} = \text{ポンプ群入口流量} \times \text{ポンプ[i]定格流量} / \text{運転ポンプ定格流量合計}$$

図 5-47

③ 2_吐出圧一定制御 の時

ポンプ揚程と流量は次の式により求める。

$$\text{ポンプ[i]揚程} = \text{全揚程 (設計値)}$$

$$\text{ポンプ[i]流量} = \text{ポンプ群入口流量} \times \text{ポンプ[i]定格流量} / \text{運転ポンプ定格流量合計}$$

図 5-48

④ 3_末端差圧一定制御 の時

ポンプ揚程と流量は次の式により求める。

ポンプ[i]揚程

$$= (\text{全揚程設計値} - \text{全揚程下限値}) \times \text{ポンプ[i]運転流量}^2 / \text{ポンプ[i]定格流量}^2 \\ + \text{全揚程下限値}$$

$$\text{ポンプ[i]流量} = \text{ポンプ群入口流量} \times \text{ポンプ[i]定格流量} / \text{運転ポンプ定格流量合計}$$

図 5-49

⑤ 4_予想末端差圧制御 の時

ポンプ揚程と流量は次の式により求める。

ポンプ[i]揚程

$$= (\text{全揚程設計値} - \text{全揚程下限値}) \times \text{ポンプ[i]運転流量} / \text{ポンプ[i]定格流量} \\ + \text{全揚程下限値}$$

$$\text{ポンプ[i]流量} = \text{ポンプ群入口流量} \times \text{ポンプ[i]定格流量} / \text{運転ポンプ定格流量合計}$$

図 5-50




図 6-46 定流量




図 6-47 段数制御




図 6-48 吐出圧一定制御




図 6-49 末端差圧一定制御




図 6-50 予想末端差圧制御

6.9.5

update()の処理動作

このモジュールでは update() の処理動作はない。

6.10 ファン台数制御 CAV VAV (n台用) モジュール

ControlnUnitsFanFP0peratingModule20111111

ファン台数制御 CAV VAV (n台用) モジュール

ControlnUnitsFanFP0peratingModule20111111 は、流量により複数のファンの発停台数や流量を制御するものである。流量制御タイプを指定することにより、その制御方式に関連付けられた圧力損失特性からファンの必要静圧を算出し渡す。ファンを台数制御する例はあまり見られないが、ポンプと同様に制御台数の制限なく使用できる。

- ・ 制御する台数を入力する。(接続ノード swcOutFan、modOutFan、valOutSetP_FlowRate、valOutSetP_H の自動作成のため同じ台数を 4 回入力する。)
- ・ ファンの定格風量をリストで入力することとした。
- ・ 台数制御の切替制御のためのディファレンシャルの率を入力する。
- ・ 流量制御タイプを設定可能とした。(タイプ名はポンプと同じとしている。)
- ・ ファンの全揚程の設計値、上限、下限を入力する。

ファン台数制御CAV VAV (n台用) 20111111

名称 ファン台数制御CAV VAV(n台用)20111111

制御するファンの台数[-]	3	[-]	
制御するファンの台数[-]	3	[-]	←上と同じ値(制御台数)を入力してください
制御するファンの台数[-]	3	[-]	←上と同じ値(制御台数)を入力してください
制御するファンの台数[-]	3	[-]	←上と同じ値(制御台数)を入力してください
ファンの定格風量リスト[m ³ /h(a)]	1500 1500 1500	[-]	←ファンの定格風量を「半角スペース」で区切って入力してください
■運用■			
台数減ディファレンシャルの率	0.2	[-]	
台数制御タイプ	0_風量	[-]	←airObsRノードの観察流量により台数制御します。
流量制御タイプ	2_吐出圧一定制御	[-]	
全静圧(設計値)	400	[Pa]	←全静圧の設計値を入力してください
全静圧の上限	440	[Pa]	←締切時全静圧を入力してください
全静圧の下限	200	[Pa]	←全静圧の制御下限値を入力してください
■記録・グラフ表示■			
グラフを表示する	<input type="checkbox"/> グラフを表示する	[-]	←グラフを表示するときはチェックしてください
最大同時表示ステップ数	100	[-]	←グラフに同時表示する最大ステップ数を入力します
記録を有効とする	<input type="checkbox"/> 記録を有効とする	[-]	←このモジュールの記録を有効とするときはチェックしてください
★接続ノード図を表示する★			

? 入力データを登録しますか?

了解 取消し

図 6-51 ファン台数制御(n台用)20111111 モジュールの入力画面

6.10.1

入力項目と入力方法

①制御台数と定格風量リスト

- ・ 制御するファンの台数[-] (同じ項目名が4行ある)

このモジュールで制御する台数を入力する。同じ入力項目名が4行ある。すべて同じ値を入力する。

→UIは、この入力値により各ファンへの制御のための接続ノードを自動で用意する。

制御のため `swcOutFan`、`modOutFan`、`valOutSetP_FlowRate`、`valOutSetP_H` の4種類の接続ノードを使う。

同じ台数を4回入力するのは、これらの4種類の接続ノードをUIで自動発生させるためである。

☞ 制御するファンの台数を3と入力した場合、UIが自動発生する3種類の接続ノードの名称は次のようになる。

ポンプ1 : `L1_swcOutFan[0]` `L1_modOutFan[0]`

`L0_valOutSetP_FlowRate[0]` `L0_valOutSetP_H[0]`

ポンプ2 : `L1_swcOutFan[1]` `L1_modOutFan[1]`

`L0_valOutSetP_FlowRate[1]` `L0_valOutSetP_H[1]`

ポンプ3 : `L1_swcOutFan[2]` `L1_modOutFan[2]`

`L0_valOutSetP_FlowRate[2]` `L0_valOutSetP_H[2]`

運転の優先順番は ファン1→ファン2→ファン3である。

接続ノードの最後に通し番号が付け足される。

この通し番号は[0]から始まる。台数がn台の時、[n-1]で終わる。

- ・ ファンの定格風量リスト[m³/h(a)]

優先運転の順に、各ファンの定格風量[m³/h(a)]を半角のスペース[]で区切って並べる。

「制御するファンの台数」で入力した数のデータをリスト入力する。

入力例：ファン3台の定格風量が 300m³/h、400m³/h、500m³/h の場合、

[300 400 500]と入力する。

② 運用

- ・ 台数減ディファレンシャルの率

ファンの運転台数の増減の切替えポイント付近での発停の繰り返しを避けるため台数減にディファレンシャルを設けることが可能である。

制御タイプが風量の場合（現在の選択肢は風量のみ）は、停止対象のファンの流量×ディファレンシャル率の風量を、ディファレンシャルとして設定する。

制御例：ファンA,B,Cの定格風量が300、400、500 m³/hで制御タイプが風量の場合、図 5-52 のように台数制御を行う。




図 6-52 台数制御の例 [流量による制御 定格風量 A=300、B=400、C=500L/min]

- ・ 台数制御タイプ
台数制御タイプの選択肢は 0_流量 のみである。
接続ノードの watObsCHR（戻り）の観察流量により台数制御を行う。
- ・ 流量制御タイプ
流量制御タイプの選択肢は次の 5 種類です。（ポンプと同じ名称としている。）
 - 0_定流量
 - 1_段数制御
 - 2_吐出圧一定制御
 - 3_末端差圧一定制御
 - 4_予想末端差圧制御
- ・ 全静圧（設計値）
ポンプの全揚程の設計値を入力する。
入力例：[]と入力する。
- ・ 全静圧の上限
ファンの全静圧の制御上限値を入力する。
ファンの全静圧の上限値は、定格条件を設定するとポンプモジュールの特性によって自動で定まるものだが、台数制御モジュールではその情報を取得できないこと、異容量の複数のファンの場合には共通の上限値を設定する必要があること、ファン特性の上限値より小さく制御上限値を設定したい場合があること、に対応している。
入力例：[]と入力する。

- ・ 全揚程の下限
ファンの全揚程の制御下限値を入力する。
入力例：[]と入力する。

③ 記録・グラフ表示

グラフ表示をする を有効とすると図 5-53 のグラフが表示される。

表示は、ファン群の観察している出入口の温度[°C]と入口の質量流量[g/s]、2次側（観察している2ポイント間）で使用された熱量[W]である。




図 6-53 計算中のグラフ表示

6.10.2 接続ノード

図 5-54 に接続情報の画面を示す。表 5-31 に接続ノードの説明を示す。

制御ファンの台数を 3 台とした場合のもので説明している。

図 5-55 にはファン群への接続例を示す。このモジュールが接続できるポンプモジュールは流量静圧モデルの（接続ノードに L0_valInSetP_FlowRate と L0_ValInSetP_H がある）ものである。L0_valOutSetP_FlowRate[0]～[2]は、戻りヘッダである「ダクト分岐（1→n）台数制御用 20101111」モジュールの L0_valInMairOut[0]～[2]へ接続し、台数制御モジュールで決めた各ファンへの分岐風量を渡す。

☞ 「テンプレート ***」はこの台数制御モジュールの使用例です。接続状況などを参考として示す。

ファン台数制御CAV VAV (n台用) 20111111 接続情報

名称

ファン台数制御CAV VAV(n台用)20111111

接続情報

接続端子一覧

接続端子名	接続機器数	ノード区分	媒体区分	InOut区分
L2_recOut	0	記録	メモリ	出口
L1_swcIn	0	制御	On/Off信号	入口
L1_modIn	0	制御	制御モード	入口
L1_swcOutFan[0]	0	制御	On/Off信号	出口
L1_swcOutFan[1]	0	制御	On/Off信号	出口
L1_swcOutFan[2]	0	制御	On/Off信号	出口
L1_modOutFan[0]	0	制御	制御モード	出口
L1_modOutFan[1]	0	制御	制御モード	出口
L1_modOutFan[2]	0	制御	制御モード	出口
L0_valOutSetP_FlowRate...	0	状態	double値	出口
L0_valOutSetP_FlowRate...	0	状態	double値	出口
L0_valOutSetP_FlowRate...	0	状態	double値	出口
L0_valOutSetP_H[0]	0	状態	double値	出口
L0_valOutSetP_H[1]	0	状態	double値	出口
L0_valOutSetP_H[2]	0	状態	double値	出口
L0_airObsS	0	状態	空気	観測
L0_airObsR	0	状態	空気	観測

※接続端子名を選択し編集を行ってください

接続情報編集

☒ 同一フォルダ
☐ 全フォルダ

フォルダ

機器名

接続端子名

接続

切断

?

入力データを登録しますか?

了解

取消し

図 6-54 ファン台数制御(n台用)20111111 モジュールの接続情報の画面

362

表 6-31 接続ノードの説明

接続ノード名	内 容	BEST 媒体	備 考
L2_recOut	記録		
L1_swcln	上位からの swc	Airswc	
L1_modln	上位からの mod	Airmod	
L1_swclnFan[0]	ファン No1 用 swc	Airswc	
L1_swclnFan[1]	ファン No2 用 swc	Airswc	
L1_swclnFan[2]	ファン No3 用 swc	Airswc	
L1_modlnFan[0]	ファン No1 用 mod	Airmod	
L1_modlnFan[1]	ファン No2 用 mod	Airmod	
L1_modlnFan[2]	ファン No3 用 mod	Airmod	
L0_valOutSetP_FlowRate[0]	ファン No1 用 val (制御量)	BestValue	ファンの他 ファン群へのダクト分岐の L0_valInMairOut[0] へ接続
L0_valOutSetP_FlowRate[1]	ファン No2 用 val (制御量)	BestValue	同上 L0_valInMairOut[1] へ
L0_valOutSetP_FlowRate[2]	ファン No3 用 val (制御量)	BestValue	同上 L0_valInMairOut[2] へ
L0_valOutSetP_H[0]	ファン No1 用 val (制御量)	BestValue	
L0_valOutSetP_H[1]	ファン No2 用 val (制御量)	BestValue	
L0_valOutSetP_H[2]	ファン No3 用 val (制御量)	BestValue	
L0_airObsS	ファン群の出口 air 観察	BestAir	
L0_airObsR	ファン群の入口 air 観察	BestAir	




図 6-55 ノードの接続例 ポンプ群

6.10.3

記録への出力項目

表 5-32 に記録への出力項目の説明を示す。

表 6-32 記録への出力項目の説明

出力項目 # 単位 # 分類	内容	区分	備考
ConnUnits_Message#-#-	メッセージ	メッセージ	
ConnUnits_swcIn#-#-	上位からの swc 値	状態値入口	
ConnUnits_modIn#-#-	上位からの mod 値	状態値入口	
ConnUnits_swcOut#-#-	共用・一般用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_modOut#-#-	共用・一般用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_ファン群入口流量#g/s#-	ファン群入口質量 流量	状態値入口	
ConnUnits_ファン群出口流量#g/s#-	ファン群出口質量 流量	状態値入口	
ConnUnits_ファン群入口温度#°C#-	ファン群入口温度	状態値入口	
ConnUnits_ファン群出口温度#°C#-	ファン群出口温度	状態値入口	
ConnUnits_swcOutFan[0]#-#-	ファン No1 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_swcOutFan[1]#-#-	ファン No2 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_swcOutFan[2]#-#-	ファン No3 用 swc 値	状態値出口	
ConnUnits_modOutFan[0]#-#-	ファン No1 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_modOutFan[1]#-#-	ファン No2 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_modOutFan[2]#-#-	ファン No3 用 mod 値	状態値出口	
ConnUnits_valOutSetP_FlowRate[0]#g/s#-	ファン No1 用 val 制 御量	状態値出口	流量
ConnUnits_valOutSetP_FlowRate[1]#g/s#-	ファン No2 用 val 制 御量	状態値出口	流量
ConnUnits_valOutSetP_FlowRate[2]#g/s#-	ファン No3 用 val 制 御量	状態値出口	流量
ConnUnits_valOutSetP_H[0]#Pa#-	ファン No1 用 val 制 御量	状態値出口	静圧
ConnUnits_valOutSetP_H[1]#Pa#-	ファン No2 用 val 制 御量	状態値出口	静圧
ConnUnits_valOutSetP_H[2]#Pa#-	ファン No3 用 val 制 御量	状態値出口	静圧

6.10.4 outputs()の処理動作

ユーザーの入力画面の定格風量リストや制御タイプなどの設定条件により、観察ポイントの風量に応じて必要なファンの運転台数、流量、静圧を求め、制御対象の各ファンへ swcOutFan と modOutFan 制御信号および valOutSetP_FlowRate と valOutSetP_H の制御量の接続ノードから流量と静圧の値を送信する。

ユーザーの入力条件と出口制御信号の状態値の関係を表 5-33 に示す。

☞ 主な Airswc 定数は次の通りである

Airswc 定数

OFF =0

ON =1

表 6-33 入力条件と出口制御信号の状態値の関係

L1_swcin	ON	OFF	
L1_modin	*	*	
L1_swcout	<i>ON</i>	<i>OFF</i>	
L1_modout	*	*	
L1_swcoutFan[0] ～[2]	<i>ON or OFF</i> 台数制御	<i>OFF</i>	
L1_modoutFan[0] ～[2]	*	*	
L0_valOutSetP_FlowRate[0] ～[2]	ファンが <i>on</i> の時：算出流量 [g/s] <i>Off</i> の時：=0	=0	
L0_valOutSetP_FlowRate[0] ～[2]	ファンが <i>on</i> の時：算出揚程 [Pa] <i>Off</i> の時：=0	=0	

図 5-52 の要領でファンの運転台数を決めた後に、各ファンの静圧と風量を算定する。流量制御タイプによって、送風系統の圧力損失特性を変えてファン静圧を求めている。圧力損失特性は次のようにしている。

①0_定流量 の時

ファン静圧と風量は変動しないものとして、ユーザーが入力した「全静圧（設計値）」を L0_valOutSetP_FlowRate[]を通して、流量は各ファンの定格風量を L0_valOutSetP_H[]を通して各ファンへ渡す。

運転するファン No.i の静圧と風量は次の通りである。

ファン[i]静圧 = 全静圧（設計値）

ファン[i]流量 = ポンプ[i]定格風量

図 5-56

② 1_段数制御 の時

ファン静圧と風量は次の式により求める。

ファン[i]静圧

$$= (\text{全静圧設計値} - \text{全静圧上限値}) \times \text{ファン[i]運転風量}^2 / \text{ファン[i]定格風量}^2$$

+ 全静圧上限値

$$\text{ファン[i]風量} = \text{ファン群入口風量} \times \text{ファン[i]定格風量} / \text{運転ファン定格風量合計}$$

図 5-57

③ 2_吐出圧一定制御 の時

ファン静圧と風量は次の式により求める。

ファン[i]静圧 = 全静圧（設計値）

$$\text{ファン[i]風量} = \text{ファン群入口風量} \times \text{ファン[i]定格風量} / \text{運転ファン定格風量合計}$$

図 5-58

④ 3_末端差圧一定制御 の時

ファン静圧と風量は次の式により求める。

ファン[i]静圧

$$= (\text{全静圧設計値} - \text{全静圧下限値}) \times \text{ファン[i]運転風量}^2 / \text{ファン[i]定格風量}^2$$

+ 全静圧下限値

$$\text{ファン[i]風量} = \text{ファン群入口風量} \times \text{ファン[i]定格風量} / \text{運転ファン定格風量合計}$$

図 5-59

⑤ 4_予想末端差圧制御 の時

ファン静圧と風量は次の式により求める。

ファン[i]静圧

$$= (\text{全静圧設計値} - \text{全静圧下限値}) \times \text{ファン[i]運転風量} / \text{ファン[i]定格風量}$$

+ 全静圧下限値

$$\text{ファン[i]風量} = \text{ファン群入口風量} \times \text{ファン[i]定格風量} / \text{運転ファン定格風量合計}$$

図 5-60




图 6-56 定流量




图 6-57 段数制御




图 6-58 吐出压一定制御




图 6-59 末端差压一定制御




図 6-60 予想末端差圧制御

6.10.5 **update()の処理動作**

このモジュールでは update()の処理動作はない。

6.11 BEST 媒体とは

設備モジュール間の情報の受渡しは、BEST 媒体というデータ情報クラスを介して行う。

設備モジュール間の情報の受渡しの一つに空気の状態値がある。空気には、乾球温度、湿球温度、相対湿度、流量などの状態値があり、設備モジュール間でこれらの情報のいくつかを受渡される。

図 5-61 は、これらの状態値を個別に受け渡す場合の問題点を表している。設備モジュールのコイル、加湿器、ファンがこの順で上流から下流へ接続されている。モジュール間の受渡し情報は下流側の設備モジュールが必要とする空気の状態値である。コイルから状態値として乾球温度と絶対湿度と流量が加湿器へ伝達されているが、加湿器からファンへはファンが必要とする流量のみが渡されている。システムがこの3つのモジュールだけならこれで問題はないが、ファンの下流にさらにコイルを追加したシステムを検討する場合には追加したコイルには流量しか伝わらず正しい計算ができない。正しく計算するためには加湿器からファンへの情報伝達にさかのぼって修正を加える必要がある。

接続先のモジュールが空気のどのような状態値を必要とするかは接続元のモジュールには分からない。接続先にどのようなモジュールがきても良いようにモジュール間の情報伝達方法に工夫が必要となる。

BEST では、空気の乾球温度、絶対湿度、流量などの状態値をフィールド変数とする空気クラスを定義し、モジュール間をこのオブジェクトで伝達する方法としている。一見無駄が多いように思われるが、空気の状態値を確実に伝えることが可能である。




図 6-61 空気の状態値を個別に受渡す場合




図 6-62 空気の状態値を空気オブジェクト (BestAir) として扱う




図 6-63 空気の状態値をオブジェクトで受渡す場合

設備モジュール間で受渡す情報として次のようなものが考えられる。

空気、水、ブライン、電力、ガス、油、蒸気、日射、風、値などの媒体
制御のための on/off 信号やモード信号

これらは BEST 媒体クラスとして作成しており、受け渡す情報の種類や単位を明確にし、
情報の取得や更新方法などを規定し、誰でも同じ手続きで利用できるようにしている。

BEST 媒体の主な種類とそれらの名称、クラス名、利用対象を表 5-34 に示す。

表 6-34 BEST 媒体(この BEST 媒体の使用を必須とする)

名称	クラス名	利用対象
BestAir	jp. or. ibec. best. D0. BestAir	空気：外気、給気、排気、還気など
BestWater	jp. or. ibec. best. D0. BestWater	水：冷温水、冷却水、冷水、温水、熱源水、市水、排水など
BestBrine	jp. or. ibec. best. D0. BestBrine	ブライン
BestElectricity	jp. or. ibec. best. D0. BestElectricity	電力
BestGas	jp. or. ibec. best. D0. BestGas	ガス
BestOil	jp. or. ibec. best. D0. BestOil	油
BestSteam	jp. or. ibec. best. D0. BestSteam	蒸気
BestValue	jp. or. ibec. best. D0. BestValue	値：制御操作量、能力、熱量など
BestSun	jp. or. ibec. best. D0. BestSun	太陽関連情報
BestWind	jp. or. ibec. best. D0. BestWind	外部の風情報
BestDHC	jp. or. ibec. best. D0. BestDHC	地域熱供給
BestECU	jp. or. ibec. best. D0. BestECU	用途消費エネルギー
swc	jp. or. ibec. best. domain. sample. air. Airswc	On/Off 信号など
mod	jp. or. ibec. best. domain. sample. air. Airmod	冷房・暖房モードなど

BestAir から BestWind までは `jp.or.ibec.best.Do` パッケージに属している。

`swc` と `mod` は `jp.or.ibec.best.domain.sample.air` パッケージに属している。

個々の BEST 媒体について、受渡すデータおよび単位、使用上の注意点などを説明します。

資料編に BEST 媒体の `JavaDocument` を掲載しています。BEST 媒体クラスの詳細はこちらをご覧ください。

6.11.1 **BestAir クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestAir`**

空気の情報を受け渡す媒体クラスである。

外気、給気、還気、排気などとして使用する。

モジュールの空気接続ノードやモジュール内部のあるポイントの空気の状態値を保持する。

設備システムの空気搬送系では、実際は空気が移動しながら状態値が変化するが、BEST 媒体の空気は移動せず、定義されたポイントを流れる空気の計算時刻の状態値を保持するものである。

図 5-64 に現実の空気と BEST 媒体の空気の扱いの違いを示す。冷却コイルを通過する現実の空気は、時刻 n にコイル入口にあった空気の塊が冷却コイルを通過し、時刻 n の数秒後に出口に到達する。この空気の状態値の変化を知るには、超軽量の無線式センサーを空気に浮かべ一緒に移動させない限り不可能である。これに対し BEST 媒体の空気はあるポイントの空気の状態値（乾球温度、絶対湿度、質量流量、(圧力)）を測定する複合センサーといえる。

この関係は、他の BEST 媒体についても同じである。

☞BEST 媒体は移動しない。計算時刻の定義されたポイントの媒体の状態値を保持する複合センサーである。




図 6-64 現実の空気と BEST 媒体の空気

- クラス名 **jp.or.ibec.best.DO.BestAir**
- 実装されたインタフェース：**なし**
- 概要 モジュール間で受け渡す空気データクラス：BestAir 媒体
- フィールド変数とデフォルト値
 - 0: 乾球温度[°C] = 0.
 - 1: 絶対湿度[g/g] = 0.
 - 2: 質量風量[g/s] = 0.
 - 3: 圧力[Pa] = 0.
 - 4: CO2 濃度[Pa] = 400.
 - 5: 最大質量風量 = 0.

乾球温度、絶対湿度、質量風量、CO2 濃度を空気 BestAir の管理変数とする。

BestAir 媒体オブジェクトを扱う場合は、これらの 4 変数の値を同時に扱う。

現在、圧力は未使用であるので管理変数としていない。

また、最大質量風量は特定のモジュール間での使用に限定されているので管理変数としていない。

6.11.2 BestWater クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestWater`

水の情報を受け渡す媒体クラスである。

冷水、温水、冷却水、ブライン、ドレイン、市水、給湯、雨水、汚水排水、雑排水、河川水などとして使用する。

□クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestWater`

□実装されたインターフェース：なし

□概要 モジュール間で受け渡す水データクラス：BestWater 媒体

□フィールド変数とデフォルト値

0: 温度[°C]=0.

1: 質量流量[g/s]=0.

2: 圧力[Pa]=0.

管理変数は、温度、質量流量の 2 変数とする。

圧力は現在未活用のため管理変数としていない。

6.11.3 BestBrine クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestBrine`

ブラインの情報を受け渡す媒体クラスである。

氷蓄熱、ヒーティングタワー、地中熱交換器などの低温の循環系で使用する。

□クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestBrine`

□実装されたインターフェース：なし

□概要 モジュール間で受け渡すブラインデータクラス：BestbBrine 媒体

□フィールド変数とデフォルト値

temperature: 温度[°C]=0.

massflowRate: 質量流量[g/s]=0.

pressure: 圧力[Pa]=0.

type: 種類[-]=エチレングリコール

EthyeneGlycol/エチレングリコール

CalciumChloride/塩化カルシウム

PropyleneGlycol/プロピレングリコール

EthyleneChloride/エチレンクロライド

温度、質量流量、種類をブライン BestBrine の管理変数とする。

BestBrine 媒体オブジェクトを扱う場合は、これらの 3 変数の値を同時に扱う。

種類は EthyleneGlycol/エチレングリコールのみ有効である。(特性式の都合のため)

現在、圧力は未使用であるので管理変数としていない。

6.11.4 BestElectricity クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestElectricity`

電力の情報を受け渡す媒体クラスである。

電力を消費する機器、太陽光発電のように生産する機器で使用する。

☐ クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestElectricity`

☐ 実装されたインターフェース なし

☐ 概要 モジュール間で受け渡す電力データクラス : BestElectricity 媒体

☐ フィールド変数とデフォルト値

`0: 有効電力[W]=0.`

`1: 無効電力[Var]=0.`

`2: 電圧[V]=0.`

`3: 電流[A]=0.`

`4: 周波数[Hz]=0.`

`: 相数[-]=3`

有効電力と無効電力を電力 BestElectricity の管理変数とする。

BestElectricity 媒体オブジェクトを扱う場合は、これらの 2 変数の値を同時に扱う。

現在は、電圧、電流、周波数、相数は活用していないので管理変数としていない。

6.11.5 BestGas クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestGas`

ガスの情報を受け渡す媒体クラスである。

ガスを消費する機器・器具で使用する。

☐ クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestGas`

☐ 実装されたインターフェース なし

☐ 概要 モジュール間で受け渡す 燃料ガスのデータクラス : BestGas 媒体

☐ フィールド変数とデフォルト値

`temperature: 温度[°C]=15.`

`massFlowRate`: 質量流量[g/s]=0.
`pressure`: 圧力[Pa]=0.
`volumeFlowRate`: 容積流量[L/s]=0.
`gasType`: ガスの種類[-]=13A
`watt`: 発熱量[W]=0.

発熱量を `BestGas` の管理変数とする。

`BestGas` 媒体オブジェクトを扱う場合は、この変数の値を扱う。

現在、温度、質量流量、圧力、容積流量、ガスの種類は活用していないので管理変数としていない。

6.11.6 **BestOil クラス** `jp.or.ibec.best.DO.BestOil`

油の情報を受け渡す媒体クラスである。

油を消費する機器・器具で使用する。

☐ クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestOil`

☐ 実装されたインターフェース なし

☐ 概要 モジュール間で受け渡す 燃料 油 データクラス : `BestOil` 媒体

☐ フィールド変数とデフォルト値

`temperature`: 温度[°C] =15.
`massFlowRate`: 質量流量[g/s] = 0.
`pressure`: 圧力[Pa] = 0.
`volumeFlowRate`: 容積流量[L/s] = 0.
`oilType`: 油の種類[-] = 灯油
`watt`: 発熱量[W] = 0.

発熱量を `BestOil` の管理変数とする。

`BestOil` 媒体オブジェクトを扱う場合は、この変数の値を扱う。

現在、温度、質量流量、圧力、容積流量、油の種類は活用していないので管理変数としていない。

6.11.7 **BestSteam クラス** `jp.or.ibec.best.DO.BestSteam`

蒸気の情報を受け渡す媒体クラスである。

蒸気を消費する機器・器具で使用する。

☐ クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestSteam`

□実装されたインターフェース [なし](#)

□概要 モジュール間で受け渡す蒸気（水）データクラス：BestSteam 媒体

□フィールド変数とデフォルト値

- 0: pressure [圧力\[Pa\]](#) =0.
- 1: flowRateSteam [蒸気質量流量\[g/s\]](#) =0.
- 2: flowRateCondensate [凝縮水質量流量\[g/s\]](#) =0.
- //水・蒸気の状態近似式で求める
- 3: tempSteam 蒸気温度[°C] =0.
- 4: enthalpySteam 蒸気エンタルピー[J] =0.
- 5: tempCondensate 凝縮水温度[°C] =0.
- 6: enthalpyCondensate 凝縮水エンタルピー[J] =0.
- 7: superheatedEnthalpy 過熱蒸気側の顕熱分エンタルピー[J]=0.
- 8: enthalpyAll 総エンタルピー[J] =0.

定数 [SAP](#) = [101325.;//標準大気圧\[Pa\]](#)

蒸気 BestSteam の管理変数は検討中である。

案として、圧力、蒸気質量流量、凝縮水質量流量、総エンタルピーとする。

☞この蒸気媒体の仕様は今後変更する場合がある。

6.11.8 **BestValue クラス [jp.or.ibec.best.DO.BestValue](#)**

値の情報を受け渡す媒体クラスである。

モジュール間での制御目標値の変更、上下限値の取得、ある状態値の取得などを使用する。

□クラス名 [jp.or.ibec.best.DO.BestValue](#)

□実装されたインターフェース [なし](#)

□概要 モジュール間で受け渡す 値データクラス：BestValue

□フィールド変数とデフォルト値

- 0: [val\[-\]現在値](#)=0.
- 1: [def\[-\]デフォルト値](#)=0.
- 2: [min\[-\]最小値](#)=0.
- 3: [max\[-\]最大値](#)=0.
- 4: [valope\[-\]運用値](#)=0.
//PID の被制御モジュールでの実際の操作量 valCtrl
- 5: [MySwc\[-\]運用 swc](#)=0.

- 6: [MyMod\[-\]運用 mod](#)=0.

- 7: [valObs\[-\]観察値](#)=0.

8: valObsCompare[-]比較観測値=0.

9: valSetP[-]目標値=0.

name 名称

name2 名称 2

unit 単位

BestValue の管理変数は、現在値とする。

ただし、特定のモジュール間ではそれらの取り決めに従う。

6.11.9 **BestSun クラス** *jp.or.ibec.best.DO.BestSun*

太陽に関連する情報を受け渡す媒体クラスである。

太陽光発電、太陽熱給湯、照度制御などで使用する。

☐ クラス名 **jp.or.ibec.best.DO.BestSun**

☐ 実装されたインターフェース *なし*

☐ 概要 モジュール間で受け渡す 太陽からの日射データクラス : BestSun 媒体

☐ フィールド変数とデフォルト値

0: 法線面直達日射量[W/m2]=0.

1: 水平面天空日射量[W/m2]=0.

2: 水平面全天日射量[W/m2]=0.

3: 法線面直射照度[lx]=0.

4: 水平面天空照度[lx]=0.

5: 水平面全天照度[lx]=0.

6: 太陽方位角[deg]=0.

7: 太陽高度[deg]=0.

上記すべて管理変数とする。

6.11.10 **BestWind クラス** *jp.or.ibec.best.DO.BestWind*

外部の風の情報を受け渡す媒体クラスである。

風力発電などで使用する。

☐ クラス名 **jp.or.ibec.best.DO.BestWind**

- 実装されたインターフェース なし
- 概要 モジュール間で受け渡す風データクラス : BestWind
- フィールド変数とデフォルト値

0: 乾球温度[°C]=0.
 1: 絶対湿度[g/g]=0.
 2: 風速[m/s]=0.
 3: 風向[-]=0.
 4: 圧力[Pa]=0.

風 : BestWind 媒体の管理変数は上記のすべてである。

6.11.11 Airswc クラス `jp.or.ibec.best.domain.sample.air.Airswc`

空調機器などの on/off 信号に関する swc 信号クラスである。

- クラス名 `jp.or.ibec.best.domain.sample.air.Airswc`
- 実装されたインターフェース なし
- 概要 Airswc 空調システムの swc 信号の定義 および swc 信号 utility クラス
- フィールド変数とデフォルト値

Airswc 定数の定義は以下の通りです。2 進数の桁に関連付けている。

```

◎停止 (Airswc定数) public final static int OFF = 0; //停止
◎運転 (Airswc定数) public final static int ON = 1; //運転
* 自動運転 (Airswc定数) public final static int AUTO = 2; //自動運転
  //public final static int MANUAL = ; //手動運転
* 遠隔運転 (Airswc定数) public final static int REMOTE = 4; //遠隔運転
  //public final static int LOCAL = ; //現地運転
* テスト運転 (Airswc定数) public final static int TEST = 8; //テスト運転
  //public final static int NORMAL = ; //通常運転
◎異常 (Airswc定数) public final static int FAILURE= 16; //異常
◎デマンドレスポンスレベル1 (Airswc定数) public final static int DRL1 = 32; //
◎デマンドレスポンスレベル2 (Airswc定数) public final static int DRL2 = 64; //
◎デマンドレスポンスレベル3 (Airswc定数) public final static int DRL3 = 128; //
◎デマンドレスポンスレベル4 (Airswc定数) public final static int DRL4 = 256; //
◎デマンドレスポンスレベル5 (Airswc定数) public final static int DRL5 = 512; //
* 未定義 (Airswc定数) public final static int non10 = 1024; //
◎運転1 (Airswc定数) public final static int OPE1 = 2048; //
◎運転2 (Airswc定数) public final static int OPE2 = 4096; //
◎運転3 (Airswc定数) public final static int OPE3 = 8192; //
◎運転4 (Airswc定数) public final static int OPE4 = 16384; //
* 運転5 (Airswc定数) public final static int OPE5 = 32768; //
* 運転6 (Airswc定数) public final static int OPE6 = 65536; //
* 運転7 (Airswc定数) public final static int OPE7 = 131072; //
* 運転8 (Airswc定数) public final static int OPE8 = 262144; //
* 運転9 (Airswc定数) public final static int OPE9 = 524288; //
* 運転10 (Airswc定数) public final static int OPE10 = 1048576; //
```

```

* 未定義21 (Airswe定数) public final static int non21 = 2097152;//
* 未定義22 (Airswe定数) public final static int non22 = 4194304;//
* 未定義23 (Airswe定数) public final static int non23 = 8388608;//
* 未定義24 (Airswe定数) public final static int non24 = 16777216;//
* 未定義25 (Airswe定数) public final static int non25 = 33554432;//
* 未定義26 (Airswe定数) public final static int non26 = 67108864;//
* 未定義27 (Airswe定数) public final static int non27 =134217728;//
* 未定義28 (Airswe定数) public final static int non28 =268435456;//
* 未定義29 (Airswe定数) public final static int non29 =536870912;//

```

一つの swc 信号に複数の制御情報を合成して伝達できる。

現在、実装モジュールで使用している swc 信号は◎で示す、停止：OFF=0 と運転：ON=1、異常=16、デマンドレスポンスレベル1～5（32～512）、運転1：OPE1=2048、運転2：OPE2=4096、運転3：OPE3=8192、運転4：OPE4=16384である。

他の Airswe 定数については、新たな追加定数も含めて今後整理する予定である。

6.11.12 Airmod クラス `jp.or.ibec.best.domain.sample.air.Airmod`

冷房や暖房など運転モード信号に関する mod 信号クラスである。

□クラス名 `jp.or.ibec.best.domain.sample.air.Airmod`

□実装されたインターフェース なし

□概要 Airmod 空調システムの mode 信号の定義 および mode 信号 utility クラス

□フィールド変数とデフォルト値

Airmod 定数の定義は以下の通りである。2進数の桁に関連付けている。

```

◎冷房運転 (Airmod定数) public final static int COOL = 1;//冷房運転 熱源、空調機
◎暖房運転 (Airmod定数) public final static int HEAT = 2;//暖房運転 熱源、空調機
◎製氷運転 (Airmod定数) public final static int ICE = 4;//製氷運転 熱源
◎熱回収運転 (Airmod定数) public final static int RECOVER = 8;//熱回収 熱源、熱交換器、
空調機、全熱交換器
◎冷房蓄熱運転 (Airmod定数) public final static int C_CHARGE = 16;//蓄熱運転 熱源 冷房
//public final static int CDISCHARGING = ;//放熱運転
◎暖房蓄熱運転 (Airmod定数) public final static int H_CHARGE = 32;//蓄熱運転 熱源 暖房
//public final static int HDISCHARGING = ;//放熱運転
◎加湿運転 (Airmod定数) public final static int HUMIDIFY = 64;//加湿 空調機、加湿器
◎除湿運転 (Airmod定数) public final static int DEHUMIDIFY = 128;//除湿 空調機、加湿器
◎除霜運転 (Airmod定数) public final static int DEFROST = 256;//除霜 熱源
◎VAV運転 (Airmod定数) public final static int VAV = 512;//VAV 空調機、VAVユニット
◎外気カット運転 (Airmod定数) public final static int OACUT = 1024;//外気カット
◎外気冷房運転 (Airmod定数) public final static int FREECOOL = 2048;//外気冷房
◎ピークカット運転 (Airmod定数) public final static int PEAKCUT = 4096;//ピークカット
◎ナイトパージ運転 (Airmod定数) public final static int NIGHTPURGE = 8192;//ナイトパージ
◎換気運転 (Airmod定数) public final static int VENTILATE = 16384;//換気運転 空調機
◎蓄電運転 (Airmod定数) public final static int E_CHARGE = 32768;//蓄電
//public final static int EDISCHARGING = ;//放電運転
◎ピークシフト運転 (Airmod定数) public final static int PEAKSHIFT = 65536;//ピークシフト
* 冬運転 (Airmod定数) public final static int WINTER = 131072;//

```

```

* 春運転 (Airmod定数)    public final static int SPRING = 262144;//
* 夏運転 (Airmod定数)    public final static int SUMMER = 524288;//
* 秋運転 (Airmod定数)    public final static int AUTUMN = 1048576;//
◎C02制御 (Airmod定数)    public final static int OAC02 = 2097152;//
◎発電電力平準化 (一定値) 制御 (蓄電池) (Airmod定数)
                           public final static int CONSTPOWER = 4194304;//
◎出力変動抑制制御 (蓄電池) (Airmod定数)    public final static int SMOOTH = 8388608;//
◎全日ピークカット運転 (Airmod定数)    public final static int PEAKCUTALL = 16777216;//
◎排熱単独運転 (Airmod定数)    public final static int WH_RECOVERY = 33554432;//
◎負荷追従制御 (Airmod定数)    public final static int LOAD_FOLLOWING_CONTROL = 67108864;//
◎予冷・予熱運転時間 (Airmod定数)    public final static int WARMING_UP =134217728;//
* 未定義28 (Airmod定数)    public final static int non28 =268435456;//
* 未定義29 (Airmod定数)    public final static int non29 =536870912;//

```

一つの mod 信号に複数の運転モード情報を合成して伝達できる。

例えば、mod=3 は、=1+2 ですので、冷房運転 (=1) + 暖房運転(=2) の合成モードとなる。空調では、室温や負荷に応じて、冷房モードか暖房モードのどちらかで動作することになる。

また、mod=34 では、=2+32 なので、暖房運転 (=2) + 暖房蓄熱運転(=32) となる。現在、実装モジュールで使用している mod 信号は、COOL=1、HEAT=2 など◎印のあるものである。

他の Airmod 定数については、新たな追加定数を含めて今後整理する予定である。

6.11.13 BestDHC クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestDHC`

地域熱供給の情報を受け渡す媒体クラスである。

地域熱供給の熱を消費する機器・器具で使用する。

□クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestDHC`

□実装されたインターフェース なし

□概要 モジュール間で受け渡す 地域熱供給 データクラス : BestDHC 媒体

□フィールド変数とデフォルト値

`dhcTyps` : 熱供給の種類[-] ="CH"

`watt` : 発熱量[W] = 0.

発熱量を BestDHC の管理変数とする。

BestDHC 媒体オブジェクトを扱う場合は、この変数の値を扱う。

現在、熱供給の種類は活用していないので管理変数としていない。

6.11.14 BestECU クラス `jp.or.ibec.best.DO.BestECU`

モジュール間で受け渡す `EnergyConsumptionUse` 用途エネルギー消費量媒体クラスである。

エネルギー消費が発生する機器・器具で使用する。

□クラス名 `jp.or.ibec.best.DO.BestECU`

□実装されたインターフェース なし

□概要 モジュール間で受け渡す 用途エネルギー消費量データクラス : `BestECU` 媒体

□フィールド変数とデフォルト値

<code>eleHSmain</code>	:空調熱源本体 <code>ele[W]</code>	= 0.
<code>gasHSmain</code>	:空調熱源本体 <code>gas[W]</code>	= 0.
<code>oilHSmain</code>	:空調熱源本体 <code>oil[W]</code>	= 0.
<code>dhcHSmain</code>	:空調熱源本体 <code>dhc[W]</code>	= 0.
<code>eleHSsub</code>	:空調熱源補機 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleACpump</code>	:空調水搬送 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleACfan</code>	:空調空気搬送 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleHWHS</code>	:給湯熱源 <code>ele[W]</code>	= 0.
<code>gasHWHS</code>	:給湯熱源 <code>gas[W]</code>	= 0.
<code>oilHWHS</code>	:給湯熱源 <code>oil[W]</code>	= 0.
<code>dhcHWHS</code>	:給湯熱源 <code>dhc[W]</code>	= 0.
<code>eleLighting</code>	:照明 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleConcent</code>	:コンセント <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleVentilation</code>	:換気 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleWaterSupplyDrain</code>	:給排水 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleEV</code>	:昇降機 <code>[W]</code>	= 0.
<code>eleOther</code>	:その他 <code>ele[W]</code>	= 0.
<code>gasOther</code>	:その他 <code>gas[W]</code>	= 0.
<code>oilOther</code>	:その他 <code>oil[W]</code>	= 0.
<code>dhcOther</code>	:その他 <code>dhc[W]</code>	= 0.
<code>eleCGS</code>	:発電設備 <code>ele[W]</code>	= 0. (発電設備で消費される電力)
<code>gasCGS</code>	:発電設備 <code>gas[W]</code>	= 0. (発電設備で消費されるガス)
<code>oilCGS</code>	:発電設備 <code>oil[W]</code>	= 0. (発電設備で消費される油)
<code>eleGenCGS</code>	:発電 <code>CGS[W]</code>	= 0. (CGS の発電電力)
<code>eleGenSOL</code>	:発電 <code>SOL[W]</code>	= 0. (太陽光発電の発電電力)
<code>eleGenWIN</code>	:発電 <code>WIN[W]</code>	= 0. (風力発電の発電電力)
<code>eleGenXXX</code>	:発電 <code>XXX[W]</code>	= 0. (その他の発電電力)

eleBAT :蓄電池充電[W] = 0.
eleGenBAT :蓄電池放電[W] = 0.
eleSum :合計 ele[W] = 0.
gasSum :合計 gas[W] = 0.
oilSum :合計 oil[W] = 0.
dhcSum :合計 dhc[W] = 0.

すべての変数を BestECU の管理変数とする。

BestECU 媒体オブジェクトを扱う場合は、この変数の値を扱う。